



Használati utasítás

MPM MPE-28T Elektromos grillsütőhöz

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne terhelje túl a sütőrácsot vagy a sütőtálcát! (Maximális terhelés étellel együtt 1000 g.)
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőknél kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- Használat közben az eszköz meleg, legyen óvatos használat közben és után.
- Csak a fogóval vegye ki bármit a sütőből.
- Ne rakjon papírt, vagy bármilyen gyúlékony anyagot a sütőbe.
- Ne tegyen nehéz súlyt az eszköz ajtajára.
- Az eszköz hőálló felületen használja.

- Ne érintse meg a főzőlapokat működés közben vagy után, forróak lehetnek.



Leírás

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1, Sütőház | 4, Ajtónyitó |
| 2, Kontroll panel | 5; 28 l sütő háttér világítású belseje |
| 2a, időzítő visszaszámláló gombja | 6; lámpabúra |
| 2b, Hőmérséklet szabályzó gomb | 7, rács |
| 2c, sütő üzemmód választó gomb | 8; tálca |
| 2d, sütő működését jelző lámpa | 9; csúszásmentes láb |
| 3, dupla üvegezésű ajtó | |

1, Kikapcsolt sütő 2, Belső légkeverés	Hőmérséklet-szabályzó 100-tól 250 Celsius fokig	1, Fűtőszálak kikapcsolva 2, Felső fűtőszál működik 3, Alsó fűtőszál működik 4, Mindkét fűtőszál működik	Időzítő 0-tól 60 percig
---	--	---	----------------------------

Első használat előtt

Minden kiegészítőt mosson meg híg mosogatószerrel, majd alaposan mossa le őket. Szárítsa meg, majd helyezze őket vissza az eszközbe. Melegítse elő a sütőt maximális hőmérsékletre kb. 15 percig. Az eszköz az első melegítésnél kis mennyiségű füstöt termelhet, amit a belső felületek kiégése okoz.

Működés

Általánosságban, az előmelegítés nem szükségszerű.

Csak olyankor szükséges, ha erre érzékeny ételeket készít, például torták vagy steak.

Használati utasítások

- 1, Tegye be az ételt a tálcán vagy a grillrácsra.
- 2, Állítsa be a kívánt sütési időt az időzítővel.
- 3, Állítsa be a működési módot a kapcsolóval.
- 4, Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- 5, Használat után kapcsolja ki az eszközt.
- 6, Állítsa be a sütési időt, hőmérsékletet.

Tisztítás és karbantartás

- 1, Használat után alaposan tisztítsa ki az eszközt, hogy elkerülje a zsírok lerakódását és a szagokat.
 - 2, Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból az eszközt, és várja meg, míg lehűl.
 - 3, Ne merítse az eszközt vízbe, és ne is mossa azt folyóvíz alatt.
 - 4, A grillrács és a tálca ugyanúgy mosható, mint minden más konyhai eszköz
 - 5, Tisztítsa le az eszköz külsejét egy nedves ruhával.
 - 6, Ne használjon maró folyadékokat vagy éles eszközöket az eszköz tisztítására.
 - 7, Használat előtt alaposan szárítsa meg minden részét.
- A "konvekció" konvekciós sütőkben a levegő fűtésére utal. A konvekciós sütő még mindig hagyományos fűtési módszereket alkalmaz, de hozzáad egy olyan légáramlási ciklust, amely forró levegőt fúj a főzőlap felett és újra kifújja. Alapvetően ez azt jelenti, hogy az ételét sugárzó hő is süti és melegíti a levegőt az élelmiszer fölött. Ez felgyorsítja a sütési folyamatot, de még többet kínál: A konvekciós sütőkben lévő ételek egyenletesebben sülnek a "forró pontok" nélkül, és könnyebb barna ételeket fogyasztani ízletes, ropogós kéreg esetén, mert a konvekciós sütésnek ez a legnagyobb előnye. Hatékonyan elvégezhető a receptek hőmérsékletének pontos beállítása. Ez energiát takarít meg, és biztosítja, hogy az étel a várakozásoknak megfelelően süljön meg, a túl gyors sülés helyett.
 - Rövidebb főzési idő és egyszerű projektek (például kekszek) 10-15 százalékkal csökkentik a várható hőmérsékletet.

Technikai adatok: Méret: 50x35x33 cm a sütőtér mérete:38,5x28x26 cm Teljesítmény: 1500W

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a **VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN**, vagy a www.famatel99.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa
Asbóth Oszkár u.4

