

**Porszívó (MOD-23)**

Használati útmutató

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐEN!

Minden használat után, illetve az eszköz takarítása esetén is húzza ki azt a konnektorból. ■ Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó megfelel-e az adott hálózati feszültségnek. ■ Ne hagyja, hogy az eszköz vezetéke meg törjen, illetve ne tegye ki azt magas hőmérsékletnek. ■ Ne rántsa meg a vezetéket az eszköz áramtalanítása során. ■ Ne hagyja a bekapcsolt eszközt felügyeletlenül. ■ Használatához magas szintű körültekintés szükséges gyermekek közelében. ■ Ne hagyja, hogy a porszívó átmenjen a vezetékén, mert megrongálhatja azt. ■ Ne próbálja meg használni az eszközt, ha bármilyen fizikai sérülést felfedez rajta, illetve annak vezetékén. ■ Hogy elkerülje a tűz- illetve sérülés veszélyt, mindig az útmutatómban leírtaknak megfelelően használja az eszközt. ■ Különösen legyen körültekintő a lépcsők tisztítása során. ■ Ne engedje, hogy az eszköze, annak vezetékére, és dugaljára bárminemű folyadék kerüljön. ■ Ne használja az eszközt gyúlékony és maró folyadékok, oldószerek, gyufa, hamu, cigarettavég, olaj, éles tárgyak összetakarítására, mert az sérülés- és tűzveszélyes. ■ A porszívó burkolata műanyag, ezért magas hőtől távol tartandó (radiátorok, kályhák stb.). ■ Ne takarja le a porszívó ki- és bemenetét ■ Ez a porszívó kizárólag háztartási környezetben használható ■ A készülék használata tilos a 8 évnél fiatalabb gyermekek, csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve megfelelő tapasztalat hiányában, kivéve, ha rendelkeznek felügyelettel és tisztában vannak a készülék használatára vonatkozó utasításokkal. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermek, felügyelet nélkül nem végezheti el. ■ Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel. ■ A készüléket 8 év alatti gyermekek elől elzárva tárolja. ■ Ne használja az eszközt emberek vagy állatok tisztítására, ne tegye közel a szívófejet szemhez vagy fülhez. ■ Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tápfeszültség áramköréből, mielőtt kicserélné az tartozékokat. ■ Ne használja az eszközt porzsák és szűrő nélkül, és takarítsa rendszeresen őket. ■ Csak beltéren száraz felületek takarítására használja az eszközt. ■ Hagyja megszáradni a tisztított szőnyegetek használat előtt. ■ A gyermekek biztonságának érdekében, a csomagoló anyagokat (zacskókat, dobozokat, hungarocell) tartsa elzárt helyen ■ **FIGYELEM!** Ne engedje a kis gyermekeket a zacskókkal játszani, mert fulladást okozhatnak!

ELEKTROSZTATIKA

Alacsony páratartalmú helyeken való takarítás során az eszköz kis mértékben feltöltődhet. Ez egy természetes jelenség, amely nem károsítja a készüléket, és nem hibája. A jelenség megelőzése érdekében tanácsos: A csövél gyakran megérintem fém tárgyakat, növelni a levegő páratartalmát a szobában, ehhez szokásos antisztatikus szereket használni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Időnként, törölje át a porszívó külső felületét nedves ruhával, ez segít a készüléket jó állapotban tartani.

2. Ne tisztítsa a készüléket erős tisztítószerrel, oldószerrel vagy akut anyagok használatával, amelyek: tartós károkat okozhat a porszívó házán.
3. Tisztítsa meg a szűrőket és a porzsákokat a fentiek szerint.

TERMÉK ÁTEKINTÉSE



- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 1. A szívóerő szabályozó | 11. Légtelenítő szűrője | 21. Szívócső markolata |
| 2. Útmutató | 12. Levegőszűrő külső szivacsbetéte | 22. Padló- és szőnyeg tisztítófej |
| 3. Vezeték feltekerő gomb | 13. HEPA 13 szűrő | 23. Kiegészítő szűk helyekhez |
| 4. Be / Ki kapcsoló gomb | 14. Légtelenítő szűrő belső szivacsbetéte | 24. Kis multifunkciós kefe |
| 5. Porzsák telítettség jelző | 15. Rács kilazító reteszei | 25. Parketta tisztító kefe |
| 6. Felső burkolat | 16. 3.4 l-es porzsák | 26. Tartozék tartója |
| 7. Felső fedél nyitó gomb | 17. Motor szűrője | 27. Gumírozott kerekek |
| 8. Szívócső csatlakozó nyílása | 18. Fém teleszkópos cső | 28. 4 szintű szívóteljesítmény-kijelző |
| 9. Hordozó fogantyú | 19. Szívócső | |
| 10. Tápkábel | 20. Szívócső rögzítő gyűrűje | |

TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. Nyomja meg mindkét fület a szívótömlő rögzítőgyűrűjén (20), majd helyezze be a gyűrűt a nyílásba (8), és zárja vissza. A szétszereléshez nyomja meg ismét a füleket, és távolítsa el a gyűrűt (20) a nyílásból (8).
2. Csatlakoztassa a teleszkópos csövet (18) a szívócső (19) másik végén lévő markolathoz (21). Szerelje fel az egyik kiegészítőt (22), (23), (24) vagy (25) a szívócső végére.

TERMÉK HASZNÁLATA

1. Mielőtt bekapcsolná a porszívót, húzza ki a hálózati kábelt (10) megfelelő hosszúságúra, és dugja be a hálózatba. A tápkábel sárga jelzése mutatja az optimális hosszúságot. Ne húzza a vezetékét a piros jelzésen túl! A zsinór kihúzása alatt ne nyomja meg a vezeték felhúzó gombját (3).

2. Nyomja meg a Be / Ki kapcsoló gombot (4) a porszívó bekapcsolásához.

3. A tápkábel feltekeréséhez egy kézzel nyomja meg a kábelcsévlő gombot (3), és tartsa a kábelt a másik kezével, hogy megakadályozza a hirtelen mozgást, ami károsíthatja kábelt.

Figyelem! Javasoljuk, hogy a porszívó bekapcsolása előtt állítsa be a szívóteljesítményt a MIN értékre!

Takarításkor a szívóerőt úgy szabályozhatja, hogy a szívóteljesítmény szabályozóját balra vagy jobbra tekeri.

A porszívó 4 szintű szívóteljesítmény-kijelzője mutatja az egyes szintek (28) ajánlott alkalmazását. Az aktuálisan beállított szívóerő szintje kéken világít.

A

porzsák-töltésszint jelzőfénye pirosra vált, ha a szívótömlő eltömődött vagy a porzsák megtelt. Cserélje ki a porzsákat vagy távolítsa el az problémás tárgyat a szívótömlőből.

4. Miután befejezte a takarítást, használja a hátoldalon lévő tartozék tárolót, hogy elhelyezhesse a kiegészítőket. Tegye fel a szőnyeg és a padlókefe sínjét a gégecsővel együtt a teleszkópos csőre. Támassza ki a porszívót függőleges helyzetben a készülék alján található tárolóval. A készülék két fogantyúval rendelkezik, amik megkönnyítik a mozgását. A mozgatható fogantyú a felső részen található, a másik kihúzható a porszívó testéből, a gégecső csatlakozási portja alatt található.

KIEGÉSZÍTŐK

Szőnyeg- és padlókefe

Lapos felületek tisztítására tervezve. Olyan kerekkel rendelkezik, amelyek a nehezen elérhető helyekhez is elérnek, és a rugalmas csatlakozási ponttal kapcsolódik a gégecsőhöz, ami lehetővé teszi, hogy különböző helyzetekben megfelelő szögben mozogjon. Nyomja meg a gombot a szívófejen (kefe üzemmódra való áttérés) és kijön egy sor, merev, rövid sörtékkel rendelkező gumikefe, ami lehetővé teszi a kemény padló tisztítását.

Kis több-funkciós kefe

Lapos felületek, bútorok, kárpitok és matracok tisztítására tervezték. A kompakt mérete tökéletes a nehezen elérhető helyek tisztításához. Szerelje fel az adaptert, hogy könnyen tudjon tisztítani a redőnyöket, a bútorokat, a puha felületeket (pl. Kárpitozott ülések), kárpitozott székeket, puffokat, foteleket vagy kanapékat és törékeny tárgyakat, pl. lámpaernyőket.

Parketta kefe

Minden olyan felület tisztítására alkalmas, amely hajlamos a karcolódásra, pl. fa padló, lakkozott parketta vagy padlóburkolatok.

Kiegészítő szűk helyekhez

Szűk területek, például sarkok, bútorok alatt, repedések és rések tisztításához használható. Szintén tökéletes a számítógépes billentyűzetek, fiókok, radiátorok vagy ablakkeretek tisztításához.

Porzsák kiürítése

A porzsák kiürítéséhez húzza ki a készüléket a tápegységből, húzza ki a szívótömlőt (19), nyomja meg a (7) gombot a felső burkolat (6) kinyitásához, csúsztassa ki a porzsákat, felfelé tartva azt.

Légszűrő tisztítása és cseréje

A porszívó normál használata időnként a légszűrő cseréjét vagy tisztítását igényli, amely védi a motort a porzsák oldaláról és a légtelenítő szűrőt. Ehhez húzza ki a készüléket a tápegységből, és távolítsa el a szívócsövet.

1. Távolítsa el a légtelenítő szűrőket (12, 13, 14) a porszívóból a reteszelőgombok (15) megnyomásával. Ezután távolítsa el a szűrőket.

2. Távolítsa el a motorszűrőt (17), a fedél (6) felemelésével és a porzsák (16) eltávolításával. Húzza fel a fogantyút, hogy félretolja a rácsot, és távolítsa el a szűrőt (17).

3. Tisztítsa meg a por-(HEPA) -szűrőt (13). A HEPA szűrő elemnek tökéletesen száraznak kell lennie, mielőtt újra behelyezné. Mielőtt lezárja a fedelet (11), győződjön meg róla, hogy a HEPA szűrő be van helyezve. Ne mossa ki a HEPA szűrőt.

4. Mossa le a szűrőpatronokat (12,14 i 17) folyó és hideg vízzel. Mosás után alaposan szárítsa meg a szűrőket.

5. A patronokat havonta vagy annál gyakrabban kell tisztítani (használatától függően). Ha a patron túl szennyezett vagy megsérült, cserélje ki egy újra.

6. A szűrőelemek beszerelésekor gondosan tegye a házba és a porszívóba.

VIGYÁZAT: A behelyezett szűrőpatronnak teljesen száraznak kell lennie. A nedves szűrő behelyezése áramütéshez vezethet.

Meghibásodás típusa	Kiváltó ok	Teendő
az elülső fedél nincs lezárva	nincs porzsák vagy rosszul van elhelyezve	helyezze el megfelelően a porzsákat
porszívóházának túlhevülése	a burkolat enyhe túlmelegedése természetes, de erős túlmelegedés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a szervizhez	
alacsony szívóteljesítmény	erősen szennyezett szűrők	tisztítsa vagy cserélje a szűrőket
	a porzsák megtelt	cserélje vagy tegyen be új porzsákat
	eltömődött a cső	távolítsa el a dugulást okozó tárgyakat

PROBLÉMÉK KEZELÉSE

TECHNIKAI ADOTOK

A műszaki paraméterek a termék adattábláján található.

A tápkábel hossza: 7 m

A porszívó távolsága: 10 m



TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében,

hogy
részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu.hu áruházunkban.