

BIZTONSÁGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Legyen különösen óvatos, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata a készülék károsodását vagy balesetet okozhat.
- Ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- Húzza le a készüléket a tápegységről, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ne használjon sérült készüléket, még akkor sem, ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült - ebben az esetben javíttassa meg a készüléket egy hivatalos szervizközpontban.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Ne akassza a tápkábelt éles élekre, és ne hagyja, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal/asztalfelület széléről.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.
- Ne feledje, hogy működés közben tartson biztonságos távolságot a készülék forgó részeitől. A velük való érintkezés személyi sérülést vagy (i) vagyoni kárt okozhat, pl. lazán lógó ruhadarabok/ékszerek stb. kihúzásával.
- A készüléket, különösen az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező részeket, az első használat előtt, közvetlenül használat után, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használták, tisztítani kell - az eljárást a „TISZTÍTÁS ÉS Karbantartás” fejezetben ismertetjük.
- A keverők és a kampó tisztítása előtt először le kell választani őket a gépről!
- Ne helyezze a készüléket más elektromos készülékek, égők, tűzhelyek, sütők stb. közelébe.
- A munka megkezdése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze helyesen van-e felszerelve.
- Ne helyezze a készüléket forró felületekre.

- A készüléket használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy az ilyen típusú berendezések használatában ismeretekkel vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek is, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy utasítást kapnak a berendezés biztonságos használatára, és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- Gyermekek nem végezhetnek takarítási és karbantartási feladatokat.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a kábelt gyermekek elől elzárva.
- Tartsa szemmel a gyermekeket, hogy ne játszanak a berendezéssel/készülékkel.
- Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, valamint a szerelés, szét-szerelés vagy tisztítás előtt válassza le a tápegységről.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt felszerelést cserélne, vagy mielőtt használat közben mozgó alkatrészekhez közelítene.
- Ne csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzathoz nedves kézzel.
- Ne húzza ki a dugót a hálózati aljzatból a zsinór meghúzásával.
- A készüléket sima és stabil felületen használja.
- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen a csomagolás részeit (műanyag zacskók, kartondobozok, polisztirol stb.).
- **FIGYELEM! Ne engedje, hogy a gyerekek a filmmel játsszanak. Fulladásveszély!**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|--|--|
| 1. Aljzat dugóval szerelhető tartozékok rögzítéséhez | 8. Alap a tál rögzítéséhez szükséges helyvel |
| 2. Dönthető fej | 9. Fejzárkar |
| 3. Sebességszabályozó gomb/Be/Kikapcsolás/Indítás/Szünet/Leállítás | 10. Keverő szilikon kivitelben |
| 4. Vezérlőpult érintőképernyővel | 11. Keverő könnyű tömegek ostorozásához |
| 5. Hajtótengely csapszeggel (rögzítési pont) | 12. Keverő többkomponensű tömegekhez (horog) |
| 6. Fröccsenővédő | 13. Spatula |
| 7. 6,5 literes rozsdamentes acél tál fogantyúval | |

MUNKÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS – ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Csomagold ki a készüléket a dozból, távolítsd el a matricákat, műanyag zacskókat, töltőanyagokat és a szállítási blokkoló elemeket.
2. Az első használat előtt alaposan mossa le az élelmiszerekkel érintkező robottartozékokat (lásd a „Tisztítás és karbantartás” részt).
3. Felhívjuk figyelmét, hogy a tartozékok (tál, keverők stb.) Összeszerelését/szétszerelése csak akkor történik, ha a készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos aljzathoz földelő csapokkal.

TARTOZÉKOK BESZERELÉSE

1. LÉPÉS - A SPLASH GUARD TELEPÍTÉSE

Engedje el a billenőfejet (2) a fejszár karjának (9) az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, majd óvatosan emelje fel a billenőfejet, amíg egy kattintást nem hallunk (zárolási hang). Ha a zár reteszelt van, a fejszár karja (9) lefelé néz. Csúsztassa a fröccsenővédőt (6) a hajtótengelyt (5) tűvel védő ház szélére. Ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek hozzáadására szolgáló nyílás kifelé nézzen, hogy a billentő fej (2) ne akadályozza a nyíláshoz való hozzáférést.

2. LÉPÉS - A TÁL ÖSSZESZERELÉSE

Helyezze a tálat (7) az alapba (8), majd forgassa el az edényt (7) az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy a tálon lévő fülek az alapon (8) található reteszekhez rögzüljenek.

3. LÉPÉS - A KEVERŐK CSATLAKOZTATÁSA

A keverők felszerelésekor a döntőfejet (2) fel kell emelni a könnyebb hozzáférés érdekében. Rögzítse (az ellenállás érdekében) a három külön keverő egyikét (10, 11, 12) a hajtótengely csapjához (5). Ügyeljen arra, hogy a csapon található lefolyó a keverő rögzítőnyílásába kerüljön. Ezután fordítsa el a keverőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kimenet el nem záródik a keverő rögzítőfuratának széléhez.



4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

A keverők rögzítése után (10, 11, 12) a készülék készen áll a működésre. Fordítsa el a fejszár karját (9) az óramutató járásával megegyező irányban, és óvatosan engedje le a billenőfejet (2), amíg egy kattintást nem hallunk (zárolási hang). Győződjön meg arról, hogy a billenőfej (2) megfelelően van rögzítve – a fejszár karja (9) lefelé mutat.

TARTOZÉKOK SZÉTSZERELÉSE

A tartozékok a billenőfej felemelése után szétszerelhetők (2).

A tartozékokat a reteszekről úgy szabadítjuk fel, hogy a telepítés irányával ellentétes irányba csavarjuk őket. A keverőket (10, 11, 12) forgatás előtt először ki kell engedni a zárból, azaz a keverőt mélyebbre kell nyomni a hajtótengely csapjába, amíg az ellenállás

nem érezhető. A fröccsenővédőt (6) el kell távolítani, miután a keverőket (10, 11, 12) előzetesen szétszerelték.

A KÉSZÜLÉKKEL VALÓ MUNKA

Fordítsa el a fejszár karját (9) az óramutató járásával megegyező irányban, és óvatosan engedje le a billenőfejet (2), amíg egy kattintást nem hallunk (zárolási hang). Győződjön meg róla, hogy a billenőfej megfelelően van-e rögzítve – a fejszár karja (9) lefelé mutat. Ezután helyezze az ételeket a tálba (7) a fröccsenővédő lyukán keresztül (6), csatlakoztassa a készüléket az áramhoz, és állítsa be a kívánt működési sebességet a sebességszabályozó gombbal (3).

Helyezze az ételeket a tálba (7) a fröccsenővédő lyukán keresztül (6), csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A kezelőpanel bekapcsol. Válassza ki a kívánt funkciót (lásd a „Vezérlőpult funkcióinak leírása” részt)

Nyomja meg vagy forgassa el a beállítógombot (3) a kezelőpanel kiemeléséhez. A gomb elforgatásával kiválaszthatja a funkciót, a sebességet vagy beállíthatja a futási időt. Az aktuális üzemmód befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot. A készülék készenléti állapotba lép. Az újraindításhoz röviden meg kell nyomnia a beállító gombot.

FIGYELEM! A bolygórobot működése közben ne fordítsa el a fejszár karját (9)!

A munka végén húzza ki a készüléket az áramforrásról.

A BEREDEZÉS HASZNÁLATA

EGYEDI TARTOZÉKOK ALKALMAZÁSA

Keverő szilikon kivitelben (10)	Könnyű és nehezebb tömegek keverésére, például: tészta, omlós tészta, darált hús- és halmasszák, vaj- és pudingkrémek, sajtmasszák, burgonyapüré és egyéb zöldségek, süteményalapok, laza süteményösszetevők keverésére.
Keverő könnyű tömegek habosításához (11)	Jól levegőztetni kell olyan termékek habverésére, mint például: tojás, tojásfehérje, keksztészta, tejszínhab, habcsók, krémek, majonéz.
Keverő többkomponensű tömegekhez (horog) (12)	Tészta dagasztásához, különösen élesztőtésztahoz és dagasztáshoz, például: kenyér, tekercs, útifű, pite, pizza, párolt tészta, tészta, favorik.

FIGYELEM! A készülék működése közben ne hagyjon késeket, fémkanálokat vagy villákat és egyéb ilyen tárgyakat a tálban.

FIGYELEM: Az egyéni beállítások használatakor vegye figyelembe, hogy a készülék üzemideje, különösen a kampós keverővel (12) gyúrt nehéz masszák esetében, nem haladhatja meg az 5 percet folyamatos működés közben. Ezt követően a készüléket legalább 15 percig hagyni kell lehűlni.

A MELLÉKLETEK BOLYGÓMOZGÁSA

A bolygórobot működése során a keverő összetett mozgásban forog: tengelye körül és egyidejűleg a tál kerülete körül. Ennek köszönhetően egy teljes forgatás során a keverő pontosan működik a tál belsejében, ami csökkenti a munkaidőt és nagyobb keverési hatékonyságot biztosít. Ezért csökkenteni kell a legtöbb receptben megadott keverési időt.

MEGJEGYZÉSEK A KEVERŐ MŰKÖDÉSÉRŐL

A tál és a tartozékok alakját úgy tervezték meg, hogy a robot működése során nem kell folyamatosan kaparni és tolni a tál falán található összetevőket. Egy keverési ciklusban

elegendő egyszer vagy kétszer megtisztítani a tál falát. Mielőtt ezt megtenné, le kell választania a robotot az áramról!

Működés közben a robot felmelegedhet. Nagy terhelés és hosszú keverési ciklus esetén a robotfej teteje nagyon meleg lehet. Ez normális.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket az áramforrásról.
2. Hosszan tartó működés során a dönthető fej (2) felmelegedhet. A munka megkezdése előtt meg kell várni, amíg a készülék lehűl.
3. Tisztítsa meg a készülék tokját nedves ruhával.
4. Tisztítsa meg a keverőket (10, 11, 12) és a spatulát folyó víz alatt mosószer hozzáadásával.

A készülékkel végzett munka befejezése után ajánlatos azonnal tisztítani a tartozékokat. Ez eltávolítja a maradék lerakódásokat, megakadályozza a maradék kiszáradását, ami hatékonyabbá és könnyebbé teszi a mosást, és megakadályozza a baktériumok szaporodását.

FIGYELEM! Ne mossa le a keverőt (11), a szilikon kivitelű keverőt (10) és a horgot (12) a mosogatógépben, mert ez károsíthatja őket.

A KEZELŐPANEL FUNKCIÓJÁNAK LEÍRÁSA

A bolygórobot automatikus funkciókkal rendelkezik, beállítási képességgel.

Funkció	Az ikon a kijelzőn	sebesség	Hőmérséklet	idő
Kréta recept 1 - 5		38°C		72:00 min.
sebesség 1 - 11 -				-
idő - -				1:00 - 99:59 min.
Egyéni beállítások 1 - 11 -				1:00 - 99:59 min.
Keverő többkomponensű tömegekhez (horog)		1 - 4 -		1:00 - 20:00 min.
Keverő szilikon kivitelben 4 - 9 -				1:00 - 10:00 min.
Keverő könnyű tömegek ostromozásához		9 - 11 -		1:00 - 20:00 min.
Fűtés „F” - 25°C - 45°C				30:00 - 99:59 min.
Csiszoló rögzítés 3 - 9 -				1:00 - 20:00 min.

BEÉPÍTETT CHALKA RECEPT

1. A kezelőpanelen nyomja meg a kézi funkció gombot. Alapértelmezés szerint megjelenik az idő/mennyiség oszlop: 400 g mennyiség (5. sebesség, a mennyiség villog az aktuális mennyiségre). A gomb elforgatásával beállíthatja a mennyiséget 400 g, 600 g, 800 g, 1000 g, 1200 g értékre. Ugyanakkor a sebesség a kiválasztott mennyiségtől függően is változik (400 g/5, 600 g/5, 800 g/5, 1000 g/4, 1200 g/4). Készletléti állapotban a kezelőpanel 10 percen belül 30% -ra tompít, nyomja meg bármelyik gombot a működés folytatásához. Ha 30 percen belül nem választ ki semmilyen funkciót, az eszköz automatikusan kikapcsol. Nyomja meg a gombot a készülék készletléti üzemi módba való felébresztéséhez.
2. A mennyiség kiválasztása után nyomja meg a tárcsázó gombot a recept végrehajtásához megadandó mennyiség megadásához. Minden kijelzőgomb teljesen megvilágít, kivéve a „Készülj készen” és a „Sorrendben történő hozzáadás” lehetőséget (ekkor a „Get Ready” villog, és a „Add in order” nem jelenik meg). Nyomja meg a tárcsázó gombot a program jóváhagyásához. Ezután kövesse a kijelzőn megjelenő parancsokat (az összetevő gombok szinkronban villognak, egymás után adja hozzá az összetevőket: liszt, tojás, víz, cukor, só, élesztő).
3. A feltüntetett összetevők hozzáadása után a mennyiség szerint nyomja meg a gomb gombot a megerősítéshez.
4. 3 perc működés után a készülék leáll, és tájékoztatja Önt a vaj hozzáadásáról. Adja hozzá a vaját, és nyomja meg a gombot a keverés folytatásához.
5. 12 perc működés után a fűtési (fermentációs) folyamat automatikusan megtörténik. Az alapértelmezett fűtési idő 60 perc (a maximális idő 99 percre és 59 másodpercre állítható), a hőmérséklet 38° C. A folyamat során a fűtési idő és a hőmérséklet beállítható.

SEBESSÉGBEÁLLÍTÁSOK

A sebesség beállítható vagy beállítható a beállító gomb vagy a sebesség funkció gombjával. Rendelkezésre álló sebességtartomány 1 és 11 között.

MUNKAI DŐ BEÁLLÍTÁSA

A munkaidő beállításához vagy beállításához nyomja meg az idő funkció gombot, majd a gomb segítségével állítsa be a kívánt időt. Elérhető tartomány 1 perc és 99:59 perc között.

EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK

A funkciógomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett 1-es sebesség és a 00:00 idő. A gomb vagy a sebességfunkció gomb segítségével kiválaszthatja a sebességet az 1 és 11 közötti tartományban, míg az időfunkció gomb megnyomásával kiválaszthatja az időt 1:00 perc és 99:59 perc közötti tartományban.

KEVERŐ TÖBBKOMPONENSŰ TÖMEGEKHEZ (HOROG)

A horogfunkció gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett sebesség 3 és az idő 12:00 perc. A gomb vagy a sebességfunkció gomb segítségével 1 és 4 közötti tartományban választhatja ki a sebességet, míg az időfunkció gomb megnyomásával kiválaszthatja az időt 1:00 perc és 20:00 perc közötti tartományban.

KEVERŐ SZILIKON KIVITELBEN

Ha megnyomja a keverő szilikon felületű funkciógombját, a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett 4-es sebesség és a 10:00 perc idő. A forgógomb vagy a sebességfunkció gomb segítségével kiválaszthatja a sebességet a 4 és 9 közötti tartományban, míg az időfunkció