

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

G-742

Daráló

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



Minőségi tanúsítvány

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER G-742 típusú daráló az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Teljesítményfelvétel: 150 W

Zajszint: 90 dB

Érintésvédelmi osztály: II.



Biztonsági előírások

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes! Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható! Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel! Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja.

Szellemileg fogyatékos- sérült vagy tapasztalattal nem rendelkező emberek csak akkor használhatják a készüléket, ha az értük felelős személy felügyeli őket illetve megértette velük a készülék biztonságos használatát! Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van! Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! Soha ne használja üresen a terméket!

Soha ne nyúljon kézzel az áram alatt levő készülék késéhez!

Vigyázzon, hogy haja illetve ruhájának részei ne érnének a működő készülék késéhez!

A túlmelegedése érdekében ne használja egyszerre 1 percnél tovább a készüléket!

Csak száraz anyagokat daráljon a készülékben! Darálás előtt győződjön meg arról, hogy a készülékben csak a megengedett darálnivaló van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést.

Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez. A vezetéknek elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC 250 V jelölést kell tartalmaznia; három eres földeltnek kell lennie; el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet. A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A belső sérülés áramütést okozhat! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Ebben az esetben a jótállás elveszti érvényességét!

Soha ne szerelje szét a készüléket!

Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Csak otthoni használatra, háztartási célokra használja!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni. Ne használjon erős vegyszeres tisztítószer, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata

A kávédaráló körülbelül 50g kávé, mák, dió vagy fűszer (például egész bors) megdarálására alkalmas.

Soha ne töltsa a készüléket a készülék pereménél tovább!

Első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és a levehető tetőt enyhén nedves törölkendővel!

- Csavarja le a tetőt óramutató járásával ellentétes irányban.
- Töltsa meg a készüléket kávébabbal!
- Tegye rá a készülék tetejét! (Győződjön meg arról, hogy a tetőt megfelelően zárta-e le – tekerje a a tetőt, amíg a tetőn lévő jelzés a készüléken levő jelzéssel egy vonalba kerül.)
- Tekerje le a zsinórt és dugja be a csatlakozót a dugaljzatba!
- Vegye a kezébe és nyomja meg a „Start”gombot. Ekkor a készülék elkezdi darálni.
- A gombot folyamatosan tartsa nyomva.
- Ha a tető nincs megfelelően a helyén, nem tudja bekapcsolni a készüléket!
- Miután elkészült a megfelelő állagú őrlemény, áramtalanítsa a készüléket, vegye le a tetejét és az őrleményt öntse megfelelő dobozba!
- Soha ne vegye le a tetőt, míg a kések teljesen meg nem álltak és nem áramtalanította a készüléket!
- A darálások között várjon legalább egy percet, hogy a készülék ne melegedjen túl.
- Olajos magvak darálásánál célszerű egy vagy két kávéskanál cukrot hozzáadni.

A készülék tisztítása

Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy áramtalanította-e a készüléket!

Mindig törölje ki a készülék belsejét egy enyhén nedves ruhával, ha eltérő anyagot kíván darálni vele!

Soha ne mossa el folyóvízzel a készüléket. Ne merítse vízbe!

Mindig távolítsa el a megmaradt kávéőrleményt a darálóból!

Ellenkező esetben a visszamaradt őrlemény befolyásolhatja az új őrlemény zamatát.

Tisztításhoz enyhén nedves ruhát használjon, majd a végén egy szárazzallal mindig törölje át a készüléket!

Vigyázzon, mert a kések élesek!

Használat után a készülék külső részét is törölje át egy nedves ruhával!

Soha ne használjon súrolószereket, amelyek tönkretelhetik a termék felszínét!

Tárolás

- A vezetékét tekerje a készülék köré
- Tárolja hűvös, száraz helyen.

A HAUSER AJÁNLATA

G-742 darálója mellé javasoljuk, vásároljon
HAUSER DKS-1060 konyhai mérleget!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a
www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos
ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat:
06 40/630-070

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.



Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékek gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezését a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.



A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége. Segítse Ön is ezt a törekvést!