



## Használati Útmutató

**Modell:MMM-06**

### OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL MEGELŐZŐEN

A készüléket mindig húzza ki a konnektorból tisztítása előtt és mikor nincs használatban. Az első használat előtt, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett hálózati feszültségnek. Ne engedje, hogy a tápkábel forró felülethez érjen, és ne lógassa azt éles felületen, éleken. Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben. Kimagaslóan legyen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében használja. Ne használja a készüléket, amennyiben úgy véli, hogy meghibásodott, vagy amennyiben a tápkábel vagy a hálózati csatlakozója sérült, ezen esetekben vigye el készüléket egy hivatalos szerviz centerbe. A gyártó által nem ajánlott kiegészítők használata a készülék meghibásodásához, sérüléséhez, vagy személyi sérüléshez vezethet. Készülékét, annak tápkábelét, hálózati csatlakozóját, ne merítse vízbe vagy bármely más folyadékba, a tápkábelnek és a hálózati csatlakozónak mindig száraznak kell lennie. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni, és kizárólag háztartásban lehet használni. A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, összeállítása és szétszedése előtt. Amennyiben a készüléket mozgatja, ügyeljen rá, hogy a készülék motorjánál is fogja a készüléket. Soha ne töltsön élelmiszert a készülékbe kézzel, mindig használja a nyomót! Nyolc évnél fiatalabb gyermekek, valamint hátrányos helyzetű személyek, úgy mint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, vagy azon személyek akik nem rendelkeznek megfelelő tudással tapasztalattal, csak megfelelő felügyelet és utasítások mellett használhatják a készüléket, illetve azok akik tisztában vannak a készülék használatával járó veszélyekkel és annak biztonságos használatának módjával. A készülék tisztítását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. Ne helyezze a készüléket, forró felületre, valamint a készüléket nem a szabadban való használatra tervezték, ezért ne használja a szabadban. A készüléket mielőtt használatba venné, győződjön meg róla és ellenőrizze, hogy az összes alkatrésze megfelelően rögzítve lett. Soha ne helyezze a készüléket sütő, tűzhely, gáztűzhely stb. mellé. Soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz vizes kézzel. Tartsa gyermekeit biztonságban, soha ne hagyja elől a készülék csomagolását, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá, például műanyag zacskókhöz, kartondobozhoz stb. **Figyelmeztetés! A készülék kései rendkívül élesek, kerülje el a megérintésüket amikor üres a készülék vagy tisztítás közben, súlyos sérülést okozhatnak, mindig legyen óvatos! Soha ne engedje gyermekit a műanyag fóliával, vagy műanyag zacskóval játszani, mert fulladást okozhatnak.**

## A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE



- |                               |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Nyomó                      | 2. Tálca                      | 3. Biztonsági zár       |
| 4. Külső burkolat             | 5. Forgás irányváltó kapcsoló |                         |
| 6. Ki és bekapcsoló           | 7. Darálókamra                | 8. Töltő csiga          |
| 9. Rozsdamentes acél kések    | 10. Finom daráló rács (3mm)   |                         |
| 11. Közepes daráló rács (4mm) | 12. Durva daráló rács (7mm)   |                         |
| 13. Gyűrűzár                  | 14. Kolbásztöltő              | 15. Két részes pástétom |
| 16. Csúszásgátlós talp        | 17. Diódaráló betét           | 18. Reszelő betét       |
| 19. Szeletelő betét           | 20. Reszelőház                |                         |
| 21. Daráló nyomó              |                               |                         |

### Az első használat előtt

Vegye ki a készüléket a dobozából és távolítsa el az összes műanyag fóliát, zacskót és hungarocell betétet. Tisztítsa meg az összes kiegészítőt és alkatrészt a készüléknek kivéve a külső burkolatot, langyos szappanos vízben. Győződjön meg róla mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz készülékét, hogy a kikapcsolt állapotra van állítva.

## A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Helyezze készülékét egy szilárd, egyenes, és száraz felületre. Csatlakoztassa a daráló kamrát (7) a külső burkolathoz (4), úgy hogy annak adagolócsöve fölfelé, jobbra, 45°-an döntve legyen. Ezt követően óvatosan illessze be, a daráló kamrát a külső burkolatba és nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági zárat (3), majd forgassa el fölfelé a daráló kamrát (7), amíg teljesen nem áll a megfelelő helyzetbe, és rögzül a külső burkolathoz. Ezek után engedje el a biztonsági zárat (3). Ezeket követően helyezze be a töltő csigát (8) a darálókamrába, ahogy az a fenti képen látható, amelyre szintén helyezze rá a rozsdamentes acél késeket (9) a fenti ábra szerint. Mindezek után helyezze fel a daráló rácsok (10,11,12) valamelyikét és csavarja végül föl a gyűrűzárát (13). Amennyiben kolbászt akar tölteni, cserélje le a rozsdamentes acél késeket (9) és a rácsot is vegye ki a daráló kamrából (7), majd helyezze be helyettük a kétrészes pástétom készítőt (15), ezután a kolbásztöltőt (14), majd alaposan csavarja vissza a gyűrűzárát (13), ahogy az a fenti ábrán látható. Legvégül csatlakoztassa a darálókamrához a készülék tálcáját (2) a fenti szemléltetés szerint.

## HÚSDARÁLÁS

**Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket csontok, dióhéj, vagy kemény inas élelmiszerek darálásához. Az eltömődés/elakadás elkerülése érdekében soha ne töltsen túl a készüléket élelmiszerral. Ha bármilyen kemény akadály eltömíti a daráló rácsot vagy gátolja a rozsdamentes acél késeket, azonnal kapcsolja le a készüléket és távolítsa el az akadályt vagy az eltömődés okát a készülékből.**

- Vágja fel apróbb kockákra a húst, hogy könnyebben be tudja tölteni a darálókamrába.
- Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket és kapcsolja be a készüléket a ki és bekapcsoló gomb segítségével.
- Vezesse/nyomja keresztül az adagoló csövön keresztül húst.
- Amikor végzett a darálással, kapcsolja ki a készüléket a ki és bekapcsoló (6) gomb segítségével, és húzza ki a konnektorból.
- Amennyiben nehezen kezd el működni a készülék, vagy nem megy keresztül a daráló rácsra a hús, úgy kapcsolja ki a készüléket (6) majd nyomja meg a forgás irányváltó kapcsolót (5), majd kapcsolja vissza a készüléket (6). Ezt követően a hús vissza fele kezd majd jönni ki a készülékből, amikor kijött, állítsa le a készüléket és tisztítsa meg a rácsot, a késeket, a darálókamrát annak belsejét és ahhoz csatlakoztatott alkatrészeket, a megfelelő működés érdekében és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében. használat után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból és szerelje le a darálókamrát, és tisztítsa meg alaposan.

## KOLBÁSZ KÉSZÍTÉS

Készítse elő a kívánt mennyiségű és fűszerezésű darált húst. Helyezze be a töltő csigát (8) és a két részes pástétom készítőt (15) valamint a kolbásztöltőt (14) a készülékbe, majd csavarja fel a gyűrűzárát (13). Ezt követően áztassa be 10 percig langyos vízbe a kolbász bőrt, amelybe tölteni kívánja majd kolbászt, majd húzza föl a kolbásztöltőre (14). Mindezeket követően a nyomó (1) segítségével, óvatosan kezdje el tölteni a kolbászhúst a darálókamrába az adagolócsövön keresztül, amennyiben szükséges nedvesítse meg a nyomót a folyamat elősegítéséhez. A készülékhez tartozik egy két részes pástétom készítő (15) kiegészítő is, amelyet a darálókamrába kell helyezni szintén, melyek után rá kell csavarni a gyűrűzárát, magától értetődően akkor kell használni ezt a kiegészítőt, ha pástétomot akarna csinálni, és nem kolbász töltéshez. **Figyelmeztetés! Ügyeljen rá, hogy ne csavarja föl túl szorosan a gyűrűzárát, mert rá szorulhat a készülékre. TILOS egyszerre használni a pástétom készítő és kolbásztöltő kiegészítőket, a rozsdamentes acél késekkel és a daráló rácsokkal!**

## ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS RESZELŐ

Csatolja le a darálókamrát a készülékről majd csatlakoztassa a reszelőházat (20) annak helyére. Csatlakoztasson ezek után egy ön által kívánt betétet (17,18,19) a reszelőházhoz (20). Ezt követően csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd kapcsolja be a ki és bekapcsoló gombbal (6). Vágja föl a gyümölcsöket vagy zöldségeket apróbb darabokra, amelyeket le akar reszelni, hogy beleférjen a reszelőházba. Ügyeljen rá, hogy olyan gyümölcsöket akar lereszelni melyek kemény maggal rendelkeznek, például szilva, cseresznye, barack, stb., ezen gyümölcsök magja ne kerüljön be a reszelőházba, mert sérülést okozhat a készülékben. Használat után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból, és szerelje le a készülékről a reszelőházat, majd alaposan tisztítsa meg. **Figyelmeztetés! A betétek pengéi rendkívül élesek, fokozottan óvatos!**

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Soha ne használjon éles eszközöket, vagy erős oldószert a készülék tisztításához, mert véglegesen és visszafordíthatatlanul károsíthatja készüléket. Minden használat után tisztítsa le alaposan az összes tartozékát a készüléknek, amely kapcsolatba került a lereszelt vagy darált élelmiszerekkel, langyos szappanos vízben, valamint alaposan vizsgálja át és távolítsa el az élelmiszer maradványokat. A klórfehérítő oldatok használatával az alumínium részek elszíneződhetnek. Készülékét, soha ne merítse vízbe vagy bármely más folyadékba, törölje át egy nedves ronggyal. tisztítás után hagyja megszáradni teljesen a készüléket. Vonja be vékonyan a daráló rácsokat növényi olajjal, hogy elkerülje rozsdásodásukat.

## MŰSZAKI ADATOK

A készülék technikai paraméterei annak adattábláján vannak feltüntetve.

Zaj szint: 80 db

Maximum működési idő egyhuzamban: 10 perc, amely után 30 percet pihentetni kell a készüléket.

Tápkábel hossz: 1,15 m



## KÖRNYEZETVÉDELEM



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozatlan hulladék kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újrafelhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedéssel ahol termékét vásárolta, vagy használja a hulladék gyűjtési rendszert.



### Gyártó:

**MPM AGD S.A.**

05-822 Milanówek Brzozowa 3.

### Magyarországi importőr:

**Famatel 99 Kft**

**H-1158 Budapest, Késmárk u.16 Hungary Tel.:**

**(+36-1)445-0360,445-0361 E-mail:info@>famatel99.hu Web:**

**[www.famatel99.hu](http://www.famatel99.hu)**