

Magyar nyelvű használati utasítás



MPM MZE-04 04/C Gőzölős vasalókhöz



BIZTONSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A készülék használatba vétele előtt azt a használati utasítást alaposan tanulmányozza.
- A vasalót csak a földeléssel ellátva konnektorba kapcsolja be.
- Vigyázni kell, ha készülék mellett vannak a gyerekek!
- A készüléket, a kábelt, dugót nem szabad se vízbe, se más folyadékba beletenni!
- A bekapcsolt készüléket nem szabad hagyni ellenőrzés nélkül!
- A kábelt nem szabad akasztani a karcolás okozható helyeken, nem szabad engedni, hogy a kábelnek nagyon meleg területekkel legyen kapcsolata.
- Rendszeresen vigázz arra, hogy az ellátó vezetéken nincs-e semmi sérülés
- Sérült készüléket nem szabad használni, akkor is, ha sérült az ellátó vezetéke, vagy a dugója. Ebben az esetben javítani kell a felhatalmazott szervizben.
- Mindig vegye ki dugót a konnektorból azonnal a használat befejezése után, meg a tisztítás előtt.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket az áram forrásból ha vízzel szeretne tölteni.
- Nem szabad hozza nyúlani a készülék talpához, ha a vasaló be van kapcsolva!
- A tartályt csak vízzel lehet tölteni. Ajánlatos desztillált vizet használni, hogy a kövedés ne tegye tönkre a készülék belső részeit.
- Ne tegye be a vízbe semmi vegyszert, mert ez tönkre teheti a készüléket.
- Nem szabad hozza nyúlani a készülék fém meleg részeihez – felforrás veszélyes.
- A készüléket csak ezen utasításban foglalt szabályok alapján és célban szabad használni.
- A készülék csak a háztartási használatához készült.
- Ne használja a készüléket kint szabad téren.
- A vasaló stabil felületen használható és tárolható.
- Ne használja a készüléket, ha leeset, akármelyik sérülést érte, vagy víz folyik belőle.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (többek között gyerekek) akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességűek, vagy hiányzik a megfelelő tapasztalatuk vagy a tudásuk, hacsak nem felügyeli őket egy a biztonságukért felelős személy, aki a használati utasítás alapján útmutatókkal látja el őket.
- Ügyeljünk a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK LEIRÁSA

1. Állítható gőzölési erősség 0-20 g/min.
2. Spricelő gomb.
3. Extragőz gomb 75 g/min – ig.
4. Hőszabályozás forgógomb.
5. 3 méter hosszú többirányú mozgó kábel.
6. Működéskijelző.
7. 330 ml kapacitású víztartály.
8. Vasaló keramia talp.
9. Spricelő szórófej.
10. Víz beöntés fedele.
11. Tartó csuszás elleni bevonattal.
12. Öntisztító rendszer gombja „SELF CLEAN”.





AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Vegye le a gépet biztosító kartonokat és fóliákat.
2. Mossa meg a töltőpoharat.

FIGYELEM! A készülék első használata alatt füst jelentkezhet meg. Egy rövid idő után a füstölés meg fog szűnni.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATHOZ

A víztartály töltése

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és a csatlakozó dugó ki van húzva a konnektorból.
2. Helyezze gőzölési erősséget állítót \times állásba („NINCS GŐZÖLÉS”).
3. Nyisd ki a víz beöntéshez való nyílását.
4. Hátra tegye a vasalót, s töltőpohár segítségével maximális szintig töltsé be a víztartót. Helyezze vasalót függőleges állásba vízszint ellenőrzés célból.
5. Zárja be a nyílását
6. Kapcsolja be a dugót a hálózatba, a földeléssel ellátott konnektorba.

FIGYELEM! A tartályt nem szabad „MAX” kijelzés fölött tölteni. Csak desztillált vizet ajánlatos használni.

A hőszabályozás

1. Tegye a vasalót függőleges állásba és állítsa a kívánt hőmérsékletet hőszabályozás forgógomb tekerésével. A működés készülségre álló piros színű jelzőlámpa villágni fog.

FIGYELEM! Nézze meg alaposan, hogy milyen lehet a ruha kívánt vasalás hőmérséklete.

- Műszövet (pl. akril, nylon, poliamid, poliészter)
- Gyapjú „Wool”
- Pamut „Cotton”
- „MAX” Len „Len”.

Ha a szövet fajta nem ismerős, ruha nem latható helyen ki kell próbálni a hőmérsékletet a legalacsonyabb hőmérséklettől kezdve, folyamatosan felemelve a hőmérsékletet. Selyemsövetet, gyapjút, műszövetet bal oldalon kell vasalni, hogy ne keletkezzenek a folytok vasalás közben nem szabad spriccelést használni.


FIGYELEM! A vasalás mindig a legkisebb hőmérsékletet igénylő anyagokból kell kezdeni.

1. Ha narancs színű hőmérséklet kijelző már nem villag, varjon még egy picit vasalás kezdésével. A vasalás közben, időként a hőmérséklet kijelzője villagni fog. Ha nem ég, az jelent, hogy a vasalónak kívánt hőmérséklete van.

HASZNÁLATI SZABÁLYOK


A vasaló „SHUT OFF” (tűzoltó funkció) funkcióba el van látva. Ez a biztonságos, elektronikus készülék kikapcsolása, ha vasaló hosszabb idő alatt nincs használva. Ez a biztonsági rendszer működik, ha vasaló talpa vízszintes pozícióban található a felületen, de akkor is, ha vasaló függőleges állásban található.

Gőzölési vasalás

1. Bizonyul be abba, hogy a tartályban elég víz található.
2. Szabályozza a kívánt hőmérsékletet (nézze meg „az előkészítés a vasaláshoz”).
3. Állítsa a gőzölési erősséget .

FIGYELEM! A vasaló akkor keletkezi kezd a gőzölést, ha kívánt hőmérséklet fokát elérte. Ha túl alacsony hőmérséklet van állítva („MIN” -től ●●-ig) talpból víz csepegés előfordulhat.

Gőz nélküli vasalás

1. Állítsa a gőzszabályos gombot  állásban („NINCS GŐZÖLÉS”).
2. Szabályozza a kívánt hőmérsékletet (nézze meg „az előkészítés a vasaláshoz”).

Vasalás után

1. Vegye ki a dugót a konnektorból.
2. Ha gőzölési vasalást végzett, öntse ki a vizet a tartályból.
3. Egy bizonyos helyre helyezzen a vasalót a függőleges állásba és várjon mire hül ki.

Spriccelés funkció

Ez a funkció akkor használható, ha el akarja távolítani az erős gyűrődéseket.

1. Bizonyul be abba, hogy a tartályban elég víz található.
2. A vasalt szövet spriccelése célból, párszor nyomja be a spriccelő gombot.

Extragőz funkció

Ez a funkció függőleges és vízszintes állásban lehet használni.

Akkor hasznos ha függőnyt, vagy felakasztott ruhát ki akarja vasalni.

FIGYELEM! Gőz sugárat nem szabad ember felé vezetni!

„ANTI DRIP” csepegésgátló funkció

A vasalónak a csepegésgátló funkciója van: automatikusan kikapcsolja a gőzölést, ha a hőmérséklet túl alacsony.

FIGYELEM! A vasalót függőleges állásban is használható, ez a funkció akkor hasznos ha akasztott ruhát ki akarja vasalni. Ne próbálja vasalni ruhát ami rajta van.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS


1. Távolítson el minden morzsát a készülék talpáról egy nedves (szappanos) ruhával. A tisztításhoz tilos vegyszeres kendőt, vagy más szert használni, mert azok károsítják a talpa felületét.

FIGYELEM! Hogy a talpa felülete károsodás nélkül maradjon, ne helyezze azt a fém tárgyak mellett. A tisztításhoz tilos vegyszereket, se ecetet használni.

2. A felső felületet egy nedves ruhával lehet tisztítani.
3. Rendszeresen öblíteni kell a víztartályt, s öblítés után el kell távolítani a vizet.

„SELF CLEAN” öntisztítás funkció


Ezt a funkciót egyszer két hetente kell használni. Ha sima, nem desztillált vizet használja, főleg, ha kemény vizet használja (a vasaló talpáról leesnek a kő darabok) ezt a funkciót gyakrabban ki kell használni.

1. Bizonyul be abba, hogy a készülék nincs bekapcsolva a hálózathoz.
2. Állítsa a gőzszabályos gombot  állásban („NINCS GŐZÖLÉS”).
3. „MAX” szintig töltsse be a víztartót.
4. Állítsa a maximális hőmérsékletet.
5. Tegye be a dugót a földeléssel ellátott konnektorba.
6. Ha a hőmérséklet kijelző kialszik, kapcsolja ki a vasalót a hálózathoz.
7. Egy kádó felett nyomja be a tartson „SELF CLEAN” gombot, s óvatosan razza meg a vasalót. A vasaló talpáról ki fog menni gőz meg forró víz. Ki lesznek öblítve a kő darabok, meg más morzsák.
8. Ha a víztartály üres engedje le „SELF CLEAN” gombot. A tevékenységet ismételni kell, ha a vasaló tovább is piszkos.

„ANTI CALC” vízkövesedés-gátlás funkció

Kalcit elleni betét zavarja a gőz nyílásokat dugulását. Allandóan aktív, nem kell kicserélni

Tárolás.

1. Állítsa a gőzszabályos gombot  állásban („NINCS GŐZÖLÉS”) s vegye ki a dugót a konnektorból.
2. Engedje le a vizet a tartályból.
3. Varja addig, ameddig a vasaló nem hűl ki. Tekerje a kábelt a készülék köré
4. Üres vasalót függőleges állásban, egy stabil felületen kell tárolni.

MŰSZAKI ADATOK

Kerámia bevonatú talp.

Teljesítmény: 2400-2800 W

Villány forrásként 220-240 V ~50/60 Hz



FIGYELEM! MPM agd S.A. cégnek műszaki módosításokra van joga.

A TERMÉK ELHASZNÁLÓDÁSA UTÁNI MEGFELELŐ KEZELÉSE (Elhasználódott elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelése)

Lengyelország



A készülékre elhelyezett fenti jelölés azt jelenti, hogy az adott terméket elhasználódása esetén nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A természetes környezetre és az emberek egészségére gyakorolt, a nem megfelelő hulladékkezelésből eredő káros hatások elkerülése céljából az elhasználódott berendezéseket az erre a célra kijelölt speciális gyűjtőhelyeken kell leadni, vagy kérni kell azok háztól történő elszállításukat. Bővebb tájékoztatás az elektronikus és elektromos hulladékgyűjtő helyekről és az ilyen készülékekkel kapcsolatos teendőkről a készülék használója a készülék értékesítési helyein, vagy a Környezetvédelmi Szervezetek helyi szerveinél kaphat. A terméket tilos kidobni háztartási hulladékokkal együtt.