

SINGING REINDEER
ENÉKLŐ RENSZARVAS
SPIEVAJÚCI SOB
REN CARE CĂNTĂ
IRVAS KOJI PEVA
ZPÍVAJÚCI SOB
SOB KOJI PEVA



EN INSTRUCTIONS / WARNING

Use of the appliance

Insert the required batteries. After replacing the battery compartment cover, slide the ON / OFF switch to ON position to switch the appliance on. The reindeer sings and shakes his head. It repeats until you switch it off using the slider switch.

Battery replacement

If you experience abnormal movement and/or you hear abnormal sound during operation, you may need to replace the batteries. After opening the battery compartment cover, insert the batteries according to the marked polarity. Close the battery compartment cover. Use only durable, alkaline batteries.

Warnings

Warning! Keep away from children under the age of 36 months. Swallowable small parts. Risk of choking.

Be careful not to operate it near fragile objects. Do not operate the product without supervision.

- Do not operate the product in its packaging. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

⚠ The product is not a toy. Keep out of reach of children.

🏠 Only for indoor use, in a dry place.

♻️ Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata

Helyezze be a szükséges elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával bekapcsolhatja a készüléket. A rénszarvas énekel, és a fejét ingatja. Ezt ismétli addig, amíg a tolokkapcsoló ki nem kapcsolja.

Elemcsere

Ha a működés során rendellenes mozgást tapasztal, illetve rendellenes hangot hall, valószínűleg elemcsere szükséges. A készülék elemtartó fedelének kinyitása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Zárja vissza az elemtartó fedelet! Kizárólag tartós, alkáli elemek használata ajánlott.

Figyelmeztetés! Nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.

Ügyeljen arra, hogy ne működtesse törékeny tárgyak közelében! Felügyelet nélkül ne üzemeltesse a terméket!

- A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az elemcsere csak felöltött végrehel! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket! • Elemcsere után rögzítse az elemtartó fedelet! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyeljen! Robbanásveszély! Hirtelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és nap sugarzásnak! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon alternatív elemeket, mert annak feszültsége és határfoka kisebb! • Ne hegesztjen vagy forrasztson közvetlen az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgyaktól. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!

⚠ A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

🏠 Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!

♻️ A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést természetesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel legelőben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emellett az őt a saját egészsége. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA Az elemek / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva. Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC** • H - 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Použitie prístroja

Vložte batérie. Po umiestnení krytu puzdra na batérie späť výrobok môžete zapnúť posunutím tlačidla ON / OFF do pozície ON. Sob spieva a kýva hlavou. Toto opakuje dovtedy, kým ho nevypnete posunovým spínačom.

Výmena batérií

AK počas prevádzky zistíte neobvyklý pohyb resp. počujete nezvyčajný zvuk, pravdepodobne budete potrebná výmena batérií. Po otvorení krytu puzdra na batérie, pričom dbajte na správnu polaritu. Kryt puzdra na batérie zavrite! Používajte iba tvrdé, alkalické batérie.

Upozornenia

Upozornenie! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé častice, ktoré by deti mohli prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenia.

Dbajte na to, aby ste výrobok neprevádzkovali v blízkosti krehkých predmetov! Výrobok neprevádzkujte bez dozoru!

- Nepripadáť rútať na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôbivý na prevádzanie! • Výmenu batérií môže previesť len dospelá osoba! • Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek! • Po výmene batérií upevnite kryt puzdra na batérie! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie! • Keď z nich vyteká tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batérie! • Vybúť batériu ihneď odstráňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahraďte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie nevstavujte priamemu tepelnému a slnečnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vŕtadiť do ohňa alebo skratovať! • Nenabíjateľné batérie je zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, má nižšie napätie aj účinnosť! • Nezaväzujte alebo nespájajte priamo na batérie! • Nepoužitá batéria skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie!

⚠ Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk detí/om!

🏠 Len na vnútorné použitie!

♻️ Výrobok nevhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKKUMULÁTORŮV Batérie / akumulátory nesmieste vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Váš a Vaše zdravie. Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.** • Gútsky rad 3, 945 01 Kornárovo, SK • Tel.: +421(0) 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Utilizarea produsului

Introduceți bateriile potrivite în cupr. După închiderea capacului de la suportul de baterii puteți porni produsul cu butonul culisant ON/OFF. Renul cântă și își clatină capul. Repetă acestea până îl oprți prin mutarea comutatorului în poziția OFF.

Schimbarea bateriei

Dacă în timpul utilizării sesizați o funcționare anormală, respectiv auziți zgomote ciudate, probabil trebuie schimbate bateriile. Deschideți capacul suportului de baterii și introduceți bateriile noi, conform polarității indicate. Închideți capacul suportului de baterii! Recomandăm utilizarea unor baterii alcaline, durabile.

Atenționări

Atenție! Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 36 luni. Conține piese mici, care se pot înghiți. Pericol de încercare.

- Nu utilizați în apropierea obiectelor fragile! Nu utilizați fără supraveghere!
- Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Schimbarea bateriei poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • Dacă lichidul din baterii s-a scurs, folosiți mănșii de protecție și protejeți suportul de baterii cu o lațevă uscată! • Îndepărtați imediat bateriile descărcate! • Nu expuneți pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! • Atenție! Bateriile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, anunțarea în foc sau scurtcircuitarea! Este interzisă încărcarea

bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor deoarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu suflați sau lipoți direct de baterii! • Depozitați bateriile nefolosite în ambalajii lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac!

🚫 Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

🏠 Produsul poate fi pus în funcțiune numai în interior, mediu uscat!

♻️ Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoia menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această proțajă mediu înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligatiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / A AKKUMULĂTORILOR Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a predă baterii / acumulatorii uzati sau epuizati la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2008 C.U.T.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Georgehe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Jara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Upotreba proizvoda

Postavite baterije. Nakon što ste vratili poklopac baterije, proizvod možete uključiti prekidačem ON/OFF, uključjen je u položaju ON. Invas peva i niše glavu. Sve se ovo ponavlja dok se prekidačem ne isključuje.

Zamena baterije

Ako u toku rada primetite nepravilne pokrete ili jako izobličeni glas, verovatno treba zameniti baterije. Nakon skidanja poklopca baterija, pazeci na polaritete postavite baterije. Vratite poklopac baterije! Isključuje se preporučište upotreba trajnih alkalnih baterija.

Napomene

Napomena! Ne davati deci mlađoj od 36 meseci. Sitni delovi koji se slučajno mogu progutati. Opasnost od gušenja.

- Obratite pažnju da proizvod ne uključuje u blizini lomljivih predmeta. Ne koristite proizvod bez nadzora!
- Proizvod ne uključuje dok je u ambalazi! • Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba. • Pri tokom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko dugo vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! • Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krom očistite ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Pri tokom zamene baterije koristite identične originalu! • Baterije ne izlađajte toploti i direktnom suncu! • Baterije je zabranjeno raslaviť, bacati u vatra ili ih kratko spojati! Nepunjene baterije je zabranjeno puniti! • Nemojte direktno da varite ili lemiate ništa na baterije! • Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalazi, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!

🚫 Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjimi!

🏠 Ovaj proizvod je predviđan za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

♻️ Uređaje kojima je istekao radni veka sakupijajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na rekaizuju u proizvodnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim rekaiznim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodređena kontaktirajte vaše lokalne rekaizne centre. Prema važećim propisima prihvatljivo i snosivo suo odgovornost.

ODLAGANJE AKKUMULATORA I BATERIJA Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način rekaizirani. Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mlička 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Použití výrobku

Vložte předepsané baterie. Po uzavření víkem vypínač ON/OFF posuňte vypínač do polohy ON pro zapnutí výrobku. Sob zpívá a pohybuje hlavou. Tento proces opakuje do doby než ho vypínačem vypnete.

Výměna baterií

Když během provozu pozorujete nepravdivý pohyb hlavy, nebo slabý, tlíčný zpěv, je pravděpodobně nutná výměna baterií. Po otevření víka prostoru baterií, vložte dle vyznačené polarité předepsané baterie. Uzavřete víkem bateriový prostor! Doporučujeme používat výhradně alkalické baterie!

Upozornění

Upozornění! Dětem mladším 36 měsíců je zakázáno si s výrobkem hrát! Výrobek obsahuje malé součástky ležce polykání! Nebezpečí udusení!

- Dávajte pozor, aby ste produkt neprovzovali v blízkosti krehkých predmetov! Nepoužívajte produkt bez dozoru!
- Produkt nikdy nevuvádzajte do provozu v balení! • Výmnu baterií smi provádzat pouze dospelá osoba! • Pri vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívajte současně baterie různých značek, alnoho baterie s různým stupněm nabití! • Po výměně baterií připevňte kryt chránky na baterie! • Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyměňte baterie! • Pokud z baterií dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vyčistěte bateriový prostor suchým hadříkem! • Vyměňte baterie, jakmile je vybitá! • Upozornění! Při nesprávnej výměne baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevstavujte baterie účinkum přímého tepla nebo slunečného záření. Neotevírejte, nevhadzujte do ohně ani je nezkratujte! Nenabíjajte baterie je zakázané nabíjať! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívajte miesto baterií nabíjače baterie, pretože napätie a výdrž je nižší! • Nesvážajte ani nespájajte priamo k batériam! • Nepoužitá batéria skladujte v jejich pôvodnom obalu a mimo kovové predmety. • Ne miešajte batérie nemiešajte ani neskladujte spoločne!

🚫 Výrobek není hračka, neďavajte do rukou dětem!

🏠 Účeno výhradně k používání v suchých interiérech!

♻️ Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a nebo nevhadzujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádně nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odovzdat v místě distribuce, respektive u všech tabových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odovzdat můžete i u některých místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonávare a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKKUMULÁTORŮV S bateriemi / akumulátory se nesmi nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odovzdat použité baterie / akumulátory na určeném sběrném místě v bydlíšti nebo v prodejnách. Jímá je zajištění zneškodnění zbytku baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Uporaba uređaja

Umetnite potrebne baterije. Zatvorite poklopac odjeljka za baterije, kliznim prekidač za ON/OFF uključite uređaj. Sob pjeva i tress glavom. To ponavlja dok ga ne isključite kliznim prekidačem.

Zamjena baterije

Ako primjetite nepravilno kretanje ili čujete čudan zvuk tijekom rada, možda je potrebno zamijeniti baterije. Nakon otvaranja poklopca odjeljka za baterije, umetnite baterije pazeci na polaritete. Zatvorite poklopac odjeljka za baterije. Koristite samo trajne, alkalne baterije.

Upozorenja

Upozorenje! Držite van dohvata djece mlađe od 36 mjeseci. Mali dijelovi koji se mogu progutati. Rizik od gušenja.

- Pazite da ukras ne radi u blizini lomljivih predmeta. Ne koristite proizvod bez nadzora.
- Proizvod se ne smije koristiti u ambalazi! • Zamenu baterija mogu vršiti isključivo odrasle osobe! • Kod postavljanja baterija pazite na odgovarajuću polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih marki ili stupa napunjenosti! • Nakon zamjene baterije fiksirajte poklopac spremnika za baterije! • Izvadite baterije ako proizvod ne planirate upotrebljavati dugo vrijeme. • Ako tekucina iscuri iz baterije, uzmite zaštitne rukavice i očistite odjeljak za baterije suchom krpom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenskim tipom baterije. Ne izlađajte je izravnom toplinskom zračenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatra ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarivajte ili lemiate direktno na bateriju. • Nekorištene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otpakirane.

🚫 Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke djece!

🏠 Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

♻️ Uređaji koji se ođlađu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristišeni ili uređaji koji se ođlađu u otpad se besplatno mogu ođjati na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se ođložiti i na deponijima koji su specijalizirani za ođlaganje elektronskog otpada. Ovim štite Vaše okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za ođlaganje otpada. Prihvaćamo na sebez zakonom određene objekte koje su propisane za proizvođača i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKKUMULATORA Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristiti i ispraznjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih ođjati do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 206 148 • www.zed.hr • Uvoznik za BH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Špeha 24/30, 72290 Novi Travnik, BH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitals.ba • Zemlja prodajelja: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft, Gesztenyefa út 3, 9027 Győr, Madarska