



Használati Útmutató

MPE-08T MPM Elektromos grillsütőhöz

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőknél kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártnak.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- Használat közben az eszköz meleg, legyen óvatos használat közben és után.
- Csak a fogóval vegye ki bármit a sütőből.
- Ne rakjon papírt, vagy bármilyen gyúlékony anyagot a sütőbe.
- Ne tegyen nehéz súlyt az eszköz ajtajára.
- Az eszköz hőálló felületen használja.
- Ne érintse meg a főzőlapokat működés közben vagy után, forróak lehetnek.

Leírás

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1, Működésjelző | 7, Grill |
| 2, Időzítő | 8, Üvegajtó |
| 3, Működési mód váltó | 9, Ajtónyitó |
| 4, Hőmérséklet szabályzó | 10, Nyárs és nyársfogó |
| 5, Nyárs kapcsoló | 11, Fűtőszálak |
| 6, Tálca | |



1, Kikapcsolt sütő
2, Nyárs működik
3, Belső légkeverés
4, Nyárs és légkeverés működik

Hőmérséklet-szabályzó
100-tól 230 fokig

1, Fűtőszálak kikapcsolva
2, Felső fűtőszál működik
3, Alsó fűtőszál működik
4, Mindkét fűtőszál működik

Időzítő
0-tól 60 percig

Első használat előtt

Minden kiegészítőt mosson meg híg mosogatószerrel, majd alaposan mossa le őket. Szárítsa meg, majd helyezze őket vissza az eszközbe. Melegítse elő a sütőt maximális hőmérsékletre kb 15 percig. Az eszköz az első melegítésnél kis mennyiségű füstöt termelhet, amit a belső felületek kiégése okoz.

Működés

Általánosságban, az előmelegítés nem szükséges. Csak olyankor szükséges, ha erre érzékeny ételeket készít, például torták vagy steak.

Használati utasítások

- 1, Tegye be az ételt a tálcán vagy a grillrácsra.
- 2, Állítsa be a kívánt sütési időt az időzítővel.
- 3, Állítsa be a működési módot a kapcsolóval.
- 4, Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- 5, Használat után kapcsolja ki az eszközt.
- 6, Nyárs használata esetén edényt is tegyen alá.
- 7, Állítsa be a sütési időt, hőmérsékletet, majd kapcsolja be a nyársat a (3)-as kapcsolóval

Tisztítás és karbantartás

- 1, Használat után alaposan tisztítsa ki az eszközt, hogy elkerülje a zsírok lerakódását és a szagokat.
- 2, Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból az eszközt, és várja meg, míg lehűl.
- 3, Ne merítse az eszközt vízbe, és ne is mossa azt folyóvíz alatt.
- 4, A grillrács és a tálca ugyanúgy mosható, mint minden más konyhai eszköz
- 5, Tisztítsa le az eszköz külsejét egy nedves ruhával.
- 6, Ne használjon maró folyadékokat vagy éles eszközöket az eszköz tisztítására.
- 7, Használat előtt alaposan szárítsa meg minden részét.

Technikai adatok

A technikai adatok az eszközön találhatóak

Gyártó:
MPM AGD S.A.
05-822 Milanówek
Brzozowa 3.

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 16.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat.

Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu webáruházunkban