

INFLATABLE HALLOWEEN SKELETON • FELFÚJHATÓ HALLOWEEN CSONTVÁZ • NAFUKOVACIA HALLOWEEN KOSTRA • HALLOWEEN, SCHELET GONFLABIL • NADUVAJUĆI HALLOWEEN KOSTUR • NAFUKOVACÍ HALLOWEENSKÝ KOSTLIVEC • HALLOWEEN KOSTUR NA NAPUHAVANJE

EN INSTRUCTIONS / WARNING WARNINGS


- The product is not a toy! Keep away from children and pets, they should not play with the figure! Ensure adult supervision when there are children near the product.
- Do not place the product near heat sources such as a radiator, fireplace, candle or any other heat source or open flame.
- Use the product only with accessories included.
- The figure is very sensitive to gusts of wind, therefore it must be secured against tipping over using the included cords and pins.
- When using the product outdoors, always connect the adapter to a class IPX4 socket.
- When out of use, disconnect the product, allow it to cool down, and store it in its own box in a dry, indoor environment.
- Do not connect the product to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the product with poorly fitting connectors. • Warning - this product must not be used without all gaskets being in place. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this product electrically to another one. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.
- Class IP44 adapter: protection against the penetration of solid matters sized larger than 1 mm. Protection against splashing water (from any direction).
- Class IPX1 figure: Protection against vertically dripping water.

INSTALLATION AND USE

1. The product is not waterproof, therefore choose a location not exposed to direct rainfall for installation. The fan and the product are protected against vertically dripping water, but not against water splashing from any direction.
2. Remove the product and all parts from the box.
3. Unfold the product and connect the adapter to a mains socket. When using the product outdoors, always connect the adapter to a class IPX4 socket.
4. Make sure to fasten the zipper next to the fan.
5. Slightly lift the top of the figure to make it easier to inflate. Make sure there is nothing to cover or block the fan, in order to ensure the free flow of air into the product.
6. Attach the figure to the ground at the tabs on its base using the included pins.
7. Attach the cords to the tabs on the figure and secure it against tipping. You can use any remaining pins for this, but you can also anchor the figure e.g. to a pole.
8. To deflate the figure, simply unplug the adapter from the mains socket. You can open the zipper next to the fan to accelerate deflating.

CLEANING, MAINTENANCE

1. If the figure breaks, you can easily fix it using conventional thread. If necessary, you can also use the pieces of material included. You can also use any commercially available polyester textile adhesive, however, you should do an adhesion test on the pieces of material concerned in this case.
2. Check the fan regularly, on a weekly basis for clogging and cleanliness. Disconnect the product and allow the fan to cool before cleaning. You can clean the fan using a vacuum cleaner or a soft brush.
3. Disconnect the adapter and allow it to cool down on a daily basis.

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉSEK


- A termék nem játék! Gyermekektől, háziállatoktól tartsa távol, azok ne játsszanak a figurával! Ha gyermek van a termék közelében, akkor fokozott felnielt felügyelet szükséges!
- Ne helyezze el a terméket hőforrások pl. hősugárzó, kandalló, gyertya, vagy bármilyen hőforrás, nyílt láng közelébe!
- Csak a termékhez csomagolt tartozékokkal használható!
- A figura nagyon érzékeny a szélökésekre, ezért mindenképpen rögzíteni kell felborulás ellen a tartozék zsinórokkal, leszurótűskekkel!
- Kültéren kizárólag IPX4-es csatlakozójathoz csatlakoztassa az adaptert!
- Használaton kívül áramtalanítsa a terméket, hagyja kihűlni, és száraz, beltéri körülmények között a saját dobozában tárolja.
- Ne helyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne uemeltesse! • A terméket ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal! • Ezt a terméket tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket meg kell semmisíteni. • Ezt a terméket nem szabad másik fűzérel villamosan összekapcsolni. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékben a fénnyforrások nem cserélhetők; a fénnyforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. • A fénnyforrás sérülése vagy törése esetén a terméket ne használja tovább, áramtalanítsa, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használaton kívül áramtalanítsa az adaptert! • Felügyelet nélkül ne uemeltesse az terméket! • A termék rendeltetésszerű dekorációs világítás, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására. • Bármilyen meghibásodás esetén áramtalanítsa az terméket és forduljon szakemberhez!
- IP44-es adapter: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védett. Freccsenő víz ellen védett (minden irányból).
- IPX1-es figura: függőlegesen csepegő víz ellen védett.

ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT

1. A termék nem vízálló, ezért válasszon a telepítéshez olyan helyszínt, ahol nem éri közvetlen eső. A ventilátor és a termék függőleges csepegő víznek áll ellen, minden irányból freccsenő viznek már nem!
2. Vegye ki a dobozból a terméket és az összes alkatrészt.
3. Hajtogassa szét a terméket, és csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozójathoz! Kültéren kizárólag IPX4-es csatlakozójathoz csatlakoztassa az adaptert!
4. Biztosítsa, hogy a ventilátor melletti cipzár be legyen húzva!
5. Késsé emelje meg a figura felső részét, hogy az könnyebben fel tudjon fújni. A ventilátort ne takarja el, ne blokkolja semmi, hogy a levegő szabadon áramoljon a termékbe.
6. A tartozék leszurótűskekkel rögzítse a figurát a talajhoz a talpán kialakított fűléknél.
7. Kösse a zsinórokat a figurán kialakított fűlékhez, és rögzítse felborulás ellen. Ehhez használhatja a maradék leszurótűskekét, de rögzítheti a figurát pl. egy oszlophoz is.
8. Leeresztéshez egyszerűen húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozójathoz. A gyorsabb leeresztéshez kinyithatja a ventilátor melletti cipzár.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Ha a figura kiszakadna, egyszerűen megvarrható hagyományos cémával. Ha szükséges, használhatja a mellékelt anyagdarabokat. Esetleg használhat a kereskedelemben kapható poliészter textilragasztót, de ebben az esetben az anyagdarabokon mindenképp legyen egy ragasztási próbát!
2. Rendszeresen, hetente ellenőrizze, hogy a ventilátor működés-e előlőmdve, tiszt-e. Tisztítás előtt áramtalanítsa és hagyja kihűlni a ventilátort. A ventilátor tisztításra porszívóval, vagy valamilyen puha kefével történhet.
3. Naponta húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozójathoz, és hagyja lehűlni.

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhagyhaték elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 • Győr, Csezenyfa út 3. • www.somogyi.hu

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA UPOZORNENIA


- Výrobok nie je hračka! Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby sa s výrobkom nehrali! Keď je v blízkosti výrobku dieťa, tak sa vyžaduje dozor dospelých osôb!
- Neumiestňte výrobok do blízkosti zdroja tepla, napr. vykurovacieho telesa, krbu, sviečky alebo iného zdroja tepla, otvoreného ohňa!
- Používajte iba s priloženým príslušenstvom!
- Výrobok je veľmi citlivý na nárazy vetra, preto v každom prípade treba upevniť pomocou priložených kolíkov a lán, a tak zabezpečiť proti prevrhnutiu!
- V exteriéri adapter zapojte výlučne do zásuvky s ochranou IPX4!
- Po ukončení používania výrobok odpojte od napájania, nechajte vychladnúť a skladujte v suchom, vnútornom prostredí vo vlastnej krabici.
- Nepripájajte výrobok na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepripájajte výrobok na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôbený na predvádzanie! • Výrobok nepoužívajte v prípade, ak sú tesnenia úchytov žiaroviek poškodené! • Nepripájajte výrobok na napájanie, kým tesnenia nie sú na svojich miestach. • Sieťový prepajovací kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodí, výrobok sa musí vyradiť! • Nespájajte výrobok elektricky s ďalším reťazcom! • Tento výrobok nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dbajte na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky vo výrobku sú nevymentiteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používať len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adapter od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti. • Pri akejkoľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!
- IPX4 adapter: ochrana pred telesami s priemerom nad 1 mm. Ochrana voči striekajúcej vode z každého smeru.
- IPX1 výrobok: Odolný voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY, POUŽIVANIE

1. Výrobok nie je odolný, preto umiestnite na také miesto, kde nebude vystavený priamemu dažďu. Ventilátor a výrobok je odolný voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody, nie je odolný striekajúcej vode z každej strany!
2. Vyberte výrobok a príslušenstvo z krabice.
3. Rozložte výrobok a adapter pripojte do sieťovej zásuvky! V exteriéri adapter zapojte výlučne do zásuvky s ochranou IPX4!
4. Zatláhnite zips vedľa ventilátora!
5. Trošku podvihnite hornú časť figúry, aby sa ľahšie nafúkol. Ventilátor nezakryte, zabezpečte voľné prúdenie vzduchu do výrobu.
6. Priloženými kolíkmi zafixujte výrobok do zeme, ktoré umiestnite do háčikov na spodnej časti výrobu.
7. Výrobok zafixujte proti prevrhnutiu pomocou lán a háčikov na výrobu. Použite zvyšné kolíky, ale výrobok môžete upevniť aj napr. k stĺpu.
8. Pre vypustenie vzduchu z výrobu jednoducho vytiahnite adapter zo sieťovej zásuvky. Pre rýchlejšie vypustenie vzduchu otvorte zips vedľa ventilátora.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

1. Keď sa výrobok roztrhne, môžete ho jednoducho zašit ihlou a klasickou niťou. V prípade potreby použite priložené kusy látky. Môžete použiť aj bežne dostupné polyesterové textilné lepidlo, ale v tomto prípade najprv vyskúšajte na jednom priloženom kuse látky!
2. Pravidelne, raz týždenne skontrolujte, či sa ventilátor neupchal a či je čistý. Pred čistením odpojte výrobok od napájania a ventilátor nechajte vychladnúť. Ventilátor očistite vysávačom alebo mäkkou kefkou.
3. Adapter každý deň odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.

 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčasti nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapka 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIUNĂRI ATENȚIUNĂRI

- Produsul nu este o jucărie! Nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor de companie! Dacă sunt copii în apropierea produsului, este necesară supraveghere sporită de către adulți!
- Nu așezați produsul în apropierea surselor de căldură, de ex. radiator, șemineu, lămânare sau orice sursă de căldură ori flăcără deschisă!
- Poate fi utilizat doar cu accesoriile livrate împreună cu produsul!
- Figura este sensibilă la ralaele de vânt, astfel trebuie fixat cu ajutorul țărșurilor și șnururilor!
- În exterior, adaptorul se va conecta doar de o priză cu standard de protecție IPX4!
- Scoateți produsul de sub tensiune dacă nu-l folosiți, lăsați-l să se răcească și depozitați-l în cutia sa, într-un spațiu uscat și răcoros.

Nu puneți sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Nu utilizați produsul dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigilare corespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigilat corespunzător. • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează, trebuie distrus produsul. • Acest produs nu poate fi conectat electric cu altă ghirandă! • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a surselor de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariată, interziceți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghiranda în funcțiune fără supraveghere! • Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor. • În cazul oricărei defecțiuni decuplați ghiranda și adresați-vă unui specialist!

Adaptor IP44: protejat împotriva pătrunderii obiectelor solide mai mari de 1 mm. Protejat împotriva stropirii cu apă (din toate direcțiile).

Figurină IPX1: Protejat împotriva picurării verticale a apei.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, UTILIZAREA

1. Produsul nu este rezistent la apă, astfel așezați-l într-un loc ferit de ploii directe. Ventilatorul și produsul rezistă la stropi verticale, însă nu la stropirea din toate direcțiile.
2. Scoateți produsul și toate accesoriile din cutie.
3. Desfaceți produsul și conectați adaptorul în priză de rețea! La utilizarea în exterior, adaptorul poate fi conectat doar într-o priză IPX4!
4. Asigurați-vă că fermoarul de lângă ventilator este închis!
5. Ridicați ușor partea superioară a figurinei, pentru a facilita umflarea. Nu acoperiți ventilatorul și nu-l blocați, pentru ca aerul să poată pătrunde în figurină.
6. Fixați figurina cu țărșuri, utilizând urechile de pe talpă!
7. Legați șnurul de urechile de pe figurină și fixați împotriva răsturnării. Puteți folosi țărșuri rămași ori de ex. un stâlp.
8. Pentru a dezumfla figurina, doar îndepărtați adaptorul din priză de rețea. Pentru o dezumflare mai rapidă, puteți desface fermoarul de lângă ventilator.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

1. Dacă figurina se rupe, poate fi cusută cu ață. Dacă este necesar, puteți folosi bucățile de material din pachet. Eventual puteți folosi lipici pentru textil polistren, însă înainte efectuați neapărat o probă pe bucata de material anexată!
2. Verificați periodic, săptămânal, dacă ventilatorul funcționează corect, este curat și nu s-a înfundat. Înainte de curățare scoateți produsul de sub tensiune și lăsați ventilatorul să se răcească. Curățarea ventilatorului se poate efectua cu un aspirator sau cu o perie moale.
3. Scoateți zilnic adaptorul din priză și lăsați-l să se răcească.

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi prelat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea prelat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevădute de lege privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribútor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

INFLATABLE HALLOWEEN PUMPKIN WITH HAT • FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖK, KALAPPAL • NAFUKOVACIA HALLOWEEN TEKVICA S KLOBÚKOM • HALLOWEEN, DOVLEAC GONFLABIL CU PĂLĂRIE • NADUVAJUĆA HALLOWEEN BUNDEVA SA ŠEŠIROM • NAFUKOVACI HALLOWEENSKÁ DYNĚ S KLOBOUKEM • HALLOWEEN BUNDEVA NA NAPUHAVANJE, SA ŠEŠIROM

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA
MNE NAPOMENE

- Ovaj proizvod nije igračka! Držite je ga van domašaja dece i kućnih životinja, ne davati da se igraju s njim! Ukoliko su deca u blizini, potrebna je pažnja i nadzor odrasle osobe!
- Proizvod ne postavljajte u blizinu toplih predmeta, grejalica, kamina, sveća ili bilo kojih izvora toplote sa otvorenim plamenom!
- Upotrebljivo isključivo sa priloženim dodacima!
- Proizvod je izuzetno osetljiv na udare vetra, stoga je neophodno da se fiksira priloženim kanapima i trnovima!
- U spoljnim uslovima strujni adapter se sme priključiti samo u utičnice sa IPX4 zaštitom!
- Van upotrebe isključite uredaj iz struje, ostavite da se ohladi i skladištite ga u originalnoj ambalaži u suvoj prostoriji.
- Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključnicama! • Zabranjena je upotreba ovog proizvoda dok zaplivači nisu postavljeni. • Oštećeni priključni kabel nije zamerni. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamerni! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništite. • Upotrebljiv samo sa priloženim strujnim adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljajte da radi bez nadzora! • Prizvod je namenjen za dekorativno osvetljenje, nije pogodan za opšte osvetljenje. • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu!
- IP44 strujni adapter: zaštićena od prodora čvrstih predmeta većih od 1 mm. Zaštićena od prskajuće vode (iz svih pravaca).

Figura IPX1: Zaštićena od kapašnja vode sa gornje strane.

PUŠTANJE U RAD, UPOTREBA

1. Prizvod nije vodootporan, prilikom odabira mesta na koji želite postaviti obratite pažnju da na bude direktno na kiši. Ventilator i figura su otporni samo na kišu sa gornje strane, nije otporna na kišu iz svih pravaca!
2. Izvadite proizvod i sve dodatke iz kutije.
3. Rasklopite prizvod, i priključite strujni adapter u prizvod a potom u strujnu utičnicu! U spoljnim uslovima strujni adapter se sme priključiti samo u utičnice sa IPX4 zaštitom!
4. Cibzar pored ventilatora treba da je zatvoren!
5. Malo podignite gornji deo figure da bi se lakše naduvalo. Ne prekrivajte ventilator i obratite pažnju da uvek bude slobodnog protoka vazduha.
6. Uspomoć priloženih šiljaka pričvrstite figuru za zemlju. Šiljke ubodite preko ušica na donjoj strani figure.
7. Priložene kanape zavežite za ušice ne figuri i obezbedite figuru od prevrtanja. Za ovo koristite preostale šiljke ali se figura može zavezati i za neki stub.
8. Za ispuštanje vazduha jednostavno izvucite strujni adapter iz struje, za brže ispuštanje vazduha možete otvoriti i cibzar.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Ako se figura slučajno pocepa, jednostavno se može zaštititi običnim koncem. Ako je potrebno mogu se koristiti i priloženi delovi materijala. Za popravku se eventualno može koristiti i poliesterski lepak za tekstil koji nije u sklopu isporuke, u ovom slučaju je obavezno izvršiti probno lepljenje na komadiću materijala!
2. Periodično, nedeljno jednom proverite da ventilator nije slučajno začepljen, da li je ventilator čist. Pre čišćenja isključite strujni adapter iz struje i ostavite da se ventilator ohladi. Ventilator čistite usisivačem ili mekom četkom.
3. Na dnevnom nivou jednom isključite strujni adapter iz struje i ostavite da se ohladi.

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili u prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uveznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, je zakázáno, aby si s výrobkem hrály! Zdržují-li se v blízkosti výrobku děti, je nutné zajistit zvýšený dohled dospělých osob!
- Výrobek neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, např. toploset, krb, svíčka nebo jakýkoliv jiný zdroj tepla nebo otevřeného ohně!
- Výrobek je dovoleno používat výhradně s dodávaným příslušenstvím!
- Postavička je velmi citlivá na porывy větru, a proto je nutné ji v každém případě zajistit proti převrácení, a to pomocí šňůr a kolíků dodávaných v příslušenství!
- Ve venkovním prostředí adaptér zapojuje výhradně do zásuvky se stupněm krytí IPX4!
- Nebude-li výrobek používat, odpojte jej z elektrické sítě, nechte jej vychladnout a v původní krabici uložte na suché místo v interiéru.

Produkt nikdy nezapojte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Světelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojovacími prvky! • Tento světelný řetěz je zakázáno používat, dokud není veškeré těsnění správně na místě! • Původní síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek dál nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se síťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovazujte bez dozoru! • Určením tohoto výrobku je dekoraci osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti. • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!

Adaptér IP44: chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších. Chráněno před stříkající vodou (ze všech úhlů).

Postavička IPX1: Chráněno před svisle kapající vodou.

UVEDENÍ DO PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ

1. Výrobek není voděodolný, a proto pro umístění zvolte takové místo, kde výrobek nebude vystaven bezprostřednímu působení deště. Ventilátor a výrobek jsou odolné vůči působení svisle kapající vody, avšak nejsou odolné vůči působení vody stříkající ze všech úhlů!
2. Výrobek a všechny díly vyjměte z krabice.
3. Výrobek rozložte, adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě! Ve venkovním prostředí adaptér zapojuje výhradně do zásuvky se stupněm krytí IPX4!
4. Zkontrolujte, zda je zipový uzávěr vedle ventilátoru uzavřen!
5. Mírně zdvihněte horní část postavičky, aby se lépe nafukovala. Ventilátor nezakrývejte, dbejte na to, aby nic nebránilo volnému proudění vzduchu ve výrobku.
6. Pomocí kolíků dodávaných v příslušenství upevněte postavičku do země, použijte očka umístěná u podstavce postavičky.
7. Šňůry uvažte k očkům na postavičce a zajistěte tak proti převrácení. Použijte zbývající kolíky, ale postavičku můžete připevnit například i ke sloupku.
8. Pro vyfouknutí postavičky odpojte adaptér ze zásuvky elektrické sítě. Pro urychlení vyfouknutí můžete rozeprout zipový uzávěr vedle ventilátoru.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

1. Pokud by se postavička roztrhla, jednoduše ji opravíte sešitím klasickou nití. V případě potřeby můžete použít kousky látky dodávané v příslušenství. Případně můžete použít polyestrové lepidlo na textil, které je běžně dostupné v obchodní síti, v takovém případě však lepidlo nejdříve vyzkoušejte na přiložených kouscích látky!
2. Pravidelně každý týden zkontrolujte, zda ventilátor není ucpaný, a zda je čistý. Před čišťením výrobek odpojte z elektrické sítě a nechte vychladnout ventilátor. Ventilátor čistěte vysavačem nebo měkkým kartáčem.
3. Adaptér každý den odpojte z elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA
BIH UPOZORENJA

- Proizvod nije igračka! Držite ga dalje od djece i kućnih ljubimaca, da se ne igraju sa figurom! Ako se u blizini proizvoda nalaze djeca, potreban je pojačani nadzor odraslih!
- Nemojte stavljati proizvod blizu izvora toplote poput radijatora, kamina, svijeće ili bilo kojeg izvora toplote, otvorenog plamena!
- Koristiti se može samo s priborima pakiranim za proizvod!
- Figura je vrlo osjetljiva na udare vjetra, pa je morate osigurati šiljkama i kabelom za učvršćivanje da se ne prevrne!
- Vani adapter spojite isključivo na IPX4 utičnicu!
- Isključite proizvod iz utičnice kad se ne koristi, pustite da se ohladi i spremite ga u vlastitu kutiju u suhom, zatvorenom okruženju.
- Adapter priključite u vanjsku utičnicu IPX4.
- Isključite proizvod iz napajanja kada ga ne koristite, ostavite da se ohladi i čuvajte u suhoj kutiji u zatvorenom. Nemojte spajati vijenac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži. • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kod niza žarulja se ne smiju koristiti oštećeni spojevi i spojevi s lošim brtvljenjem! • Upozorenje - ovaj rasvjetni lanac se ne smije koristiti ako nisu sve brtve na mjestu. • Kabel za napajanje se ne može zamijeniti. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije koristiti. • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Pazite da proizvod tijekom funkcioniranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvori svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. • Ako nastane prekid ili oštećenje žarulje vijenac se ne smije koristiti pod naponom zbrinuti vijenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adapter za struju koji je bio priložen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adapter iz struje! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod predstavlja dekoracijsko osvetljenje, nije pogodan za rasvjetu u kućanstvu. • U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz žarulja iz struje i obratite se stručnoj osobi!
- IP44 adapter: zaštićen od prodora predmeta većih od 1 mm. Zaštićen od prskanja vode (iz svih smjerova).
- IPX1 Figura: Zaštićena od vertikalne vode koja kaplje.

UGRAĐNJA, UPORABA

1. Proizvod nije vodootporan, pa odaberite mjesto za instalaciju na kojem neće biti izložen izravnoj kiši. Ventilator i proizvod otporni su na vertikalno kapašnje, nije otporan na vodu prskajuću iz svih smjerova!
2. Izvadite proizvod i sve dijelove iz kutije.
3. Rasklopite proizvod i priključite adapter u električnu utičnicu. Vani adapter spojite samo na IPX4 utičnicu!
4. Pobrinite se da patentni zatvarač pored ventilatora obavezno bude zatvoren.
5. Lagano podignite vrh figure kako biste olakšali napuhavanje. Ne prekrivajte i ne blokirate ventilator kako bi zrak mogao slobodno ući u proizvod.
6. Pričvrstite figuru na zemlju sa jezičcima na podnožju pomoću šiljaka za ubadanje.
7. Zavežite kabele za jezičce na figuri i osigurajte od prevrtanja. Za to možete upotrijebiti preostale šiljke, ali figuru također možete pričvrstiti na primer uz kolonu.
8. Za ispuštanje, jednostavno izvucite adapter iz električne utičnice. Možete otvoriti patentni zatvarač pored ventilatora radi bržeg ispuštanja.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Ako se figura iscepa, lako se može sašiti uobičajenim koncem. Ako je potrebno, možete upotrijebiti isporučene komade materijala. Možete koristiti komercijalno dostupno poliestersko tekstilno ljepilo, ali u tom slučaju svakako napravite test ljepila na komadima materijala!
2. Redovito i jedno provjeravajte da ventilator nije začepljen i da je čist. Isključite utikač i pustite da se ventilator ohladi prije čišćenja. Ventilator se može očistiti usisivačem ili mekom četkom.
3. Svakodnevno odspojite adapter i pustite da se ohladi.

Uredaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obaveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uveznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sevetle, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr • Uveznik za BIH: DIGITALIS d.o.o. • M Spalhe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyefa út 3, 9027 Győr, Mađarska