



TÍPUS: THT-8866-WH, THT-8866-BL, THT-8866-RD

HU KENYÉRPÍRÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**FIGYELEM!**

**HASZNÁLAT ELŐTT, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEN ÚTMUTATÓBAN FELSOROLT UTASÍTÁSOKAT.**

**FIGYELEM!**

**TARTSA BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT ÉS INTÉZKEDÉSEKET!**

**AZ ÚTMUTATÓT NE DOBJA KI, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!**

Kérjük figyelmesen olvassa ez ezen utasításokat, a készülék villanyhálózatra való csatlakoztatása előtt. Ezzel el fogja kerülni a lehetséges sérüléseket és a szabálytalan használatot. Fordítson figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre.

**Az Ön biztonságáért**

- A készüléket, beleértve a kábelt, nem használhatják, nem játszhatnak vele, és nem tarthatják karban 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, ha állandó felügyelet alatt állnak. A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha az megtanította őket a biztonságos használatra.
- Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat és őrizze meg őket biztonságos helyen.
- Ha a készüléket átadja harmadik személynek, mindig adja át a használati útmutatót is.
- A készülékkel történő szabálytalan üzemelés és kezelés, meghibásodást okozhat a készülék működésében és a felhasználó sérülését okozhatja.
- A készülék nem alkalmas kereskedelmi célú, illetve kültéri használatra.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a villanyhálózatra, ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék matricáján és specifikációján feltüntetett hálózati feszültséggel.
- Minden tisztítás előtt húzza ki a készüléket a villanyhálózatból.
- A készülék részei felmelegednek az üzemelés során. Ne érjen a fém részekhez, mert nagyon forrók lehetnek.
- Ne tegye vízbe vagy egyéb folyadékokba a készüléket vagy annak dugóját. Életveszély áramütés miatt!
- A gyermekeket nem ismerhetik fel az elektromos készülék helytelen használatával összefüggő kockázatokat. A gyermekek nem használhatják a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket abban az esetben, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha a készülék leesett a talajra, vagy bármilyen más módon megsérült. Ilyen esetekben, vigye el a készüléket a meghatalmazott szervizközpontba.
- Ne engedje, hogy a tápkábel éles szélékről lógjon, illetve elég távol kell lennie forró tárgyaktól és nyílt lángtól.
- Helyezze a készüléket stabil, egyenes felületre, forró tárgyaktól vagy nyílt lángtól távol (pl. fűtőlapok).
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat alatt.

**FIGYELEM**

Ha a tápkábel meg van sérülve, a gyártónak, annak szervizének vagy más képzett személynek le kell cserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék standard foglalattal történő üzemelésre szolgál. A készülék nem szolgál ipari vagy kereskedelmi célú használatra.

**AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

- Távolítsa el a teljes csomagolást.
- Tekerje le a tápkábelt teljesen.

A készülék első használatánál elkezdhet füstölni. Mindez teljesen normális jelenség, mivel a fűtőtesten található védőrétegek felmelegednek. Néhány perc után a füst meg fog szűnni.

1. A készülék háza
2. Szeletek helye
3. Bekapcsológomb
4. 5 fokozatú sütésszabályozó
5. Megállítógomb
6. Morzsagyűjtő edény





**FIGYELEM: Forró felület!**

A készülék részei felmelegednek az üzemelés során. Ne érintse meg a fém részeket, mert nagyon forrók lehetnek.

## HASZNÁLAT

1. A készüléket csatlakoztassa a megfelelő foglalatra.
2. A sütésszabályozót **(4)** állítsa a kívánt fokozatra (1-től 5-ig).
3. A tószét nyílásba **(2)** helyezze be a kenyérszeleteket.  
**Megjegyzés: Ne helyezzen egynél több szelet kenyeret egy nyílásba.**
4. A bekapcsológombot nyomja le, és a készülék elkezd sütni a kenyeret.
5. A készülék bizonyos idő után magától ki fog kapcsolni és ki fogja dobni a pirított kenyeret a nyílásokból.



**FIGYELEM:**

Ne használjon eszközöket (kés, villa, stb.) a kenyér, nyílásból való eltávolításához.



**FIGYELEM:**

Ez a készülék kenyérpírításra szolgál. A készülékbe ne tegyen elkészült szendvicseket, mert a hozzávalók bele esnek és megkárosítják azt.

## 5 fokozatú pirítószabályozó

A sütésszabályozóval határozza meg a kenyér sütésének fokozatát. A sütés fokozata 1-től 5-ig halad, vagyis az 1 a legalacsonyabb fokozatú sütést, míg az 5 a legmagasabb fokozatú sütést jelöli.

A kiválasztott fokozattól függően, lesz hosszabb a sütés ideje. A lenti táblázatban ellenőrizze le a sütés megközelítőleges idejét fokozatok szerint.

Fokozat	1	2	3	4	5
Idő	50-70 mp	70-100 mp	100-140 mp	140-160 mp	160-190 mp

## Megállítási funkció

Ha szeretné idő előtt megszakítani a sütés eljárását, nyomja meg a megállítógombot **(5)**. A készülék ki fogja dobni kenyér szeleteket és ki fog kapcsolni.

## TISZTÍTÁS

1. Először húzza ki a dugót a villanyhálózathoz.
2. A készüléket csak akkor tisztítsa le, ha már teljesen kihűlt.
3. A készülék külső részét törölje le nedves ronggyal.
4. Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy éles tárgyakat (drótkéfé, késeket, stb.) a készülék tisztítására.
5. Vegye ki a morzsagyűjtő edényt és ürítse ki.



**Figyelem:**

A készülék belsejét ne tisztítsa meg, mert azzal megkárosítja a fűtőelemeket. A víz vagy egyéb folyadékok nem érhetik a készülék belsejét.

## A morzsák összegyűjtésére szolgáló edény

A készülék alsó részén el van helyezve egy morzsagyűjtő edény.

Húzza ki az edényt és távolítsa el a morzsákat.

Az edényt tegye vissza a készülékbe úgy, hogy hallható legyen, ahogyan megáll benne.

## MEGJEGYZÉSEK

Ezen eszköz nem megfelelő olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) akik csökkent fizikai és pszichikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve ha felügyelet alatt állnak vagy ha megismerkedtek a szerszám használati utasításaival azon személy részéről aki biztonságukért felelős.

Eredeti tartozékokat és tartalék alkatrészeket használjon a szerszám gyártójától. Amennyiben az eszköz, a mi minőség ellenőrzésünk mellett is, és a szabályos karbantartás mellett is meghibásodik, a javítást meghatalmazott szerviznek kell elvégeznie.

**Mielőtt szervizbe adja az eszközt, azt meg kell tisztítani minden szennyeződéstől és eredeti csomagolásban kell elvinni.**

**MŰSZAKI ADATOK**

MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	TÍPUS THT-8866-WH, THT-8866-BL, THT-8866-RD
Feszültség	V	250 - 240
Frekvencia	Hz	50 / 60
Teljesítmény	W	600 - 750
Tömeg	kg	0,75 kg

**Energiafogyasztás kikapcsolt készüléknél: 0 W**

*Az ISKRA fenntartja a jogot saját termékeinek módosítására vagy frissítésére, tájékoztatási kötelezettség nélkül, azon vásárlók irányába, akik már rendelkeznek hasonló készülék modellel.*