



MODEL: HL-SD15Li-1036

HU AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

Használati utasítás

- Ez a használati utasítás erre az készülékre vonatkozik. Fontos információkat tartalmaz a termék használatának megkezdéséhez és kezeléséhez.
- A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen és teljes egészében a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati utasítás követésének mulasztása súlyos testi sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.
- A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul.
- Külföldön tartózkodva be kell tartania az egyes országok előírásait és törvényeit is.
- Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra. Ha harmadik személynek adja át a készüléket, adja át nekik a használati utasítást is.

A jelek magyarázata

A használati utasításban vagy a készüléken a következő jelek és figyelmeztető szavak használtak:



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum / szó közepes kockázatú veszélyt jelent, amelyet, ha nem kerülnek el, anyagi károkat, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.



MEGJEGYZÉS!

A szimbólum további hasznos információkat tartalmaz a készülék használatához.



FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem vonható felelősségre, a készülék helytelen használatából, helytelen karbantartásából és a készüléken történő alkatrész csere vagy módosítás célú beavatkozásokból eredő károkért. Csak a gyártó által felhatalmazott javítóműhely végezhet munkákat a készüléken.



FIGYELMEZTETÉS!

A használati utasításban leírt utasítások és figyelmeztetések követésének elmulasztása, áramütést, tüzet és/vagy akár súlyos sérüléseket okozhat. Ha a készülék használatakor, annak fémrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetőkkel vagy annak tápkábelével (ha az rajta van), mindig tartsa a műanyag, szigetelt fogantyút fogva.

Munka biztonsági utasítások és figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék megfelel az elektromos készülékekre előírt biztonsági előírásoknak.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

A helytelen használat személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Illetéktelen személyek számára a szerszám használata tilos.

A használati utasítást gondosan őrizze meg.

Gyerekek és kiskorúak számára a szerszám használata nem engedélyezett

Az előírásoknak megfelelő használat

Az előírásoknak nem megfelelő használat esetén, például a szerszám illetéktelen módosítása esetén, a gyártó nem vállal felelősséget.

Vegye figyelembe a biztonsági, telepítési és kezelési utasításokat, valamint az általánosan alkalmazandó balesetmegelőzési előírásokat.

A SZERSZÁM FŐALKATRÉSZEI ÉS A KAPCSOLÓK

1. Be/Kikapcsoló
2. Forgásirány kapcsoló
3. Munka lámpa
4. Mágneses szorítófej
5. Fogantyú állás gomb (180 fokos forgás)
6. Akkumulátort ellenőrző LED jelző
7. Akkumulátor-töltés-jelző kapcsoló
8. Beépített akkumulátor
9. Akkumulátor csatlakozó



A SZIMBÓLUMOK ÉS A PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

Szimbólum / piktogram	Magyarázat
	FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el és jegyezze meg az összes biztonsági figyelmeztetést, eljárást és utasítást. Fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokra.
	A vonatkozó közösségi előírásoknak való megfelelés jele
	Feltétlenül olvassa el, kövesse és jegyezze meg a használati utasításokban leírt utasításokat
	A kettős szigetelést (Class II) jelző szimbólum
	Magasfeszültség! Áramütés veszélye
no	Fordulatszám percenként
	DC feszültség
	Kötelező szemvédő eszközök használata (Mindig viseljen védőszemüveget).
	Az elektromos és elektronikus berendezések külön gyűjtését jelző szimbólum.
	Tűzveszély!
	Csak beltéri használatra rendeltetett
	FIGYELMEZTETÉS! Az újratölthető akkumulátor töltése közben a felület felmelegedhet.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ne terhelje túl a szerszámot. A motor túlterhelése és ismételt blokkolása károsíthatja a szerszámot, következményként csökkenti a termék élettartamát.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a használati utasításokban felsorolt összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások követésének mulasztása emberek és házi állatok áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés veszélyének kitettséggel eredményezhet.

Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást (beleértve a szerszámhoz mellékelteket is) a későbbi használat céljából.

A biztonsági utasításokban használt "elektromos szerszám" kifejezés egyaránt vonatkozik a hálózatról táplált elektromos kéziszerszámokra (tápkábelrel) és újratölthető akkumulátorral működő elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül).

A MUNKAHELYEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- Gondoskodjon, hogy a munkahely tiszta és jól megvilágított legyen. A sötét és rendetlen környezet katasztrófát okozhat.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. A motor működése során keletkező szikrák, a párolgások vagy a por meggyulladását okozhatják.
- Ne engedje, hogy gyerekek és/vagy harmadik személyek (bámulók) tartózkodjanak a munkaterületen belül, a szerszám használata közben. A munka közben elvont figyelem a szerszám irányításának veszteséhez vezethet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A szerszám hálózati csatlakozója meg kell, hogy feleljen a hálózati aljzatnak (ha van tápkábel) **Soha, semmilyen körülményekben és okokból, ne módosítsa a csatlakozót.** Földelt szerszámok esetében ne használjon adaptereket. A szabványos, módosítás mentes csatlakozók és aljzatok, csökkentik az áramütés veszélyt.
- Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkal és hűtőszekrényekkel. Ha a teste ilyen módon földelt, az áramütés veszély jelentősen növekedt.
- Ne tegye ki a töltőt eső vagy hóesésnek. A szerszámra történő vízbehatolás nagymértékben növeli az áramütés veszélyt.
- Óvatosan bánjon a csatlakozókábelrel. Soha ne használja a kábelt a szerszám hordozására, húzására vagy a kikapcsolására. Soha ne tegye ki a kábelt hő, olaj, éles szélek vagy mozgó tárgyak hatásának. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés esélyét.
- Ha szabadban használja a szerszámot, használjon megfelelő kültéri használatra rendeltetett hosszabbítókat. Megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha a szerszámot nedves helyen kell használni, akkor csak áram védő kapcsolóval FID (RCD) ellátott hálózati csatlakozót használjon. A FID relé használata csökkenti az áramütés veszélyt.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Legyen óvatos, a szerszám használata közben, mindig figyelje, hogy mit csinál, és azt csinálja észszerűen. Ne használja az eszközt, ha fáradt, vagy kábítószert, alkoholt, gyógyszer hatása alatt van. Egy pillanat figyelmetlenség a szerszám használata közben, súlyos sérüléseket okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédőt. Az egyéni védőfelszerelések használata adott körülményektől függően, mint például a porvédő maszk, csúszásgátló cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérülések veszélyét.

- c) Kerülje a véletlen indításokat. Mindig ellenőrizze és győződjön meg hogy a szerszám be-/ki kapcsolója ki van kapcsolva, mielőtt a szerszámot a hálózathoz akarja csatlakoztatni, vagy mielőtt fel akarja emelni vagy át akarja helyezni. Ha a szerszámot az ujjával a kapcsolón viszi, vagy ha hálózathoz csatlakoztatja a be/kikapcsoló bekapcsolt állapotában, balesetet okozhat.
- d) A szerszám bekapcsolása és használata előtt, távolítsa el róla minden féle beállítással vagy egyéb beavatkozással kapcsolatos kulcsot. A szerszám forgó részén felejtett kulcs személyi sérüléseket okozhat.
- e) Ne nyújtózkodjon túlságosan. A munka folyamán mindig biztosítson magának szilárd támaszt és jó stabilitást. Ez biztosítja a szerszám biztos vezérlését váratlan és előre nem látható helyzetek esetén.
- f) Öltözön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. Ügyeljen arra, hogy haja, öltönye vagy kesztyűje ne érintkezzen a szerszám mozgó részeivel. A szerszám mozgó részei elkaphatják a ruha, ékszerek vagy hosszú haj bő részeit. Fogja össze a hosszú haját, és védje meg valamilyen védő fejfedővel.
- g) Ha a szerszámon létezik szívás csatlakozó és porgyújtó rendszer, mindig ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak felszerelve és csatlakoztatva. A porgyújtó rendszer használata csökkentheti a por kibocsátásnak és káros hatásainak kitettséget.

A szerszám használata nem korlátozott mozgás, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyeknek (beleértve gyerekeket) rendeltetett, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja őket a szerszám használatában.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne próbálja meg saját maga kicserélni a sérült tápkábelt. A tápkábelt csak erre illetékes személy cserélheti ki.

A SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- a) Ne terhelje túl a szerszámot. Használjon a munkájának megfelelő szerszámot. A megfelelően kiválasztott szerszám jobb és biztonságosabb módon végzi el a feladatot, a rendeltetése szerint.
- b) Ne használja a szerszámot, ha a be- / kikapcsoló nem működik. Bármelyik szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval kikapcsolni, veszélyes és ezért azonnal ki kell javítani.
- c) Mielőtt bármilyen munkát végezne a szerszámon beállítás, karbantartás, tartozékok cseréje vagy tárolás, húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Az ilyen preventív biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlen indításának a veszélyét.
- d) Ha a szerszámot nem használja (akkor is, ha csak egy rövid ideig), tartsa a gyerekek hozzáférésén kívül. Ne engedje, hogy olyan személyek használják a szerszámot, akiknek a használati utasítások nem ismertek. Szakképzetlen és gyakorlatlan felhasználók kezében a szerszám veszélyes.
- e) Szerszámkarbantartás. Ellenőrizze az esetleges eltéréseket, mozgó alkatrészek helytelen rögzítését, az alkatrészek törésének lehetőségét és a szerszám működését befolyásoló egyéb körülményeket. Sok baleset okozója a rosszul karbantartott szerszám.
- f) Győződjön meg arról, hogy a tartozékok tiszták. A szerszám felügyelete és irányítása megfelelően karbantartott tartozékok használata esetén könnyebb és biztonságosabb.
- g) Használja a szerszámokat, a tartozékokat és a kiegészítőket a jelen használati utasításokkal összhangban, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

SZERVIZELÉS

- a) A szerszámot csak a szerszámgyártó illetékes szervizében javíttassa, csak eredeti pótalkatrészeket használva.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

- Mielőtt az akkumulátort a szerszámmra telepíti, ellenőrizze és győződjön meg, hogy a be/kikapcsoló ki van kapcsolva (a szerszám ki van kapcsolva). Ha az akkumulátort bekapcsolt állapotban telepíti a szerszámmra, balesetet okozhat.
- Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott töltővel töltsse. Más típusú akkumulátorokhoz rendeltetett töltők használata tüzet okozhat.
- Csak azokat az akkumulátorokat használja, amelyek az ilyen típusú szerszámokhoz rendeltetettek. Más fajta akkumulátor használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- Amikor az akkumulátor nincs használatba, nem érintkezhet olyan fémtárgyakkal, mint például: irodai kapcsok, érmék, kulcsok, szegek (drótok), csavarok vagy egyéb apró fémtárgyak, amelyek csatlakoztathatják az érintkezőket. Egy rövidzárlat az akkumulátoron, égéssérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Helytelen vagy téves használat esetén, sav szivároghat az akkumulátorból: kerülje a savval történő érintkezést. Ha véletlenül érintkezik a savval, azonnal öblítse le az érintett felületet vízzel. Ha a sav a szembe kerül, óvatosan öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz. Az elemből szivárgó sav bőrirritációt vagy égéssérüléseket okozhat.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Helyezze a szerszámot sík, tiszta és száraz felületre, körülbelül 1 méterre az elektromos hálózati aljzattól, 230 V AC feszültség, 50 Hz frekvencia. Az akkumulátort +10°C és +40°C közötti hőmérsékleten kell tölteni. Az akkumulátor töltése az előírtnál alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten az akkumulátor károsodását okozhatja. Új szerszámnál, az akkumulátor részben van feltöltve. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. A töltési idő legfeljebb 5 óra.



FIGYELMEZTETÉS!

Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége megegyezik-e a készülék feszültségével. Ellenőrizze azt is, hogy a töltő feszültsége megegyezik-e a hálózataljzat feszültségével.

A Li-ion akkumulátor védve van a túlságos lemerüléstől. Amikor az akkumulátor lemerült, egy áramkör megszakító kikapcsolja a szerszámot. A szerszám akkor nem működik.

A TÖLTŐ HASZNÁLATA



FIGYELMEZTETÉS!

- A csatlakoztatott hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a töltő címkéjén feltüntetett feszültséggel.
- A töltő minden egyes használata előtt, ellenőrizze a töltő, a dugó és a csatlakozókábel állapotát. Ne használjon sérült töltőket. Sérülés vagy meghibásodás esetén forduljon a gyártó legközelebbi szervizközpontjához.
- Az akkumulátor töltése zárt helyiségekben végezhető. A töltő beltéri használatra rendeltetett. A töltőt tilos nyirkos vagy nedves helyiségben használni.
- Munka közben a töltő felmelegszik, ezért legyen óvatos, és ne helyezze robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó helyiségbe és/vagy gyúlékony felületre.
- Használat után válassza le a töltőt az elektromos hálózatról.
- A töltő csak akkumulátorok töltésére rendeltetett. Egyéb felhasználás nem engedélyezett.

TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a szerszám hátsó részén lévő csatlakoztatóba.
- Csatlakoztassa a töltőt a legközelebbi elektromos aljzatba.
- 3-5 óra töltés után az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Miután kihúzta a töltő csatlakozóját a szerszám csatlakoztatójából, a szerszám használatra kész.
- Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról.
- Az akkumulátor LED jelzőfényei jelzik a feltöltött akkumulátor állapotát:
 - Abban az esetben, ha mind a három LED világít (piros, sárga, zöld), az akkumulátor teljesen fel van töltve.
 - Ha két LED (sárga, piros) világít, az akkumulátor kapacitása lecsökkent.
 - Ha csak a piros LED világít, akkor az akkumulátor azonnali újra töltése szükséges.



HASZNÁLAT

Az akkumulátoros csavarhúzó kisebb csavarok meghúzására / kicsavarására rendeltetett. Ne használja a csavarhúzót más célokra. Ne terhelje túl a csavarhúzót.

1. Helyezze a csavarozóbitet a szorítófejbe úgy, hogy az reteszelt a szorítófejben.
2. Tartsa a szerszámot mindkét kezével határozottan, és irányítsa úgy, hogy a csavarozóbit egybeessen a csavarni kívánt csavarfejjel.
3. A be/kikapcsoló megnyomásával bekapcsolja a szerszámot.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Az akkumulátoros csavarhúzó nem működik?

Nyomja meg az Akkumulátor-töltés-jelző kapcsológombot, és a LED kijelzőkön ellenőrizze az akkumulátor állapotát.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa ki, szedje szét vagy próbálja gyújtani az akkumulátort. Soha ne ürítse ki teljesen az akkumulátort. Használat előtt töltsse fel a lemerült akkumulátort. Ne tartsa az akkumulátort lemerült állapotban.

KARBANTARTÁS

Használja csak a gyártó eredeti kellékeit, tartozékait és alkatrészeit. Ha a készülék rendszeres karbantartás és minőségellenőrzés ellenére sem működik megfelelően, akkor azt illetékes szervizközpontban kell megjavíttatani.

Mielőtt átadná a készüléket a szerviznek, győződjön meg arról, hogy megtisztította és hogy eredeti csomagolásába tette.



FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményez a készüléken, vegye ki az akkumulátort a készülékből. Rendszeresen tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait. Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizközponttal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata nem csökkent mozgás, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyeknek (beleértve gyerekeket) rendeltetett, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja őket a készülék működtetésében és használatában.

A tartozékok cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóból.

MŰSZAKI ADATOK

NÉV	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS HL-SD15Li-1036
Feszültség	V (dc)	3.6
Fordulatszám (percenként) (n ₀)	perc ⁻¹	180
Szorítófej nyílás	mm	6.35
Tömeg	kg	0,298
Nyomaték	Nm	3
Hangnyomásszint L _{p(A)}	dB (A)	57,8 / K = 3dB
Hangteljesítményszint L _{w(A)}	dB (A)	68,8 / K = 3dB
Rezgésszint	m/s ²	0,28 / K = 1,5 m / s ²
Akkumulátortöltő		
Bemeneti feszültség	V (ac)	230; 50Hz,
Kimeneti feszültség	V (dc)	4,5 V, 450 mA DC
Töltési idő	h (óránként)	3–5
Li-Ion akkumulátor kapacitása	mAh	1300



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék nem robbanásveszélyes környezetben történő működtetésre rendeltetett!

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó neve és címe: Ningbo Hailian Electric Appliance Co., Ltd.
Hailian Industrial Park, Ouchi Industrial Zone,
Yinzhou, Ningbo, 315176, P. R. China

Termék: Akkumulátoros csavarhúzó
Modell: HL-SD15Li-1036
Gyártási év: 2020

A kijelölt termék a következő EK irányelveknek felel meg:

- Gépekről szóló 2006/42 / EK irányelv (MD)
- Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30 / EU irányelv (EMC)
- 2011/65 / EK irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról (RoHS)

Beleértve a módosításokat

Az alább felsorolt szabványoknak való teljes megfelelés bizonyítja, hogy a kijelölt termék megfelel a fent említett EK irányelvek követelményeinek.

EN 60745-1: 2009 + A11: 2010	Motorral hajtott elektromos kéziszerszámok - Biztonság - 1. rész: Általános követelmények
EN 60745-2-2:2010	Motorral hajtott elektromos kéziszerszámok - Biztonság – 2. rész: A Csavarhúzókra és ütőkulcsokra vonatkozó különös követelmények
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Kibocsátás
55014-2: 2015	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Immunitás - Termékcsalád-szabvány
EN 62321: 2008	Elektrotechnikai termékek. Hat szabályozott anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difeniléterek) szintjének meghatározása

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével van kiállítva.

Az EK - ban bejelentett szervezet: TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany

Kapcsolattartó az összes műszaki jelentéshez Žan Moškotevc
Az EK-ban meghatalmazott képviselő: AHAC doo, 3231 Grobelno, Stopče 31, Szlovénia

Ningbo, 20.05.2020

Aláírás:
Vezérigazgató:
Zhang Ming Xian

宁波市海联电器有限公司
NINGBO HAILIAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD



JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépezési Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TAJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszámítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszám:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja: