



TÍPUS: IX-JS07

HU DEKOPÍRFŰRÉS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használati útmutató

- Ezen utasítások, ezen készülékre vonatkoznak. Fontos információkat tartalmaznak a termék használatáról és kezeléséről.
- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat.
- Ezen használati utasítások be nem tartása, a készülék komoly fizikai sérülését és károsodását eredményezhetik.
- A használati útmutató, az Európai Unióban hatályos szabványok és előírások alapján készült.
- Külföldön is tartsa be minden ország előírásait és jogszabályait.
- Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja, egyidejűleg mellékelnie kell ezen használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban vagy a készüléken, a következő figyelmeztető szimbólumok és szavak kerültek feltüntetésre:



FIGYELEM!

Ezen szimbólum/szó olyan kockázatot jelöl, amelynek el nem kerülése anyagi kárt, halált vagy súlyos fizikai sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉSEK!

A szimbólum hasznos további információkat jelöl a készülék használatára vonatkozólag.



FIGYELEM!

A gyártó nem felelős semmiféle kárért, amely a készülék szabálytalan használatából, szabálytalan karbantartásából, és az alkatrészek cseréje vagy módosítások miatt tett beavatkozásokból ered. A készüléken, csak a készülék gyártója által meghatalmazott szervíz végezhet módosításokat.

Ezen használati útmutató utasításainak és figyelmeztetéseinek be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

A készülék használatának esetén, ahol a fém részek érintkezésbe kerülhetnek a rejtett elektromos vezetékkel vagy saját elektromos kábelével (ha be van építve), a készüléket mindig a műanyag, szigetelt markolatán fogja meg.

JELMAGYARÁZAT

	FIGYELEM! Olvassa el és jegyezze meg az összes biztonsági figyelmeztetést, eljárást és utasítást. Fordítson különös figyelmet azon utasításokra, melyek ezen jellel vannak megjelölve.
	A Közösségben hatályos, vonatkozó előírásokkal való megfelelési jelölés.
	Kötelezően olvassa el, tartsa be és jegyezze meg az útmutatóban leírt utasításokat
	II besorolás megjelölése
	Magas feszültség! Áramütés veszélye
n0	Fordulat sebessége
~	Váltóáram
	Védőszemüveg használata kötelező.
	Hallásvédő felszerelés használata kötelező (dugók, hangcsillapítók).
	Az elektronikus felszerelés szelektív gyűjtésének jelölése.
	Személyes légzésvédő készülék használata kötelező.
	FIGYELEM! Fúrás során a fúrófejek felforrósodnak. Égési sérülés veszélye.
	Védőkesztyű használata kötelező.
	Védőcipő használata kötelező.



FIGYELEM! Ne erőltesse túl az eszközt. A túlerőltetés és a motor többszöri zárolása megkárosíthatja az eszközt, melynek következményeként lerövidül a készülék élettartama.



FIGYELEM! Az eszköz nem alkalmas potenciálisan robbanásveszélyes környezetben végzett munkára!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM!

Olvasson el az Útmutatóban feltüntetett minden biztonsági utasítást és figyelmeztetést

A biztonsági figyelmeztetések be nem tartása kockázathoz, emberek és állatok áramütéssel, tűzzel és súlyos következményekkel való veszélyeztetéséhez vezethet.

Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és figyelmeztetést (azokat is amelyek az eszközre rá lettek ragasztva) a jövőben.

A biztonsági utasításokban az „elektromos eszköz” használatos, amely azon elektromos eszközökre vonatkozik, melyek a villanyhálózatra csatlakoznak (tápkábelen keresztül), valamint azon elektromos eszközökre, amelyek akkumulátor elemekkel vannak ellátva (tápkábel nélkül).

MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- Gondoskodjon róla, hogy a munkahely tiszta és jól megvilágított legyen.** A rendetlen és sötét környezet balesethez vezet.
- Ne használja az eszközt robbanékony környezetben, pl.: lobbanékony folyadékok, gáz és por közelében.** Azon szikrák, melyek a motor működése során jönnek létre, a gáz és por gyulladáshoz vezethetnek.
- Ne engedélyezze, hogy a munkaterületen az eszközzel történő munkavégzés során gyermekek vagy harmadik személyek (szemlélők) tartózkodjanak.** A figyelem elterelése, az ellenőrzés elvesztéséhez vezethet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az eszköz dugójának meg kell felelnie a villanyhálózat foglalatának** (ha az eszköz rendelkezik tápkábelrel). **Soha, semmilyen feltétel vagy ok mellett, ne módosítsa a foglalatot. Ne használjon semmilyen adaptert az eszköz földelésénél.** A szabványos, nem módosított dugók és foglalatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- Kerülje a test érintkezését olyan leföldelt felületekkel, mint a csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtők.** Abban az esetben ha az Ön teste le van földelve, az áramütés veszélye nagyon megnő.
- Az eszközt óvja meg az esőtől vagy a nedvességtől.** A víz, eszközbe való bejutása növeli az áramütés veszélyét.
- A tápkábelrel bánjon óvatosan. Soha ne használjon kábelt az eszköz szállítására, húzására vagy összeszedésére, A kábelt óvja meg a magas hőfoktól, olajtól, éles sarkoktól vagy a mozgó tárgyaktól.** A sérült vagy összecsomózódott kábel növeli az áramütés lehetőségét.

- e) Az eszköz kültéri használata esetén, használjon olyan megfelelő hosszabbítókat, amelyek kültéri használatra szolgálnak. Megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f) Amennyiben elengedhetetlen az eszköz nedves területen való használata, kizárólag olyan hálózatot használjon, amely FID (RCD) - biztonsági kapcsolókkal van biztosítva. FID biztosítékok használata csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) Az eszközzel történő munkavégzésnél legyen óvatos, mindig figyeljen arra amit csinál és azt végezze értelemszerűen. Ne használja az eszközt ha fáradt, kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. A figyelem pillanatnyi hiánya az eszközzel történő munkavégzés alatt, súlyos testi sérülésekhez vezethet.
- b) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, -kesztyűt, és hallásvédő eszközt. Személyi védőfelszerelés használata, a munkahelyi körülményekkel összhangban, mint a porvédő maszk, a csúszásmentes lábbeli, a sisak, a hallásvédők, csökkentik a testi sérülés veszélyét.
- c) Előzze meg az öngyulladás. Az eszközt, a villamoshálózatra való csatlakoztatása előtt, illetve annak felemelése vagy hordozása előtt, mindig győződjön meg előzőlegesen arról, hogy az eszköz kapcsolója ki van-e kapcsolva. Az eszköz hordozása amely során az ujj a kapcsolón van, vagy bekapcsolt eszköz hálózatra való csatlakoztatása, balesetet okozhat.
- d) Az eszköz bekapcsolása előtt, vegyen le róla minden hosszabbítást és egyéb kulcsot. A kulcs amelyet az eszköz forgó részén hagy, testi sérüléseket okozhat.
- e) Ne hajoljon túlságosan messzire. A munkavégzés alatt biztosítson magának kemény támaszt és jó stabilitást. Ezzel biztosítani fogja a jó vezérlést, a váratlan és előre nem látható helyzetek esetén is.
- f) Öltözzön fel megfelelően. Ne viseljen széles öltözetet vagy ékszereket. Gondoskodjon róla, hogy a haj, az öltözet és a kesztyű ne kerüljön érintkezésbe az eszköz mozgó részeivel. Az eszköz mozgó részei elkapathatják az öltözet széles részeit, az ékszereket, vagy a hosszú haját. A hosszú haját fogja össze és takarja le védőfelszereléssel.
- g) Amennyiben az eszköz rendelkezik porszívóval és porgyűjtő rendszer csatlakozójával, mindig biztosítsa annak szabályos felhelyezését és csatlakoztatását. A porgyűjtő rendszer használata csökkentheti a kibocsátásnak, illetve a por kár hatásainak való kitettséget.

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- a) Ne erőltesse túl az eszközt. Használjon munkálatainak megfelelő szerszámot. A helyesen kiválasztott eszköz szabályosabban, jobban és biztonságosabban fogja elvégezni az adott feladatot, oly módon, amelynek rendeltetésére ki lett dolgozva.
- b) Ne használja az eszközt, ha a be- és kikapcsoló nem működik. Bármely olyan eszköz, amelyet kapcsolóval nem lehet használni, veszélyes és meg kell javítani.
- c) Az eszközön történő bármilyen művelet előtt, akár beállítás, karbantartás, csere miatt, húzza ki a dugót a foglalatból. Az olyan megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az automatikus bekapcsolás veszélyét.
- d) Amikor nem használja az eszközt (még ha rövid időre is), gyermekektől tartsa távol. Az eszköz használatát ne engedélyezze olyan személyek számára, akik nem ismerkedtek meg az Útmutatóban található utasításokkal. A munkaeszköz képzetlen és hozzá nem értő felhasználók kezében veszélyes.
- e) Az eszköz karbantartása. Ellenőrizze le a lehetséges helytelen beállítást, a mozgó részek gyenge illesztéseit, lehetséges törött részeket, és más feltételeket, amelyek az eszköz működésére kihatnak. A nem megfelelően karbantartott munkaeszközök sok balesetet okoznak.
- f) Gondoskodjon arról, hogy a vágófelületek élesek és tiszták legyenek. A szabályosan karbantartott vágóeszköz használata és felügyelete könnyebb és biztonságosabb.
- g) A szerszámot, a kellékeket, a hosszabbítókat, stb. az utasítással összhangban használja, melyeket az Útmutató tartalmaz, valamint tartsa be a munkahelyi feltételeket, és a munkafeladatokat. A szerszám, rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.

SZERVÍZ

- a) A munkaeszközt csak az eszköz gyártója által meghatalmazott szervíznél szervízelje, kizárólag eredeti tartalék alkatrészeket használva.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZÚRÓFŰRÉSZEKHEZ

ÁLTALÁNOS

- Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszámon levő táblázaton feltüntetett

feszültségnek (a 230V vagy 240V nominális feszültséggel rendelkező szerszámot ugyanúgy rácsatlakoztathatja 220V feszültségre)

- Minden használat előtt ellenőrizze le a szerszám szabályos működését; meghibásodás esetén a szerszámot szakembernek kell megjavítania meghatalmazott szervíz műhelyben, soha sem javítsa meg egyedül a szerszámot
- **Ne munkáljon meg olyan anyagokat, melyek azbesztet tartalmaznak** (az azbeszt rákos megbetegedéseket okozhat)
- A szerszámot ne használják 16 évnél fiatalabb személyek
- A munkavégzés során a zaj elérheti a 85 dB(A); használjon zajvédő felszerelést
- Viseljen védőszemüveget amikor olyan anyagokkal dolgozik, amelyeknél forgács keletkezik
- A por olyan anyagoknál, mint az ólomot tartalmazó festékek, egyes fa fajtáknál, ásványoknál vagy fémeknél, káros lehet (érintés vagy belégzés során, a por allergiás reakciót és/vagy légzőszervi megbetegedéseket okozhat a dolgozók vagy más jelenlévők körében); **viseljen porvédő maszkot és a munka során használjon porszívó készüléket, ahol csak lehetséges csatlakoztatni**
- A por egyes fajtái rákkeltőként vannak besorolva (mint pl. a tölgy és a bükk) a fa egyidejű használatánál; **viseljen porvédő maszkot és a munkavégzés során használjon porszívó készüléket, ahol csak lehetséges csatlakoztatni**
- Tartsa be a porra vonatkozó országos igényeket, tekintet nélkül a megmunkálandó anyagokra
- Csak leellenőrzött és biztonságos elektromos hosszabbító kábeleket használjon, 16 amper erősségig
- **Mindig húzza ki az elektromos dugót a foglalatból a tartozékok vagy a kellékek cseréje előtt**

- a) **Az akkumulátor-elem szerszámba való helyezése előtt, ellenőrizze le és biztosítsa, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva (a szerszám ki van kapcsolva).** Az akkumulátor, bekapcsolt szerszámba történő behelyezése, balesetet okozhat.
- b) **Az akkumulátor-elemet olyan töltővel töltsse fel, amely a gyártó által van előírva.** A töltő más akkumulátorok-elemekre történő használata, balesetet okozhat.
- c) **Olyan akkumulátor-elemeket használjon, amelyek elő vannak írva azon szerszám típusához.** Másfajta akkumulátor elemek használata testi sérülést és tüzet okozhat.
- d) **Amikor az akkumulátor elem nincs használatban, nem kerülhet érintkezésbe fémtárgyakkal, mint: kapcsok, fémpénzek, kulcsok, szegek (vezetékek), csavarok vagy egyéb apró fémtárgyak, melyek rövidzárlatot okozhatnak.** Az akkumulátor elem rövidzárlata égéseket vagy tüzet okozhat.
- e) **Szabálytalan vagy visszaélés esetén, az akkumulátor elemből a sav kifolyhat: kerülje annak érintését.** Például, a savval való érintkezés esetén, mossa le vízzel az érintett területet. Abban az esetben ha a sav szembe jutna, gondosan mossa ki vízzel és kérjen orvosi segítséget. A sav akkumulátor elemből történő szivárgása, bőrirritációt vagy égéseket okozhat.



FIGYELEM!

Mindig ellenőrizze le, hogy az elem feszültsége megfelel-e a fúró feszültségének. Ellenőrizze le továbbá, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati foglalatnak.



FIGYELEM!

- a) A hálózat csatlakozási feszültségének, meg kell felelnie azon feszültségnek, amely a töltő táblázatán fel van tüntetve.
- b) A töltő minden használata előtt ellenőrizze le a töltő, a foglalat és a hosszabbító kábel állapotát. Ne használjon sérült töltőket. Meghibásodás vagy sérülés esetén, jelentkezzen a szerszám gyártójának legközelebbi szervizénél.
- c) Az akkumulátor elem töltése zárt beltéren végezhető. Tilos a töltő használata nedves vagy vizes terepen.
- d) A töltő a működése alatt felmelegedik, ezért legyen óvatos és ne hagyja olyan helyen ahol a környezet robbanásveszélyes és/vagy gyúlékony talajon.

e) Használat után a töltőt kapcsolja le a hálózatról.

f) A töltő a mellékelt elemek töltésére használható. Az előirtaktól eltérő használat nem engedélyezett.

HASZNÁLAT

Rendeltetésszerű használat

A szűrőfűrész a következőkre szolgál:

- kanyargós és egyenes vágásokhoz, fában, fémben, műanyagban és gumiban,
- szög alatt álló vágásokhoz 45°-ig, fában, fémben, műanyagban és gumiban,
- süllyesztett vágásokhoz fában, fémben, műanyagban és gumiban.

Ezen szerszám csak személyes használatra szolgál és nem alkalmas kereskedelmi célokra. Ezen szerszámot kizárólag eredeti kellékekkel használja és csak oly módon, ahogyan ezen használati útmutatóban le van írva. Minden más módú használat nem rendeltetésszerű használatként tekintendő és az anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A szerszám nem játék. Ne erőltesse túl a szerszámot!

A gyártó vagy az értékesítő nem felel a nem rendeltetésszerű vagy a helytelen használatból eredő kárért vagy sérülésért.

HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el vágásvonal felett és alatt található akadályokat még a vágás megkezdése előtt
- Kerülje el a megmunkálandó tárgyban található csavarok, szögek és más elemek által okozott sérüléseket; távolítsa el őket a munka megkezdése előtt
- **A munkatárgyat biztosítsa és rögzítse fogókkal vagy egyéb felszereléssel** (ha a munkatárgyat kézzel tartja vagy testén, az instabil lesz és el tudja veszíteni a szerszám feletti uralmat)

HASZNÁLAT ALATT

- **Az elektromos eszközt csak annak szigetelt fogóján fogja, ha a szerszám rejtett hálózati installációkkal vagy saját tápkábelével érintkezhet** (a hálózattal való érintkezés, mely feszültség alatt áll, azt fogja eredményezni, hogy a szerszám fém részei is feszültség alá kerülnek, az pedig áramütéshez vezet).
- Ha elektromos vagy mechanikai meghibásodásra kerül sor, azonnal kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót a foglalatból.
- Vigyázzon, hogy a keze maradjon távol a fűrészlaptól amikor a szerszám be van kapcsolva.
- Abban az esetben ha a munkavégzésnél az akkumulátor kiürül, töltsse fel vagy cserélje ki egy feltöltöttel.

TARTOZÉKOK

- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Ne használjon sérült, deformált vagy tompa fűrészlapot.

HASZNÁLAT UTÁN

Ha befejezte a szerszám használatát, kapcsolja ki a motort, és figyeljen oda, hogy a szerszám minden mozgó része teljesen megállt-e.

AZ ESZKÖZ FŐ ALKATRÉSZEI ÉS KAPCSOLÓI

- | | |
|--|----------------|
| A. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb | G. Kioldógomb |
| B. Biztosíték | H. Akkumulátor |
| C. Vágólaptartó | I. Vágólapok |
| D. Csúszka a szög beállításához | J. Imbuszkulcs |
| E. Csúszólap | K. Vezetősarok |
| F. Oszcillációs mód beállítására szolgáló gomb | |

TÖLTÉS

**Iskra****HU****Iskra****FIGYELEM! Az új elem nincs teljesen feltöltve. Használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat.**

1. Az akkumulátort (H) vegye le a szerszámról úgy, hogy lenyomja a feloldó gombot (G) és kihúzza az akkumulátort.
2. A töltő dugóját (M) helyezze be a villanyhálózat foglatatába.
3. Az akkumulátort helyezze fel a töltőre ahogyan az ábra mutatja. (a. ábra)
4. A töltés alatt a lámpák pirosan fognak világítani. Ha a töltés befejeződik a lámpa zölden fog világítani.
5. Az akkumulátort vegye le a töltőről úgy, hogy lenyomja feloldó gombot és kihúzza az akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA

Akkumulátor behelyezése:

- Nyomja meg a kapcsolót a fordulat irányába a középső részen (lezárás) (amennyiben a szerszám rendelkezik ezen funkcióval). Helyezze be az akkumulátort a foglatba, úgy hogy az belepattanjon (b. ábra).

Akkumulátor eltávolítása:

- Nyomja meg az akkumulátor kioldására szolgáló gombot és távolítsa el az akkumulátort. (b. ábra)

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI MUTATÓJA

Az akkumulátor hátsó részén egy 3-fokozatú töltöttségi jelzőlámpa található. A gomb lenyomásával megjelenik az akkumulátor feltöltöttsége.

LED-dióda	Töltöttség
3 dióda	70-100 %
2 dióda	30-70 %
1 dióda	0-30 %

A FŰRÉSZLAP BEÁLLÍTÁSA / CSERÉJE

**FIGYELEM! A szerszám tartozékának cseréje előtt vegye ki az akkumulátort.**

1. Nyomja le jobbra a kart a vágólaptartón (C), a vágólap kioldásához, és tartsa lent (1. ábra).
2. Tegye be a vágólapot a vágólaptartóba, úgy hogy az szépen fekdjön a tartóban (2. ábra).
FIGYELEM: Vigyázzon arra, hogy a vágólap szabályosan legyen fordítva (a szerszámtól elfordítva).
3. Oldja ki a kart, hogy a vágólapot rögzítse a helyén.
4. Ellenőrizze le, hogy a vágólap erősen és biztonságosan lett-e elhelyezve a vágólaptartóban.
5. A vágólapjának kioldásához, a szerszámot úgy, hogy a kiálló vágólap ne okozhasson sérülést személyek vagy állatok számára. A kart csavarja előre amíg nem szorul. A fűrész vágólapja kilazul és kiugrik.

INGAFŰRÉSZ ÜZEMMÓD

Beállíthat továbbá az oszcillációs üzemmódot. Az ingafűrész üzemmód olyan különleges funkció, melynél a fűrész kissé elmozdul előre, az eszköz hátrahúzásával pedig hátra. A levágott részlet a vágás során könnyebben repülnek oldalra, ezért a vágás sebessége kissé megnövekedik.

Az ingafűrész üzemmódhoz, csavarja el az ingafűrész üzemmód beállítására szolgáló gombot (F) a kívánt pozícióra. 0 foknál a szerszám egyenesen fog vágni. 1-től 3-ig az ingafűrész üzemmód fokozatosan erősödni fog (3. ábra).

Azt, hogy milyen fokozatú oszcilláció a legmegfelelőbb meghatározott használathoz, állapítsa meg gyakorlatban.

Az oszcillációk munkavégzés során is beállíthatók.

Javaslatok:

- A vágás pontos és tiszta széléhez, válasszon ki minél alacsonyabb fokú oszcillációt illetve kapcsolja ki az oszcillációt.
- Vékony anyagok megmunkálásánál (pl. lapoknál) kapcsolja ki az oszcillációt.
- Kemény anyagokat (pl. acélt) alacsony fokú oszcillációval munkáljon meg.
- Puha anyag, és fa, szálkák mentén haladó vágása esetén, alkalmazhat magas fokú oszcillációt.

SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Lehetséges a sebesség fokozat nélkül szabályozása a **bekapcsoló / kikapcsoló gombbal (A)**. Amikor erősebben nyomja meg a kapcsolót, a vágási sebesség nagyobb lesz.

VÁGÁSI SZÖG BEÁLLÍTÁSA



FIGYELEM! A szerszám tartozékának cseréje előtt, vegye ki az akkumulátort.

1. A mellékelt imbuszkulccsal (**J**) csavarozza ki a csavart (**L**) a szerszám alsó részén.
2. Húzza hátra a csúszkát (**D**), hogy az kiugorjon.
3. Állítsa be a vágás kívánt szögét.
4. Nyomja előre a csúszkát, hogy az újra visszapattanjon (**5. ábra**).
5. Ismét csavarozza be a csavart a szerszám alsó részén.

A KAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE

Először nyomja meg a biztosítékot (**B**) és tartsa.

Hogy bekapcsolja a szerszámot, szükséges hogy megnyomja és tartsa a **bekapcsoló/kikapcsoló gombot (A) (8. ábra)**.

Engedje el a **bekapcsoló/kikapcsoló gombot**, a szerszám kikapcsolásához (**9. ábra**)

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az eszközön történő minden munkavégzés előtt húzza ki a dugót a foglalatból.

A műanyag részek tisztításához használjon nedves rongyot. Ne használjon marószert vagy éles tárgyat.

A motor gépháza szellőzőnyílásainak átjárhatónak és tisztának kell lenni. A tisztításnál használjon puha rongyot vagy keféket.

KARBANTARTÁS

Használjon eredeti tartozékokat és alkatrészeket a szerszám gyártójától. Amennyiben az eszköz, saját minőségellenőrzésünk és szabályos használat mellett is meghibásodik, a javítást meghatalmazott szervíznek kell elvégeznie.

Mielőtt az eszközt szervízbe adja, tisztítsa meg minden szennyeződéstől és eredeti csomagolásban adja át.

Soha ne mártsa az eszközt vagy a tápkábelt folyadékba.

MEGJEGYZÉSEK

Ezen eszköz nem megfelelő olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) akik csökkent fizikai és pszichikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve ha felügyelet alatt állnak vagy ha megismerkedtek a szerszám használati utasításaival azon személy részéről aki biztonságukért felelős.

A tartozék cseréje előtt először is kapcsolja ki az eszközt, majd húzza ki a dugót a villanyhálózatból.


További akkumulátor megrendelése

Ha szeretne további akkumulátort rendelni ezen szerszámához, mindezt megteheti a szervíz szolgáltató által vagy pedig a jobban felszerelt üzletekben vagy az online üzletekben is.

Ezen termék gyorsan kiárusításra kerülhet a korlátozott készletek miatt.

Annak érdekében hogy biztosítsa a megrendelés gyors feldolgozását, készítse el a termék modelljét és EAN kódját. A termék modelljét megtalálja a típus táblázaton vagy ezen útmutató címlapján.

MŰSZAKI ADATOK

ELNEVEZÉS	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS IX-JS07
Feszültség	V (a.c.)	20
Üzem módok száma – üres üzem mód	min ⁻¹	0-2400
Üzem mód hossza	mm	19
Vágás vastagsága: - fa - vas	mm	51 2
Vágási szög	°	0-45
Megközelítőleges súly	kg	1,31
Hangnyomásszint L _{p(A)}	dB(A)	76,4 ; K=3 dB(A)
Hangerőszint L _{w(A)}	dB(A)	87,4 ; K=3 dB(A)
Rezgésszint	m/s ²	8,432 (fa) 5,842 (vas) K=1,5
Védelmi besorolás		Dupla szigetelés