



TÍPUS: SW-817A-WH, SW-817A-LI



Iskra

HU KONYHAI APRÍTÓ

HU



Iskra

AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

Használati utasítás

- Ezen használati utasítás ezen készülékre vonatkozik. A termék használata és kezelése kezdetének szempontjából fontos információkat tartalmaz.
- A berendezés használatát megelőzően figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást, különös figyelemmel a biztonsági utasításokra. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérüléseket idézhetnek elő vagy a berendezés sérülését okozhatják.
- A használati utasítások a szabványokon és az előírásokon alapulnak, amelyek hatályosak az Európai Unióban.
- Külföldön tartsa be a törvényeket és az előírásokat amelyek az adott országban hatályosak.
- A használati utasítást őrizze meg későbbi használat céljából. Amennyiben a berendezést harmadik személynek adja, szintén kötelezően mellékelje a használati utasítást.

Jelmagyagyarázat

A használati utasításban vagy a készüléken a következő szimbólumok és figyelmeztető szavak kerülnek használatra:



FIGYELMEZTETÉS!

Ezen figyelmeztető szimbólum/szó közepes fokozatú kockázat meglétét jelenti, amelyek, amennyiben nem elkerülhetőek, anyagi kárt, halált vagy súlyos testi sértést okozhatnak.



MEGJEGYZÉS!

Ezen szimbólum hasznos pótinformációkat nyújt a készülék használatáról.



FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem felel azon károkért, amelyek a készülék téves használatából, szabálytalan karbantartásából és a berendezésbe az alkatrészek cseréje vagy módosítása céljából történő szabálytalan behatolás következménye folytán keletkeznek.

A berendezésbe való beavatkozást csak a berendezés meghatalmazott szerelője végezhet.

Az utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása amelyek ezen kézikönyvben meghatározásra kerültek, elektromos áramütést, tüzet és/vagy komoly sérülést okozhatnak.

A készülék használata alkalmával a készülék fémrészei kapcsolatba kerülnek a rejtett elektromos formákkal vagy a saját elektromos vezetékkel (amennyiben be van építve), ezért a készüléket mindig a szigetelt műanyag foggantyúval használja.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék a háztartásokban és egyéb hasonló környezetben való használatra lett előlátva mint:

- Üzletek, irodák és egyéb munkafelületek a konyhai személyzet részére
- A farmokon
- Hotelek, motelek és egyéb környezetek részére amelyek elszállásolást kínálnak
- Olyan környezetek részére amelyek éjszakai szállást kínálnak reggelivel

A készülék üzleti célokra való használatra nincs előlátva. Ezen utasítást figyelmesen őrizze meg és szükség szerint adja át a következő használatnak. Mielőtt használni kezdeni a készülékét, fontos, hogy elolvassa és kövesse azon utasításokat amelyekre a későbbiek során is szüksége lesz. Külön figyelmet fordítson azon részre, amely „Az Ön biztonságára” vonatkozik.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

- A készüléket, ide érve a vezetékét is, nem használhatja, játszhat vele vagy végezhet rajta karbantartást 8 évesnél fiatalabb gyermek vagy tehetetlen személy, aki felügyelet nélkül van. Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

- A készüléket nem használhatják 0-tól 8 éves gyermekek. A 8 évesnél idősebb gyermekek és a csökkentett fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy azon egyének is akik kevés tudással és tapasztalattal rendelkeznek, használhatják a készüléket, amennyiben felügyel rájuk azon személy aki felelős a biztonságukért vagy amennyiben felfogták a szükséges utasításokat a biztonságos kezeléshez és megértik a lehetséges kockázatokat.
- A készüléket használhatják a 8 évesnél idősebb gyermekek és a csökkentett fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy azon egyének is akik kevés tudással és tapasztalattal rendelkeznek, amennyiben felügyel rájuk azon személy aki felelős a biztonságukért vagy amennyiben megkapták a szükséges utasításokat a biztonságos kezeléshez és megértik a lehetséges kapcsolatos kockázatokat.
- A készülék és a vezetéke nem szabad 8 évesnél fiatalabb gyermek elérhetőségének a közelében lennie.
- A berendezés nem kinti időmérővel vagy egyedi távirányítóval való használatra lett előlátva.
- A készülék csak megfelelő aljzat segítségével használható.
- A gyermekek nem tisztíthatják és nem végezhetnek karbantartást a készüléken, amennyiben nem idősebbek 8 évesnél vagy felügyelet nélkül vannak.
- Az áramütéstől való védelem érdekében a készüléket, a vezetéket és a csatlakozót ne tegye vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket nem használhatják felügyelet nélküli gyermekek vagy tehetetlen személyek. Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A tisztítást megelőzően vagy a használat szüneteltetésekor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót az aljzataból. A kikapcsoláshoz a csatlakozót fogja meg és húzza ki a falban levő aljzataból. Sose a vezetékkel húzza. Sose ne lógassa a készüléket a vezetéken.
- A készüléket ne használja sérült vezetékkel, csatlakozóval, vagy bármilyen más sérüléssel.
- Ne engedje, hogy a vezeték az asztal sarka felett, a pult felett vagy forró felület felett lógjon. A készüléket tartsa távol a gázlángtól, elektromos melegítőtől vagy sütőtől.
- A készüléket sima felületre helyezze. Ne tegye a készüléket deszkákra vagy egyenetlen felületre.
- Ne próbálkozzon a berendezést javításával vagy szétszerelésével. A berendezésnek nincsenek olyan részei amelyeket egyedül ki tudna cserélni. A javítás szükségessége esetén forduljon a felhatalmazott karbantartóhoz.
- A berendezést zárt helyiségben tárolja, száraz helyen. A gyermekek hozzáférhetőségétől távol.
- A készüléket ne tisztítsa goromba anyagokkal.
- A berendezést ne használja más célokra, csak azokra amelyek ebben a kézikönyvben megjelölésre kerültek

KÜLÖN BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A berendezés nem kinti berendezéssel vagy egyedi távirányítóval való használatra lett előlátva.
- A készüléket ne használja nyílt téren.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Ne mozgassa el a készüléket amíg dolgozik.
- Ne érjen a forgó részekhez.

- Ne hagyja a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatva.
- Ne távolítsa el az edényt addig és ne cserélje a folytatást, addig míg ki nem kapcsolta a készüléket vagy amíg a készülék működik.
- Ne érjen az élhez. Ha az él beszorul, kapcsolja ki a készüléket az elektromos hálózat aljzatából és konyhai eszközök segítségével (pl.: fogó, főzőkanál) távolítsa el az élbe beszorult összetevőket.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készülék összes részét, amelyek érintkeznek az étellel.

FŐBB ALKATRÉSZEK

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Nyomógomb | 3. 750ml edény |
| 2. Ház | 4. acél kések |



HASZNÁLAT

MEGJEGYZÉS

A készülékben puha összetevőket és folyadékokat ajánlatos keverni.
A készülékbe ne tegyen kemény és túlkemény összetevőket (mint pl.: csont, hús stb.)



FIGYELMEZTETÉS!

- Ne érjen az élhez. Ha az él beszorul, kapcsolja ki a készüléket az elektromos hálózat aljzatából és konyhai eszközök segítségével (pl.: fogó, főzőkanál) távolítsa el az élbe beszorult összetevőket.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Az edényt ne töltsse túl a »MAX« jelzésen.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Az edénybe ne tegyen 60°C-nál magasabb hőmérsékletű összetevőket.
- **Az élet nagyon figyelmesen kezelje, mert nagyon éles.**
- **A működés alatt erősen tartsa a készüléket mindkét kezével.**
- **Ne érjen a forgó részekhez.**
- **Ne távolítsa el az edényt addig és ne cserélje a folytatást, addig míg ki nem kapcsolta a készüléket vagy amíg a készülék működik.**
- **A mérőedényt az edény fedeléről csak akkor távolítsa el amikor a készülék már bendítésre került. Ne kapcsolja be a készüléket amikor a mérőedény ki van véve az edényből vagy amikor az egész fedő nincs az edényen.**
- **Ne engedje, hogy a készülék felügyelet nélkül működjön.**

1. Tegye az összetevőket az edénybe.
2. A vezetékét kapcsolja rá az elektromos vezeték aljzatába.
3. Az ellenőrző gombbal válassza ki az **1.** vagy a **2.** számú fokozatot és kezdje el keverni az összetevőket.
Ha az ellenőrző gombot a **PULZUS** funkción tartja, a készülék keverni fogja az összetevőket addig míg a gombot el nem engedi. Ha elengedi a gombot a készülék automatikusa ki fog kapcsolni.
4. **A készüléket 60 másodpercnél tovább ne használja.** Ha 60 másodperc nem fejezte be a keverést, hagyja akészüléket mintegy 60 másodpercig pihenni, majd újra kapcsolja be a készüléket.
5. Minden használatot követően tisztítsa meg a készüléket. .

Összetevők hozzáadása a keverés alatt


Az edény fedelén található az összetevők hozzáadására szolgáló nyílás, amelejt a mérőedény takar le. A keverés időtartama alatt hozzáadhat más összetevőket is ezen a nyíláson keresztül.

1. Amikor a készülék be van kapcsolva, vegye ki a mérőedényt az edény fedeléből.
2. Az edénybe figyelmesen helyezze bele az összetevőket, a fedőn levő nyíláson keresztül.
3. Újra helyezze vissza a mérőedényt az edény fedelére.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

- **A készülék motorját ne merítse el vízben vagy bármilyen más folyadékban.**
 - **Az él éles. Az éleket figyelmesen tisztítsa.**
1. A tisztítást megelőzően húzza ki a készüléket az elektromos hálózat aljzatából és várja meg amíg kihül a készülék. .
 2. A készülék tisztításához ne használjon gomba tisztítási eszközöket.
 3. A készülék dobozát tisztítsa meg nedves ruhával, majd törölje le száraz ruhával, hogy teljesen megszáradjon.
 4. Távolítsa el az edényt a készülék motorjáról, majd ezt követően távolítsa el az élet az edényből ().
 5. Az edényt, az élet és a fedőt tisztítsa meg meleg vízzel és edények mosogatására szolgáló mosogatószerrel és jól öblítse el majd törölje szárazra.
 6. Amikor a készülék részei szárazak, újra állítsa össze a készüléket, majd tárolja száraz helyen, távol a gyermekek elérhetőségétől.

SZERVIZ

felhatalmazott szervízhez ahol szívesen segítünk a gondján. Amennyiben sérült a készülék vezetéke, azt tanácsoljuk, biztonsági okokból, hogy forduljon a felhatalmazott szervízhez, aki ki fogja cserélni.

Mielőtt a készüléket átadja a szervíznek, meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, és eredeti csomagolásban kell átadni.

MŰSZAKI ADATOK

Típus:	Teljesítmény:	Feszültség:	Edény kapacitás:
SW-817A-WH, SW-817A-LI	300W	220-240V~50/60Hz	0.75L

A készülék energiafogyasztása kikapcsolt állapotban: 0 W