



TÍPUS: MG-2-BL, MG-2-WH

HU MINI GRILL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Használati útmutató

- Ezen utasítások, erre a készülékre vonatkoznak. Fontos információkat tartalmaznak a termék használatáról és kezeléséről.
- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat.
- Ezen használati utasítások be nem tartása, a készülék komoly fizikai sérülését és károsodását eredményezhetik.
- A használati útmutató, az Európai Unióban hatályos szabványok és előírások alapján készült.
- Külföldön is tartsa be minden ország előírásait és jogszabályait.
- Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja, egyidejűleg mellékelnie kell ezen használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban vagy a készüléken, a következő figyelmeztető szimbólumok és szavak kerültek feltüntetésre:



FIGYELEM!

Ezen szimbólum/szó olyan kockázatot jelöl, amelynek el nem kerülése anyagi kárt, halált vagy súlyos fizikai sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉSEK!

A szimbólum hasznos további információkat jelöl a készülék használatára vonatkozólag.



FIGYELEM!

A gyártó nem felelős semmiféle kárért, amely a készülék szabálytalan használatából, szabálytalan karbantartásából, és az alkatrészek cseréje vagy módosítások miatt tett beavatkozásokból ered. A készüléken, csak a készülék gyártója által meghatalmazott szervíz végezhet módosításokat. Ezen használati útmutató utasításainak és figyelmeztetéseinek be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

A készülék használatának esetén, ahol a fém részek érintkezésbe kerülhetnek a rejtett elektromos vezetékekkel vagy saját elektromos kábelével (ha be van építve), a készüléket mindig a műanyag, szigetelt markolatán fogja meg.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék háztartásban vagy hasonló helyiségekben való használatra szolgál:

- boltokban, irodákban és más dolgozószobákban, a konyhai személyzet részéről,
- farmokon,
- hotelokban, motelokban és más lakóterületeken a vendégek részéről,
- olyan helyszíneken ahol éjszakázást ajánlanak reggelivel.

Figyelmesen őrizze meg az útmutatót és adja át a következő felhasználónak szükség szerint. A készülék használata előtt, fontos elolvasni és továbbítani azon utasításokat, amelyek a későbbi használat során hasznosak lesznek. Fordítson különös figyelmet arra a részre, amely az „Ön biztonságára“ vonatkozik.

AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

- A készüléket, beleértve a kábelt, nem használhatják, nem játszhatnak vele, és nem tarthatják karban 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket nem használhatják 0 és 8 év közötti gyermekek. A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, amennyiben állandó felügyelet alatt állnak. A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a használat alatt, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha megértették a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és ha értik a vonatkozó kockázatokat.
- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a használat alatt, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha megértették a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és ha értik a vonatkozó kockázatokat.
- A készülék és annak tápkábele 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.

- A készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távirányítóval történő használatra.
- A készülék csak erre a meghatározott csatlakozóval használható.
- A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek, kivéve ha idősebbek 8 évnél és felügyelet alatt állnak.
- Az áramütés elleni védelem érdekében, a készüléket, a kábelt és a dugót ne mártsa vízbe vagy valamilyen más folyadékba.
- A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A gyermekek felügyelet alatt kell hogy legyenek, a készülékkel történő játszást elkerülendő.
- Tisztítás előtt vagy használaton kívül, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a foglalatból. Kikapcsoláshoz, fogja meg a dugót és húzza ki a foglalatból. Soha ne húzza a kábelt. Soha ne hordozza a készüléket a kábelnél fogva.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel, dugóval vagy bármilyen más sérüléssel.
- Ne engedje hogy a kábel asztal, vagy pult szélén lógjon, vagy hogy forró felülethez érjen. Ne közelítse gázégőhöz, villanymelegítőkhöz vagy kályhákhoz a készüléket.
- Helyezze a készüléket egyenes felületre. Ne helyezze a készüléket lapra vagy egyenetlen felületekre.
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszedni a készüléket. A készüléken nincs olyan alkatrész, melyet önállóan kicserélhet. Javításhoz jelentkezzen a meghatalmazott szervízbe.
- A készüléket tartsa zárt helyiségben, szárazon, gyermekektől távol.
- Ne tisztítsa a készüléket durva anyagokkal.
- A készüléket ne használja más rendeltetésre, mint amelyek ezen útmutatóban szerepelnek.

FIGYELEM



VIGYÁZAT: Forró felület! Égési sérülés veszélye!
A készülék részei felmelegednek az üzemelés során. Ne érjen a forró részekhez. Használja a markolatot vagy a gombot.



A készülék nem alkalmas külső időzítő illetve különálló távirányítóval történő használatra.

Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervíze vagy hasonló szakembernek kell kicserélnie, a veszélyeket elkerülendő. Ezen készülék standard foglalattal történő üzemelésre szolgál.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolást.
- Tisztítsa meg a sütőfelületet puha és nedves ronggyal, majd szárítsa meg.
- Teljességében oldja ki a tápkábelt.

ALKATRÉSZEK

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Markolat | 4. Piros ellenőrző lámpa (tápellátás) |
| 2. Csúszásmentes lábak | 5. A készülék gépháza |
| 3. A termosztát zöld ellenőrző lámpája | 6. Sütőfelület (2 tószthoz) |

HASZNÁLAT

- A készüléket csatlakoztassa a megfelelő foglalatba.
- A két ellenőrző lámpa felvillan és a felület melegíteni kezd.
- Mielőtt felhelyezné a tósztot, a készüléknek fel kell melegednie.
- A felmelegedés ideje alatt, készítse el a szendvicset.
- Amikor a készülék eléggé felmelegszik, a zöld lámpa kialszik.
- Most már felteheti a tószta szeleteket.
- Nyissa fel a készüléket.
- Helyezze fel a tósztot az alsó lapra. Vigyázzon, hogy a vajjal megkent oldal kifelé legyen fordítva.
- Helyezze fel a feltétet a szeletre (például sonka, sajt, ananász, stb.) és fedje le a másik szelettel. Ismét, ügyeljen arra, hogy vajjal megkent szelet kifelé legyen fordítva.
- Zárja le a készüléket és rögzítse a biztosítókkal.
- **FIGYELEM: ha a tószta szeletek túlságosan fel vannak pakolva, a készüléket nem lehet lezárni.**
- A sütés ideje alatt a termosztát automatikusan kapcsol be és ki. A termosztáttal együtt kapcsol be és ki a zöld ellenőrző lámpa.
- Az eljárás befejezését követően (a sütés megközelítőleg 2-3 perc), nyissa fel a biztosítékot és távolítsa el a szendvicseket fa vagy műanyag lapát segítségével. Soha ne használjon éles vagy fém tárgyakat (például késeket, fém lapátokat...), mivel megsérthetik a felületeket.
- Ha több tószta szendvicset szeretne sütni, zárja le a készüléket és várja meg amíg a felületek jól felmelegednek.
- Amikor a zöld ellenőrző lámpa kialszik, ismételje meg az eljárást, a fent leírt módon.
- A tószta sütését követően, csatlakoztassa le a tápkábelt a villanyhálózatról, nyissa fel a készüléket, és hagyja kihűlni.
- **FIGYELEM: A felületek és maga a gépház is nagyon felmelegszik. Égési sérülések veszélye! A készüléket csak a markolatánál fogja meg.**
- A készüléknek a használat ideje alatt minidg vízszintes állapotban kell lennie.

TANÁCSOK FINOM SZENDVICSEKHEZ

- A készülék teljesen melegedjen fel mielőtt behelyezi a tósztot.
- Helyezze a tósztot, a vajjal megkent oldalával kifelé fordítva.
- Minden fajtájú vajat használhat.
- Gyümölcsös feltéteknél, a kisült kenyérszelet akkor lesz ropogósabb, ha arra kis cukrot szórnak.
- A következő hozzávalók használatát javasoljuk: sajt, ananász, paradicsom, főtt hús, hagyma, zöldségek és fűszerek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Először csatlakoztassa le a dugót a villanyhálózatról!
- A készüléket csak akkor tisztítsa le, ha már teljesen kihűlt.

- A gépházat és a felületet puha és nedves ronggyal kell tisztítani.
- Egyszerűen távolítsa el a morzsákat és az ételmaradékot puha kefével.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy éles tárgyakat (drótkéfé, késeket, stb.) a készülék tisztítására.
- FIGYELEM: a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Áramütés veszélye miatt életveszélyes!

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	FESZÜLTÉG (V)	FREKVENCIA (Hz)	TELJESÍTMÉNY (W)	SZÍN
MG-2-BL	220 - 240	50 / 60	700-800	Fekete
MG-2-WH	220 - 240	50 / 60	700-800	Fehér