



MODELL: GX-TH-MT03

HU MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁM AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA



Használati utasítás

- Ezek az utasítások erre a készülékre vonatkoznak. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak a készülék használatáról.
- A készülék használata előtt fontos elolvasni az egész használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ezek az utasítások az Európai Unióra érvényes szabványokon és előírásokon alapulnak.
- Ha ezt a készüléket külföldön használja, be kell tartania az adott ország előírásait.
- Mentse el ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából. Ha harmadik személynek adja át ezt a készüléket, akkor ezt a használati utasítást is adja át neki.

Figyelmeztető jelek magyarázata

A következő figyelmeztető jelek vannak használatba ebben a használati utasításban vagy a készüléken:



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó, olyan veszélyt jelent, amelyet, ha nem kerülnek el, anyagi károkat, halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.



MEGJEGYZÉS!

Ez a szimbólum hasznos információkat tartalmaz a készülék használatáról.



FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem vonható felelősségre, a készülék helytelen használatából, helytelen karbantartásából és a készüléken történő alkatrész csere vagy módosítás célú beavatkozásokból eredő károkért. Csak a gyártó által felhatalmazott javítóműhely végezhet munkákat a készüléken. A használati utasításban leírt utasítások és figyelmeztetések követésének elmulasztása, áramütést, tüzet és/vagy akár súlyos sérüléseket okozhat.

Ha a készülék használatakor, annak fémrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetőkkel vagy annak tápkábelével (ha az rajta van), mindig tartsa a műanyag, szigetelt fogantyút fogva.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el és jegyezze meg az összes biztonsági eljárást, utasítást és figyelmeztetést. Fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokra.



A termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek.



Figyelmesen olvassa el, kövesse és jegyezze meg a használati utasítást.



Szigetelés szintet (Class II) jelző szimbólum



Magasfeszültség! Áramütés veszélye.

n0

RPM (fordulatszám / perc)

~

AC feszültség



A szemvédő felszerelés kötelező használata (mindig viseljen védőszemüveget).



Hallásvédő eszközök (füldugók, hangtompítók) kötelező használata.



Címke az elektromos és elektronikus berendezések külön gyűjtésére.



A légzőszervek védelmére szolgáló egyéni védőeszközök kötelező használata.



FIGYELMEZTETÉS! Működés közben a fúrófejek felmelegednek. Égés sérülés veszély.



Kötelező védőkesztyű használata.



Biztonsági cipő kötelező használata.



FIGYELMEZTETÉS! Ne terhelje túl a készüléket. A túlterhelés és a motor ismételt blokkolása károsíthatja a készüléket. Ez a készülék élettartamának csökkenéséhez vezet.



FIGYELMEZTETÉS! A szerszám nem rendeltetett robbanásveszélyes környezetben történő használatra!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az ebben a használati utasításban leírt összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A biztonsági előírások követésének mulasztása, emberek és állatok áramütés, tűz és súlyos következmények kitétségehez vezethet.

Őrizze meg az összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést (beleértve a készüléken találhatóakat is) későbbi használatra.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az elektromos hálózatról táplált elektromos szerszámokra (tápkábellel), valamint az újratölthető akkumulátorokból táplált elektromos eszközökre (tápkábel nélkül).

MUNKATERÜLET BIZTONSÁG

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek és a padok sérüléseket okoznak.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes anyagok, például gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.** A készülék működése során keletkező szikrák, a párolgás vagy a por meggyulladását okozhatják.
- Tartsa távol a gyerekeket és a látogatókat.** Bármilyen okból elvont figyelem, a készülék irányításának veszteségehez vezethet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A készülék hálózati csatlakozója meg kell, hogy feleljen a hálózati aljzatnak (ha van tápkábel)** Soha, semmilyen körülményekben és okokból, ne módosítsa a csatlakozót. Földelt készülékek esetében ne használjon adaptereket. A szabványos, módosítás mentes csatlakozók és aljzatok, csökkentik az áramütés veszélyt.
- Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkal és hűtőszekrényekkel.** Ha a teste ilyen módon földelt, az áramütés veszély jelentősen növekedett.
- Ne tegye ki a töltőt eső vagy hóesésnek.** A töltőbe történő vízbehatolás nagymértékben növeli az áramütés veszélyt.
- Óvatosan bánjon a csatlakozókábellel.** Győződjön meg arról, hogy a tápkábel úgy van elhelyezve, hogy nem fognak rálépni, nem fognak belebotlani, vagy nem lesz más módon sérülésnek vagy stressznek kitéve. Soha ne használja a kábelt a szerszám hordozására, húzására vagy a kikapcsolására. Soha ne tegye ki a kábelt hő, olaj, éles szélek vagy mozgó tárgyak hatásának. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés esélyét.
- Ha szabadban használja a készüléket, használjon megfelelő kültéri használatra rendeltetett hosszabbítókat.** Megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha a készüléket nedves helyen kell használni, akkor csak áram védő kapcsolóval (RCD) ellátott hálózati csatlakozót használjon.** A FI relé használata csökkenti az áramütés veszélyt

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- a) Legyen óvatos, a készülék használata közben. Legyen tisztában, hogy mit csinál, és azt csinálja észszerűen. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy kábítószert, alkoholt, gyógyszer hatása alatt van. Egy pillanat figyelmetlenség a szerszám használata közben, súlyos sérüléseket okozhat.
- b) Mindig viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédőt. A munkakörnyezethez és körülményekhez igazított védőeszközök használata, mint például porvédő maszk, stabil cipő, sisak és hallásvédő csökkenti a sérülések veszélyét.
- c) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, amelyek megakadhatnak a készülék mozgó részeiben, és személyi sérüléseket okozhatnak. Viseljen hosszú hajat védő hajvédőt, ami megvédené attól, hogy a készülék szellőzőnyílásaiba kerüljön.
- d) A készülék csatlakoztatása és indítása előtt távolítsa el az összes tartozékot és kulcsot. A szerszám forgó részén maradt kulcs fizikai sérülést okozhat.
- e) Ne nyújtózkodjon túlságosan. A munka folyamán mindig biztosítson magának szilárd támaszt és jó stabilitást. Ne használja a készüléket létrán vagy ingatag támaszon. Ez biztosítja a készülék jó irányítását váratlan és előre nem látható helyzetek esetén.
- f) Ha a készüléken létezik porszívó csatlakozó és porgyűjtő rendszer, mindig ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak felszerelve és csatlakoztatva. A porgyűjtő rendszer használata csökkentheti a por kibocsátásnak és káros hatásainak kitettségi hatását.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

- a) Ne terhelje túl a készüléket. Használjon a munkájához megfelelő készüléket / felszerelést. Ha a készüléket megfelelően és rendeltetésszerű módon használja, akkor az magasabb minőségi és biztonsági szinten végzi a feladatát.
- b) Ne használja a készüléket, ha a be- / kikapcsoló nem működik. Bármelyik készülék, amelyet nem lehet a kapcsolóval kikapcsolni, veszélyes és ezért azonnal ki kell javítani.
- c) Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, beállítás, karbantartás, tartozékok cseréje vagy tárolás, húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Az ilyen preventív biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen indításának a veszélyét.
- d) Ha a készüléket nem használja (beleértve azt is, ha csak korlátozott ideig hagyja felügyelet nélkül), tartsa a gyerekek hozzáférésén kívül. Ne engedje, hogy olyan személyek használják a készüléket, akiknek a használati utasítások nem ismertek. Szakképzetlen és gyakorlatlan felhasználók kezében a készülék veszélyes.
- e) A készülék karbantartása. Ellenőrizze az esetleges hibás beállításokat, a leválasztható vagy hajlékony alkatrészek helytelen rögzítését, az alkatrészek törésének lehetőségét és minden más olyan szabálytalanságot, amely negatívan befolyásolhatja a készülék működését. Sok baleset a készülékek helytelen karbantartásából származik.
- f) Ügyeljen arra, hogy a vágószerszámok tiszták legyenek. A készülék felügyelete és használata könnyebb és biztonságosabb, ha a készülék minden alkatrésze tiszta és jól karbantartott.
- g) Használja a készüléket, a tartozékokat és a kiegészítőket a jelen használati utasításokkal összhangban, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. A készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

SZERVIZELÉS

- a) A szervizelést csak illetékes szerviz központ végezheti. Szervizkor csak azonos és eredeti pótalkatrészeket használjon.

MULTIFUNKCIÓNÁLIS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- a) Amikor ezzel a készülékkel dolgozik, mindig tartsa szilárdan két kézzel, és foglaljon biztonságos testtartást. Az elektromos szerszámok mindkét kézzel biztonságosabban vezérelhetők.
- b) Rögzítse a munkadarabot. Egy satuba befogott munkadarab biztonságosabb mint, hogy ha kézzel tartja.
- c) Ne munkáljon azbesztet tartalmazó anyagokat.
- d) Amikor sok port termelő anyagokkal dolgozik, mindig viseljen porvédő maszkot.
- e) A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét területek balesetet okoznak.
- f) Soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel. Ha észreveszi, hogy a tápkábel sérült, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelét. Sérült kábel növeli az áramütés kockázatát.
- g) Vágószerszámok kicserélésekor viseljen védőkesztyűt. A vágószerszámok hosszabban tartó használat után felforrósodnak.
- h) Ne használja a készüléket nedves vagy nyirkos környezetben. Ha a készülék elektromos alkatrészei vízzel érintkeznek, ez növeli az áramütés esélyét.

- i) **Tartsa távol a kezét a vágószerszámoktól. Ne tartsa a kezét a munkadarab alatt. A vágószerszámokkal történő érintkezés személyi sérülésekhez vezethet.**
- j) **Fém-detektorral keresse meg a falak mögött az elektromos, víz- vagy gázberendezéseket. Az elektromos vezetékekkel történő érintkezés tüzet és áramütést okozhat. A gázvezeték megrongálása robbanáshoz vezethet. A vízvezetékbe való behatolás anyagi károkat okozhat és áramütést okozhat.**

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

- 1) BE / KI kapcsoló
- 2) Fordulatszámot változtató forgógomb
- 3) Szellőzőnyílás
- 4) Tartozékrögzítő

Kiegészítők:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 5) Porszívó csatlakoztató | 9) Merülő fűrészlap / (keskeny) |
| 6) Csiszolólapok (3 db) | 10) Csavar |
| 7) Csiszoló hátlap | 11) Imbuszkulcs |
| 8) Merülő csiszolólap (széles) | 12) Szíj, porszívó csatlakoztató rögzítéséhez |

HASZNÁLAT

Ennek a multifunkcionális szerszámnak a rendeltetése száraz csiszolás, fűrészelés, kaparás, polírozás, reszelés, vágás és szétválasztás. A funkció attól függ, hogy melyik tartozék van felszerelve a készülékre. Ez a készülék nem rendeltetett kereskedelmi használatra.

Az első használat előtt:

- Nyissa ki a dobozt, vegye ki a csomagolóanyagot és dobja ki.
- Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az összes alkatrészt.
- Ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat, hogy szállítás közben nem-e megsérültek.
- Ha lehetséges, őrizze meg az eredeti dobozt a garancia lejártáig.



VESZÉLY!

Tartsa távol a kezét a vágási területtől, és ne nyúljon a vágószerszámokhoz. Amikor csak lehetséges, tartsa a készüléket két kézzel.



MEGJEGYZÉS:

A készülék működtetése közben a szellőzőnyílásokat ne takarja le. Az csökkentené a készülék élettartamát.

A készülék beindítása

- A készülék beindításához nyomja meg a BE / KI kapcsolót az „I” állásba.
- A készülék kikapcsolásához nyomja a BE / KI kapcsolót a „0” állásba

Fordulatszámot változtató forgógomb

Ez a készülék fordulatszámot változtató forgógombról van felszerelve. A fordulatok száma működés közben szabályozható úgy, hogy a forgógombról kiválasztja az előre beállított 6 állás bármelyikét.

A készülék rezgés funkciója percenként akár 26.000 lengésre is képes (az lengés szög 1,5°). Ez lehetővé teszi a precíz munkát szűk térségekben is.

A készülék funkciói

Vágás / Fűrészelés:

- **Csak ép/sértetlen fűrészlapokat használjon.**
A sérült, deformálódott vagy tompa fűrészlapok munka közben eltörhetnek.
- **A merülő vágásokat csak puha anyagokon, például fán vagy vakolaton szabad alkalmazni.**
Akármilyen vágás előtt ellenőrizze, hogy az anyagban nincsenek-e idegen tárgyak, például szögek és csavarok. Szükség esetén távolítsa el az idegen tárgyakat, vagy használjon BIM merülő fűrészlapot.

Csiszolás:

- Az eltávolítási arány és a csiszolás terület elsősorban a csiszolólap kiválasztása, a rezgés arány és az alkalmazott nyomás határozza meg. Csak a hibátlan csiszolólapok érnek el jó csiszolási eredményeket. A gyenge minőségű csiszolólapok csökkenthetik a készülék élettartamát.
- Csiszoláskor egyenletes nyomást gyakoroljon. A csiszolási nyomás növelése nem növeli a csiszolási eredményeket, viszont koptatja a készüléket és a csiszolási tartozékot.
- Az élek, sarkok és nehezen elérhető felületek precíz csiszolásához, lehetséges csak a csiszolólap hegyével vagy szélével dolgozni.
- Fém csiszolásához használt csiszolólapot nem szabad más anyagokon használni.

RÖGZÍTŐ TARTOZÉKOK



FIGYELMEZTETÉS!

Változtatások vagy módosítások kezdete előtt kapcsolja ki a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS!

Viseljen védőkesztyűt sérülések elkerülése érdekében.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos csatlakoztatóaljzatból.
- Tartozékok eltávolításához lazítsa meg a csavart az imbuszkulccsal, és vegye le a tartozékot.
- A tartozékokat úgy szerelje fel, hogy a tartozékokon lévő furatok illeszkedjenek a rögzítő tartozékokon lévő furatokkal.
- Határozza meg a rögzítő tartozékok kívánt szögét. A tartozékokat úgy lehet felszerelni, hogy a vágóélük iránya (a szerszámtól egyenesen, vagy balra, vagy jobbra dőljön) növelje a készülék használhatóságát.
- Húzza meg szorosan a csavart (10) az imbuszkulccsal (11).



Ellenőrizze a tartozék rögzítését.

A helytelenül vagy nem megfelelően rögzített tartozék munka közben meglazulhat.

A csiszolólapok felszerelése és eltávolítása

- A rögzítő hátlapok tépőzárral (hook-and-loop) ellátott felületek segítségével, mérsékelt nyomás alkalmazásával erősen tartják a tartozékokat.
- Igazítsa a csiszolólapot rögzítő hátlaphoz, és kézzel nyomja rá.
- Nyomja az elektromos szerszámtól a csiszolólapra egy sima felülethez. Ez jó tapadást biztosít és segít az idő előtti kopás megakadályozásában.
- A csiszolólap lecseréléséhez egyszerűen csak húzza le a hátlapról, ha szükséges, távolítsa el a port a hátlapról, és nyomja rá az új csiszolólapot.
- Jelentős szolgálat után a hátlap felülete kopik, és a hátlapot ki kell cserélni.
- Az optimális por elszívás érdekében, győződjön meg arról, hogy a csiszolólap furatai egybeesnek-e a csiszolóhátlap furataival.

CSISZOLÓLAP KIVÁLASZTÁSA

Anyag	Hasznosítás	Szemcseméret	
Mindenféle faanyag (pl. keményfa, puhafa, forgácslap) Fémes anyagok	Durva csiszoláshoz	Durva	40 60
	Felület csiszoláshoz és apró szabálytalanságok simításához	Közepes	80 100 120
	Fa végső és finom csiszolásához	Finom	180 240 320 400
	Festék eltávolítása célú csiszoláshoz	Durva	40 60
	Alapfesték csiszolásához (pl. ecsetvonások, festékcseppek és szétfolyt festék eltávolítása)	Közepes	80 100 120
	Alapfesték végső csiszolásához bevonás előtt	Finom	180 240 320
- Falazat, kő - Márvány - Gránit - Üveg - Plexi - Üvegszálas műanyagok	Az élek alakításához és tompításához	Közepes	80 100 120
	Végső csiszoláshoz és formázáshoz	Finom	180 240 320 400
	Az élek polírozásához és lekerekítéséhez	Nagyon finom	600 1200

POR ELTÁVOLÍTÁS/SZÍVÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Némely fém, fa vagy más anyagok lakkot, festéket vagy ólmot tartalmazhatnak. Az ilyen anyagok csiszolása rengeteg gázt és port termel, amelyek károsak Önre és a közelben lévő emberekre. Mindig viseljen megfelelő védőeszközt, és a munkaterületétől tartson távol más embereket.

A por eltávolítás/szívás nagyon hasznos a munkaterület tisztán tartása érdekében, mivel ez a készülék működtetése során nagyon sok por keletkezik.

- A porszívó csatlakoztató tartozék (5) felszereléséhez tekerje le a csavart (10), és távolítsa el az összes felszerelt tartozékot.
- Szerelje fel a porszívó tartozékot (5) a tartozékrögzítőre (4).
- Most szerelje fel a használt tartozékot és húzza meg a csavart.
- Az ön porszívótömlőjének súlya károsíthatja a készüléket vagy akadályozhatja a munkát. Tekerje a mellékelt szíjat (12) a porszívó tartozék és a készülék köré.
- Szerelje fel a porszívó tömlőjét a porszívó csatlakozóra.

Tanács:

1. Ha szükséges, tekerjen ragasztószalagot a tömlő köré nagyobb szilárdság érdekében.
2. Győződjön meg arról, hogy porszívó csatlakozó használható-e az ön porszívójával. A legtöbb száraz és nedves háztartási porszívó használható.
3. A porszívó használata nagyon praktikus, mert csökkenti a szerszám és a munkaterület megtisztításának szükségességét.
4. Mindig használja a porszívót, ha olyan anyagokat munkál, amelyek sok port termelnek. Ezek az anyagok a következők: fa padló, OSB vagy MDF lapok és kerámia.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék csatlakozóját
- Törölje le a készüléket tiszta ronggyal, vagy használjon alacsony nyomású sűrített levegőt. Ne használjon olyan tisztítószer vagy oldószert, amely károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléken lévő szellőzőnyílások tiszták és akadálytalanok kell, hogy legyenek. Tisztítsa meg őket puha kefével.

SZERVIZELÉS

Csak eredeti tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ha a készülék a minőségellenőrzésünk és a megfelelő karbantartás ellenére meghibásodik, javíttassa a készülékét eredeti alkatrészekkel illetékes szervizben.

Mielőtt átadná a készüléket a szerviznek, győződjön meg arról, hogy megtisztította és hogy az eredeti csomagolásba tette.

Soha ne merítse a készüléket részben vagy teljesen folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	GX-TH-MR03
Feszültség	230V-240V ~ 50Hz
Teljesítmény	300W
Teher nélküli fordulatszám	0-26.000 / perc
Súly	1,21kg
LpA (SPL) a felhasználó helyén	80 dB (A), K _{pa} : 3dB
LwA (hangteljesítményszint)	91 dB (A), K _{wa} : 3dB
Mért rezgés	3,71 m/s ² , K: m / s ²
Védelmi osztály	II / 

JÓTÁLLÁSI JEGY

№.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.
3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.
Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558
E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.
Stopče 31
3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TAJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 100 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
- választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijávítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszáma:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó neve és címe: Wuyi Guanxin Machinery Co., Ltd.
Jinyanshan Industrial Zone, Quanxi Town,
Wuyi Country, Zhejiang Province, P. R. China

Termék: Multifunkcionális szerszám
Modell: GX-TH-MT03
Gyártási év: 2020

A kijelölt termék a következő EK irányelveknek felel meg:

- Gépirányelv 2006/42 / EK (MD)
- Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2014/30 / EU (EMC)
- 2011/65 / EK irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról (RoHS)

Beleértve a módosításokat

Az alább felsorolt szabványoknak való teljes megfelelés bizonyítja, hogy a kijelölt termék megfelel a fent említett EK irányelvek követelményeinek.

EN 60745-1: 2009 + A11: 2010	Motoros kézi elektromos kéziszerszámok - Biztonság - 1. rész: Általános követelmények
EN 60745-2-4: 2009 + A11: 2011	Motoros kézi elektromos kéziszerszámok - Biztonság - 2-5. Rész: Különleges követelmények a körfűrészekre
EN 12100: 2010	Gépbiztonság - A tervezés általános alapelvei - Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Kibocsátás
EN 55014-2: 2015	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Immunitás - Termékcsalád-szabvány
EN 61000-3-2: 2014	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. Rész: Határértékek - A harmonikus áramkibocsátás határértékei (a berendezés bemeneti árama ≤ 16 A fázisonként)
EN 61000-3-3: 2013	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. Rész: Határértékek - Feszültségváltozások, feszültségingadozások és villogások korlátozása kisfeszültségű nyilvános ellátórendszerekben, fázisonként ≤ 16 A névleges áramú és feltételes csatlakoztatás nélküli készülékeknél
IEC 62321: 2008	Elektrotechnikai termékek. Hat szabályozott anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difeniléterek) szintjének meghatározása

A bejelentett szervezet az EK - ban: Intertek Deutschland GmbH,
Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen,
Deutschland

A műszaki dokumentáció összeállítására
felhatalmazott személy: Žan Moškotevc
AHAC doo, 3231 Grobelno, Stopče 31, Szlovénia

Meghatalmazott képviselő az EK-ban:

Zhejiang, 2020.08.24

Aláírás:
Vezérigazgató:
Ben Shen

武义冠鑫机械有限公司
ZHEJIANG WUYI
GUANXIN MACHINERY CO., LTD