



FME *famatel*

Sam Cook



Használati utasítás PSC-110-B, PSC-11-B, 100-B, 100-W Típusú elektromos vízforralókhöz

Biztonsági előírások

PREMIUM

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az!
Keressen szakértő segítséget! Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt. Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne töltsen meg kevesebb vagy több vízzel, mint a minimum és maximum jelölések.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütő stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy a kanna megfelelően van az alapon.
- A fedő mindig legyen lecsukva melegítés közben.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Csak víz melegítésére használja. Ne öntsön más folyadékot a vízforralóba.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben, ne érintse meg.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.



A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.

Fontos figyelmeztetések!

- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ha víz kerül bármelyik elektromos alkatrész közelébe, óvatosan szárítsa azt meg, mielőtt bedugja a konnektorba. **Üresen ne használja a vízforralót.**
- A vízforralót nem szánták időzítővel vagy távirányítóval való használatra
- Ne dugja a konnektorba vizes kézzel
- Tisztítás előtt hagyja lehűlni a vízforralót.



Használat előtt

- 1, A kanna függőlegesen kell álljon, vízszintes stabil és száraz felületen.
- 2, Első használat előtt töltsse meg a kannát vízzel, és forralja fel. Javasoljuk, hogy kétszer is ismétlje ezt meg a forralást.
- 3, A vízforraló automatikusan ki fog kapcsolni a forrás elérése után. A felhasználó bármikor megszakíthatja a forralást a kikapcsoló gombbal, ha szükséges.
- 4, A víz felforrása vagy az eszköz kikapcsolása után várjon pár másodpercet az ismételt bekapcsolással.
- 5, Az üres vízmelegítő automatikusan kikapcsol a túlmelegedés gátló rendszere segítségével. Ha ilyen történe, várjon 15 percet a lehűlésig, mielőtt újra megtöltené.

Használata

- 1, Nyissa fel a fedőt.
- 2, Töltsse fel a kívánt mennyiségig (minimum és maximum jelölések között)
- 3, Csukja le a fedelet.
- 4, Dugja be a konnektorba a vízforralót.
- 5, Kapcsolja be a vízforralót. A forralás végeztével az eszköz magától ki fog kapcsolni.

Tisztítás

- 1, Töltsse meg a kannát ecetes vízzel, vagy vízkőoldós keverékkel.
- 2, Hagyja a folyadékot állni a kannában egy órát, és utána forralja föl.
- 3, Üritse ki a kannát, majd mossa ki azt alaposan.
- 4, Ismétlje meg a fentieket akár háromszor is, ha szükségesnek érzi.
- 5, Törölje meg kívül és belül a kannát egy ruhával.
- 6, Ha nem vízkőteleníteni a kannát, az károsodáshoz vezethet.

Vigyázzon! Ne merítse az eszközt semmilyen folyadékba. Ez áramütéshez vezethet.

Figyelem! Ne használjon drótkéfét vagy maró anyagokat a készülék tisztításához.



Modell: PSC-110-B

1. Rozsdamentes acél kannsó
2. Automatikusan zsanéros fedél zárral
3. Fedél nyitó gomb
4. Kannsó fogantyú
5. Vízsint jelző skálával
6. Stabil forgatható talp

7. Érintés vezérelt kezelőpanel
 - a. melegen tartó gomb
"MELEGEN TARTÓ"
 - b. hőmérséklet-választó gombok
60 ° C, 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C
 - c. "START / CANCEL" be / ki kapcsoló
8. Cserélhető szűrő

Kapacitás min / max 0,6l - 1,7l

Optimális hőmérséklet a teának és a kávénak

40-60 ° C - csecsemők számára

70 ° C - zöld és fehér tea

90 ° C - azonnali együtthető

100 ° C - fekete tea

Modell: PSC-100- és 100-W

1. Rozsdamentes acél kannsó

2. Vízforgató fedele

3. Rusztikus hőmérő

4. Kannsó fogantyú

5. Világító be / ki kapcsoló

6. Stabil forgatható talp

7. Cserélhető szűrő

8. Vízsintjelző skálával

Kapacitás min./max. 0,7 / 1,7 l



A vízmelegítő vízmelegítés közben világító vízszintjelző skálával van ellátva.

Vezeték nélküli vízforgató PSC-110,100 tápellátással 3000 W az forralási idő akár 30% -át is megtakaríthatja arányosan egyéb normál teljesítményű vízforgatókhoz képest. A megfelelő hőmérséklet kiválasztásának funkciója lehetővé teszi, hogy a víz ideális legyen a különböző fajta italok számára tea és kávé.stb.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (PSC-110-B modell)

1. Mielőtt vízzel töltené, vegye le a kannát az aljáról (6).

2. Nyissa ki a fedelet, és töltsé fel a kannát vízzel a kívánt szintre (0,5 l és 1,7 l között).

3. Miután csatlakoztatta az alapot a konnektorhoz, a kijelző egy pillanatra bekapcsol, az összes gomb világít, és a készülék kétszer sípol, ami azt jelenti, hogy az alap csatlakoztatva van a hálózathoz a forrást, és a vízforgatót az alapra helyezik.

4. Csukja be a fedelet, és helyezze a vízforgatót az alaplapra (6), a készülék egyszer sípol, a kijelzőn Bekapcsol, és az ON / OFF gomb villog kékre vált. A kijelző vízszintes vonal alatt jelezni fogja az aktuális vízhőmérsékletet, amely körülbelül 5 másodpercre látható lesz.

Ekkor ne hajtson végre semmilyen műveletet, a vízforgató automatikusan bekapcsol.

5. Más funkciók beállítása nélkül nyomja meg az ON / OFF gombot (C). A vízforgató bekapcsol és sípol az ON / OFF gomb pirosan világít. A vízforgató 100 ° C-ig vizet forral, majd automatikusan bekapcsol és háromszor sípol.

6. Ha csak melegíteni akarja a vizet, használja a forráshőmérséklet gombjait „+” vagy „-”. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet megváltoztatásához. A hőmérséklet beállítása megjelenik a kijelzőn, választhat az előre meghatározott hőmérsékleti beállítások között: 10 ° C-tól 100 ° C-ig.

Ha a beállított hőmérséklet alacsonyabb, mint a vízforgatóban lévő víz hőmérséklete, a vízforgató bekapcsol.

7. Miután elérte a kívánt vízhőmérsékletet, a vízforgató bekapcsol és három sípoló hangjelzést ad.

8. Ha szeretné kiválasztani a melegen tartás funkciót, nyomja meg a gombot (a), a melegen tartás szimbólum megjelenik a kijelzőn. Ebben az üzemmódban nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.

A hőmérséklet beállítási (növelési és csökkentési) lépés 10 ° C. A rendelkezésre álló

hőmérséklet-beállítási tartomány 40–100 ° C. A melegen tartás funkció bekapcsolásához nyomja meg a gombot ismét a melegen tartás gombot (a) vagy az ON / OFF gombot (c) a vízforgató bekapcsolásához.

Egyébként a víz hőmérsékletét előre beállított szinten tartják.

Meleg állapotban a vízforgató bekapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg ismét az ON / OFF gombot (c) vízforgató (a vízforgató egyszer sípol).

Figyelem! A vízforgató csak az alaphoz csatlakoztatva használható.

Ne nyissa fel a fedelet víz forralása közben. Soha Ne kapcsolja be üresen a készüléket!



1. Vízforraló háza

2. LED kijelző

a. az aktuális hőmérséklet-jelző a vízforralóban

b. a megfelelő kiválasztási ikonok hőfok

c) a víz forralási indikátora

3. Kancsó fogantyú

4. Főzés folyamat gomb

5. Hőmérséklet-választógomb

6. Kancsó fedele

7. Szűrés

8. Belső vízszintjelző

9. A vízforraló alapja

10. Fedél, fogantyú

A vízforraló kettős falai hatékonyan elnyomják a forrásban lévő víz hangját

Digitális hő kijelző lehetővé teszi a hőmérséklet pontos szabályozását.

Beállíthatja a következő hőmérsékleti szinteket:

- 100 ° C "forralás" - főzés

- 90 ° C "Kávé" - kávé

- 80 ° C "Tea" - zöld tea

- 60 ° C "Méz"

- 40 ° C "Tej" - tápszerek

csecsemőknek és gyermeknek

Vízforraló kapacitása

min / max 0,5l - 1,7l

Fedett fűtőbetét

TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

Figyelem! Rendszeresen távolítsa el a vízkőlerakódásokat a vízforralóból az alábbi utasítások szerint.

Előtte tisztítsa meg a vízforralót, húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg lehűl. Háztartási üzletekben kapható.

1. Töltse fel a kannát vízzel és ecettel vagy lével (citromsav), vagy használjon speciális vízkőoldószert

2. Hagyja a kannát 1 órán át, majd forralja fel a vizet.

3. Üritse ki a kannát, és alaposan öblítse le hideg vízzel.

4. Ha szükséges, ismételje meg az eljárást 1-3 alkalommal.

5. Az ecet szagának kiküszöbölése érdekében forraljuk fel a vizet többször, és öntsük ki.

6. A vízforraló belső és külső felületét törölje le ruhával.

7. A vízkőoldó védi a vízforralót a sérülésektől.

Figyelem a készülék teljesítménye 3000W, ami igen magas, ezért kérem, ellenőrizze a hálózatot, hogy alkalmas-e a készülék használatára. Lehetőleg más készülékkel egyszerre egy időben ne kapcsolja be a készüléket.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.



Technikai adatok a termék alján lévő címkéjén találhatóak.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatek 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó: MPM AGD S.A. Lengyelország

Magyarországi importőr: Famatek 99 Kft
H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4. Hungary