



Magyar nyelvű használati utasítás

MPM MOP-19M,20M,*23M,26,27,29M,*33,34,35,*43M

típusú szendvics sütőkhöz

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőknél kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Használat után hagyja az eszközt lehűlni, mielőtt kitisztítja.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját. - Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható. - A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- A terméket nem úgy tervezték, hogy külső időzítő vagy vezérlő rendszerrel működjön együtt.
- Hogy elkerülje a tűzveszélyt, ne tartsa éghető tárgyak közelében.

Figyelem! - Amikor az étel készen van, óvatosan vegye ki fa konyhai eszközökkel.

Leírás

- 1, Piros figyelmeztető lámpa (áramellátás jelző)
- 2, Zöld figyelmeztető lámpa (sütési hőfok elérését jelző lámpa)
- 3, Felső rozsdamentes borítás
- 4, Zár a sütő fedeléhez, hogy ne folyjon ki a gofri tészta
- 5, Cserélhető gofrisütő lapok
- 6, A kenyérpirító cserélhető lapjai szendvicsekhez
- 7, Cserélhető grill lapok
- 8, *Sütőlapokat kioldó csúszkák



Első használat előtt

- 1, Az első használat előtt alaposan mossa meg a sütőlapokat meleg vizes ruhával, majd törölje is szárazra a lapokat.
- 2, olajozza meg kicsit a sütőlapokat
- 3, Csukja le a sütőt, és kapcsolja be 10 percre, majd kapcsolja ki és lehűlés után tisztítsa meg a sütőlapokat.
- 4, A sütőlapok nagyon forróak! Ne érintse meg őket!
- 5, Állítsa az eszközt vízszintes, sima, stabil, száraz felületre, ami elvisel magas hőmérsékletet is.
- 6, Amikor felnyitja az eszközt, vigyázzon a sütőlapokról felszálló forró gőzökre.
- 7, A benne lévő anyagok akár éghetnek is, így ne használja függöny vagy más éghető tárgy közelében.

Használat

- 1, Dugja be az eszközt a konnektorba. Ekkor a piros és a zöld lámpa is ki fog gyulladni.
- 2, Csukja le az eszközt. Készítse elő sütnivalókat.
- 3, **Amikor a zöld lámpa kialszik, nyissa ki a fedelet, és öntse be a tésztát.**
Fontos! Minden esetben várja meg még a zöld lámpa kialszik! Ha ez előtt helyezi bele a tésztát az nem fog rendesen megsülni nyers marad. A hőfok szabályzóval rendelkező típusoknál beállíthatja a kívánt sütési hőmérsékletet. Óvatosan csukja le a fedőt, és zárja le a zárral.
- 4, Amikor ellenőrizni kívánja a sütés állapotát, óvatosan nyissa fel a fedőt, vigyázzon a kiszökő forró gőzökre.
- 5, Nyissa fel a fedőt, és vegye ki a készételt egy fa konyhai eszközzel.
- Ne használjon fém eszközt, mert a tapadásmentes bevonatot megsértheti!**
- 6, A következő adag előtt csukja le a fedőt, hogy az ismét fel tudjon melegedni.
A zöld lámpa ki és be fog kapcsolni időnként, jelezve, hogy a hőmérséklet tartja ill. elérte a sütő.
- 7, A sütés végeztével húzza ki a konnektorból az eszközt, és hagyja lehűlni.
- 8, ***A sütőlapokat a (8-as) kioldó csúszkák benyomásával tudja kicserélni. *(MOP-23,33,43M típusnál)**

Tisztítás és karbantartás

- 1, Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból az eszközt, és hagyja azt lehűlni.
- 2, Alaposan mossa le a sütőlapokat, tisztítsa le a széleket ruhával.
- 3, Ha az ételmaradék letakarítása nem nehézkes, tegyen valami ehetőt a koszos felületre, és próbálja meg 5 perccel később. Most le kell jönnie a szennyeződésnek.
- 4, Törölje le a sütő külsejét nedves ruhával.
- 5, Törölje szárazra a sütőt, kívül-belül.

Technikai adatok:

Tápfeszültség: 220-240V 50Hz, további műszaki adatok a készülék alján található matricán vannak feltüntetve.

FIGYELEM! Az MPM AGD S.A. A műszaki változtatások minden jogát fenntartja.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatni otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu webáruházunkban.

Gyártó:

MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:

Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa
Asbóth Oszkár u.4