



Használati útásítás keverőtálas mixerekhez MPM/MMR-16Z, MMR-17Z, MMR-20Z, MMR-21Z

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A felhasználói kézikönyv a keverőtálas mixer egy szerves része.
- Gondosan olvassa el a használati utasítást a használat előtt.
- Mielőtt bármilyen áramforráshoz csatlakoztatná a készüléket, ismerje meg a „Technikai jellemzők” bekezdésben és a készüléken található tájékoztató címkén olvasható, a készülékre vonatkozó technikai adatokat. Csak ezeknek a követelményeknek a betartása mellett csatlakoztassa a robotgépet a **földelt dugaljhoz**.
- Őrizze meg ezt a használati utasítást és a jótállási jegyet a számlával együtt, mert egy esetleges reklamáció során szüksége lehet rá.
- Mindig ki kell húzni az elektromos aljzataból, ha az adott pillanatban nem használja, vagy tartozékot szeretne cserélni rajta, vagy tisztítja. Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a készüléket a konnektorból, soha ne húzza az elektromos vezetéknél fogva. Ne menjen el otthonról, amíg a készülék használatban van.
- Különösen óvatosan kell eljárni, ha a közelben gyerekek vannak. Biztosítani kell, hogy a tárolás helye megfelelően biztosítva van azok előtt, akiket nem szeretnénk, hogy a készülékhez férjenek.
- Az elektromos aljzataba dugott készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mert előfordulhat, hogy tűz keletkezik.
- Ne hagyj felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Használat előtt ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a készülék különös tekintettel az elektromos vezetékre. Ha bármelyik rész, ideértve az elektromos vezetéket is, sérült, akkor a készüléket nem szabad használni.
- A készüléket nem szabad közvetlen napsugárzásnak, forróságnak, nedvességnek kitenni. Éles sarkok és felületek mentén való használatnál fokozottan figyeljünk!
- A készülék javítása házilag tilos, mert a készülék nem megfelelő összeszerelése balesetet vagy halált okozhat. Mindenféle javítást kizárólag a Meghatalmazott szervizek vagy a Központi szerviz végezhet el.
- Ne használj a készüléket a rendeltetésének vagy az ebben a használati utasításban foglaltaknak nem megfelelő módon. Csak eredeti tartozékokat szabad használni.
- A készüléket csak konyhai használatra használják.
- Soha ne merítsd bele a készüléket vízbe vagy valamely más folyadékba.
- Tisztításakor kövesd az irányelveket, amit a használati utasítás tisztítás és karbantartás részében olvashatsz.

- Fontos, mielőtt beindítaná a motort, legyen benne bizonyos, hogy nincs az útban haj, ruha vagy egyéb akadályozó tárgy vagy tartozék a balesetek megelőzése érdekében.
- Győződj meg arról, hogy a készülék és tartozékai a megfelelő helyen vannak a motor elindítása előtt. (kattanás jelzi ha, megfelelően a rögzült helyére a tartozék)
- Kapcsolja le és húzza ki a hálózathoz a készüléket, mielőtt a kellekeket kicserélné az újbóli működés előtt.
- A kiegészítő védelem biztosítása érdekében a helység villamos hálózatába beépített érintésvédelmi kapcsoló (Fi-relé, RCD) érzékelési árama nem lépheti túl a 30 mA-t. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizika, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal, vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekes esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

KEVERŐTÁLAS MIXER RÉSZEI

1. 5-FOKOZATÚ TELJESÍTMÉNY KAPCSOLO
2. A SZÁRAK KILÖKÖGOMBJA
3. TURBÓ FUNKCIÓ
4. KÉZI MIXER /MOTOR/
5. HABVERŐ BETÉTEK
6. KEVERŐTÁL
7. TÉSZTA DAGASZTÓ BETÉTEK
8. ÁLLVÁNY /TEST/
9. MIXER LEVÁLASZTÓ GOMB
10. MIXERTARTÓ TEST
11. MIXERT A TÁLBÓL KIEMELŐ GOMB



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- MINDIG ügyelni kell, hogy a készüléket az azon található tájékoztató táblán feltüntetett technikai követelményekkel összhangban a megfelelő elektromos áramforráshoz csatlakoztassuk.
- A mixer edényt tisztán kell tartani, mert élelmiszerekkel érintkezik.
- A betétek minden cseréjekor ellenőrizni kell, hogy megfelelően lettek-e rögzítve.
- A mixer akkor áll használatra készen, ha csatlakoztatva van az elektromos konnektorhoz, kiválasztottuk a teljesítménykapcsoló (1) megfelelő fokozatát és feltettük a megfelelő betétet (5, vagy7).

FIGYELEM: Egyszerre csak egyforma keverőszárat szabad használni.

A MIXER ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

- A kicsomagolás után ellenőrizni kell, hogy a tálaló mixer vagy az állvány és keverőtál egyik alkatrésze sem sérült-e. **A készülék nem alkalmas sűrű, nehéz tészták (pl. bizonyos kenyér, pogácsa, kalács) dagasztására!**
A túlerőltetésből adódó hibákra a garancia nem terjed ki!
- **A mixert folyamatosan maximum 5 percig szabad használni. Ezután azonnal ki kell kapcsolni a készüléket, és meg kell várni, míg lehűl szobahőmérsékletre az újbóli használata előtt.**
- Az élelmiszerekkel érintkező minden alkatrészt alaposan el kell mosni: habverőket (5), dagasztókat (7) és a keverő edényt (6).

Cserélhető tartozékok	Állítási módok	
		Gazdaságos

	(1-2)	(3-5)
Habkeverők	MAX 5 PERC!	
Tészta dagasztók		

A HASZNÁLATA ÁLLVÁNNYAL

A KÉZIMIXER FELSZERELÉSE AZ ALAPRA

- Ügyelni kell, hogy a készülék ki legyen húzva az elektromos konnektorból.
- Nyomja meg az állvány alapján található emelő gombot (11) és helyezze rá a mozgatható mixer tartó alagra (10), (1. ábra).
- Ezután helyezzük fel a keverőtálat (6) az alapra és hajtsuk le a mixer tartó testet (11-es GOMB).

MMR-16Z



MMR-21Z



MMR-20Z



1. ábra

- A kézi mixert (4) az alap mozgatható részébe (8) kell illeszteni.
- Ezután toljuk a hatrafelé a kézi mixert (4), amíg a kattánó hangot nem halljuk.
- A mixer leszerelése (9) gomb megnyomása után ellentétes (előre)írányban történik!
- FIGYELEM: a mixelés befejezése után távolítsuk el keverőket (2)-es gombbal és a keverőtálat.



A HABVERŐ ÉS A TÉSZTAKEVERŐ BETÉT FELSZERELÉSE

- Ügyelni kell, hogy a készülék ki legyen húzva az elektromos konnektorból.
- Emeljük fel a mixer tartó testet (11), majd habverő vagy tésztakeverő betétet helyezzük a mixer elülső részén a megfelelő nyílásokba, toljuk be őket a kattánásig.
- A habverőket (5) be lehet helyezni akármelyik nyílásba.
- A tésztakeverőket is (7) be lehet helyezni akármelyik nyílásba
- Nem szabad elfelejteni, hogy egyszerre csak két egyforma típusú betétet szabad felszerelni

HASZNÁLATA KÉZIMIXERKÉNT

- Ügyelni kell, hogy a készülék ki legyen húzva az elektromos konnektorból.
- Ezután szereld fel a betéteket az előzőekben leírtak szerint.
- Csatlakoztasd a mixert az edénnyel az áramforráshoz.
- Kezdsé előtt állítsuk a megfelelő fokozatba a kapcsolót.

- A mixert folyamatosan maximum 5 percig szabad használni. Ezután azonnal ki kell kapcsolni a készüléket, és meg kell várni, míg lehűl szobahőmérsékletre az újbóli használata előtt. (min.15-25 perc)
- A munka befejezése után válasszuk le az áramforrásról.
- Ezután szereljük le a betéteket az alapról.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt mindig ki kell kapcsolni a készüléket, és ügyelni kell, hogy az elektromos csatlakozódugó ki legyen húzva az elektromos konnektorból.
- A készülék géptestét és az elektromos vezetékét puha, száraz ronggyal kell tisztítani tisztítószerrel hozzáadása nélkül. Nem szabad vízbe tenni.
- A habverő és tésztakeverők tisztítása mosogatógépben is biztonságos.
- Az aprító feltétl. vágó és műanyag része (8) nedves papírral vagy ronggyal való tisztítása során nagy óvatossággal járjunk el.
- A keverő tálat mosogatószeres folyóvízben lehet tisztítani, mosogatógépben ajánlott!

FŐZÉSI TANÁCSOK

- Hűtőszekrényben tartott ételeket érdemes szobahőmérsékletre melegíteni (vaj, tojás...)
- A tojáshéjat ne a keverő tál szélén távolítsd el, hanem valahol máshol, mielőtt bele raknád a tálba.
- Az elkészült étel eredményét befolyásolja a környezet hőmérséklete. Kerüld a túl hideg vagy meleg szobákat, ahol az ételt készíted.
- Mindig a legkisebb fokozaton kezd a keverést és azután lehet növelni a recept kérésének megfelelően.

Garancia: Termékünkre rendeltetészerű használat esetén 24 hónap cseregaranciát biztosítunk. A garancia feltétele a vásárlás időpontját igazoló dokumentum (számla, garancialevél) bemutatása.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Feszültség	220-240V
Teljesítmény	MMR-17Z,300W MMR-16Z, MMR-20Z 750W, MMR21Z,400W
Frekvencia	50Hz-60Hz
Folyamatom használati idő maximális hossza	5 perc!
II. érintésvédelmi osztály.	



Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük hívja információs vonalunkat: (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, A VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy a www.famatel99.hu honlapunkon.

SOHA nem szabad a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba meríteni. A készülék tisztításához mosogatógépet tilos használni.

A készülék tisztításánál figyelembe kell venni a tisztításról szóló fejezetben olvasható utasításokat.



A Magyarországon hatályos törvények előírásainak értelmében az elektromos berendezés és az áthúzott szemetes jelével ellátott egyéb berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékkal együtt.

A terméket kidobni kívánó felhasználó köteles a terméket az elektromos berendezések elkülönített gyűjtőiben elhelyezni. Magyarországon az ilyen gyűjtőhelyeknek kiépített hálózatai vannak, melyeket többek között a nagy- és kiskereskedők, illetve a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodással foglalkozó szervei tartják fenn.

A fent felsorolt törvényi kötelezettségek célja, hogy korlátozva legyen az elektromos berendezésekből származó szemét mennyisége, és hogy biztosítva legyen a használt berendezések megfelelő mértékű összegyűjtése és újrahasznosítás. Ezeknek a kötelezettségeknek a megfelelő betartása különösen fontos az olyan berendezések esetében, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, és ezért ártalmasak a környezetre és az emberi egészségre. **A berendezés tömege: 1,75 kg**

Gyártó: MPM agd S.A.Lengyelország

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft
H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4. Hungary