

famate

MPM



Használati utasítás MPM MKW-05 Programozható kávé és teafőzőhöz

Biztonsági előírások:

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőkhöz kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- Ne kapcsolja be az eszközt üresen.
- Ne töltsön vizet a gépbe működés közben.
- Ne érintse meg a melegítő felületet működés közben vagy után; égési sebeket okozhat.



1. A készülék háza

2. Vezérlőpult

a) LCD kijelző

b) Öntisztító funkció gomb „Tiszta”

c) "STRONG" nagy intenzitású kávéfőző választó gomb

d) "PROG" késleltetés funkcióválasztó gomb

e. idő programozó gomb "HOUR" óra

f. idő programozó gomb - MIN perc

g) BE / KI kapcsoló

h. a késleltetett kapcsolási funkció jelzőfénye

i., kávéfőző-jelzőfénye

3. Felső fedél

4. Vízfűvóka

5. Víztartály 1,8 l

6. Vízsint jelző

7. Kávészűrő kosár

8. Kávétartály

9. Üvegcancsó

10. Cancsó fogantyú

11. Cancsó fedél

12. Cancsó főzőlap

13. Kávé adagolókanál

Használat előtt

Az első használat előtt nyissa fel a fedőt, és öntsön vizet a tartályba, majd csukja azt le. Hogy kitisztuljon az eszköz, 2-3 alkalommal főzze át a vizet a kávéfőzőn.

Használata

1. Nyissa fel a felső fedelet (3), és öntse a kívánt mennyiségű hideg ivóvizet a tartályba (5), ellenőrizze a szintet a vízszintjelzővel (6). A következő jelölések: 2, 4, 6, 8, A 10, 12, 15, MAX megfelel a csésze kávé számának, a MAX szint pedig körülbelül 1,8 liternek felel meg.

FIGYELEM! Ne lépje túl a maximális vízszintet (MAX). Ne öntsön vizet a kávé tartályba (8).

2. Helyezze a kávé tartályt (8) a kávé főzőbe, és helyezze a szűrőkosarat a tartályba kávé (7). A kosár megfelelő fogantyúval van felszerelve a könnyű összeszereléshez és a tartályban történő szétszereléshez.

3. Öntsön a megfelelő mennyiségű őrölt vagy granulált kávé a szűrőkosárba (7).

Közepes erősségű ital előállításához egy teáskanál (6-7 g) kávé tegyünk egy csészéhez.

A kávé típusától, a személyes preferenciáktól függően ki kell tapasztalni a hozzáadott kávé mennyiségét.

4. Csupja be a felső fedelet. Soha ne emelje fel a fedelet működés közben.

5. Helyezzen egy kancsót (9) a főzőlapra (12). Ellenőrizze, hogy a kávéartály (8) alján levő cseppzáró szelep helyére került-e a kancsó fedelén. (11).

FIGYELEM! Ne öntsön vizet a kancsóba. A kancsó működés közben fokozatosan megtelik az elkészített kávéval.

6. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz - a csatlakoztatást az LCD kijelző pulzáló megvilágítása jelzi (2a). 7. Indítsa el a kávéfőzési folyamatot a megfelelő gombbal:

- "BE / KI" (2g) - kávéfőzés normál intenzitással

- "STRONG" (2c) - fokozott kávéfőzés

A kávéfőzést az LCD kijelzőn az „ON” szimbólum jelzi, a vezérlőlámpa jelzi kávéfőző működése (2i) és a "STRONG" szimbólum fokozott intenzitású kávé főzésekor.

8. A frissen főzött kávé kezd belemerülni az üveggannába (9). A cseppzáró szelepnek köszönhetően rendszeresen kaphat kávé az üveggannából, szivárgástól való félelem nélkül. A kancsó fedele a főzőlapon kinyitja a szelepet és hagyja, hogy a kávé beáramoljon.

FIGYELEM! A kávéfőzés során ne nyissa fel a fedelet.

Ne használja az eszközt üresen vagy víztartály nélkül!

FIGYELEM! Az elkészített kávé forró, ezért égési sérüléseket okozhat!

Ne vegye le az üveggannát a kávéfőzőről 30 másodpercnél hosszabb ideig.

A gépbe helyezett kancsóban mindig legyen legalább kis mennyiségű kávé úgy, hogy a melegítőlemez nem melegítse az üres kancsót.

FIGYELEM! A főzőlap forró - vigyázzon, nehogy égési sérüléseket okozzon!

9. Miután a gépbe öntött vízből kávé készített, a főzési folyamat automatikusan megtörténik leáll, azonban a gép kb. 40 percig fenntartja a kávé hőmérsékletét egy kancsóban 75 ° C + / - 2 ° C-on, a hevítőlemeznek köszönhetően. Ha teljesen lefőtt a kávé az üveggannába, feltétlenül szükséges az eszköz kikapcsolása.

10. A főzési folyamat bármikor megszakításához nyomja meg az "ON / OFF" gombot (2g).

11. A következő ciklus megkezdése előtt vegye le a régi kávébetétet, öntsön be új kávé és öntse be vizet ismét a tartályba, majd válassza ki a funkciót és indítsa el a folyamatot.

12. A folyamat befejezése után húzza ki az eszközt a hálózatról, és tisztítsa meg.

13. Beállíthatja a készüléket az aktuális időmérővel, miután csatlakoztatta a kávéfőzőt a hálózathoz.

A kávéfőzés megkezdése előtt használja a "HOUR" (2e) és a "MIN" (2f) gombokat az áram beállításához (óra és perc). A beállítás után a kávéfőző addig mutatja az aktuális időt, amíg ki nem húzza a hálózatból.

14. Miután beprogramozta az időt a gépben, megadhatja az időt a kávéfőzés megkezdésére. Nyomja meg a "PROG" gombot (2d) - az LCD-n megjelenik a "PROGRAM" - majd a "HOUR" (2e) és a "MIN" (2f) gombokkal állítsa be az órát és a percet, amelyen a gép elkezd főzni a kávé. A jelzőlámpa (2h) jelzi, hogy a késleltetett aktiválási idő be van programozva. A késleltetett kávéfőzés csak a következőre lehetséges: főzés normál intenzitással.

ÁLTALÁNOS TIPPEK ÉS TANÁCSOK a kávéfőzéshez

1. A kapott kávé mennyisége mindig kevesebb lesz, mint a beöntött víz mennyisége, mivel marad felszívódott víz a kávébetétben.

2. A fel nem használt kávé mindig hűvös, száraz helyen, légmentesen tárolja.

3. Ne főzzön újra kávé a már lefőzött zaccból.

A legjobb aromát csak az első főzés során lehet elérni.

4. Ne hagyja figyelmen kívül a készülék tisztítását. Piszok, régi kávé és kávéolaj maradványai a kávéfőzés eredményeként hátrányosan befolyásolja a főzött kávé általános ízét is hozzájárul a készülék idő előtti kopásához.

Figyelem! Ne használja a kávéfőzőt üres tartállyal.

Tisztítás és karbantartás

- 1, A gyakori tisztítás nagyban megnövelheti a készülék élettartamát.
- 2, A vízkötelenítésre használjon vízkötelenítő szert. (pl. citromsavat)
- 3, Kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a konnektorból.

Töröljön le minden felületet nedves ruhával. **A kancsó nem mosható mosogatógépben!**

Technikai adatok	MKW-05
Teljesítmény	A technikai adatok az eszközön találhatóak
Tápfeszültség	
Tápkábel hossza	
Maximum kapacitás	



A műszaki paraméterek a termék adattábláján is találhatóak.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatni otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél **VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN**, vagy a www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 16.