

TESLA



TOASTER

TS200BX

User Manual

ENG

BIH/CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB

Household Use only.
Read this instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- Before commissioning this device, please read the instruction manual carefully.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device beforehand. Pull on the plug, not on the cable.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and suchlike.
- Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Use only original accessories.
- Do not use the device outdoors .
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands .
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately . Do not reach into the water.
- Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, They must be watched.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Never touch the metal parts with your fingers!
- Use the device only for the intended purpose.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS APPLIANCE

- Always watch the unit while it is being used! (Very dry bread can start to burn when being toasted!)
- The metal parts on top will be heating up! DANGER OF BURNS!
- When first time to use the unit , there will be slightly smoke and smell come out , they are from the heating elements and harmless . it will disappear after 5-10mins dry baking .
- Do not set up the unit next to inflammable objects (e.g. curtains, wood, etc.)!

OPERATION

1. Only connect the unit to a properly installed and earthed power socket (220-240 volts ~, 50Hz - 60Hz).
2. To set the toasting level turn the selector clockwise from the lightest setting 1- to the darkest setting -7. If you are not sure, start with a lower setting . Normally our golden setting will between setting 4-5, you will get an excellent bread with this levels.
3. Insert one slice of bread per toasting slot and lower the slot with the lever until it snaps into place.
4. The unit starts to toast and switches off automatically at the end. The slide pops up automatically.
5. Cleaning the bread crumbs by the removable tray on the bottom of unit .
6. Allow the unit to cool down before you put it away.

Cancel: For the anticipated stopping of the toasting procedure.

Reheat: It allows you to reheat already toasted bread or to toast bread which is not toasted enough

during a short time without modifying the browning degree.

Defrost: it allows you to toast the bread that has been frozen beforehand.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Pull the mains plug out of the mains socket before you clean the unit and allow the unit to cool down.
- Only use a slightly damp cloth to clean the outside of the unit.
- Do not use abrasive or aggressive cleaners.
- Pull the crumb tray out, remove any bits of bread and put the tray back in.
- All other maintenance and repair should be performed by a qualified technician.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage: AC 220V - 240V~

Frequency: 50Hz-60Hz

Power: 700W-850W

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, they can take this product for environmental safe recycling

Samo za domaćinstvo.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

VAŽNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST

- Prije puštanja u rad ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Uređaj je namjenjen isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu!
- Uvek izvadite utikač iz utičnice kad god se uređaj ne koristi, kada pričvršćujete dijelove dodatne opreme, čistite uređaj ili kad god dođe do smetnji. Prethodno isključite uređaj. Povucite utikač, a ne kabl.
- Da biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, nikada ih nemojte ostavljati bez nadzora sa uređajem. Shodno tome, kada birate lokaciju za svoj uređaj, učinite to na način da djeca nemaju pristup uređaju. Vodite računa da kabl ne visi.
- Redovno pregledajte uređaj i kabl na oštećenja. Ako postoji bilo kakva oštećenja, uređaj ne treba koristiti.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalifikovana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj i kabl držite dalje od toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlage, oštih ivica i slično.
- Nikada ne koristite uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kad god ga ne koristite, čak i ako je to samo na trenutak.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Uređaj ni u kom slučaju ne smijete stavljati u vodu ili drugu tečnost niti doći u kontakt sa njima. Ne koristite uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ako uređaj postane vlažan ili mokar, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice. -Hljeb može da izgori. Zbog toga se tosteri ne smiju koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala, moraju se paziti.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok aparat radi. Nikada ne dodirujte metalne dijelove prstima!
- Uređaj koristite samo za predviđenu namjenu.

POSEBNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Uvijek pazite na toster dok se koristi! (Veoma suh hljeb može početi da gori!)
- Metalni dijelovi na vrhu će se zagrijevati! **OPASNOST OD OPEKLINA!**
- Kada prvi put koristite jedinicu, malo će se dimiti i mirisati, oni su iz grijinih elemenata i bezopasni. Nestaće nakon 5-10 minuta suhog pečenja.
- Ne postavljajte uređaj pored zapaljivih predmeta (npr. Zavjese, drvo itd.)

KORIŠTENJE

1. Uređaj priključite samo na pravilno instaliranu i uzemljenu utičnicu (220-240 volti ~, 50Hz - 60Hz).
2. Da biste podesili nivo tostiranja, okrenite birač u smjeru kazaljke na satu od najlakšeg podešavanja 1 - do najtamnijeg podešavanja -7. Ako niste sigurni, počnite sa nižim podešavanjem. Obično će naša zlatna postavka biti između postavke 4-5, dobićete odličan hljeb sa ovim nivoima.
3. Umetnite po jedan komad hljeba u korpu za pečenje i spustite korpu ručicom dok ne legne na mesto.
4. Jedinica počinje da peče i na kraju se automatski isključuje. Korpa za pečenje automatski iskače.
5. Čišćenje mrvica hljeba pomoću uklonjivog ležišta na dnu jedinice.
6. Ostavite jedinicu da se ohladi prije nego što je sklonite.

Prekinuti: Za željeno prekidanje postupka pečenja tost hleba.

Podgrejati: Omogućava vam da podgrijete već prepečeni hljeb ili da prepečete hljeb koji nije dovoljno prepečen tokom kratkog vremena, a da ne mjenjate nivo pečenja

Otapati: Omogućava vam da otopite hleb koji je prethodno smrznut.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz utičnice i pustite da se jedinica ohladi.
- Za čišćenje spoljne strane uređaja koristite samo blago vlažnu krpu.
- Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Izvucite poslužavnik za mrvice, uklonite komade hljeba i vratite poslužavnik nazad.
- Sva ostala održavanja i popravke treba da obavlja kvalifikovani tehničar.
- Ovaj uređaj nije namjenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja .
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređajima nije predviđeno da se njima upravlja pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC 220V - 240V~

Frekvencija: 50Hz-60Hz

Snaga: 700W-850W

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u celoj EU. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekološku reciklažu.

Само за употреба в бита
Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате уреда.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да пуснете това устройство в експлоатация, прочетете внимателно ръководството за експлоатация.
- Устройството е предназначено изключително за битова, а не за търговска употреба!
- Когато устройството не се използва, когато поставяте приставките, почиствате устройството или когато възникне неизправност, винаги изваждайте щепсела от контакта. Изключете устройството предварително. Издърпвайте щепсела, а не кабела.
- За да предпазите децата от опасностите, свързани с електрическите уреди, никога не ги оставяйте да работят с устройството без надзор. Следователно, когато избирате местоположението за Вашето устройство, направете го по такъв начин, че децата да нямат достъп до устройството. Внимавайте кабелът да не виси надолу.
- Редовно проверявайте устройството и кабела за повреди. Ако има някакви повреди, устройството не трябва да бъде използвано.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Пазете устройството и кабела далеч от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове и други подобни.
- Никога не използвайте устройството без надзор! Изключвайте устройството, когато не го използвате, дори ако това е само за момент.
- Използвайте само оригинални приставки.
- Не използвайте уреда на открито.
- При никакви обстоятелства устройството не трябва да се поставя във вода или друга течност или да влиза в контакт с такива. Не докосвайте устройството с мокри или влажни ръце.
- Ако устройството се навлажни или намокри, незабавно извадете щепсела от контакта. Не трябва да има достъп до вода.
- Хлябът може да изгори. Следователно тостерите не трябва да се използват близо или под завеси и други горими материали, те трябва да бъдат наблюдавани.
- Когато уредът работи, температурата на достъпните повърхности може да бъде висока. Никога не докосвайте металните части с пръсти!
- Използвайте устройството само в съответствие с предназначението му.

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОЗИ УРЕД

- Винаги наблюдавайте устройството, докато се използва! (Много сухият хляб може да започне да гори, когато е препечен!)
- Металните части по горната повърхност ще се нагряват! ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!
- Когато използвате уреда за първи път, ще има леко изпускане на дим и миризма, това се дължи на нагревателните елементи и е безвредно. Ще излезне след 5-10 минути нагряване на сухо.
- Не поставяйте устройството до запалими предмети (например завеси, дървени плоскости и т.н.)!

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Свързвайте устройството само към правилно инсталиран и заземен контакт (220-240 V ~, 50Hz - 60Hz).
2. За да настроите нивото на запичане, завъртете селектора по часовниковата стрелка от най-светлата настройка 1- до най-тъмната настройка -7. Ако не сте сигурни, започнете с по-ниска настройка. Обикновено запичането до златист цвят ще бъде между настройка 4-5, при тези нива ще получите отличен хляб.
3. Поставете по една филия хляб във всяко гнездо за запичане и спуснете филийката с лоста, докато щракне на място.
4. Устройството започва да запича и в края се изключва автоматично. Филията ще изскочи автоматично.
5. Почистете трохите от хляб чрез подвижната тава в долната част на устройството.
6. Оставете уреда да се охлади, преди да го приберете.

Отмяна: За очаквано спиране на процедурата за запичане.

Притопляне: Позволява да затоплите вече препечен хляб или да запечете хляб, който не е изпечен достатъчно, за кратко време, без да се променя степента на покафеняване.

Размразяване: дава възможно да препечете хляб, който е бил предварително замразен.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да почистите уреда, извадете щепсела от контакта и го оставете да се охлади.
- Използвайте само леко навлажнена кърпа, за да почистите външната страна на уреда.
- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати.
- Извадете тавата за трохи, отстранете парченцата хляб и поставете отново тавата.
- Всички други процедури по поддръжка и ремонт трябва да се извършват от квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не бъдат надзирани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.
- Този уред не е предвиден за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение AC 220V - 240V~

Честота: 50Hz-60Hz.

Мощност: 700W-850W

Правилно отстраняване от употреба на този продукт:



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможни щети върху околната среда или човешкото здраве поради неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системата за връщане събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да вземат от Вас този продукт и да го рециклират безопасно.

Αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
- Πάντα να αφαιρείτε το φως από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τοποθετείτε εξαρτήματα, πριν από τον καθαρισμό και σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα. Πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή. Τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο.
- Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές, μην τα αφήνετε με αυτές χωρίς επίβλεψη. Συνεπώς, επιλέξτε τη θέση που θα τοποθετήσετε τη συσκευή ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για πιθανές φθορές. Σε περίπτωση φθοράς, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν τυχόν κίνδυνοι.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, ηλιακό φως, υγρασία, αιχμηρές γωνίες και άλλα παρόμοια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη! Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη και για λίγο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η συσκευή να μπαίνει σε νερό ή άλλο υγρό, ή να έρχεται σε επαφή με αυτά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το φως από την πρίζα. Να μην έρχεται σε επαφή με το νερό.
- Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως, οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα αναφλέξιμα υλικά. Πρέπει να επιβλέπονται.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ποτέ μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη με τα δάχτυλά σας!
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Πάντα να επιβλέπετε τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται. (Το πολύ ξερό ψωμί ενδέχεται να αρχίσει να καίγεται κατά το ψήσιμο!)
- Τα μεταλλικά μέρη της συσκευής ανεβάζουν μεγάλη θερμοκρασία! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!
- Όταν η φρυγανιέρα χρησιμοποιείται πρώτη φορά, ενδέχεται να εμφανιστεί λίγος καπνός και οσμή από τα θερμαινόμενα στοιχεία. Αυτό είναι απολύτως ασφαλές. Θα εξαφανιστεί έπειτα από 5-10 λεπτά λειτουργίας χωρίς να τοποθετήσετε φαγητό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα (όπως κουρτίνες, ξύλο, κ.λπ.)!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πάντα να συνδέετε τη συσκευή με πρίζα που διαθέτει γείωση (220-240 volts ~, 50Hz - 60Hz).
2. Για να ρυθμίσετε τον βαθμό φρυγανίσματος, γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα, μεταξύ του επιπέδου 1-ελαφρύ ψήσιμο και 7-φρυγάνισμα. Εάν δεν είστε βέβαιοι, ξεκινήστε από το χαμηλότερο επίπεδο. Οι φέτες αποκτούν ένα «χρυσασί» χρώμα στα επίπεδα 4-5.
3. Εισαγάγετε τις φέτες ψωμιού στις σχισμές φρυγανίσματος και κατεβάστε τον μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Η συσκευή ξεκινάει το φρυγάνισμα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Οι φέτες ανασηκώνονται αυτόματα.
5. Αφαιρέστε τα ψίχουλα από τον αποσπώμενο δίσκο κάτω από τη συσκευή.
6. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Ακύρωση (Cancel): Για την αναμενόμενη διακοπή της διαδικασίας φρυγανίσματος.

Ζέσταμα (Reheat): Σας επιτρέπει να ζεστάνετε το ήδη φρυγανισμένο ψωμί ή να φρυγανίσετε ψωμί μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα σε σύντομο

χρονικό διάστημα, χωρίς να επηρεαστεί ο βαθμός φρυγανίσματος.

Απόψυξη (Defrost): Σας επιτρέπει να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά και σκληρά καθαριστικά.
- Τραβήξτε τον δίσκο προς τα έξω, αφαιρέστε τυχόν ψίχουλα και τοποθετήστε τον πίσω στη θέση του.
- Κάθε εργασία συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή άτομα στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: AC 220V - 240V~
Συχνότητα: 50HZ-60HZ
ΙΣΧΥΣ: 700W-850W

Ορθή απόρριψη του προϊόντος:



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Samo za domaćinstvo.
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

VAŽNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST

- Prije puštanja u rad ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu!
- Uvijek izvadite utikač iz utičnice kad god se uređaj ne koristi, kada pričvršćujete dijelove dodatne opreme, čistite uređaj ili kad god dođe do smetnji. Prethodno isključite uređaj. Povucite utikač, a ne kabel.
- Da biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, nikada ih nemojte ostavljati bez nadzora sa uređajem. Shodno tome, kada birate lokaciju za svoj uređaj, učinite to na način da djeca nemaju pristup uređaju. Vodite računa da kabel ne visi.
- Redovno pregledajte uređaj i kabel za oštećenja. Ako postoji bilo kakvo oštećenje, uređaj ne treba koristiti.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj i kabel držite dalje od topline, direktne sunčeve svjetlosti, vlage, oštrih rubova i slično.
- Nikada ne koristite uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kad god ga ne koristite, čak i ako je to samo na trenutak.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Uređaj ni u kojem slučaju ne smijete stavljati u vodu ili drugu tekućinu niti doći u kontakt sa njima. Ne koristite uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ako uređaj postane vlažan ili mokar, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice. -Kruh može izgoriti. Zbog toga se tosteri ne smiju koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala, moraju se paziti.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok aparat radi. Nikada ne dodirujte metalne dijelove prstima!
- Uređaj koristite samo za predviđenu namjenu.

POSEBNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Uvijek pazite na toster dok se koristi! (Veoma suh kruh može početi goriti!)
- Metalni dijelovi na vrhu će se zagrijavati! **OPASNOST OD OPEKLINA!**
- Kada prvi put koristite jedinicu, malo će se dimiti i mirisati, oni su iz grijaćih elemenata i bezopasni. Nestat će nakon 5-10 minuta suhog pečenja.
- Ne postavljajte uređaj pored zapaljivih predmeta (npr. Zavjese, drvo itd.)

KORIŠTENJE

1. Uređaj priključite samo na pravilno instaliranu i uzemljenu utičnicu (220-240 volts ~, 50Hz - 60Hz).
2. Da biste podesili razinu tostiranja, okrenite birač u smjeru kazaljke na satu od najlakšeg podešavanja 1- do najtamnijeg podešavanja -7. Ako niste sigurni, počnite sa nižim podešavanjem. Obično će naša zlatna postavka biti između postavke 4-5, dobit ćete odličan kruh sa ovim razinama.
3. Umetnite po jedan komad kruha u posudu za pečenje i spustite posudu ručicom dok ne legne na mjesto.
4. Jedinica počinje peći i na kraju se automatski isključuje. Ladica za pečenje automatski iskače.
5. Čišćenje mrvica kruha pomoću uklonjivog ležišta na dnu jedinice.
6. Ostavite jedinicu da se ohladi prije nego što je sklonite.

Prekinuti: Za željeno prekidanje postupka pečenja tost kruha.

Podgrijati: Omogućava vam da podgrijete već prepečeni kruh ili da prepečete kruh koji nije dovoljno prepečen tijekom kratkog vremena, a da ne mijenjate razinu pečenja.

Otapati: Omogućava vam da otopite kruh koji je prethodno smrznut.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz utičnice i pustite da se jedinica ohladi.
- Za čišćenje vanjske strane uređaja koristite samo blago vlažnu krpu.
- Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Izvucite poslužavnik za mrvice, uklonite komade kruha i vratite poslužavnik natrag.
- Sva ostala održavanja i popravke treba obavljati kvalificirani tehničar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređajima nije predviđeno da se njima upravlja pomoću vanjskog timera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC 220V - 240V~

Frekvencija: 50Hz-60Hz

Snaga: 700W-850W

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste spriječili moguću štetu po okoliš ili zdravlje ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sustave za vraćanje i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojega je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekološku reciklažu.

A készüléket kizárólag háztartási célra tervezték.
Kérjük, hogy a használat előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Olvassa el az összes pontot.
- A készülék csak háztartási célra használható.
- Áramtalanítsa a készüléket, amikor nem használja. Mindig a dugvillánál fogva húzza ki a konnektorból.
- Annak érdekében, hogy megvédje a gyermekeket az elektromos készülékek veszélyétől, soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt. Amikor kiválasztja az eszköz helyét, ezt úgy tegye, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le a felületről.
- Rendszeresen tesztelje a készüléket és nézze át a kábelt. Ha bármilyen sérülést talál, a készüléket nem szabad tovább használni.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy szervizének, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a hőtől, a közvetlen napfénytől, a nedvességtől, az éles dolgoktól.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket! Kapcsolja ki az eszközt, amikor nem használja, még akkor is, ha ez csak egy pillanatra fordul el.
- Csak gyári tartozékokat használjon.
- Ne használja a szabadban.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, vagy azzal érintkezni. Ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ha a készüléket bármilyen nedvesség éri, haladéktalanul áramtalanítsa azt.
- A kenyér megéghet, ezért a kenyérpíritókat nem szabad függönyök és más éghető anyagok közelében vagy alatt használni.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, ha a készülék működésben van. Soha ne érintse meg a fém alkatrészeket az ujjával!
- A készüléket csak rendeltetészerűen használja.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A KÉSZÜLÉKHEZ

- Használat közben mindig figyelje a készüléket! (A nagyon száraz kenyér égni kezd, ha túlpíritja!)
- A fém alkatrészek a tetején felmelegednek! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
- Első használatkor füst és égett szag is észlelhető, ami normális jelenség. 5-10 percnyi sütési idő után ez elmúlik.
- Nem szabad a készüléket függönyök és más éghető anyagok közelében vagy alatt használni!

KEZELÉS

1. Csak megfelelően telepített és földelt konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket (220-240 volt ~, 50Hz - 60Hz).
2. A pírítási szint beállításához fordítsa a szabályzót az óramutató járásával megegyező irányba a világosabb 1- ről a legsötétebb -7 beállításra. Ha nem biztos az értékben, kezdje egy alacsonyabb beállítással. Általában a tökéletes kenyérhez a 4-5 szint a megfelelő.
3. Nyílásonként egy szelet kenyeret tegyen a készülékbe, majd nyomja le a kart.
4. A készülék működésbe lép, majd a kenyér elkészülésekor automatikusan leáll.
5. A megszárt a készülék alján lévő kivehető tálcával ürítheti ki.
6. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt elteszi.

Cancel: A gombbal bármikor megállíthatja a sütési folyamatot.

Reheat: A gombbal újra melegítheti az időközben elhűlt pírítókat.

Defrost: fagyasztott kenyér pírítását teszi lehetővé.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, mielőtt megtisztítja a készüléket, és hagyja, hogy az eszköz lehűljön.
- Csak enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.
- Ne használjon súroló- vagy agresszív tisztítószereket.
- Húzza ki a morzsa tálcát, távolítsa el a kenyérdarabokat, és tegye vissza a tálcát.
- Minden egyéb karbantartást és javítást szakembernek kell elvégeznie.
- A készüléket gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
- Ne hagyja gyermekét a készülékkel játszani és ne hagyja felügyelet nélkül az eszköz közelében.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel, vagy távvezérlő rendszerrel irányítani.

SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség: AC 220V - 240V~

Frekvencia: 50Hz-60Hz

Teljesítmény: 700W-850W

HULLADÉKKEZELÉS:



A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Само за домашна употреба.
Внимателно прочитајте ги упатствата за употреба пред употреба.

ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Внимателно прочитајте ги упатствата за работа пред да работите со овој уред .
- Уредот е наменет само за приватна употреба, а не за комерцијална употреба!
- Секогаш вадете го приклучокот од штекерот секогаш кога апаратот не е во употреба, при прикачување додатоци, чистење на апаратот или секогаш кога има дефект. Предходно исклучете го уредот .Повлечете го приклучокот, а не кабелот.
- За да ги заштитите децата од опасностите од електрични апарати, никогаш не оставајте ги без надзор со апаратот. Соодветно на тоа, при изборот на локација за вашиот уред, направете го тоа на начин што децата немаат пристап до уредот. Проверете дали кабелот не виси.
- Редовно проверувајте го уредот и кабелот за да нема оштетување. Ако има оштетувања, уредот не треба да се користи.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени од производителот или неговиот сервис или слично квалификувано лице за да избегнете опасност.
- Чувајте го уредот и кабелот подалеку од топлина, директна сончева светлина, влага, остри рабови и слично.
- Никогаш не користете го уредот без надзор! Исклучете го уредот секогаш кога не го користите, дури и ако е само за момент.
- Користете само оригинални додатоци.
- Не користете го уредот на отворено.
- Никогаш не ставајте го уредот во контакт со вода или друга течност. Не користете го уредот со мокри или влажни раце.
- Ако уредот се навлажни или измокри, исклучете го веднаш од струја. - Лебот може да изгори. Затоа, тостерите не смеат да се користат во близина или под завеси и други запаливи материјали, мора да се внимава.
- Температурата на достапните површини може да биде висока додека работи апаратот. Никогаш не допирајте метални делови со прсти!
- Користете го уредот само за наменетата цел

ПОСЕБНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Секогаш обрнувајте внимание на тостерот додека го користите! (Многу сув леб може да почне да гори!)
- Металните делови на горниот дел ќе се загреат! ОПАСНОСТ ОД ИЗГОРЕНИЦИ!
- Кога го користите уредот за прв пат, ќе пушти малку чад и мирис, тоа е од грејните елементи и е безопасно. ќе исчезне по 5-10 минути суво печење.
- Не ставајте го уредот до запаливи предмети (на пр. Завеси, дрво, итн.)

КОРИСТЕЊЕ

1. Поврзете го апаратот само со правилно инсталиран и заземјен штекер (220-240 волти ~, 50Hz - 60Hz).
2. За да го прилагодите нивото на тостирање, свртете го бирачот во насока на стрелките на часовникот од најлесната поставка 1– до најтемната поставка -7. Ако не сте сигурни, започнете со пониската поставка. Обично нашата златна поставка ќе биде помеѓу поставување 4-5, ќе добиете одличен леб со овие нивоа.
3. Вметнете едно парче леб во корпата за печење и сплштете ја корпата со рачката додека не дојде на место.
4. Уредот почнува да пече и на крајот автоматски се исклучува. Кошницата за печење се појавува автоматски.
5. Исклучете ги трошките од лебот користејќи ја подлогата што се отстранува на дното на уредот.
6. Оставете го уредот да се излади пред да го отстраните.

Прекини: Ако сакате да ја прекинете постапката на печење на тост лебот .

Загрејте повторно : Тоа ви овозможува да го загреете веќе прелечениот леб или тост леб што

не е доволно прелечен за кратко време без да го промените нивото на печење.

Одмрзнување: Ви овозможува да го стопите лебот што претходно бил замрзнат.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

- Пред чистење на апаратот, извлекете го приклучокот од штекерот и оставете го уредот да се излади.
- Користете само малку влажна крпа за чистење на надворешноста на апаратот.
- Не користете абразивни или агресивни средства за чистење.
- Извлекете го плехот за трошки, отстранете ги парчињата леб и вратете го плехот назад.
- Сите други одржувања и поправки треба да ги врши квалификуван техничар.
- Овој уред не е наменет за употреба од лица (вклучително и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако лицето одговорно за нивната безбедност не им даде надзор или упатства во врска со употребата на уредот.
- Децата треба да бидат надгледувани за да се осигураат дека не си играат со апаратот.
- Уредите не се наменети да се контролираат со надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: AC 220V - 240V
Фреквенција: 50Hz-60Hz
Мокност: 700W-850W

Правилно отстранување на овој производ



Ова означување покажува дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци за домаќинство низ цела ЕУ. За да спречите евентуална штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните ресурси. За да го вратите користениот уред, користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте со продавачот на мало каде што е купен производот, тие можат да го земат овој производ за безбедно рециклирање во животната средина.

Doar pentru uz casnic.
Citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Înainte de punerea în funcțiune a acestui dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.
- Dispozitivul este destinat exclusiv pentru uz privat și nu comercial!
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză ori de câte ori dispozitivul nu este utilizat, atunci când atașați accesorii, curățați dispozitivul sau ori de câte ori apare o perturbare. Opriti dispozitivul în prealabil. Trageți de priză, nu de cablu.
- Pentru a proteja copiii de pericolele aparatelor electrice, nu îi lăsați niciodată nesupravegheați cu dispozitivul. În consecință, atunci când selectați locul pentru dispozitivul dvs., faceți acest lucru astfel încât copiii să nu aibă acces la dispozitiv. Aveți grijă să nu vă atârnați cablul.
- Verificați periodic dispozitivul și cablul pentru a nu se deteriora. Dacă există daune de orice fel, dispozitivul nu trebuie utilizat.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita un pericol.
- Păstrați dispozitivul și cablul departe de căldură, lumina directă a soarelui, umezeală, margini ascuțite și altele asemenea.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul nesupravegheat! Opriti dispozitivul ori de câte ori nu îl utilizați, chiar dacă acesta este doar pentru o clipă.
- Folosiți numai accesorii originale.
- Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- În niciun caz dispozitivul nu trebuie scufundat în apă sau alt lichid sau să intre în contact cu acestea. Nu utilizați dispozitivul cu mâinile umede.
- Dacă dispozitivul este ud umed sau umed, scoateți imediat ștecherul de la priză. Nu băgați mâinile în apă.
- Pâinea poate arde. Prin urmare, prăjitoarele de pâine nu trebuie utilizate lângă sau sub perdele și alte materiale combustibile, ci trebuie supravegheate.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează. Nu atingeți niciodată părțile metalice cu degetele!
- Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ SPECIALE PENTRU ACEST APARAT

- Supravegheați întotdeauna unitatea în timp ce este utilizată! (Pâinea foarte uscată poate începe să ardă când este prăjită!)
- Piese metalice de deasupra se vor încălzi! PERICOL DE ARSURI!
- La prima utilizare a aparatului, vor ieși ușor fum și miros, provin din elemente de încălzire și sunt inofensive.
- Va dispărea după 5-10 minute de coacere uscată.
- Nu puneți aparatul lângă obiecte inflamabile (de ex. perdele, lemn etc.)!

FUNCȚIONARE

1. Conectați unitatea numai la o priză instalată și împământată corespunzător (220-240 volți ~, 50Hz - 60Hz).
2. Pentru a seta nivelul de prăjire, rotiți selectorul în sensul acelor de ceasornic de la cea mai ușoară setare 1- la cea mai avansată setare -7. Dacă nu sunteți sigur, începeți cu o setare mai mică. În mod normal, setarea noastră va varia între 4-5, veți obține o pâine excelentă cu aceste niveluri.
3. Așezați o felie de pâine pe fiecare placă de prăjit și coborâți fanta cu maneta până când se fixează în poziție.
4. Unitatea începe să prăjească și se oprește automat la sfârșit. Capacul apare automat.
5. Curățarea firimiturilor de pâine de pe tava detașabilă de pe partea inferioară a unității.
6. Lăsați unitatea să se răcească înainte de a o depozita.

Anulare: pentru oprirea anticipată a prăjirii.

Reîncălzire: permite reîncălzirea pâinii deja prăjite sau prăjirii celei prăjite insuficient pe o perioadă scurtă de timp fără a modifica gradul de prăjire.

Dezghetare: permite prăjirea pâinii care a fost dezghetată anterior.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Scoateți ștecherul din priză înainte de a curăța unitatea și lăsați unitatea să se răcească.
- Utilizați doar o cârpă ușor umedă pentru a curăța exteriorul unității.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau agresivi.
- Trageți tava pentru firimituri, scoateți bucățile de pâine și puneți tava la loc.
- Toate celelalte lucrări de întreținere și reparații trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatele nu sunt destinate funcționării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de control de la distanță separat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj: AC 220V - 240V~

Frecvență: 50Hz-60Hz

Putere: 700W-850W

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul dvs. folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul, acesta poate prelua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Samo za uporabo v gospodinjstvu.
Pred uporabo natančno preberite ta navodila.

POMEMBNA NAVODILA GLEDE VARNOSTI

- Preden začnete uporabljati ta aparat, natančno preberite navodila za uporabo.
- Aparat je namenjen izključno zasebni uporabi in ne komercialni.
- Kadar koli aparata ne uporabljate, kadar nameščate nastavke, kadar aparat čistite ali kadar se pojavijo motnje, vedno odklopite vtič iz vtičnice. Še prej aparat izklopite. Pri vlečenju primite za vtič, ne za kabel.
- Da otroke obvarujete pred nevarnostmi, ki jih lahko predstavljajo električni aparati, jih ob aparatu nikoli ne pustite brez nadzora. Zato mesto, kjer bo aparat, izberite tako, da ga otroci ne bodo mogli doseči. Prepričajte se, da kabel ne visi.
- Redno pregledujte, ali sta aparat in kabel poškodovana. Če opazite kakršne koli poškodbe, aparata ne smete uporabljati.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalčev pooblaščen servisler ali podobno usposobljena oseba.
- Poskrbite, da aparat in kabel ne bosta izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, vlagi, ostrim robovom in podobnemu.
- Aparata, ki ga uporabljate, nikoli ne smete pustiti brez nadzora. Vedno ko aparata ne uporabljate, tudi če traja le trenutek, ga izklopite iz napajanja.
- Uporabljajte le originalne pripomočke.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Aparata pod nobenim pogojem ne smete postavljati v vodo ali katero koli drugo tekočino in pod nobenim pogojem ne sme priti v stik z vodo ali katero koli drugo tekočino. Aparata ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Če se aparat navlaži ali če je moker, takoj odklopite vtič iz napajalne vtičnice. Vode se ne dotikajte.
- Kruh se lahko zažge. Zato opekačev kruha ne smete uporabljati blizu zaves ali pod njimi ali blizu drugega vnetljivega materiala ali pod njim, morate pa jih tudi nadzorovati.
- Med delovanjem aparata je temperatura površin, ki so dostopne, lahko visoka. Kovinskih delov se nikoli ne dotikajte s prsti.
- Aparat uporabljajte le za namen, za katerega je bil predviden.

POSEBNA NAVODILA GLEDE VARNOSTI ZA TA APARAT

- Vedno kadar aparat uporabljate, ga nadzorujte (Zelo suh kruh se lahko pri opekanju zažge!)
- Kovinski deli na vrhu se bodo močno segreti! NEVARNOST OPEKLIN!
- Ko enoto prvič uporabljate, se bo iz nje začelo kaditi in začela bo oddajati neprijeten vonj. Do tega pride zaradi grelnih elementov in ni škodljivo. Po 5-10 minutah opekanja v prazno bo pojav izginil.
- Enote ne postavljajte v bližino vnetljivih predmetov (npr. zaves, lesa itd.).

DELOVANJE

1. Enoto priklopite na pravilno nameščeno in ozemljeno napajalno vtičnico (220-240 V~, 50Hz - 60Hz).
2. Da nastavite stopnjo opekanja, obračajte izbirni gumb v smeri urnega kazalca od nastavitve za najsvetlejšo barvo 1 do nastavitve za najtemnejšo barvo 7. Če niste prepričani, uporabite nižjo nastavev. Običajno je nastavev za zlato barvo med nastavitvama 4 in 5; pri teh stopnjah bo barva kruha odlična.
3. V vsako rešetko vstavite po eno rezino kruha in z ročico potisnite rešetko navzdol, dokler se ne zaskoči.
4. Enota začne opekati in se na koncu samodejno izklopi. Rešetka samodejno izskoči.
5. Krušne drobtine očistite s pladnjem na dnu enote, ki ga je mogoče odstraniti.
6. Preden enoto shranite, počakajte, da se ohladi.

Cancel (Preklic): za predvideno zaustavljanje postopka opekanja.

Reheat (Ponovno segrevanje): Omogoča ponovno segrevanje že opečenega kruha ali opekanje

kruha, ki ni dovolj opečen, za kratek čas, brez spreminjanja stopnje za barvo opečenosti.

Defrost (Odmrzovanje): omogoča opekanje kruha, ki je bil predhodno zamrznjen.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem odklopite vtič iz napajalne vtičnice in počakajte, da se enota ohladi.
- Zunanost enote čistite le z rahlo vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih čistil.
- Izvlecite pladenj za drobtine, odstranite vse ostanke kruha in postavite pladenj nazaj.
- Vsa druga servisna dela in popravila mora opraviti usposobljeni tehnik.
- Ta aparat ni namenjen osebam (vključno z otroki) s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa jim je ta oseba podala navodila za uporabo aparata.
- Da se otroci zagotovo ne bodo igrali z aparatom, jih je treba nadzorovati.
- Aparati niso namenjeni upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost: AC 220-240 V~

Frekvenca: 50-60 Hz

Moč: 700-850 W

Pravilno odstranjevanje tega izdelka:



Ta oznaka kaže, da tega izdelka nikjer v Evropski uniji ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi, ki nastane zaradi nenadzorovanega odlaganja v okolju, izdelek odgovorno reciklirajte, da boste spodbujali trajnostno naravnano ponovno uporabo virov surovin. Uporabljeno napravo vrnite prek sistemov za vračanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili; ta izdelek lahko prevzame in ga reciklira na način, ki je varen za okolje.

Samo za domaćinstvo.
Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

- Pre puštanja u rad ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Uređaj je namenjen isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu!
- Uvek izvadite utikač iz utičnice kad god se uređaj ne koristi, kada pričvršćujete delove dodatne opreme, čistite uređaj ili kad god dođe do smetnji. Prethodno isključite uređaj. Povucite utikač, a ne kabl.
- Da biste zaštitili decu od opasnosti električnih uređaja, nikada ih nemojte ostavljati bez nadzora sa uređajem. Shodno tome, kada birate lokaciju za svoj uređaj, učinite to na način da deca nemaju pristup uređaju. Vodite računa da kabl ne visi.
- Redovno pregledajte uređaj i kabl na oštećenja. Ako postoji bilo kakva oštećenja, uređaj ne treba koristiti.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalifikovana osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost.
- Uređaj i kabl držite dalje od toplote, direktne sunčeve svetlosti, vlage, oštih ivica i slično.
- Nikada ne koristite uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kad god ga ne koristite, čak i ako je to samo na trenutak.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Uređaj ni u kom slučaju ne smete stavljati u vodu ili drugu tečnost niti doći u kontakt sa njima. Ne koristite uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ako uređaj postane vlažan ili mokar, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice. -Hleb može da izgori. Zbog toga se tosteri ne smeju koristiti u blizini ili ispod zavesa i drugih zapaljivih materijala, moraju se paziti.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok aparat radi. Nikada ne dodirujte metalne delove prstima!
- Uređaj koristite samo za predviđenu namenu.

POSEBNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Uvek pazite na toster dok se koristi! (Veoma suv hleb može početi da gori!)
- Metalni delovi na vrhu će se zagrevati! OPASNOST OD OPEKLINA!
- Kada prvi put koristite jedinicu, malo će se dimiti i mirisati, oni su iz grejnih elemenata i bezopasni. nestaje nakon 5-10 minuta suvog pečenja.
- Ne postavljajte uređaj pored zapaljivih predmeta (npr. Zavesa, drvo itd.)

KORIŠĆENJE

1. Uređaj priključite samo na pravilno instaliranu i uzemljenu utičnicu (220-240 volti ~, 50Hz - 60Hz).
2. Da biste podesili nivo toširanja, okrenite birač u smeru kazaljke na satu od najlakšeg podešavanja 1- do najtamnijeg podešavanja -7. Ako niste sigurni, počnite sa nižim podešavanjem. Obično će naša zlatna postavka biti između postavke 4-5, dobićete odličan hleb sa ovim nivoima.
3. Umetnite po jedan komad hleba u korpu za pečenje i spustite korpu ručicom dok ne legne na mesto.
4. Jedinica počinje da peče i na kraju se automatski isključuje. Korpa za pečenje automatski iskače.
5. Čišćenje mrvica hleba pomoću uklonjivog ležišta na dnu jedinice.
6. Ostavite jedinicu da se ohladi pre nego što je sklonite.

Prekinuti: Za željeno prekidanje postupka pečenja tost hleba.

Podgrejati: Omogućava vam da podgrejete već prepečeni hleb ili da prepečete hleb koji nije dovoljno prepečen tokom kratkog vremena, a da ne menjate nivo pečenja.

Otapati: Omogućava vam da otopite hleb koji je prethodno smrznut.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz utičnice i pustite da se jedinica ohladi.
- Za čišćenje spoljne strane uređaja koristite samo blago vlažnu krp.
- Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Izvucite poslužavnik za mrvice, uklonite komade hleba i vratite poslužavnik nazad.
- Sva ostala održavanja i popravke treba da obavlj kvalifikovani tehničar.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja .
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređajima nije predviđeno da se njima upravlja pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC 220V - 240V~

Frekvencija: 50Hz-60Hz

Snaga: 700W-850W

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati s ostalim kućnim otpadom u celoj EU. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekološku reciklažu.

TESLA

tesla.info