

Használati útmutató



Porszívó (MOD-16)

Minden használat után, illetve az eszköz takarítása esetén is húzza ki azt a konnektorból. I Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó megfelel-e az adott hálózati feszültségnek. I Ne hagyja, hogy az eszköz vezetéke meg törjen, illetve ne tegye ki azt magas hőmérsékletnek. I Ne rántsa meg a vezetéket az eszköz áramtalanítása során. I Ne hagyja a bekapcsolt eszközt felügyeletlenül. I Használatához magas szintű körütekintés szükséges gyermekek közelében. I Ne hagyja, hogy a porszívó átmenjen a vezetékén, mert megrongálhatja azt. I Ne próbálja meg használni az eszközt, ha bármilyen fizikai sérülést felfedez rajta, illetve annak vezetékén. I Hogy elkerülje a tűz- illetve sérülés veszélyt, mindig az útmutatómban leírtaknak megfelelően használja az eszközt. I Különösen legyen körültekintő a lépcsők tisztítása során. I Ne engedje, hogy az eszköze, annak vezetékére, és dugaljára bárminemű folyadék kerüljön. I Ne használja az eszközt gyúlékony és maró folyadékok, oldószerek, gyufa, hamu, cigarettavég, olaj, éles tárgyak összetakarítására, mert az sérülés- és tűzveszélyes. I A porszívó burkolata műanyag, ezért magas hőtől távol tartandó (radiátorok, kályhák stb.). I Ne takarja le a porszívó ki- és bemenetét I Ez a porszívó kizárólag háztartási környezetben használható I A készülék használata tilos a 8 évnél fiatalabb gyermekek, csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve megfelelő tapasztalat hiányában, kivéve, ha rendelkeznek felügyelettel és tisztában vannak a készülék használatára vonatkozó utasításokkal. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermek, felügyelet nélkül nem végezheti el. I Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel. I A készüléket 8 év alatti gyermekek elől elzárva tárolja. I Ne használja az eszközt emberek vagy állatok tisztítására, ne tegye közel a szívófejet szemhez vagy fülhez. I Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tápfeszültség áramköréből, mielőtt kicserélné az tartozékokat. I Ne használja az eszközt porzsák és szűrő nélkül, és takarítsa rendszeresen őket. I Csak beltéren száraz felületek takarítására használja az eszközt. I Hagyja megszáradni a tisztított szőnyeget használat előtt. I A gyermekek biztonságának érdekében, a csomagoló anyagokat (zacskókat, dobozokat, hungarocell) tartsa elzárt helyen I **FIGYELEM! Ne engedje a kis gyermekeket a zacskókkal játszani, mert fulladást okozhatnak!**

ELEKTROSZTATIKA

Alacsony páratartalomú helyeken való takarítás során az eszköz kis mértékben feltöltődhet. Ez egy természetes jelenség, amely nem károsítja a készüléket, és nem hibája. A jelenség megelőzése érdekében tanácsos: A csövével gyakran megérintem fém tárgyakat, növelni a levegő páratartalmát a szobában, ehhez szokásos antisztatikus szereket használni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Időnként, törölje át a porszívó külső felületét nedves ruhával, ez segít a készüléket jó állapotban tartani.
2. Ne tisztítsa a készüléket erős tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy akut anyagok használatával, amelyek: tartós károkat okozhat a porszívó házán.
3. Tisztítsa meg a szűrőket és a porzsákokat a fentiek szerint.

1. Bekapcsoló gomb On/Off
2. Kábel vissza csévéelő gomb
3. Szűrőbetét
4. Porzsák telítettség jelző
5. Felső burkolat
6. Felsőfedél nyitó gombja
7. Gégecső csatlakozási pontja
8. Felsőhordozó fül
9. Oldalsó hordozó fül
10. Vezeték
11. Szűrő fedél
12. Textil porzsák
13. Gumiborítású kerék
14. Szívócsövek (2 db)
15. Gégecső rögzítő gyűrű
16. Gégecső markolata
17. Gégecső
18. Szívóteljesítmény szabályzó
19. Kombinált szívófej
20. Kombinált résszívófej
21. Motor védőszűrő kerete



22. Helyezze a szívótömlő rögzítőgyűrűjét (15) a csatlakozónyílásba (7), majd óvatosan forgassa el a gyűrűt. Az elemek szétszereléséhez óvatosan fordítsa el a gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el a gégecsövet a porszívó nyílásából.

23. Csatlakoztassa a szívócsövet (7) a gégecső (15) másik oldalán levő markolathoz (18). Végül csatlakoztasson egy kiegészítőt vagy egy másik csövet (14), majd csatlakoztassa hozzá a megfelelő szívócsövet.

TERMÉK HASZNÁLATA

1. A porszívó bekapcsolása előtt húzza ki a tápkábelt a megfelelő hosszúságig és dugja be a foglalatba. A tápkábel sárga jelzése mutatja az optimális hosszúságot. Ne húzza a vezetéket a piros jelzésen túl! A kábel kihúzása során ne nyomja meg a vezetéket feltekerő gombot.
2. Nyomja meg az KI/BE kapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a porszívót.
3. A tápkábel feltekeréséhez nyomja a kábel feltekerő gombot folyamatosan miközben vezetéket a másik kezével irányítja, hogy elkerülje a gyors tekeredést, mert az károkat okozhat. FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a porszívó bekapcsolása előtt állítsa be a szívóteljesítmény-szabályozást a legalacsonyabb értékre! Takarításkor a szívóerőt szabályozhatja úgy, hogy a szívóerő-szabályozót előre vagy hátra mozgatja. A porzsák-töltésszint jelzőfény pirosra vált, ha a gégecső eltömődött vagy a porzsák tele van. Ekkor cserélje ki a porzsákat vagy távolítsa el az eltömődést a gégecsőből.
4. Miután befejezte a takarítást, használja a hátoldalon lévő tartozék tárolót, hogy elhelyezhesse a kiegészítőket. Tegye fel a szőnyeg és a padlókefe sínjét a gégecsővel együtt a teleszkópos csőre. Támassza ki a porszívót függőleges helyzetben a készülék alján található tárolóval. A készülék két fogantyúval rendelkezik, amik megkönnyítik a mozgatását.

KIEGÉSZÍTŐK

Szőnyeg- és padlókefe

Lapos felületek tisztítására tervezve. Olyan kerekkel rendelkezik, amelyek a nehezen elérhető helyekhez is elérnek, és a rugalmas csatlakozási ponttal kapcsolódik a gégecsőhöz, ami lehetővé teszi, hogy különböző helyzetekben megfelelő szögben mozogjon. Nyomja meg a gombot a szívófejen (kefe üzemmódra való áttérés) és kijön egy sor, merev, rövid sörtékkel rendelkező gumikefe, ami lehetővé teszi a kemény padló tisztítását.



**Gyártó: MPM
AGDS.A.**
05-822 Milanówek
Brzozowa 3.

Magyarországi importőr:

Famatek 99 Kft

H-1158 Budapest, Késmárk u.16 Hungary

Tel.: (+36-1) 445-0360, 445-0361

E-mail: info@famatek99.hu

Web: www.famatek99.hu

**Famatel**

Mozgatható kefék kiegészítő

A nehezen elérhető helyek tisztítására használatos, például a szoba sarkában, a bútorok közelében és alatt, valamint a sarkokban és résekben. Szintén tökéletes a számítógépes billentyűzetek, fiókok, radiátorok vagy ablakkeretek tisztítására.

Porzsák ürítése

A porzsák ürítéséhez húzza ki a készüléket a hálózathoz, húzza ki a 2 csövet a rögzítő gombok megnyomásával (a csatlakozás mindkét oldalán található gombok), nyomja meg a nyitó gombot a felső fedél felnyitásához, majd távolítsa el a porzsákat úgy, hogy megragadja a műanyag gallérnál fogva, úgy hogy a nyílása felfelé nézzen, vegye le reteszt a tasak aljáról és ürítse ki a port egy szemetesbe. Légszűrő tisztítása és cseréje

A porszívó megfelelő használata során a légszűrőt rendszeres időközönként cserélni vagy tisztítani kell, amely védi a motort a porzsák oldaláról és a kimeneti szűrőt. Ehhez húzza ki a készüléket a hálózathoz, és távolítsa el a szívócsövet. 1. Távolítsa el a kimeneti szűrőt (11) a porszívóból a fedél nyitó gombjával, majd távolítsa el a szűrőbetétet a házról. 2. Távolítsa el a motorszűrőt (19). A szűrő eléréséhez emelje fel a porszívó fedelét (6), és távolítsa el a porzsákat (12). Távolítsa el a motorszűrőt (19) felfelé emeléssel, majd húzza ki azt a házról. 3. Mossa meg mindkét szűrőt hideg csapvízzel. Az alapos mosáshoz adjunk hozzá kis mennyiségű mosószert. Mosás után alaposan szárítsa meg a szűrőket. 4. A szűrőket havonta vagy annál gyakrabban kell tisztítani (használat gyakoriságától függően). Ha a szűrő túl szennyezett vagy megsérült, cserélje ki. 5. A szűrők behelyezésekor fordítsunk különös figyelmet a szűrők megfelelő helyzetére a porszívóban. VIGYÁZAT: A felszerelt szűrőknek teljesen száraznak kell lenni. A nedves szűrő beszerelése áramütést okozhat.

PROBLÉMÁK KEZELÉSE



Meghibásodás típusa	Kiváltó ok	Teendő
az első fedél nincs lezárva	nincs porzsák vagy rosszul van elhelyezve	helyezze el megfelelően a porzsákat
porszívóházának túlhevülése	a burkolat enyhe túlmelegedése természetes, de erős túlmelegedés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a szervizhez	
alacsony szívóteljesítmény	erősen szennyezett szűrők a porzsák megtelt eltömődött a cső	tisztítsa vagy cserélje a szűrőket cserélje vagy tegyen be új porzsákat távolítsa el a dugulást okozó tárgyakat

TECHNIKAI ADOTOK

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók.

A tápkábel hossza: 4,5 m A porszívó távolsága: 7,5 m

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatni otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban



Gyártó: MPM AGD
S.A.05822Milanów
k Brzozowa 3.

Magyarországi importőr:

Famatel 99 Kft

H-1158 Budapest, Késmárk u.16 Hungary Tel.: (+36-1)445-

0360,445-0361 E-mail: info@famatel99.hu Web:

www.famatel99.hu