



home
by somogyi

instruction manual

használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu



HG HSZ 22

S
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®



Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not play with the device. Children may only clean or perform user maintenance on appliance under supervision.

WARNINGS

- Make sure the appliance has not been damaged in transit! • The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on. • Operate only under constant supervision! • Do not operate unattended in the presence of children! • Do not touch the unit or the power cable with wet hands! • Make sure, that the power cable and the plug cannot get in touch water or any other liquids! • It is prohibited to immerse the appliance to water! • Do not lead the power cable on sharp edges, don't let it touch hot surface. • If you use the hairdryer in the bathroom, unplug it after every use, because the proximity of water presents also the danger of electric shock, even the hair dryer has switched off. • Hold the plug, not the power cable when you pull it out from the electric outlet. • As additional protection, all circuits in those premises which are containing bathtub or shower shall be protected with one or more residual current device (RCD) with a rated triggering current no higher than 30 mA. Ask for assistant of an electrician! • Do not use sprays in the proximity of the device! • Do not cover the air inlets and outlets during use. • Always remove plug from the power socket, if you leave it unattended, as well as before disassembling, assembling and cleaning. • If any irregular operation is detected (e.g. unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug! • Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation!
- Unwind the power cable completely! • The appliance may only be connected to properly grounded 230 V ~/50 Hz electric wall outlets! • Do not use extension cords or power strips to connect the unit! • The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug! • Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally, and do not let it hang over the edge of a table! • The unit is intended for household use only. No industrial use is permitted!



WARNING! Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or such containers which are containing water!



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist!



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel!

FEATURES

• Hair dryer for household use • 2 speed stages • 3 temperature stages • hanging design • cold air function • air concentrator for concentrated air flow

STRUCTURE (Figure 1.)

1. concentrator 2. intake 3. cold air push-button 4. temperature stage switch 5. speed stage switch 6. hanger 7. power cable

HAIR DRYING

1. Before installation, carefully remove the packaging, and make sure not to damage the unit or the connection cable. If you find any damage, the unit must not be operated!
2. Connect the unit into a standard grounded wall socket! With this the unit is ready for operation.
3. Press and hold the cold air push-button (4) to switch off the appliance's heating threads, thus cooler air flows out of it.
4. Stages of the temperature switch (4) on the handle:
I: low temperature
II: medium temperature
III: higher temperature
5. Stages of the speed switch (5) on the handle:
0: switched off state
I: low air speed
II: high air speed
6. Keep the hair dryer at least 10 cm from your hair during hair drying.
7. If you have finished the hair drying, switch off the device and unplug it from the electric outlet!

CLEANING, MAINTENANCE

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet and let it cool down before cleaning.
2. Make sure after each use, not to leave hairbreadths on the intake of the unit.
3. Pull down the edges of the intake to remove it from the appliance. After cleaning, place it back on the appliance. Check the exact fit.
4. Use a dry, soft cloth to clean the unit's outer surface. Do not use any aggressive cleaners.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Solution
The unit does not switch on.	Check the power supply and the switch.
The cold air function does not work.	Contact a professional service!

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

TECHNICAL DATA

power supply: 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz

output: 1800 - 2200 W

dimensions of the unit: 30 cm x 26 cm x 9 cm

noise level: 82 dB(A)

weight: 0,55 kg

length of power cable: 1,8 m

A termék használatba vételle előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy aiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárálag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapsolhatják a készüléket. • Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg! • Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó ne érjen vízhez vagy más folyadékhoz! • A készüléket tilos vízbe meríteni! • A tápkábelt ne vezesse éles széleken, ne érjen forró felülethez. • Ha a hajszáritót fürdőszobában használja, húzza ki minden használat után, mert a víz közelsége akkor is az áramütés veszélyét rejt magában, amikor a hajszáritó ki van kapcsolva. • A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból. • A további védelem érdekében a fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségen minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áramvédőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni! Kérje szakember segítségét! • Ne használjon spray-ket a készülék közelében! • A levegő be és kivezető nyílásokat ne takarja le használat közben. • Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint össze-, szétszerelés és tisztítás előtt. • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! • Óvja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hő sugárzástól! • A csatlakozókábelt teljesen tekerje le! • Csak 230 V~/50 Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! • Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne lógjon le az asztal széléről! • Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



FIGYELEM! Ezt a készüléket ne használja fürdőkádhoz, zuhanyzóhoz, mosdóhoz vagy olyan edényekhez közel, melyek vizet tartalmaznak!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárálag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti e!

JELLEMZŐK

• Hajszáritó háztartási használatra • 2 sebességfokozat • 3 hőmérséklet fokozat • felakasztható • hideglevégő funkció • szűkítő koncentrált légáramhoz

FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1. szűkítő 2. szívónyílás fedél 3. hideg levegő nyomógomb 4. hőmérséklet fokozatkapsoló 5. sebesség fokozatkapsoló 6. akasztófűl 7. hálózati csatlakozókábel

HAJSZÁRITÁS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsérítse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!

2. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a készülék üzemkész.

3. A hideglevő nyomógomb (4) nyomva tartásával a készülék fűtőszálai kikapcsolnak, így hüvösebb levegő áramlik ki abból.

4. A fogantyún lévő hőmérséklet fokozatkapsoló (4) fokozatai:

I: alacsony hőfok

II: közepes hőfok

III: magasabb hőfok

5. A fogantyún lévő sebesség fokozatkapsoló (5) fokozatai:

0: kikapcsolt állapot

I: kis légsebesség

II: nagy légsebesség

6. Hajszáritás közben tartsa min. 10 cm-re a készüléket a hajától.

7. Ha befejezte a hajszáritást, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával és hagyja lehülni.

2. minden használat után ellenőrizze, hogy ne maradjanak hajszálak a készülék szívónyilásán. Ha szükséges, tisztítsa le.

3. A szívónyílás fedelének széleit megfogva húzza le azt a készülékről. Tisztítás után tegye vissza a készülékre. Ellenőrizze a pontos illeszkedést.

4. A készülék küljéjét száraz, puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon agresszív tisztítószereket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze a tápellátást és a kapcsolót.
A hideglevő funkció nem működik	Forduljon szakszervizhez!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés tértétemesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz

teljesítmény: 1800-2200 W

készülék mérete: 30 cm x 26 cm x 9 cm

zajszint: 82 dB(A)

tömege: 0,55 kg

csatlakozókábel hossza: 1,8 m

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

UPOZORNENIA

- Skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil! • Prístroj je zakázané používať spolu s takým programovým, časovým spínačom alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie, atď., ktorý môže samostatne zapnúť prístroj. • Prístroj prevádzkujte len pod stálym dozorom! • Neprevádzkujte v blízkosti detí bez dozoru! • Ohrievača a pripojovacieho kábla sa nikdy nedotknite mokrou rukou! • Skontrolujte, či napájací kábel a pripojovacia vidlica nesiahajú do vody alebo inej tekutiny! • Je zakázané prístroj ponoriť do vody! • Napájací kábel nevedzte cez ostré okraje a horúce povrhy. • Ak sa sušič vlasov používa v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože blízkosť vody predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom, aj keď je sušič vlasov vypnutý. • Pri odpojení zo sieťovej zásuvky netiahnite napájací kábel, vytiahnite pripojovaciu vidlicu. • Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického okruhu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA! Obráťte sa na odborníka! • Nepoužívajte sprej v blízkosti prístroja! • Otvory na zavedenie a vývod vzduchu nezakrývajte počas prevádzky. • Prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky, keď ho necháte bez dozoru, resp. pred zmontovaním, rozmontovaním a čistením. • Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený hluk alebo cítite zvláštny zápach), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete! • Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiareniom! • Pripojovací kábel rozmotajte po jeho celej dĺžke! • Pripojte len do uzemnenej zásuvky s napäťom 230 V~ / 50 Hz! • Pri pripojení prístroja do elektrickej siete nepoužívajte predĺžovací prívod alebo rozbočovač! • Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnuť! • Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodou nevytiahol zo zásuvky, a aby nevisela z okraja stola! • Len na domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!



POZOR! Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu!



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísně zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho časti, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

CHARAKTERISTIKA

•Fén na vlasu na domáce použitie • 2 stupne rýchlosťi • 3 stupne teploty • závesný • funkcia studeného vzduchu • koncentrátor vzduchu

ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)

1. koncentrátor vzduchu
2. kryt otvoru na nasávanie vzduchu
3. tlačidlo pre studený vzduch
4. spínač teploty
5. spínač rýchlosťi
6. háčik
7. sieťový pripojací kábel

SUŠENIE VLASOV

1. Pred uvedením do prevádzky opatrné odstráňte balaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!

2. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemenej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený na používanie.

3. Podriadením tlačidla studeného vzduchu (4) vyhrievacie vložky prístroja sa vypnú a prúdi z neho chladnejší vzduch.

4. Stupeň spínača teploty na držadle (4):

I: nízka teplota

II: stredná teplota

III: vysoká teplota

5. Stupeň spínača rýchlosťi na držadle (5):

0: vypnutý stav

I: nízka rýchlosť

II: vysoká rýchlosť

6. Počas sušenia vlasov držte prístroj min. 10 cm od vlasov.

7. Po ukončení sušenia vlasov, vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej energie vytiahnutím pripojovacej vidlice zo zásuvky!

ČISTENIE, ÚDRŽBA

1. Pred čistením vypnite prístroj a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím kábla zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

2. Po každom použití skontrolujte, že nezostali vlasy v otvore na nasávanie vzduchu. V prípade potreby očistite.

3. Okraje krytu na nasávanie vzduchu stiahnite z prístroja. Po očistení umiestnite späť. Skontrolujte správne umiestnenie.

4. Prístroj poutierajte zvonka suchou, mäkkou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
Prístroj sa nezapne.	Skontrolujte napájanie a spínač.
Nefunguje funkcia studeného vzduchu.	Obráťte sa na servis!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chrániť životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: 220 - 240 V~ / 50 -60 Hz

výkon: 1800 - 2200 W

rozmery prístroja: 30 cm x 26 cm x 9 cm

hlucnosť: 82 dB(A)

hmotnosť: 0,55 kg

dĺžka pripojovacieho kábla: 1,8 m

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

ATENȚIONĂRI

- Asigurați-Vă că aparatul nu a suferit nici o deteriorare în cursul transportului! • Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul declanșatoarelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor de telecomandă separate, care pot cupla în mod autonom aparatul. • Poate fi utilizat numai cu supraveghere continuă! • Este interzisă exploatarea fără supraveghere a aparatului în preajma copiilor! • Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă! • Asigurați-vă ca fișa și cablul de alimentare să nu intre în contact cu apă sau alte lichide! • Este interzisă scufundarea aparatului în apă!
- Nu conduceți cablul de alimentare peste margini ascuțite și aveți grijă să nu atingă suprafețe fierbinți.
- Dacă folosiți uscătorul de păr în baie, scoateți-l de sub tensiune după fiecare utilizare, deoarece prezenta apei prezintă pericol de electrocutare, chiar și dacă uscătorul este opriț. • Deconectați cablul de alimentare din priză ținând de fișa acestuia, și nu de cablu. • Pentru o mai bună protecție, în încăperile care sunt dotate cu vană sau cabină de duș, toate circuitele electrice trebuie prevăzute cu unul sau mai multe întrerupătoare de protecție împotriva curentilor reziduali (residual-current device, RCD), având valoarea nominală a sensibilității de cel mult 30 mA! Solicitați ajutorul unui specialist! • Nu utilizați spray-uri în imediata apropiere a aparatului! • În timpul utilizării nu acoperiți orificiile de admisie și evacuare a aerului. • Deconectați întotdeauna aparatul atunci când este lăsat nesupraveheat, respectiv înainte de montare, demontare, curățare. • Dacă observați orice neregulă sau eroare în funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că miroase a ars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune! • Nu expuneți aparatul la praf, la aburi, la incidentă directă a radiației solare sau termice! • Desfășurați în întregime cablul de alimentare! • Aparatul poate fi conectat doar la o priză standard cu împământare de 230 V~/50 Hz! • Nu folosiți prelungitor sau distribuitor pentru racordarea aparatului la rețeaua electrică! • Amplasați aparatul astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă și să poată fi decuplată cu ușurință! • Amplasați cablul de alimentare astfel încât fișa acestuia să nu poată fi extrasă accidental din priză și să nu atârne de pe marginea mesei! • Aparatul este destinat folosinței personale. Folosirea sa cu destinație industrială este interzisă!



ATENȚIE! Nu folosiți acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, lavoarelor sau al unor ligheane care conțin apă!



Pericol de electrocutare! Este interzisă desfacerea sau modificarea aparatului ori a părților componente! În cazul deteriorării oricărei părți, scoateți imediat aparatul de sub tensiune și adresați-vă unui specialist.



În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, schimbarea acestuia se poate efectua exclusiv de către producător, service-ul autorizat al acestuia sau alte persoane cu o calificare potrivită!

CARACTERISTICI

• Uscător de păr pentru utilizare casnică • 2 trepte de viteză • 3 trepte de temperatură • 3 trepte de temperatură • se poate agăța • funcție de aer rece • duză pentru un jet de aer mai concentrat

CONSTRUCȚIE (figura 1.)

1. duză 2. capucul orificiului de aspirare 3. buton aer rece 4. comutator treaptă de temperatură 5. comutator treaptă de viteză 6. agățătoare 7. cablu conectare rețea

USCAREA PĂRULUI

1. Înainte de punerea în funcționare îndepărtați cu grijă ambalajul, pentru a nu deteriora produsul sau cablul de alimentare. În cazul sesizării oricărei defecțiuni, punerea în funcționare este interzisă!

2. Recordați aparatul la o priză standard cu împământare! Astfel aparatul este pregătit de funcționare.

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de aer rece (4) pentru a opri filamentele încălzitorului astfel încât aerul mai rece să ieșă din acesta.

4. Treptele butonului de temperatură (4) de pe mâner:

I: treaptă de temperatură redusă

II: temperatură medie

III: temperatură ridicată

5. Treptele butonului de temperatură (5) de pe mâner:

0: stare oprită

I: aer suflat la viteză mică

II: aer suflat la viteză mare

6. În timpul utilizării păstrați o distanță minimă de 10 cm.

7. După ce v-ați uscat părul, opriți aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priza de perete!

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

1. Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiune prin extragerea fișei de alimentare din priză și lăsați aparatul să se răcească.

2. După fiecare utilizare verificați să nu rămână fire de păr pe orificiul de aspirare.

3. Țineți marginile capacului de aspirare și scoateți-l de pe dispozitiv. După curățare se poate reatașa pe produs. Verificați potrivirea exactă.

4. Exteriorul aparatului se curăță cu o lavetă uscată, moale. Nu folosiți soluții agresive de curățare.

DEPANARE

Defect sesizat	Rezolvare probabilă
Aparatul nu pornește.	Verificați alimentarea și comutatorul.
Funcția de aer rece nu funcționează	Adresați-vă unui service specializat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare: 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz

putere 1800- 2200 W

dimensiunea aparatului: 30 cm x 26 cm x 9 cm

nivel de zgomot: 82 dB(A)

greutate: 0,55 kg

lungimea cablului de alimentare: 1,8 m



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Čišćenje ovog proizvoda dece starija da rade samo uz nadzor odrasle osobe.

NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta! • Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. • Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! • Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora! • Uređaj i priključni kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama! • Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti! • Uređaj je zabranjeno potapati u vodu! • Priključni kabel ne sprovodite blizu oštih ili vrelih predmeta. • Ako fen koristite u kupatilu, nakon upotreba ga obavezno izvucite iz stuje pošto sama blizina vode nosi sa sobom određene opasnosti od strujnog udara ako se fen isključuje samo prekidačem. • Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel. • Radi dodatne zaštite strujne krugove u kupatilu treba zaštititi i sklopkom od 30 mA! Potražite savet stručnog lica! • Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja! • U toku rada ne prekrivajte otvore vazduha na uređaju. • Uređaj uvek izvucite iz struje ako ga ostavljate bez nadzora ili ako ga sklapate, rastavljate ili čistite. • Ako primetite bilo kakvu nepravilnost (čudan zuk ili neprijatan miris) odmah isključite uređaj! • Uređaj štitite od prašine, pare, sunca i direktnе toplosti! • Priključni kabel odmotajte do kraja! • Upotrebljivo samo u strujnim utičnicama 230 V~ / 50 Hz! • Za uključivanje uređaja ne koristite produžne kablove ili razdelnike! • Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan! • Priključni kabel tako postavite da se slučajno ne izvuče i da ne visi sa stola! • Uređaj predviđen za upotrebu u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



PAŽNJA! Ovaj proizvod ne koristite u blizini kade, tuša, umivaonika, bokala ili drugih predmeta koji sadrže vodu!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i обратите se stručnom licu!



Ukoliko se oštetи priključni kabel, zamenu može da izvršи samo ovlašćено lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

OSOBINE

• Fen za kosu za kućnu upotrebu • 2 brzine • 3 snage grejanja • okačiv • funkcija hladnog vazduha • reducir za koncentrisanje toplote

SASTAVNI DELOVI (1. skica)

1. reducir 2. poklopac usisnog otvora 3. taster za hladan vazduh 4. prekidač za odabir temperature 5. prekidač za odabir brzine 6. zakačaljka 7. priključni kabel

SUŠENJE KOSE

1. Pre upotrebe pažljivo odstranite ambalažu da se ne bi oštetio uređaj. U slučaju bilo kakvog oštećenja zabranjena je dalja upotreba!

2. Uredaj uključite u uzemljenu strujnu utičnicu i time je uređaj spremан за rad.

3. Držeći pritisnutim tasterom (4) isključuju se grejači i ventilator počinje da duva prvo mlaki a potom hladan vazduh.

4. Prekidač za odabir temperature (4):

I: ... manja temperatura

II: ... srednja temperatura

III: ... visoka temperatura

5. Prekidač za idabir brzine ventilatora (5):

0: ... isključen položaj

I: ... mala brzina

II: ... veća brzina

6. U toku sušenja, fen držite udaljeno od kose min. 10 cm.

7. Nakon završetka sušenja isključite fen i izvucite ga iz zida!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Pre čišćenja uređaj izvucite iz struje i ostavite je da se ohladi.

2. Nakon upotrebe svaki put proverite da nije slučajno ostalo kose na rešetki fena.

3. Uhvatite sa strane poklopac na otvoru za ulaz hladnog vazduha i svucite je. Nakon čišćenja je vratite na uređaj. Proverite da li pravilno stoji na svom mestu.

4. Spoljni deo fena prebrišite suvom krpom! Ne koristite agresivna hemijska sredstva.

OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće rešenje
Uredaj se ne uključuje.	Proverite napajanje i položaj prekidača.
Ne radi funkcija hladnog vazduha.	Obratite se stručnom licu!

Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataamo i snosimo svu odgovornost.

TEHNIČKI PODACI

napajanje: 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz

snaga: 1800- 2200 W

dimenzije: 30 cm x 26 cm x 9 cm

buka: 82 dB(A)

masa: 0,55 kg

dužina priključnog kabla: 1,8 m

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično možnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključajoč tudi otroke. Otroci starejši od 8 let smejo rokovati s to napravo samo v prisotnosti odrasle osebe katera je odgovorna za njih, ali da so seznanjeni z varnim rokovanjem in vedo za vse nevarnosti pri delu z napravo. Priporoča se konstanter nadzor, da se otroci ne bi igrali s to napravo. Čiščenje te naprave smejo starejši otroci izvajati samo ob nadzoru odrasle osebe.

OPOMBE

- Prepričajte se da naprava ni bila poškodovana pri transportu! • Napravo je prepovedano uporabljati s časovnimi stikali, daljinskim upravljalcem ali drugimi napravami katere bi lahko same vklopile napravo. • Uporabno samo ob konstantnem nadzoru! • Prepovedana uporaba v bližini otrok brez nadzora! • Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z mokrimi, vlažnimi rokami! • Bodite pazljivi, da se priključni kabel ne dotika vode ali drugih tekočin! • Napravo je prepovedano potapljati v vodo! • Priključni kabel ne speljite v bližini ostrih ali vrelih predmetov. • Če fen uporabljate v kopalnici, ga po uporabi obvezno izvlecite iz električnega omrežja, kajti že sama bližina vode vodi do določene nevarnosti pred električnim udarom če se fen izklučuje samo s stikalom. • Priključni kabel se izvleče iz stene z držanjem za vtikač in ne za kabel. • Zaradi dodatne zaščite električnega kroga je treba v kopalnici zaščititi tudi s sklopkom po 30 mA! Poiščite nasvet strokovno usposobljene osebe! • Ne uporabljajte spreje v bližini naprave! • Med delovanjem ne prekrivajte odprtine zraka na napravi. • Napravo vedno izvlecite iz električnega omrežja če jo puščate brez nadzora ali če jo sestavljate, razstavljate ali čistite. • Če opazite kakršno koli nepravilnost (čuden zvok ali neprijeten vonj) takoj izklučite napravo! • Napravo zaščitite pred prahom, paro, soncem in direktno toploto! • Priključni kabel odvijte do konca! • Uporabno samo v električnih vtičnicah 230 V~ / 50 Hz! • Za vklop naprave ne uporabljajte podaljševalne kable ali razdelilnike! • Napravo postavite tako, da je priključni kabel vedno lahko dostopen! • Priključni kabel postavite tako, da se slučajno ne izvleče in da ne visi z mize! • Naprava je namenjena za uporabo v privatne namene, nije za profesionalno uporabo!



POZOR! Ta proizvod ne uporabljajte v bližini kadi, tuša, umivalnika, bokala ali drugih predmetov kateri vsebujejo vodo!



Nevarnost pred električnim udarom! Prepovedano je napravo razstavljati in njene dele popravljati! V primeru kakršne koli okvare ali poškodbe, takoj napravo izklučite iz električnega omrežja in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo!



Če se poškoduje priključni kabel, zamenjavo lahko izvrši samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!

LASTNOSTI

• Fen za lase za hišno uporabo • 2 hitrosti • 3 moči segrevanja • obesljiv • funkcija hladnega zraka • regulator za koncentriranje toplote

SESTAVNI DELI (1. skica)

1. regulator 2. pokrov sesalne odprtine 3. stikalo za hladen zrak 4. stikalo za izbiro temperature 5. stikalo za izbiro hitrosti 6. obešalo 7. priključni kabel

SUŠENJE LAS

1. Pred uporabo pazljivo odstranite embalažo, da se ne bi naprava poškodovala. V primeru kakršne koli poškodbe je prepovedana nadaljna uporaba!

2. Napravo vključite v ozemljeno električno vtičnico in s tem je naprava pripravljena za delovanje.

3. Držite pritisnjeno tipko (4) izključijo se grelci in ventilator začne pihati najprej mlačni, a za tem hladni zrak.

4. Stikalo za izbiro temperature (4):

I: . . . manjša temperatura

II: . . . srednja temperatura

III: . . . visoka temperatura

5. Stikalo za izbiro hitrosti ventilatorja (5):

0: . . . izključen položaj

I: . . . mala hitrost

II: . . . večja hitrost

6. Med sušenjem fen držite oddaljen od las min. 10 cm.

7. Po zaključenem sušenju izklopite fen in ga izvlecite iz stenske vtičnice!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem izklučite napravo in izvlecite vtikač iz električnega omrežja nato ga pustite da se ohladi.

2. Po vsaki uporabi preverite da niso slučajno ostali lasje na rešetki fena.

3. Primite pokrov s strani na odprtini za vhod hladnega zraka in ga odstranite. Po čiščenju ga vrnite na napravo. Preverite ali pravilno stoji na svojem mestu.

4. Zunanji del fena prebrnите s suho krpol! Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Napake	Možna rešitev
Naprava se ne vključi	Preverite napajanje in položaj stikala.
Ne deluje funkcija hladnega zraka.	Obrnite se na strokovno usposobljeno osebo!

 Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

TEHNIČNI PODATKI

napajanje: 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz

moč: 1800 - 2200 W

dimenzijs: 30 cm x 26 cm x 9 cm

hrup: 82 dB(A)

masa: 0,55 kg

dolžina priključnega kabla: 1,8 m

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento spotřebič mohou osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, dále děti ve věku 8 let a starší, používat výhradně v případě, kdy spotřebič používají pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly případnému nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát! Čištění a běžnou údržbu smí děti provádět výhradně pod dozorem!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen! • Přístroj není dovoleno používat s takovými programovatelnými spínači, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání, apod., které by mohly přístroj samostatně zapnout. • Přístroj je dovoleno používat výhradně pod nepřetržitým dohledem! • Přístroj je zakázáno používat bez dohledu v blízkosti dětí! • Přístroje ani napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! • Zkontrolujte, aby napájecí kabel, ani zástrčka nebyly v kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou! • Přístroj je zakázáno ponořovat do vody! • Napájecí kabel nepokládejte na ostré hrany a dbejte na to, aby nebyl v kontaktu s horkými plochami. • Používáte-li vysoušeč vlasů v koupelně, po skončení vysoušení vlasů jej odpojte z elektrické sítě, protože blízkost vody představuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem i v případě, když je vysoušeč vypnuty. • Při vytahování ze zásuvky ve zdi kabel vždy uchopte za zástrčku, nikdy netahejte jenom za napájecí kabel.
- Za účelem další ochrany musí být všechny proudové obvody v prostorách, kde je umístěna vana nebo sprcha, vybaveny jedním nebo několika ochrannými spínači-proudovými chrániči (RCD) s nominální hodnotou alespoň 30 mA! Požádejte o pomoc odborníka! • V blízkosti vysoušeče vlasů nepoužívejte spreje!
- Během používání nikdy nezakrývejte vstupní a výstupní otvory přívodu vzduchu. • Přístroj vždy odpojte ze zásuvky elektrické sítě, jestliže jej necháte bez dozoru, dále před smontováním a demontováním, respektive před čištěním. • Zjistěte-li jakoukoli anomálii (např. uslyšíte nezvyklý zvuk nebo ucítíte pach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! • Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a působením zdrojů bezprostředně sálajícího tepla! • Napájecí kabel odmotejte v celé délce!
- Zapojovat je dovoleno výhradně do uzemněné zásuvky ve zdi s napětím 230 V~ / 50 Hz! • K zapojování přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozvojku! • Přístroj umísťujte tak, aby zástrčka byla vždy snadno přístupná a snadno vytažitelná ze zásuvky ve zdi! • Napájecí kabel pokládejte vždy tak, aby jej nebylo možné náhodně odpojit ze zásuvky, respektive aby nevisel z okraje stolu! • Určeno k používání v domácnosti, není určeno k používání v průmyslových podmínkách!



UPOZORNĚNÍ! Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti koupací van, sprchy, umyvadla nebo takových nádob, ve kterých je voda!



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození připojeného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

CHARAKTERISTIKA

• Vysoušeč vlasů určený k používání v domácnosti • 2 rychlostní stupně • 3 teplotní stupně • možnost zavěšení • funkce proudění studeného vzduchu • koncentrátor vzduchu

POPIS (1. obrázek)

1. koncentrátor vzduchu
2. kryt sacího otvoru
3. tlačítka funkce studeného vzduchu
4. tlačítka teplotních stupňů
5. tlačítka rychlostních stupňů
6. závěsné poutko
7. sítový napájecí kabel

VYSOUŠENÍ VLASŮ

1. Předtím, než vysoušeč vlasů uvedete do provozu, opatrně odstraňte obalový materiál tak, abyste nepoškodili vysoušeč nebo přívodní kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno vysoušeč vlasů uvádět do provozu!
2. Vysoušeč vlasů zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi! Nyní je vysoušeč vlasů připraven k používání.
3. Přidržení tlačítka funkce studeného vzduchu (4) vypnete topná vlákna vysoušeče, nyní tak z vysoušeče bude proudit chladnější vzduch.
4. Funkce teplotního spínače umístěného na rukojeti (4):
I: nízký teplotní stupeň
II: střední teplotní stupeň
III: vyšší teplotní stupeň
5. Funkce rychlostního spínače (5) umístěného na rukojeti:
0: ... vypnuto
I: nízká rychlosť proudění vzduchu
II: vysoká rychlosť proudění vzduchu
6. Při vysoušení držte vysoušeč ve vzdálenosti nejméně 10 cm od vysoušených vlasů.
7. Po dokončení vysoušení vlasů vysoušeč vypněte a odpojte z elektrické sítě vytážením ze zásuvky ve zdi!

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

1. Předtím, než začnete přístroj čistit, odpojte jej z elektrické sítě vytážením ze zásuvky ve zdi a nechte jej vychladnout.
2. Před každým vysušením vlasů zkонтrolujte, zda v sacím otvoru vysoušeče nezůstaly vlasové.
3. Uchopte okraje krytu sacího otvoru a kryt opatrně sejměte. Kryt vycistěte a potom vratte zpátky na vysoušeč. Ujistěte se o tom, zda je kryt nasazen správně.
4. Povrch vysoušeče čistěte suchou, jemnou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

ODTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady	Řešení k odstranění závady
Přístroj se nezapíná.	Zkontrolujte napájení a spínač.
Funkce proudění studeného vzduchu nefunguje	Kontaktujte odborný servis!

Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevlezajte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
příkon 1800 - 2200 W
rozměry přístroje: 30 cm x 26 cm x 9 cm
hladina hluku: 82 dB(A)
hmotnost: 0,55 kg
délka napájecího kabelu 1,8 m

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj smiju upotrebljavati osobe s oštećenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe bez iskustva ili znanja, kao i djeca do 8 godina, samo ako su pod nadzrom ili su dobili upute o uporabi aparata i razumjeli su opasnosti povezane s uporabom. Djeci se ne smije dopustiti da se igraju s ovim proizvodom. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo pod nadzorom.

UPOZORENJA

Uvjerite se da se uređaj nije oštetio tijekom transporta! • Aparat se ne smije koristiti sa programabilnim timer-ima, timer prekidačima ili drugim daljinskim upravljačima koji mogu automatski uključiti uređaj. • Radi samo pod stalnim nadzorom! • Ne palite uređaj u prisustvu djece bez nadzora. • Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama! • Pobrinite se da kabel za napajanje ili nje gov utikač ne dođu u dodir sa vodom ili nekom drugom tekućinom. • Zabranjeno je uređaj uranjati u vodu! • Ne vodite kabel za napajanje po oštrim rubovima, te ne dopustite da dodiruje vruće površine. • Ako sušilo za kosu koristite u kupaonici, nakon svake uporabe ga isključite iz električne utičnice, zato što blizina vode uzrokuje opasnost od električnog udara čak i kada je uređaj ugašen. • Držite utikač a ne kabel za napajanje kada ga vadite iz utičnice! • Kao dodatna zaštita, svi krovovi u prostorijama koje sadže kadu ili tuš moraju biti zaštićeni sa jednom ili više strujnih sklopki (RCD) sa ocjenjenom aktivnom strujom koja nije veća od 30 mA. Za pomoć pitajte električara! • Ne koristite sprejeve u blizini uređaja! • Tijekom uporabe ne prekrivajte otvore za ulaz i izlaz zraka. • Uvijek izvadite utikač iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, takođe ga izvadite prije rastavljanja, sastavljanja i čišćenja. • Ako se utvrdi nepravilan rad (npr. neobična buka ili spaljeni miris iz uređaja), odmah ga isključite! • Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog toplinskog zračenja. • Opustite kabel za napajanje u potpunosti. • Uređaj se smije priključiti samo na propisno uzemljenje 230 V~/50 Hz električne utičnice. • Ne koristite produžne kabele ili trake za napajanje da spojite uređaj. • Uređaj bi trebao biti smješten tako da se omogući jednostavan pristup i uklanjanje utikača. • Vodite kabel za napajanje kako bi se sprječilo njegovo izvlačenje ili slučajno spotakanjanje, te da ne visi preko ruba stola. • Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dopuštena!



UPOZORENJE! Ovaj uređaj ne koristite u blizini kupaonica, tuševa, bazena ili isličnih prostorija koje sadrže vodu!



Opasnost od strujnog udara! Ne pokušavajte rastaviti ili modificirati uređaj ili njegovu dodatnu opremu. U slučaju da je bilo koji dio oštećen, odmah isključite uređaj i potražiti pomoć stručnjaka.



U slučaju da je kabel za napajanje oštećen, treba biti zamijenjen samo od strane proizvođača, njegovog servisa ili sličnog kvalificiranog osoblja.

ZNAČAJKE

- za kućnu uporabu • 2 stupnja brzine • 3 stupnja temperature • kukica za vješanje • funkcija hladnog zraka • usmjerivač zraka

STRUKTURA (Slika 1.)

1. usmjerivač zraka **2.** usisni otvor **3.** gumb za hladni zrak **4.** prekidač stupnja temperature **5.** prekidač stupnja brzine **6.** kukica za vješanje **7.** napojni kabel

SUŠENJE KOSE

1. Prijе uporabe, pažljivo uklonite ambalažu i pazite da ne oštetite uređaj i napojni kabel. Nemojte korist uređaj u slučaju bilo kakvog oštećenja!

2. Uključite uređaj u uzemljenu zidnu utičnicu i tako je uređaj spremjan za uporabu.

3. Pritisnite i držite gumb za hladan zrak (4) za isključivanje grijačih nit u uređaja, tako da iz uređaja izlazi hladan zrak.

4. Stupnji temperaturnog prekidača (4) na dršci:

I: niska temperatura

II: umjerena temperatura

III: visoka temperatura

5. Stupnji prekidača brzine (5) na dršci:

0: isključeno

I: niska brzina zraka

II: visoka brzina zraka

6. Tijekom sušenja, fen držite udaljenim najmanje 10 cm od kose.

7. Ako ste završili sa sušenjem, isključite uređaj i isključite ga iz utičnice!

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj, isključite ga iz električne utičnice, pustite da se ohladi prije čišćenja.

2. Pazite da nakon uporabe ne ostaju dlake kose na usisnom dijelu uređaja.

3. Povucite rubove usisa kako biste ga izvadili iz uređaja. Nakon čišćenja stavite ga natrag na uređaj. Provjerite prianjanje.

4. Očistite vanjsku površinu uređaja suhom, mekom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Rješenje
Uređaj ne može da se upali.	Provjerite napajanje i prekidač.
Funkcija hladan zrak ne radi.	Obratite se stručnoj osobi!

 Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom odredene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

TEHNIČKI PODACI

napajanje: 220 -240 V~ / 50 - 60 Hz

snaga: 1800 - 2200 W

dimenzije uređaja: 30 cm x 26 cm x 9 cm

razina buke: 82 dB(A)

težina: 0,55 kg

dužina kabla za napajanje: 1,8 m

H
Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3.
www.somogyi.hu
Származási hely: Kína

SK
Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK
Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

RO
Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România,
Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489
www.somogyi.ro • Ţara de origine: China

SRB
Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija
Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína
Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft.

SLO
Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**
Cesta zrnage 13A, 2000 Maribor
Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64
Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si
Država porekla: Kitajska

HR-BIH
Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Zemlja podnijetla: Kína • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Mađarska

