

BATTERY OPERATED LED LIGHT CHAIN • LED-ES ELEMES FÉNYFÜZÉR • LED SVIETIACI REȚAZEC BATÉRIOVÝ • GHIRLANDĂ CU LED-URI ȘI BATERII • LED SVETLEČÍ NIZ NA BATERIE • LED BATERIOVÝ SVĚTELNÝ ŘETĚZ • LED LAMPICE NA BATERIE

EN INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not use the light strip with damaged or poorly fitting connectors. • Do not connect this light strip electrically with other light strips. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries remove the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked. Meaning of IP44. Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• Ne helyezz áram alá a termékét, amíg a csomagolásban van. • Az terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izzósort ne használj sérült, rosszul töltött csatlakozókkal. • Ez a fűzér felülfeszítésre nem alkalmas. Ügyelj rám, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűrűkön vagy közelébe közelébe! • A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes termék cseréni kell. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elemet behelyezésénél ügyeljen a helyes polárisárral! • Ne használjon együtter különböző márkájú ellenállási töltősségi állapotú elemeket! • Elemcserét alá nyújtva törölje az elemről fedettséget! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a termékét! • Ha abban esetleg kifoly a föliak, akkor vegyen fel vedőkészletet és száraz ruhával tisztítsa meg az elemről! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszély helytelen emelcseré esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napúsgrázánsáknak! Tilos felnyírni, tüze dobni vagy rövidre zárnia! Nem állt hőtelthető elemet tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! Ne hegesszen vagy forraszon közvetlen az elemhez! • Nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásban és távol fém tárgyaktól. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szíjjal tesztel behatolással ellen védett. Frecskenővíg ellen védett (minden irányban)

A termék nem járék, gyermek kezébe ne kerüljön!

A hulladékállás vált berendezést elklüentsítette gyűjtése, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az körmeyzetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékállás vált berendezés tértélesítésen aláhordható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékelhet. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételere szaksorozatos hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a körmeyzett, embertársai és a saját egészséggel. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előír, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEM, AKKU ÁRTALMATLANTÁZA Az elemet / akkumulátort nem szabad a normál hajtartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törekvén kötelezettsége, hogy a használt, lemerülő elemet / akkumulátort lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelmen leadja, így biztosítható, hogy az elem / akkum. körmeyzettkímélő módon legyenek ártalmatlannítva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H - 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3 • www.somogyi.hu

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOROZENIA

• Nepriprájte refacze na napájanie, aké je v obale. • Nepriprájte refacze na napájanie, aké je v obale, ktorý nie je prispôsobený na prenájanie! • Refacze nepoužívajte v prípade, ak sú tesnenia účtov zároveň poškodené! • Nepriprájte refacze elektricky s dálšim refaccom! • Tento refacze nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dbaťte na to, aby sa refacze počas prevádzky nedostalo do blízkosti horľavých materiálov! • Zárovky v refaczi sú nevhodné pre skôrnenie žiarovky breva vybraný celý výrobok. • Výmenu baterií môže previesť len dospelá osoba! • Pri výmene baterií obajte na správnu polariť! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých značiek! • Po výmene baterií upevňte kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vytiahnete, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Vyberte batériu ihned odstráňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakym alebo náhradným typom! • Batérie nevyštaviať priamemu tepelnému a slnečnému žiareniu! • Batéria je zakázané otvoriť, vhodit do ohňa alebo skratovať! Nemebenabije batéria je zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, mäť nízke napätie a účinnosť! • Nezvárajte alebo nespárujte priamo na batériu! • Nepoužívajte batérie skladujte ich v originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akzíkového strany).

Výrobok nie je hráčka, nepatriť do ruky detom!

Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudskej zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý záhrada, respektive v predajcu, ktorí predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádzť aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tento chránite životné prostredie, ľudske a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV Baterie / akumulátory nesmiette vyradiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvádzť použité baterie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vás zdravie.

Distributor: SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.O. • Ul. gen. Klapkova 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONÁRI

• Nu punieș sub tensiune un produs care încă este în ambalažă! • Produsul nu se pune în funcție în ambalažă! • Nu utilizați ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigură corespundere! • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveti grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marș și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suporțului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • Dacă lichidul din bateri s-a scurs, folosiți manuș de protecție și/sau suportul de baterii cu o lăveta uscată! • Îndepărtați imediat bateriile deschise! • Atentie! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți bateriile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacearea, aruncarea în foc sau scurcuirea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatorul în locul bateriilor doarce tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sună sau lipă direct de baterie! • Depozitați baterile nefolosite în ambalaj lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați baterile despachetate și nu le depozitați la vară! Semnificație IP44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mari mari de 1 mm. Nu oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu și inconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la vânzări sau la băjt distributori care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protejări mediu și inconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătura cu organizații locale de tratare a deșeurilor. Nu asumă obligație prevederilor legale privind producătorii și suporturi cheltuielile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR Baterile / acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligație legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratati în mod ecologic.

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

• Proizvod ne uključujuće u stруju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključujuće dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenjem priključnicima! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetiljama! • Ovaj svetleći niž se ne sma povezivati sa drugim nizovima. • Obraćajte pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamjenu baterije treba da radi odrasla osobu! • Prolomom zamene baterije, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljam, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Ne propisno postavljanje baterija može do prouzroku eksploziji! Prilikom zamene baterije konzistencija original! • Baterije ne izlagajte toplof i direktno suncu! Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili je kratko spajati! Nepunjeni baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne postavljajte akumulatore pošto se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriju! • Nekorišćene baterije skladistite u originalnom ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. • Pre otpakovanja baterije ne mešajte ih (iz svih pravaca).

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snijim!

Uredaje kojim je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životinju sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklациju u prodavnicama gde se ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati odredjenim reciklacijskim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklacijske centre. Prema važećim propisima prihvataju i nosišmo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istršeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti opština i životinje, obezbediti da se baterije i akumulatori rade u pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Miklja 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 024 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOMORNĚNÍ

• Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Svítící řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně zajištěními spojovacími prvky! • Tento svítící řetěz není vhodný pro venkovní použití. • Tento svítící řetěz nesluží vnitřním zdrojům světla. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek. • Svítící řetěz nelze nechat výrobku vyměnit; • Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií objepte na správnou polariť! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabitého výkonu! • Pokud nebudebete používat, shromážděte výrobek v obalu. • Pokud nebudebete používat, vyměňte baterii. • Pokud baterii pojedete k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vyděste bateriový prostor suchým hadrem! • Vyměňte baterii, jakmile je výbit! • Upozornění! Při nepřávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Například pouze stejným nebezpečím typem! Nevytáhujte baterie účinkem přetípky! • Nepoužívejte baterie v blízkosti životního prostředí, svého zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušními právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tím spojené případné náklady.

Výrobek není hračka, nedávejte ho rukou dětem!

Přístroje, které již nebudebete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevhajdujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepoužívejte neupříslušné přístroje můžete zdarma odvezdat v místní distribuci, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají odvozem zářivin, která mají stejně parametry a funkci. Odevezděte můžete i v obecných sběrných místech určených ke shromážďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, svého zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušními právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tím spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou poviností užívatele je odvezdění upotřeběných baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOROZENJA

Nemajte spajati vjeniac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži. • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kod niza žarulja ne smiju koristiti ostecenje spojive s spojive s losim brtvenjem! • Ovaj vjeniac se ne smije električno povezivati s drugim vjenicem. • Ovaj vjeniac nije pogodan za kruzno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvori svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! • Pazite da postavljena baterija pripazite na odgovarajući polariitet! • Nemjite zajedno baterije različitih marki i/ili stupnja napunjenošću! • Nakon zamjene baterije fiksirajte poklopac spremnika za bateriju! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrebljavati duže vrijeme. • Ako tekćinu izuri iz baterije, uzmite zaštitne rukavice i očistite odjeljak za baterije suhom krpom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenjivim tipom baterije. Ne izlažite je izvanrednim zračenjima i sunčevom svjetlu. • Branjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatru ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti se smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavravljajte niti lemiti direktno na bateriju. • Neiskorišćene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne mijesajte baterije koje su već otpakirane. • IP44 oznaka: Zaštićen od pronađa čvrstih tijela većih od 1 mm. Zaštićen od prskanja vodom (iz svih pravaca).

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke dječi!

Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Koristeni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjestu njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiji koja su specijalizirana za odlaganje elektronskog otpadu. Ovime vi štitite Vaš okoliš. Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpadu. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA Baterije i akumulátory treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristiti i ispraznjene baterije i akumulátory dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodravatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spaša 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefű út 3, 9027 Győr, Mađarska

Proizvod: gyártó / výrobca / producent / proizvođač / výrobce / proizvođač:

SOMOGYI ELEKTRONIC • H – 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu

SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

BATTERY OPERATED LED LIGHT CHAIN • LED-ES ELEMES FÉNYFÜZÉR • LED SVIETIACI REŤAZEC BATÉRIOVÝ • GHIRLANDĂ CU LED-URI ȘI BATERII •
 LED SVETLEČÍ NÍZ NA BATERIE • LED BATERIOVÝ SVĚTELNÝ ŘETĚZ • LED LAMPICE NA BATERIE

INSTRUCTIONS

You can choose between 8 different programs by pressing the button on the controller, according to the following table.

Functions of the push button: selection one of the 8 lighting programmes and switch off. The light chain will be lighting for 6 hours long in the chosen mode and will be switched off for 18 hours long in repeated periods.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Programok kiválasztása: a vezérlőpult gombjának nyomogatásával 8 különféle fényjáték választható ki az alábbiak szerint.

Anyomogomb funkciói: a 8 világítási program egyikének kiválasztása, illetve kikapcsolás. A kiválasztott programmal ismétlődő ciklusban 6 órát világít, majd 18 órát kikapcsol a fényfüzér.

NÁVOD NA POUŽITIE

Výber programov: pomocou tlačidlového spínača možno vybrať z 8 programov podľa nasledovnej tabuľky.

Funkcie tlačidla: výber jedného z 8 programov svietenia, resp. vypnutie. V opakujúcich sa cykloch so zvoleným programom 6 hodín svieti, potom sa vypne na 18 hodín.

MOD DE UTILIZARE

Selectarea programelor: prin apăsarea butonului de control se pot selecta 8 feluri de jocuri luminoase, conform tabelului de mai jos.

Funcțiiile butonului: selectarea unui program de luminare din cele 8 disponibile, respectiv oprirea. Cu programul de luminare selectat produsul va funcționa ciclic 6 ore, urmat de 18 ore de pauză.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Odabir programa: pritiskom na taster mogućnost odabira 8 programa.

Funkcije tastera: odabir jednog od 8 programa svetla, odnosno isključenje. U odabranom programu po ciklusima 6 sati svetli i 18 sati ne svetli.

NÁVOD K POUŽITÍ

Použitím programového tlačítka, je možné navolit program z osmi možných, dle následující tabulky.

Funkce programátoru: volba jednoho z osmi programů a vypnutí. Zvolený program 6 hodin svítí a na 18h se řetěz vypne.

UPUTZA UPORABU

Izbor programa: pritiskom na tipke na upravnom panelu možemo izabrati 8 različnih svjetlosnih efekata prema sljedećem.

Funkcije "push" tipke: za odabir jednog od 8 svijetlećih programa i za isključiti. Kabel će svijetljiti 6 sati u odabranom modu i isključiti se paузирати 18 sati, nakon čega će se ponovo upaliti.

	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1	COMBINATION	combination of all programs	valamennyi program kombinációjá	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinace všech programů
2	IN WAVES	lights in waves	hullámzó fényfüzér	vlnenie svetla	luminā į valuri	plutajući efekat	vlnění světla
3	SEQUENTIAL	lights in sequential rhythm	izzópárok változó ritmusban	svetia páry žiaroviek, vždy v inom rytme	perechi de becuri în ritm secvențial	ritam promenljivih parova sijalica	svítí páry žárovek, vždy v jiném rytmu
4	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat žarulje	nízká intenzita svicení
5	CHASING/FLASH	chasing flash	gyorsan villogó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirlandă luminoasă în ritm rapid	brzo treptući efekat	rychle blikající řetězec
6	SLOW FADE	slow fade	lassú kigylladás/ kialvás	pomalé zapnutie/ zhasnutie	aprindere/stingere lentă	sporo paljenje/ gašenje	pomalé rosvičení/ zhasnutí
7	TWINKLE/FLASH	twinkle flash	gyors sziporkázás	rýchle blikanie	scilipre rapidă	brza promena	rychlé blikání
8	STEADY ON	steady on	minden izzá folyamatosan világít	trvalo svietia všetky žiarovky	luminā constantă	konstantno svetlo	trvale svítí všechny žárovky



SOMOGYI ELEKTRONIK®
since 1981