

Sam Cook



Sam-Cook PSC-40-B turmixgép
Használati utasítása

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. | Ne érintse meg nedves kézzel az eszközt. | Fokozott figyelem szükséges, ha az eszköz közelében gyermek tartózkodik | Ne merítse az eszközt, sem vezetéket, sem dugót vízbe, vagy más folyadékba. | Ne akassza a vezetéket éles felületekre és tartsa távol a forró felületektől. | Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy nem hagyott semmilyen eszközt(kanál, fakanál..) a keverőtartályban, üvegben, mert károsodhat az eszköz, illetve sérülést okozhat. | Elindítás előtt győződjön meg arról, hogy az üveg megfelelően illeszkedik-e az alapra. Szétszedés előtt várja meg, hogy a motor teljesen leálljon. Tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból. | Fokozott figyelemmel érintse csak meg az aprítókéseket, mikor tisztításhoz eltávolítja azokat. | Ne lépje túl a turmixgépen jelölt maximum kapacitást. | Várja meg a forró hozzávalók kihűlését aprításuk előtt. | Mossa ki a keverőtartályt első használat előtt. | A készüléket károsodás esetén ne használja, akkor sem ha a vezetéke vagy dugója károsodott- ebben az esetben továbbítsa egy hivatalos szervízbe javításra. | Használat előtt győződjön meg hogy megfelelően össze van-e szerelve az eszköz. | Hogy a károsodás, sérülés kockázatát csökkentse, mindig a hozzátartozó alkatrészeket használja. (gyári) | Ne hagyja működés közben felügyelet nélkül. | Ne helyezze forró felületekre. | Ne használja szabadtéren. | Stabil, száraz, egyenes felületre helyezze. | Csak háztartási használatra van tervezve. Működés közben ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Ne használja másra mint amire tervezték. | Ne helyezze elektromos, gáz főzőlapok, sütők.. közelébe. | Biztosítsa hogy gyermek ne játsszon az eszközzel. Ne húzza ki vezetéknél fogva. | Ne dugja a konnektorba nedves kézzel. | Működés közben ne távolítsa el az üvegtartályt. | Mindig húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve ha össze-, szétszereli vagy tisztítja. | Kapcsolja ki és húzza ki az eszközt mielőtt szétszedi vagy a mozgó alkatrészekhez ér. | 8 év alatti gyermektől távol tartsa a kábelt és az eszközt. | Az eszközt fokozott felügyelet mellett használhatja 8 év alatti gyermek, illetve olyanok akiknek fizikai, érzéki vagy mentális képességbeli fogyatékosságuk van vagy tudás és tapasztalat hiányában állnak, feltéve hogy megkapták a megfelelő felügyeletet és utasításokat az eszköz biztonságos használatához és tisztában állnak a készülék használatának veszélyeivel. A tisztítást és a karbantartást ne bízva gyermekre felügyelet nélkül. | Minden csomagolást távolítson el az első használat előtt. | Tartsa távol a csomagolást (zacskók, dobozok, hungarocell stb.) gyerekektől biztonságuk megőrzése érdekében. | **VIGYÁZAT ! Ne engedje meg kis gyermekeknek, hogy a fóliával játszanak, mivel fulladásveszélyes !** | **VIGYÁZAT! Az aprítókések nagyon élesek, kerülje a velük való érintkezést az eszköz ürítésekor, tisztításakor, mert súlyos sérüléseket okozhat.**

Sérülések elkerülése érdekében ne tegye kezét, sem más tárgyakat a készülékbe működés közben. | Ha szükség van az ételmaradványok eltávolítására, először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket és utána gumi kanalat, spatulát használjon. | Az aprítópengék nagyon élesek. Sérülés elkerülése érdekében csak az összeszerelés után helyezze be a pengéket. | Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a tartályt az alapra. | Mindig keverőtartállyal használja az eszközt. | Mindig tartsa stabilan a tartályt működés közben. | Mindig a legalacsonyabb fokozaton kezdje a használatot.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Távolítsa el a Vákuumos turmixgépet a kartondobozból.
2. Távolítson el minden matricát, műanyagot zsákok és fóliát.
3. Ellenőrizze, hogy a gép és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás során.
Vizsgálja meg a nagy sebességű vákuumkeverőt a szállítási sérülések szempontjából.
Ha bármilyen sérülést lát ne használja a gépet!
Jelezze a sérülést az üzletnek, ahol a terméket vásárolta.
4. Tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkező összes alkatrészt.

Sam Cook



- 1. Turmixgép háza
- 2. Turmixgép kupola
- 3. Kupola tartó
- 4. 2 liter turmixgép kancsó
- 5. Kancsó fogantyú
- 6. Kancsó fedele
- 7. Tolórúd
- 8. Dugó a kancsófedélen mérőskálával (60 ml űrtartalommal)
- 9. Speciális vágó, aprítókés komplett hang által jelzett eszközök

- 10. Alsó gyűrű
 - 11. Kancsó alaptár
 - 12. Rozsdamentes acél kés
 - 13. Késalapú tömítés
 - 14. Elektronikus kezelőpanel kijelzővel
 - 15. Biztonsági kapcsoló
 - 16. Csúszásgátló lábak
- Csatlakozás a hálózathoz, be- és kikapcsolás

VEZÉRLŐPANEL ÉS KIJELEZŐ

A készülék elektronikával van felszerelve kezelőpanel kijelző ⑭ - gombokkal tapintható jeleket hang jelzi A. POWER bekapcsológomb be / ki kapcsoló

B. MENU gomb a 6 program egyikének kiválasztásához ZÖLDSÉGEK (VEGGIE): Válassza a lehetőséget gyümölcs- és zöldségfélék feldolgozása, sebesség 5 másodperc alatt indul 1-től H-ig, majd a gép jár legnagyobb sebességgel. Időtartam 2 perces program. SOY TEJ: Válassza ki, szójabab feldolgozásához, sebesség 5 másodperc alatt 1-től 5-ig kezdődik, akkor a gép 5 másodpercig 5 sebességgel jár, majd 10 másodpercre vált a 8-as sebességre, Végül a készülék H sebességgel működik. A program időtartama 3 perc. SOUP: Válassza a leves feldolgozásához, a sebesség 1-től kezdődik akkor 9 másodperc alatt H-ra a készülék a legnagyobb sebességgel fut. A program időtartama 3,5 perc. NUTS (NUTS): Válassza ki az anyák feldolgozásához, a sebesség elindul 1-től H-ig 5 másodperc alatt, majd a készülék a legnagyobb sebességgel fut. A program időtartama 1 perc. SOS (SAUCE): Válassza ki a kezeléshez szósz, a sebesség 1-től 5-ig kezdődik 3 másodpercig, majd a készülék 5-ös sebességgel működik. Időtartam 2,5 perc.

SMOOTHIE: Válassza ki a feldolgozáshoz turmix, a sebesség 1-től indul akkor H-ra 9 másodperc alatt a készülék a legnagyobb sebességgel fut. A program időtartama 1 perc.

C. START / STOP Nyomja meg ezt a gombot, ha el akarja kezdeni vagy abbahagyni a munkát turmixgép.

D. PULSE Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy a készülék a legmagasabbal működjön lehetséges sebesség. Impulzusokban működik - csak abban a pillanatban nyomja meg a gombot.

E. SPEED + / - Sebességbeállító gombok (1-9 és H, ahol H a maximum sebesség)

F. TIME + / - Munkaidő-beállító gombok (5 másodperc-30 perc 5 másodpercenként) hangjelzéssel a munka végéről

G. Sebesség / Idő / Kiválasztott jelzőprogram. Gyorsan növelni vagy csökkenteni sebesség / futásidő, nyomja meg és tartsa lenyomva sebesség / futási idő növelése vagy csökkentése gomb ("+" vagy "-").

FELSZERELÉSI JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

Fedéldugó sapkának van egy skálája, amellyel lehet mérje ki alaposan az ételekhez hozzáadott kis mennyiségű hozzávalót – van 30 ml és 60 ml jelek. A fedélen a kancsó véd a fröccsenés ellen.

A kancsó aljában kés rögzítő furat található. A kancsó külsőjén vízszintes jelölési vonalak vannak a következő kapacitások - 250 ml-től (MIN) 2000 ml-ig (MAX). A kancsó fel van szerelve fogantyúval rendelkezik a könnyű hordozhatóság érdekében. A kancsó fedele equipped fel van szerelve tömítéssel, amely biztosítja a tömörséget közben a készülék használata. Lyuk a fedélben lehetővé teszi az összetevők adagolását. A kancsó biztonsági zárral van felszerelve megakadályozza, hogy a készülék elinduljon helytelen összeszerelés esetén.

KUPOLA

A készülék kupolával van ellátva csökkentve keverés közben zajt.

KÉS ÖSSZESZERELÉS

A készerelvényt ⑨ úgy tervezték a lehető legjobb teljesítmény biztosítása. Rozsdamentes acélból készül. A tartozékok egy része A ⑪ és ⑬ tömítéseket, valamint a gyűrűt is felszerelik kancsótalp per a tökéletes tömítés a kés és az kancsó alja között.

TOLÓ A készülék tolóval ⑦ van felszerelve, amelyet felhasználhat az előkészítéshez vastag állagú edények, pl. desszertek, zöldségpüré stb. A toló megengedi az összetevőket a pengék felé mozgatva. A toló mozgatható fel és le, forgassa el, vagy mozgassa oldalra vagy egy sarokba kancsó.

FIGYELEM! A toló érintkezésének elkerülése érdekében pengékkel használja csak a tolót amikor a borító ⑥ megfelelő alapított.

A KEVERŐKARAFE ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZERELÉSE

Rozsdamentes kés instálói felszerelések:

1. Helyezze össze a kést ⑫ a kancsó lyukában a késalaptömítéssel ⑬ úgy igazítsa a kivágásokat késfejbe ⑫ a kancsó tövéig.

2. A kés tetejét megfogva ⑫ fordítsa át a turmixgépedényt ④ úgy, hogy a nyílás be legyen amíg az alapot a helyére nem csavarják a csúcson.

3. A kancsó alap gyűrűjén a helyén helyezze a tömítést ⑪ a külső horonyba.
 4. Helyezze a kancsó alapgyűrűjét ⑩ a tömítéssel a késre, és csavarja rá óramutató járásával megegyezőóra, ügyelve a helyesre megfelelő menet és tömítés.
 5. Amikor szétszedi a turmixkést az ellenkezőjét kellene tennie, mint a összeszerelés.
- FIGYELEM!** A pengék nagyon élesek. Tartozik óvatosan bánjon velük! Mindenért tartsa a pengét a tetején! **FIGYELEM!** A tömítéseknek pontosan illeszkedniük kell a kés és a kancsó alapgyűrűjéhez. Hiánya a tömítések kiszivárogtathatják a feldolgozott terméket és károsíthatják a készüléket. A készülék megfelelő telepítése garantált a használat biztonsága és a tartósság eszközök. A készülék minden összeszerelése előtt szükséges ellenőrizze, hogy minden alkatrész jó állapotban van-e és nincs-e repedve vagy sérülve.

A turmixgép használata

FIGYELEM! Ne tegye fel és ne vegye le a keverőedényt, amíg a gép működik.

1. Helyezze szárazra a turmixgép házát ①, stabil, vízszintes felület.
2. A kupola lift segítségével emelje fel a kupolát turmixgép ②.
3. Miután ellenőrizte az összes alkatrészt a turmixgép kancsója (a fedél kivételével) helyesen összeszerelve állítsa be a kancsót turmixgépet mindkét igazoláson ① oly módon, hogy úgy, hogy a kancsó fogantyúja elől legyen balra vagy jobbra. Szeletelje kisebb sorrendben a termékeket könnyebb szét aprózódás. Amikor levették a fedélen ⑥ csak kikapcsolt motorral tegye a kancsóba az összetevőket. **FIGYELEM!** Ne töltse túl a jelig 2000 ml turmixgép extra bank ④.
5. Helyezze vissza a kancsó fedelét a dugóval. Nyomja meg erősen a kancsó fedelét ⑥ ameddig megy, és helyezze be a kupakot ⑧ a fedél barázdáiban lévő füleket elütve a kupakot elforgatja az óramutató járásával megegyező irányba, amennyire csak megy óra. Ügyeljen a fedél fogantyúira a kancsó telepítése után megtalálta készülék oldalán.
6. Csukja be a turmixgép kupoláját ②. 7. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót fali konnektorból. A készülék jelzi a kapcsolatot a hálózatra egyetlen hangjelzéssel és az összes pillanatnyi megvilágításával funkciógombok és az LCD kijelző, majd a gomb világítani kezd **TELJESÍTMÉNY (A)**. 8. A készülék üzemkész. 9. Nyomja meg a **POWER** gombot (A). Minden gomb világítani kezd funkció és LCD kijelző. Initial jelenik meg a kijelzőn beállítások (sebességszint - 5, idő - 20 mp.) 10. A készülék kétféleképpen indítható: automatikus vagy kézi üzemmódban. Aktiválódik az automatikus mód és a funkcióválasztás a **MENU** gomb megnyomásával. A gomb minden egyes megnyomásakor a kiválasztott program változik. Miután választott egyet a hat közül nyomja meg a **START** gombot. A készülék elindul és végrehajtja a kiválasztotta program. Bármikor megállhat a **STOP** gomb megnyomásával. A kézi üzemmód a készülék sebességének a megnyomásával történő kiválasztásával indul **SPEED** [+] és [-] gomb a beállításhoz forgási sebesség. Aztán a **TIME** gomb megnyomásával kiválaszthatja az időt 5 másodperc és 30 perc között dolgozhat. A sebesség és az idő kiválasztása után nyomja meg a **START** gombot. Az eszköz elindul és végrehajtja a feladatot munkaciklus. Beállíthatja a munkasebességet időtartama alatt kell elvégezni. A munkát bármikor leállíthatja **STOP** gomb megnyomásával.
11. Ha hozzávalókat kell adnia közben turmixgép munka, emelje fel a fedél kupakját, vezessen be új összetevőket a nyíláson keresztül, majd tegye vissza fedősapka.
12. A kancsó tartalmának összekeverése (után befejezte a programot vagy megnyomása után a **STOP (C)** gombot), kapcsolja ki a készüléket nyomja meg a **POWER** gombot (A) és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból hálózat.

FIGYELEM! Várja meg, amíg a kés megáll, mielőtt kiöntené a kancsó tartalmát!

FIGYELEM! Bizonyos termékeket, például a jégkockákat, a PULSE funkció használatával ismételtén össze kell törni. A PULSE funkció működik miután nyomva tartotta a gombot PULZUS (D).

Ne járassa sokáig a motort, mint a 3,5 perc, mert túlmelegedhet. 3,5 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket, amíg a motor lehül.

A keverőt nem a következőkre tervezték:

- burgonyapréselés, - a tojás vagy a tejtermékek habbá verése, - darált nyers hús aprítása
- a tészta össze dolgozása vagy dagasztása, - kémény olajos magvak termékek aprítása

Ezek bármelyikének készítése károsodást okozhat a gépben!

Néhány másodperc alatt ellenőrizze a vegyes összetevők konzisztenciáját.

Turmixok készítése

1. Forgassa a tartót (3) úgy, hogy az alsó rögzítő furat felfelé legyen.
 2. A ajzat (6) megfelelően helyezzen el egy tömítést és egy kést (5) oly módon, hogy a penge talp rögzítőnyelei megfelelően be vannak helyezve, a kehely tartóállvány összeillik. Ezután fordítsa el a kést otthon az óramutató járásával ellentétes irányban.
 3. Helyezze a kehely tartóállványát (6) a kést (5) az aljzatba (3).
 4. Húzza meg a szerelőállványt a keverőpohárra, ügyelve arra, hogy megfelelően beállítsa a menetet.
- A keverő késének szétszerelése fordított sorrendben ugyan ez ismételve meg összeszerelési eljárást.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék kések nagyon élesek. Óvatosan kezelje őket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A turmixgép alkatrészek korrózió állók és könnyen tisztíthatók.

Minden alkalommal a használat előtt és után szétszereljük a készüléket, mossuk le a részeit meleg vízzel mosószerrel, öblítsük le és szárítsuk alaposan. Az alsó motor egyesbe ne kerüljön víz vagy más folyadék a tisztításához húzza ki a készüléket a konnektorból, majd törölje le enyhén nedves majd száraz ruhával.

Tilos mosogatógépben mosogatni a készüléket vagy bármely tartozékát!

A használat előtt rendszeresen ellenőrizze a készülék összes alkatrészét.

Ne használja a keverőt, ha a pengék elakadtak vagy nehézség nélkül elfordultak.

Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy ellenőrizze, működik-e megfelelően.

Legyen óvatos, nehogy megsérüljön. A pengéknek könnyen forgathatóknak kell lenniük.

Ne használja a készüléket, ha a kehely vagy a palack megsérül, szivárog mert a folyadék a készülék alsó részébe (motorba) folyhat és ezáltal a gép tönkre mehet.

A keverőház tisztításához húzza ki a készüléket a konnektorból, majd törölje le enyhén nedves ruhával.

Ha víz vagy bármilyen folyadék mégis a motor tetejébe (kehelybe) a csatlakozó részhez folya azonnal kapcsolja ki a gépet húzza ki a csatlakozóját a konnektorból és törölje szárazra a kelyhet.

A motor nem igényel további karbantartást. Ne tisztítsa a készüléket durva vagy csiszoló, maróhatású tisztítószerrel vagy anyagokkal pl. acélgyapottal, mert károsodást okozhat a készülékben.

MEGJEGYZÉS A keverő testet és a gépet ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

A készülék kései nagyon élesek. Óvatosan kezelje őket.



Technikai adatok

A műszaki paraméterek a termék adattábláján található. Maximális működési idő Max 3,5perc!

Teljesítmény :1680W Zajszint: 1 ^ = 65 dB A tápkábel hossza: 0,8 m

MEGJEGYZÉS! Az MPM agd S.A. fenntartja magának a jogot a műszaki adatok módosítására



TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal.

A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu.hu áruházunkban.