Fagyasztószekrény HU

Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

A fagyasztószekrény háztartási használatra készült. A fagyasztószekrény a háztartásban felhasználható friss élelmiszerek lefagyasztására és a már lefagyasztott élelmiszerek hosszú ideig tartó tárolására, tartósítására (max. egy évig, az élelmiszerek fajtájától, minőségétől függően) szolgál.

Üzembe helyezés előtti tudnivalók 2
Használati útmutató
Környezetvédelmi problémák
Energiatakarékossági szempontok
Fontos útmutatások 3
Tárolási szabályok áramkimaradáskor
Gondoskodás a régi készülékről
A készülék elhelyezése és csatlakoztatása 4
A készülék felállítása
Csatlakoztatás a hálózatra
A készülék ismertetése 5
A készülék működtetése 5
A készülék bekapcsolása
A készülék kikapcsolása
A készülék hőfokának beállítása
Friss élelmiszerek fagyasztása és fagyasztott élelmiszerek tárolása 6
A fagyasztás folyamata
Fontos figyelmeztetések a friss élelmiszerek fagyasztására vonatkozóan
Lefagyasztott élelmiszerek tárolása
A lefagyasztott élelmiszerek felolvasztása
Az ajtó nyitásirányának cseréje 8
Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása ... 9
Ápolás és tisztítás 9
A készülék tisztítása
A készülék üzemen kívül helyezése
Hiba-elhárítás 10

Üzembe helyezés előtti tudnivalók

- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná legalább 2 órát hagyja állni, hogy a szállítás során az esetlegesen bekövetkezett hűtőrendszeri zavarokat kizárhassa.
- Alaposan tisztítsa ki a készüléket, különösen a belső részeket (Lásd az Ápolás és tisztítás c. fejezetet).

Használati útmutató

A Használati útmutató a vásárló érdekét szolgálja. Ha mindig betartja az útmutatóban foglaltakat, akkor ez jó és biztonságos kezelést és használatot nyújt Önnek.
Ez a Használati útmutató különböző készülék típusokra/modellekre készült, ezért olyan adatokat, leírásokat is tartalmazhat, amelyek esetleg az Ön készülékére nem jellemzőek.

Környezetvédelmi problémák

- A készülék csomagolására környezetbarát anyagokat használtunk, amelyek nem jelentenek veszélyt a környezetre és újra felhasználhatók, raktározhatók, vagy megsemmisíthetők.

  A csomagoló anyagokat a megfelelő jelzésekkel is elláttuk.
- A mi Használati útmutatónk is környezetbarát papírból készült, azaz klórmentes, fehérített papírra nyomtatták.
- Ha a készüléket kiselejtezi és Önnek már útban van, akkor adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen, ahol a használaton kívüli tárgyakat begyűjtik, hogy a kiselejtezett készülék ne szennyezze be környezetünket. (Lásd a Gondoskodás a régi készülékről c. fejezetet).

Energiatakarékossági szempontok

- Ha nem szükséges, ne nyitogassa feleslegesen a készülék ajtaját. Ez nagyon fontos, főként meleg és nedves időben. Ügyeljen arra, hogy az ajtót (elsősorban a fagyasztó ajtót) mindig csak rövid ideig hagyja nyitva.
- Időnként vizsgálja meg, hogy a hűtőkészülék szellőzése megfelelően biztosított-e (a levegőnek zavartalanul kell cirkulálni a készülék mögött).
- A hőfokszabályzó gombot forgassa magasabb állásról alacsonyabbra, ha a készülék

használata, valamint a körülmények ezt lehetővé teszik.
- Ha nem szükséges, ne üzemeltesse a készüléket maximális hűtési fokozaton (folyamatos hűtés), hanem kapcsolja át alacsonyabb hűtésre, amint lehetséges.
- A frissen berakott élelmiszereket előbb mindig hűtse le szobahőmérsékletre.
- A belső részeken képződő dér- és jégréteg megnöveli az áramfelhasználást, ezért ha a lerakódás eléri a 3-5 mm-t, akkor el kell távolítani.
- A megsérült, vagy hibás ajtótömítés megnöveli az energiafogyasztást, ezért ilyen esetben ki kell cseréltetni a szervizzel, vagy a Vevőszolgálattal a rossz tömítést eredeti gyári minőségre.
- A készülék hátoldalán található kondenzátort (fekete rács) tisztán kell tartani. Ne lepje be por, vagy a konyhai munkáknál lecsapódó szennyeződés.
- A Használati útmutató Felállítás és Energiatakarékosság c. fejezeteiben leírtak be nem tartása nagyobb energiafelhasználáshoz vezet.

⚠ Fontos útmutatások

- Ha Önnek otthon egy régi hűtő-fagyasztó szekrénye van, amit használaton kívül helyezett és a régi készülék olyan zárszerkezettel rendelkezik (ajtózár, tolóretesz) ami belülről nem nyitható, akkor a kiselejtezés előtt tegye működésképtelenné a zárszerkezetet. Ezzel megvédi a játszó gyerekeket a lehetséges megfulladástól, ha magukra zárnák az ajtót.
- Az új hűtőkészüléket az előírásoknak megfelelően csatlakoztassa a hálózatra (tartsa be a "Csatlakoztatás a hálózatra" c. fejezetben leírtakat).
- Minden javítási és karbantartási munka megkezdése előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a hálózati csatlakozó vezeték és dugó cseréjét is, csak szakember, szerviz végezheti.
- Ne érintse meg kézzel, különösen nedves kézzel a hűtőfelületeket. Fennáll a lehetőség, hogy a kéz bőrfelülete a hűtőlemezhez ragad és súlyos fagyási sérülést okoz.
- Ne fagyasszon le üveges italokat (elsősorban a szénsavtartalmú italokat, mint pl.ásványvíz, habzó bor, sör, cola, stb.), mert ezek könnyen szétrobbanhatnak.
- Ne fogyasszon és ne kóstoljon meg lefagyasztott élelmiszert (kenyér, gyümölcs, zöldség), mert ez komoly fagyásveszélyt okoz.
- Abban az esetben, ha valamelyik élelmiszer színe, vagy szaga kérdésessé válik, dobja a szemétbe. Nagyon veszélyes lehet az elfogyasztása.
- A készülék leolvasztásához semmilyen esetben se használjon elektromos készüléket (pl. hajszárító). A leolvasztás során ne próbálja meg éles, vagy kemény tárggyal eltávolítani a lerakódott jégréteget. Ehhez a művelethez csak a gyártó által mellékelt műanyag jégkaparót használja.
- A környezet kímélése érdekében vigyázzon arra, hogy a készülék hátoldala (a kondenzátor, a csővezetékek, azaz maga a hűtőrendszer) ne sérülhessen meg a szállítás, vagy a rakodás közben. Nem szabad a jégréteg leolvasztásánál kemény, hegyes tárgyat használni, hanem csak a gyártó által mellékelt műanyag eszközzel szabad a lerakódott dér- és jégréteget lekaparni.
- A készülék hűtőközeget és olajat is tartalmaz, ezért az ökológiai szempontoknak megfelelő módon kell gondoskodni a meghibásodott készülékről (Lásd a "Környezetvédelmi problémák" c. fejezetet).
- A fagyasztószekrény ajtajának befagyását az ajtókeretbe épített fűtőtest akadályozza meg, amely a kompresszorral együtt működik.
- Ha a csatlakozózsinór megsérül, akkor a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, servíze vagy megfelelően képzett szakember cserélheti ki.
- A készülék műszaki adatait tartalmazó adattábla a belső térben, a hátsó oldalon található.

A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Tárolási szabályok áramkimaradáskor

Abban az esetben, ha működési zavar, vagy áramkimaradás történik, ne nyissa ki a fagyasztószekrény ajtaját. Kivéve abban az esetben, ha az üzemzavar várhatóan 16 (ZOS 0721/6), 19 (ZOS 1051/6), 14 (ZODS 1021/6), óránál tovább tart. Ezen idő után a készülékben

tárolt mélyhűtött árut vagy azonnal használja fel, vagy egy másik hűtőkészülék fagyasztójába helyezze át.

Gondoskodás a régi készülékről

- A régi hűtőkészüléket a kiselejtezés előtt használhatatlanná kell tenni. Adott esetben törje le a a készülékről a zárszerkezetet, mert így elkerülheti, hogy a játszó gyerekek magukra zárhassák a készülék ajtaját és életveszélyes helyzetbe kerüljenek.
- A hűtő- és fagyasztó készülék hűtőközeget és különleges szigetelő anyagokat is tartalmaz, amelyek speciális kiszerelést igényel. Ezért a kiselejtezett régi hűtőkészüléket az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell szállítani. A begyűjtőhelyről kérjen pontos felvilágosítást a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóságtól. A szállítás és rakodás közben ügyelni kell arra, hogy a készülék hátoldalán található csővezeték ne sérülhessen meg.

A készülék elhelyezése és csatlakoztatása


Helykiválasztás

A hűtőkészüléket száraz, rendszeresen szellőztetett helyiségben kell felállítani. Az egy oldalán szabadon hagyott készülék típusától (osztályba sorolásától) függ, hogy milyen környezeti hőmérsékleten üzemeltethető. Ezeket az adatokat az adattábla tartalmazza. Kerülje az ilyen hőmérsékleten történő üzemeltetést, mert ez működési zavarokhoz vezet. Nem szabad a készüléket közvetlenül hőforrás (pl. tűzhely, fűtőtest, stb.) mellé helyezni és meg kell akadályozni, hogy közvetlenül napsütés érje. A hűtőkészüléket legalább 3 cm-es oldaltávolságban kell elhelyezni az elektromos-, vagy gáztűzhelytől és legalább 30 cm-re az olaj-, vagy széntüzelésű kályhától. A készülék háta mögött a falnál, illetve a beépítésnél kb. 200 cm² szabad felületnek kell maradni. A készülék és a beépített konyhai bútor között legalább 5 cm-es hézagot kell biztosítani a megfelelő szellőzés érdekében.


Osztály	Szobahőmérséklet
SN (szubnormál)	+10°C-tól +32°C-ig
N (normál)	+16°C-tól +32°C-ig
ST (szubtrópusi)	+16°C-tól +38°C-ig
T (trópusi)	+16°C-tól +43°C-ig

A készülék felállítása

- A készüléket vízszintes és egyenletesen szilárd talajon kell elhelyezni. Néhány modellnél elöl két állítható talp található, amelyekkel a készülék helyzete beszabályozható.




- A készülék hátsó részen egy beépített szellőzőrács található. A távtartóként is működő szellőzőrács ezzel lehetővé teszi, hogy a készüléket szorosan a falhoz helyezhesse és egyben biztosítja a készülék megfelelő szellőzését is.



Csatlakoztatás a hálózatra

Az elektromos hálózatra való csatlakozás a hálózati kábel segítségével történik. A fali dugaszoló aljzat (konnektor) csak szabványos érintésvédelemmel (védőérintkezővel, védőföldeléssel) ellátott csatlakozóhely lehet. Az előírt névleges feszültséget és frekvenciát a készülék adattáblája tartalmazza. A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatását és földelését az érvényes szabványok és előírások szerint kell végrehajtani. A készülék csak rövid időtartamú hálózati feszültségingadozást tud elviselni (max -6%-tól +6%-ig).

A készülék ismertetése



Fagyasztótér (1)
A fagyasztótér a friss élelmiszerek lefagyasztására szolgál.

Tároló (2)
A már mélyhűtött élelmiszerek tárolására szolgál.

Hőfokszabályzó és ellenőrző lámpák (3)
(Lasd a "Készülék működtetése" c. fejezetet).


Állítható mutató (4)
(csak egyes modellnél)
A tároló kosár elülső részén található állítható mutatók a bepakolt élelmiszerek jobb áttekintését teszik lehetővé. Két azonos színűt használjon, ahol az egyikkel az élelmiszer fajtát, a másikkal pedig azt a hónapot jelölje, amikor az élelmiszert lefagyasztotta.

Olvadékvíz kifolyó (5)
(Lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetet).

Tárolótálca ✱✱ (6)
ezen tároljuk a már lefagyasztott éelmiszert


MEGJEGYZÉS
- A készülék belső elrendezése és kialakítása modelltől függ.
- Az ajtó nyitó fogantyú formája modelltől függ.

A készülék működtetése



A Hõfok-beállítás gomb – A készülék be/kikapcsolása – A super freeze (gyorsfagyasztás) funkció bekapcsolása
B A sárga jelfény világít: A super freeze (gyorsfagyasztás) funkció aktív
C A piros jelfény villog: magas hõfok figyelmeztetés)


A készülék bekapcsolása



Forgassa el az **A** termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a jel vastagabb vége felé.


A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor 24 órás késleltetés van beállítva a hőfok-figyelmeztetésre, mivel a készülék ilyenkor még nem éri el a megfelelő hőfokot. Ezáltal megelőzhető a figyelmeztetés szükségtelen bekapcsolása.

A készülék kikapcsolása




Forgassuk el az **A** jelű gombot vissza abba a pozícióba, ahol a nyíl egy irányba esik a ⏻ jellel (ilyenkor a készülék még mindig áram alatt van).

A készülék hőfokának beállítása



Az **A** termosztát gomb javasolt beállítása a jel vékonyabb és vastagabb vége között középen van. A környezeti hőmérséklet változása befolyásolja a készülék belsejének hőfokát is. Ilyen esetekben mindig változtassunk a termosztát-beállításon. A jel vastagabb része felé eső pozíciók alacsonyabb hőfokot (hidegebbet) jelentenek a készülékben, míg a jel vékonyabb része felé eső beállítások magasabb hőfokot (melegebbet) jelentenek.




A **C** jelfény villog, amikor a fagyasztó hőfoka túl magasra emelkedik és akkor alszik ki, amikor a hőfok ismét olyan szintre csökken, ahol már nem áll fenn az ételek megromlásának veszélye (lásd a »Hibaelhárítás« részt).

Friss élelmiszerek fagyasztása és fagyasztott élelmiszerek tárolása

A fagyasztás folyamata

A készülékbe egyszerre behelyezhető friss élelmiszerek maximális mennyisége a készülék adattábláján van feltüntetve. Ha ezt a mennyiséget túllépjük, a fagyasztás minősége gyengül, csakúgy, mint a már lefagyasztott élelmiszereké.



- Friss élelmiszerek fagyasztása előtt 24 órával kapcsoljuk be a super freeze (gyorsfagyasztás) funkciót:
  - forgassuk el az **A** jelű gombot ✳ (a **B** jelfény kigyullad).

24 óra elteltével helyezze a friss élelmiszereket a fagyasztóba. Ügyeljünk rá, hogy a friss élelmiszerek ne érintkezzenek a már lefagyasztottakkal.

- Kisebb mennyiségű (1-2 kilogramm) élelmiszerek fagyasztása esetén a super freeze (gyorsfagyasztás) funkció bekapcsolása nem szükséges.
- 24 óra elteltével az élelmiszerek áthelyezhetők a fagyasztó más részeibe és a fagyasztás folyamata szükség esetén megismételhető:
  – forgassa vissza az **A** gombot középső helyeztbe, majd 5 másodperccel később ✳ helyzetbe (a **B** jelfény kigyullad).
- A fagyasztási folyamat végeztével forgassuk vissza az **A** jelű gombot a kívánt beállításra, akkor is, ha a **B** jelfény nem világít (ez azt jelenti, hogy már elérésre került a megfelelően alacsony hőfok).
- Ha a gyorsfagyasztás gomb nem kerül manuálisan kikapcsolásara, 2 nap elteltével kapcsol ki automatikusan. Ezt követően a fagyasztó visszaáll az utoljára beállított értékre (a gomb továbbra is a pozíción ✳ marad).


Fontos figyelmeztetések a friss élelmiszerek fagyasztására vonatkozóan

- **A fagyasztóban csak olyan élelmiszereket fagyasszunk, amelyek fagyasztásra alkalmasak. Az élelmiszereknek jó minőségűnek és frissnek kell lenniük.**
- **Válasszunk az élelmiszernek megfelelő csomagolást és megfelelő módon csomagoljuk be.**
- **A csomagolás nem engedheti át a levegőt és a nedvességet, mert az kiszáradást és vitaminveszteséget okozna.**
- **A becsomagolt élelmiszereken tüntessük fel azok fajtáját és mennyiségét, valamint fagyasztásuk dátumát.**
- **Mivel különösen fontos, hogy az élelmiszerek minél gyorsabban lefagyasztódjanak, javasolt nem túl nagy csomagok kialakítása és az élelmiszerek lehűtése a fagyasztást megelőzően.**

Lefagyasztott élelmiszerek tárolása

A már lefagyott élelmiszereket a tároló kosarakban tárolja. Szükség szerint a kosarak kivehetők a készülékből és az árukat közvetlenül a hűtőfelületre is pakolhatja.

A hideg levegő szabad keringése érdekében ne helyezzünk élelmiszereket a jelölt szint fölé – lásd a képet (csak egyes modelleknél).



Mélyhűtött élelmiszerek - mirelite áruk

A mirelite áruk csomagolásán a lefagyasztott élelmiszer eltarthatósági ideje és a tárolási hőmérséklet is megtalálható. Ezeknek az áruknak a tárolásánál mindig tartsa be a gyártó által megadott előírásokat.
Csak hibátlanul csomagolt, dátummal ellátott és megfelelő körülmények között (legalább -18°C) tárolt mirelite árut helyezzen be a fagyasztószekrénybe. Ne vásároljon meg olyan mirelite árut, amelyet dérréteg borít be, mert annak egy része már felolvadhatott.
A hazaszállításkor óvja meg az árukat a megolvadástól, mert a hőmérséklet emelkedése lerövidíti az eltarthatósági időt és lerontja az élelmiszer minőségét is.

A lefagyasztott áruk eltarthatósági ideje

Élelmiszer	Eltarthatósági idő (hónapokban)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zöldség								+	+	+		
Gyümölcs										+	+	+
Kenyér, sütemény			+									
Tej			+									
Készétel			+									
Hús: marhahús										+	+	+
borjúhús								+	+	+		
sertéshús				+	+	+						
szárnyasok								+	+	+		
vadhús						+	+	+				
darált hús				+								
Füstölt kolbász	+											
Hal: sovány			+									
zsíros	+											
Belsőség		+										

A lefagyasztott élelmiszerek felolvasztása


A részben, vagy teljesen felolvadt élelmiszereket azonnal fel kell használni. A hideg az élelmiszereket tartósítja, azonban a mikroorganizmusokat nem semmisíti meg.

A felolvadás után ezek azonnal reaktivizálódnak és gyorsan megromlasztják az élelmiszereket. A részleges megolvadás elsősorban a zöldségfélék, a gyümölcsök és a készételek tápértékét csökkenti.

Az ajtó nyitásirányának cseréje

Szükség szerint az ajtó nyitásiránya megcserélhető. Az ehhez szükséges szerelő furatok a készülék keretén, az ellentétes oldalon találhatók és záródugókkal vannak befedve.

- Csavarja ki az alsó zsanért a lábbal, vegye le az alátétet és akassza le az ajtót.
- Csavarozza ki a másik lábat és szerelje fel a másik oldalra a kiszerelt zsanér helyére.
- Csavarozza ki az óra járásával ellenkező irányba a felső zsanér csapot. Helyezze át a készülék tető másik oldalára és szerelje be.
- A furat nélküli sarokdarabot cserélje meg a furatos sarokdarab helyzetével és fordítva.
- Akassza be az ajtót a felső zsanérnál lévő tartócsapra.
- Dugja be az alsó zsanért a lábakkal (az alátéttel együtt) a furatos sarokdarabba és húzza meg.
- Az ajtó fogantyút csavarozza le és szerelje át a másik oldalra Ha a rögzítő csavarok helye be van dugaszolva, akkor ezeket előbb el kell távolítani.
- Zárja le az üresen maradt furatokat a műanyag dugókkal az ellenkező oldalon.
- Ezután ellenőrizze a mágneszáras ajtótömítés tökéletes záródását (a tömítésnek nem szabad bepréselődni és mindenütt jól kell tömíteni). Ahol a szigetelő nem fekszik a burkolathoz, megfelelő távolságból melegitse meg (pld. hajszárítóval) és húzza a szigetelő magaságához illesztőenk szét.




1 Alsó zsanér a lábbal
2 Láb
3 Csap
4 Ajtó fogantyú

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása

Amennyiben az ajtó nyitási iránya nem felel meg, úgy azt megváltoztathatja. Az ehhez szükséges lyukak a készülék ellentétes oldalának peremén rendelkezésre állnak és dugaszokkal fedettek.

- Csavarja le az alsó pántot a talpacskával és az alátéttel, majd vegye le a készülék ajtaját.
- Csavarja le a másik talpacskát és csavarja fel a pántos talpacska korábbi helyére.
- Csavarással (az óra járási irányával ellentétesen) csavarja le a csapot, amelynek felső pánt szerepe van, majd csavarja fel az ajtó másik oldalára.
- A csapra helyezze fel a készülék ajtaját.
- A talpacskás alsó pánt csapját (az alátéttel együtt) dugja be a lyukas sarokelembe és csavarja fel az alsó pántot.
- Csavarja le a fogantyút és helyezze át a másik oldalra (a vízszintesen elhelyezett fogantyúra nem áll).
  Amennyiben a rögzítőcsavarokon dugaszocskák vannak, azokat előzetesen szedje le.
- Az áthelyezés során keletkezett lyukakat fedje le dugaszokkal.
- Végezetül ellenőrizze a mágneses szigetelés fekvését (a szigetelés nem lehet gyűrődött és mindenütt szigetelnie kell).




1 Az alsó talpacskás pánt
2 Az alsó pánt alátéte
3 Talpacska
4 Csap
5 Fogantyú

Ápolás és tisztítás

A fagyasztószekrény leolvasztása

Ha a fagyasztótérben képződő dér- és jégréteg eléri a 3-5 mm-es vastagságot, akkor a készüléket le kell olvasztani.

- A leolvasztás előtt 24 órával kapcsolja be a gyorsfagyasztást, hogy az élelmiszerek még jobban lehűljenek (lásd »A fagyasztás folyamata« fejezetet).
- 24 óra elteltével vegyük ki a fagyasztott élelmiszereket a fagyasztóból és óvjuk őket a kiolvadástól.
- Kapcsoljuk ki a készüléket – forgassuk el a termosztát-gombot **A** a ⏻ pozícióba és húzzuk ki a csatlakozó kábelt a fali aljzatból.
- A készülékhez mellékelt csövecskét dugja be a készülék alsó részén lévő horonyba. Állítson egy edényt a cső alá, hogy a kifolyó olvadékvizet felfoghassa. Ha az ajtót nyitva tartja, akkor a leolvasztási időt felgyorsíthatja. Tilos a leolvasztást hőkészülékkel (hajszárító) felgyorsítani!
- A leolvasztáshoz ne használjon semmiféle jégoldószert, mivel ezek károsíthatják a készülék műanyagból készült részeit, ugyanakkor az egészségre veszélyes anyagokat is tartalmaznak.




A készülék tisztítása

A készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki az elektromos csatlakozó dugaszt a fali konnektorból.

A tisztításhoz nem szabad használni durva, vagy agresszív hatású tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a felső felületeket.

- A készülék **külső részeit** csak vízzel és folyékony mosogatószerrel tisztítsa.
  A lakkozott felületeket puha ruhával tisztítsa és alkoholos tisztítószerekkel (pl. ablaktisztító szer). Használhat alkoholt is (etanolt vagy izopropilalkoholt).
  A műanyag és lakkozott részek tisztítására az abrazív vagy speciális aggresszív tisztítószerek, mint pld. a tisztítószer rozsdamentes fémnek stb., használata nem alkalmas.

- Vegye ki a készülékből a **belső tartozékokat** és azokat is vízzel és folyékony mosogatószerrel tisztogassa meg. A műanyagból készült tartozékokat nem szabad mosogatógépben tisztítani.
- A készülék belső felületeit langyos, ecetes vízzel tisztítsa ki.



A tisztítás után törölje szárazra a készüléket, hagyja jól kiszáradni. majd csatlakoztassa ismét a hálózatra és kapcsolja be. Néhány óra elteltével pakolja vissza az élelmiszereket.

A készülék üzemen kívül helyezése

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni (pl. szabadságra utazik), akkor válassza le a készüléket a hálózatról, ürítse ki, olvassza le és tisztítsa ki. A kellemetlen szagosodás elkerülése érdekében kissé hagyja nyitva az ajtót.

⑦ Hiba-elhárítás

Hiba:	**Ok vagy megoldás**
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást követően a készülék nem működik:	• Győződjünk meg róla, hogy a fali aljzat áram alatt van és hogy a készülék villásdugója be van dugva.
A hűtőrendszer hosszabb ideig folyamatosan működik:	• A környezeti hőmérséklet túl magas. • Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig van nyitva. • Az ajtó nincs megfelelően becsukva (szennyeződés lehet az ajtó és a készülék között, az ajtó lóg, ellenőrizni kell a tömítést, stb.). • Túl sok friss élelmiszert helyeztünk el a készülékben. • A kompresszor és a kondenzátor hűtése elégtelen. Ellenőrizzük a levegő keringését a készülék mögött és tisztítsuk meg a kondenzátort.
Túl sok jég képződik a fagyasztó belsejében:	• Az ajtó tömítése nem megfelelő. Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsuk meg vagy cseréljük ki. • Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig van nyitva. • Meleg ételt helyeztünk a fagyasztóba.
A **C** jelfény villog:	• Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig van nyitva. • Az ajtó nincs megfelelően becsukva (szennyeződés lehet az ajtó és a készülék között, az ajtó lóg, ellenőrizni kell a tömítést, stb.). • Túl hosszú ideig tartó áramszünet. • Egyszerre túl sok friss élelmiszert helyeztünk el a készülékben.
Az ajtó nehezen nyílik:	• Ha a fagyasztó ajtaját azonnal vagy nem sokkal azután próbáljuk kinyitni, hogy bezártuk, erős ellenállást érezhetünk. Amikor a fagyasztó ajtaját kinyitjuk, hideg levegő szökik ki a fagyasztóból és helyette meleg levegő áramlik be a készülék környezetéből. Amikor ez a levegő hűl, nyomáskülönbség lép fel, ami ellenállást okoz az ajtó nyitásakor. Néhány perc elteltével a feltételek normalizálódnak és az ajtó nyitása ismét könnyűvé válik.
Morajlás jelentkezése az ajtó becsukását követően	• Az ajtó becsukását követően morajlást hallhatunk. Ez normális jelenség, amit a nyomás kiegyenlítése okoz.

Ha a fentiek közül egyik lehetőség sem oldja meg a problémát, vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizzel és közöljük a készülék típusát, modell- és szériaszámát – az adattáblán feltüntetetteknek megfelelően.

Zajok

A fagyasztószekrény hűtőfolyadékát a hűtőkompresszor keringteti, ami jellegzetes zajképződéssel jár együtt. A működési zaj erőssége elsősorban a készülék elhelyezésétől, használatától és a korától függ.

- **A kompresszor működése közben** folyadékáramlási hangok hallhatók, amelyek nyugalmi helyzetben is kisebb zörejeket okoznak. Ez teljesen normális jelenség és nincs befolyással a készülék élettartamára.
- **A készülék üzembe helyezése után** a kompresszor és hűtőfolyadék áramlás zajosabb lehet. Ez még nem jelent meghibásodást és nincs befolyással a készülék élettartamára. Ezeknek a zajoknak az erőssége a készülék használata során lassanként lecsökken.
- A készülék működése közben néha szokatlan, vagy erősebb zörejek is jelentkeznek, ha a készülék felállítása helytelenül történt. (A készüléknek vízszintesen és stabilan kell állni és nem érintkezhet a környező bútorral, vagy a fallal).

A GYÁRTÓ A MŰKÖDÉST NEM BEFOLYÁSOLÓ VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA.