


H Használati utasítás



Hűtő-fagyasztó

Köszönjük a bizalmat, amit a termék megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy sok örömben legyen része a készülék használata során.

A készülék háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült, amibe beletartoznak:

- üzletek, irodák és más munkahelyek személyzeti konyhái;
- bed and breakfast típusú szálláshelyek;
- falusi turizmus, valamint szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei általi használat;
- vendéglátás és hasonló, nem korlátozott mértékű használat.

A hűtő-fagyasztó (a továbbiakban: a készülék) két részből áll: a felső része a hűtőszekrény, az alsó része pedig a fagyasztó.

A hűtőszekrény friss élelmiszerek 0°C feletti hőfokon történő tárolására szolgál.

A fagyasztó friss élelmiszerek fagyasztására, valamint fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására szolgál (az étel típusától függően maximum egy évig).

Fontos megjegyzések és figyelmeztetések	3
Néhány energiatakarékosági tipp a combo	
hűtő-fagyasztókészülékkel	5
A készülék leírása.....	6
Elhelyezés és csatlakoztatás.....	7
Az ajtónyitás irányának megváltoztatása	9
A készülék vezérlése	10
A készülék belső felszereltsége	15
Az élelmiszerek javasolt	
elrendezése a készülékben.....	18
Élelmiszerek tárolása a hűtőtérben	19
Élelmiszerek tárolása a FreshActive fiókban.....	20
Ételek tárolása a ZeroZone térben.....	21
Fagyasztás és fagyasztott	
élelmiszerek tárolása	22
A készülék leolvasztása	23
A készülék tisztítása.....	24
Hibaelhárítás	25
Információk a készülék zajszintjéről	27

- A készülék az érvényes biztonsági szabványoknak megfelelően került legyártásra. Ennek ellenére 8 éven felüli gyerekek és csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatát illetően és megértették az annak használatával járó veszélyeket.
- A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt kérjük olvassa át figyelmesen a használati utasítást, amely ismerteti magát a készüléket, valamint annak megfelelő és biztonságos használatát. A használati utasítás többféle típusú készülékre vonatkozik, így megtalálható benne olyan beállítások és tartozékok leírása is, amelyek esetleg az Ön készülékénél nem értelmezhetők. A használati utasítás tartalmazza a NO FROST típusú fagyasztó leírását is, amely ventilátorral rendelkezik és amelynél a leolvasztás folyamata automatikus.
- Távolítsa el a készüléket és annak egyes részeit szállítás közben védő csomagolást.
- Az ajtó sarkain távtartók találhatók. Távolítsa el ezeket és a résekbe helyezze be a mellékelt dugókat (csak egyes modelleknél).
- A készüléket az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt hagyja függőleges helyzetben körülbelül 2 órán át. Ezzel csökkenthető az olyan működési zavarok felmerülésének lehetősége, amelyek a hűtőrendszerben a szállítás hatásai miatt jelentkezhetnek.
- A készüléket az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni.
- A készülék nem használható kültéren és nem érheti eső.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a villásdugót a fali konnektorból).
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak a szerviz munkatársa vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki.



- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a megfelelő gomb segítségével és áramtalanítsa. Üritse ki a készüléket, olvassa le, tisztítsa meg és hagyja nyitva az ajtaját.
- A környezet védelme érdekében az előregedett készüléket az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
- A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrafelhasználhatók, hulladékgyűjtőbe helyezhetők vagy megsemmisíthetők.
- Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Az adattábla a készülék belsejében található. Ha az adattábla nyelve nem az Ön által választott nyelv, illetve nem az Ön országának nyelve, cserélje ki azt a mellékelt adattáblára.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék, illetve a beépíthető bútorelem szellőzőnyílásait állandóan tisztán kell tartani és azok nem szabad, hogy eltömődjenek.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék leolvasztására nem használjon semmilyen mechanikai tartozékot vagy más módszert, mint amit a gyártó kifejezetten javasol.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék üzembe helyezése, tisztítása és áthelyezése során ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer szigetelő részei ne sérüljenek meg. Ez véd a szennyeződéssel szemben is.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék belsejében ne használjon semmilyen elektromos készüléket, kivéve a gyártó által engedélyezettet.




A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő

helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálatl vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Néhány energiatakarékossági tipp a combo hűtő-fagyasztókészülékkel

- Tartsa be az üzembe helyezési utasításokat.
- Ne nyitogassa a készülék ajtaját a szükségesnél gyakrabban.
- Időnként ellenőrizze, hogy a levegő szabadon kering-e a készülék mögött.
- A készülék hátoldalán elhelyezett kondenzációs egységet mindig tisztán kell tartani (lásd "A készülék tisztítása" részt).
- Ha a tömítés megsérült, vagy laza, cserélje ki amilyen gyorsan csak lehet.
- Az ételeket tárolja zárt dobozokban vagy más megfelelő csomagolásban.
- Hagyja az ételt szobahőmérsékletre hűlni mielőtt a hűtőszekrénybe helyezné.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtő részben olvassza ki.
- Vegye ki a fiókokat a fagyasztóból a használati utasításban ismertetett módon, a fagyasztó teljes belső terének kihasználása érdekében.
- Olvassza le a hagyományos fagyasztót, ha körülbelül 3-5 milliméter vastag jég gyűlt fel a fagyasztó térben.
- Ügyeljünk arra, hogy a polcok egyenletesen legyenek elosztva és hogy az étel úgy legyen elrendezve, hogy a levegő szabadon keringhessen (az ételek javasolt elrendezését lásd a használati utasításban).
- A ventilátorral ellátott készülékek esetében ne takarja be a ventilátor réseit.
- Ha nincs szükség a ventilátor vagy az ionizáló használatára, kapcsolja ki őket az energia-felhasználás csökkentése érdekében.

A készülék leírása



A Hűtőszekrény

- 1 Vezérlő egység
- 2 A hűtőszekrény belsejének led megvilágítása
- 3 IonAir levegő ionizáló (+ be/ kikapcsolás gomb)
- 4 Palacktartó
- 5 Kihúzható üvegpolc (magassága állítható)
- 6 FreshActive fiók
- 7 VitaLED fény
- 8 CrispActive zöldség- és gyümölcstároló rekesz nedvesség-szabályozással
- 9 Multibox tároló kosár
- 10 SimpleSlide állítható magasságú ajtópolc
- 11 Palacktartó polc

B Fagyasztó/ZeroZone

- 12 Fagyasztó fiókok / ZeroZone terület
- 13 Üveg polcok
- 14 Görgő
- 15 Láb

- A készülék belső terének felszereltsége modelltől függően változhat.
- A fiókok védve vannak kicsúszás ellen. Ha egy fiókot ki szeretnénk venni a készülékből, emeljük fel az első részét, majd húzzuk ki.

**** A fagyasztó/ZeroZone olyan szabályozható tér, ami fagyasztótérként vagy ZeroZone térként is használható. A készülék első alkalommal történő bekapcsolását követően ez a rész fagyasztóként funkcionál.**

Elhelyezés és csatlakoztatás

A helyiség megválasztása

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezzük el. A készülék csak akkor működik megfelelően, ha a környezeti hőmérséklet az alábbi táblában megadott értékek között van. A készülék besorolása az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.

Osztály	Hőmérséklet
SN (szubnormál)	+10°C-tól +32°C-ig
N (normál)	+16°C-tól +32°C-ig
ST (szubtrópusi)	+16°C-tól +38°C-ig
T (trópusi)	+16°C-tól +43°C-ig

Figyelmeztetés: Ügyeljen rá, hogy a helyiség, ahol a készülék elhelyezésre kerül, elég nagy legyen. 8 gramm hűtőközegre legalább 1 m³ tér kell hogy jusson. A hűtőközeg mennyisége a készülék belsejében elhelyezett adattáblán van feltüntetve.


A készülék elhelyezése



A készülék elhelyezéséhez legalább két személyre van szükség, a sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében.

- A készüléknek vízszintesen és stabilan kell állnia a szilárd padlón. A készülék első részén két állítható láb található, amelyek segítségével a hűtő-fagyasztó vízszintbe állítása elvégezhető. A készülék hátoldalán görgők segítik a készülék könnyebb elhelyezését.
- A készülék és az esetlegesen felette elhelyezett szekrény között legalább 5 cm rés kell hogy legyen, csak így biztosítható a kondenzációs egység megfelelő hűtése.
- A készülékhez mellékelve van két távtartó, amelyeket a hűtő-fagyasztó falának alsó részére kell felhelyezni, hogy megakadályozzák azt, hogy a készülék túl közel kerüljön a falhoz. A készülék a távtartók nélkül is elhelyezhető, ebben az esetben viszont nagyobb lehet az elektromos áram-fogyasztás.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és ne helyezze hőforrás közelébe. Amennyiben ez nem kerülhető el, helyezzen fel egy szigetelő lapot.

- A készülék állhat önállóan, vagy elhelyezhető egy szekrény vagy fal mellett is. Vegye figyelembe az ajtó teljes kinyitásához szükséges helyigényt – a fiókok és polcok ugyanis csak így lesznek kihúzhatók (lásd az elhelyezési rajzot).



A készülék csatlakoztatása


- A készüléket csatlakozó kábel segítségével kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A fali konnektornak földeltnek kell lennie (biztonsági konnektor). A névleges feszültség és a frekvencia az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.
- A készüléket az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni. A készülék kibírja a névleges feszültségtől való, rövid ideig tartó eltéréseket, de ez nem lehet nagyobb, mint +/- 6%.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása


Szükséges szerszámok: 8-as csőkulcs, Phillips csavarhúzó, torx 25, lapos csavarhúzó

Az ajtónyitás irányának megváltoztatásához legalább két személyre van szükség.

1. Távolítsa el a felső zsanér fedelét (A) és a csatlakozó fedelét (B1).
2. Húzza ki a csatlakozót (C), csavarozza ki a felső zsanért (D) és távolítsa el a felső ajtót (E).
3. Távolítsa el az oldalpaneleket (F) és (G), majd csavarozza ki és távolítsa el a középső panelt (H).
4. Helyezze át a felső zsanért (A), a csatlakozót és a kábelt a másik oldalra. Helyezze fel mindhárom panelt (F), (G), és (H). Ügyeljen rá, hogy a kábel a paneleken lévő vágatokon keresztül fusson úgy, ahogyan a szétszerelés előtt.
5. Ezután távolítsa el a takaró dugaszokat (I), csavarozza ki a középső zsanért (J) és emelje le az alsó ajtót (K) az alsó zsanérról (L).
6. Döntse hátra a készüléket, szerelje le az alsó zsanért (L) és a lábat (M), majd szerelje fel őket a másik oldalra. Ügyeljen rá, hogy a csavaralátét úgy legyen felhelyezve, ahogyan a szétszerelés előtt volt.
7. Helyezze át az ajtózsanérokat (N) a másik oldalra.
8. Helyezze fel a középső zsanért (J) az alsó ajtóra (K) és tegye rá az alsó ajtót az alsó zsanérra (L). Rögzítse a középső zsanért (az ajtónak eközben nyitva kell lennie). Ne felejtse el visszahelyezni a csavaralátéteket (O) és a takaró dugaszokat (I) úgy, ahogyan szétszerelés előtt voltak.
9. Helyezze a felső ajtót (E) a középső zsanérra (J). Helyezze át a takaró dugaszokat (P) és (B2). Csatlakoztassa a csatlakozót (C) és rögzítse a felső zsanért.
10. Helyezze fel a felső zsanér felledelet (A), a csatlakozó fedelét (B1), és a takaró dugaszokat (P) és (B2).
11. A fogantyú áthelyezése (R): távolítsa el a dugaszokat/fedelet, csavarozza ki a csavarokat és rögzítse a fogantyút a másik oldalon. Helyezze át a dugaszokat/fedelet a másik oldalra.





A készülék vezérlése





- A** A készülék bekapcsolása gomb és a hűtőtér kikapcsolása gomb
- B** VitaLED fény be/kikapcsolása gomb
- C** Gyorshűtés be/kikapcsolása gomb
- D** Hűtőtér hőmérséklet-beállító gombok
- E** Hűtőtér hőfokának kijelzése
- F** Fagyasztó bekapcsolása gomb és készülék kikapcsolása gomb
- G** Fagyasztó/ZeroZone kapcsoló gomb
- H** Gyorsfagyasztás be/kikapcsolása gomb
- I** Fagyasztótér hőmérséklet-beállító gombok**
- J** Fagyasztótér hőfokának kijelzése**

A készülék be/ kikapcsolása



A hőfok beállítása



A készülék bekapcsolása: A készüléket az **A** gomb rövid megnyomásával kapcsolhatjuk be.

Ennél a modellnél lehetséges csak a fagyasztó bekapcsolása úgy, hog közben a hűtőtér ki van kapcsolva. Ez a beállítás két módon lehetséges:

- csak a fagyasztó bekapcsolásához nyomjuk meg röviden az **F** gombot; vagy
- először nyomjuk meg röviden az **A** gombot a készülék egészének bekapcsolásához. Ezután nyomjuk meg és tartuk benyomva (három másodpercig) az **A** gombot a hűtőtér kikapcsolásához.

Ha ezután az **A** gombot újra megnyomjuk, a hűtőtér ismét bekapcsol.


A készülék kikapcsolása: A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg és tartuk benyomva (három másodpercig) az **F** gombot (figyelem: a készülék ekkor még áram alatt marad, tehát még mindig lesz elektromos áram benne).

- **Hűtőtér:** a hűtőtér hőfokának +1°C és +9°C közötti beállításához nyomja meg a **D** gombokat. Amikor a **ZeroZone** aktív, a hőfok +4°C és +9°C között szabályozható.
- **Fagyasztótér:** a fagyasztótér hőfokának -24°C és -16°C közötti beállításához nyomja meg az **I** gombokat. A **J** kijelző mindaddig villogni fog, amíg a fagyasztótér hőfoka el nem érte a beállított szintet.
- **ZeroZone (lásd ZeroZone rész):** a **ZeroZone** tér hőfokának -2°C és +3°C közötti beállításához nyomja meg az **I** gombokat. A **J** kijelző mindaddig villogni fog, amíg a **ZeroZone** tér hőfoka el nem érte a beállított szintet.

< alacsonyabb hőfok ; > magasabb hőfok

A hőfok beállítása közben az **E** vagy a **J** kijelző villog. A legutolsó beállítás 3 másodperc elteltével automatikusan mentésre kerül.


VitaLED funkció



VitaLED: nyomja meg a **B** gombot aVitaLED be- vagy kikapcsolásához. Amikor a VitaLED be van kapcsolva, a **B** gomb világít. Amikor a VitaLED funkció bekapcsolásra kerül, a zöldség- és gyümölcstároló fiókban lévő narancssárga **LED** jelfény is bekapcsol.

Áramkimaradás esetén a VitaLED funkció kikapcsol. A VitaLED segítségével az ételek hosszabb ideig maradnak frissek és jobban megőrzik ízüket, valamint tápanyagait. Csak akkor használja, ha szükséges, mert megnöveli az energia-felhasználást.

Intenzív hűtés (hűtőtér)




- Ez a beállítás a készülék első bekapcsolását követően, tisztítás előtt, vagy akkor javasolt, ha nagyobb mennyiségű élelmiszer helyeznénk el a hűtőszekrényben.

A gyorsműtés (super cool) funkció bekapcsolása: Nyomjuk meg a **C** gombot.

Az »SC« felirat jelenik meg az **E** kijelzőn.

Ha a funkció nem kerül manuálisan kikapcsolásra, körülbelül hat óra elteltével kapcsol ki automatikusan. A hűtőtér hőmérséklete ezt követően visszaáll a legutóbb beállított értékre.

Intenzív fagyasztás (fagyasztótér)



- Ez a beállítás a készülék első bekapcsolását követően, tisztítás előtt, vagy 24 órával azelőtt javasolt, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszer helyeznénk el a fagyasztóban.


A gyorsfagyasztás (super freeze) funkció bekapcsolása: Nyomjuk meg a **H** gombot. Ekkor az **FF** felirat jelenik meg a **J** kijelzőn.

Ha a gyorsfagyasztás funkció nem kerül manuálisan kikapcsolására, körülbelül két nap elteltével kapcsol ki automatikusan. Ezután a fagyasztótér hőfoka visszaáll a legutóbb beállított értékre.

**** Ha az alsó rész ZeroZone-ként funkcionál, a H gombnak nincs semmilyen funkciója.**

Intenzív fagyasztás (a fagyasztótér felső fiókja)

- A friss ételek minél gyorsabb lefagyasztásához használhatjuk az **XtremeFreeze** funkciót, ami csak a fagyasztó felső fiókja esetében van jelen. Lényege, hogy a készülék ezen részébe intenzívebben történik a hideg levegő befújása. A gyorsabb fagyasztásnak köszönhetően az ételek hosszabb ideig megőrzik vitamin-, ásványi anyag és fehérjetartalmukat.




Az intenzív fagyasztás (XtremeFreeze) funkció

bekapcsolása: Nyomjuk meg a **H** gombot és tartuk benyomva legalább 3 másodpercig. A **J** kijelzőn az **EF** felirat lesz látható.

- Ennél a beállításnál a kompresszor folyamatosan működik és a fagyasztótér hőmérséklete jelentősen leesik.
- Ha a beállítás nem kerül manuálisan kikapcsolásra (a „H” gomb megnyomásával), körülbelül egy nap elteltével kapcsol ki automatikusan. A fagyasztótér hőfoka ezt követően visszáll a legutóbb beállított értékre.
- Ez a beállítás kisebb mennyiségű (maximum 2 kilogramm) ételek fagyasztására szolgál a felső fiókban. Amikor nagyobb mennyiségű ételt szeretnénk lefagyasztani, a funkciót 12 órával az ételek fagyasztóba helyezése előtt be kell kapcsolni.

Magas hőfok-figyelmeztetés




Ha a készülék hőmérséklete túl magas, hangjelzés lesz hallható (**szaggatott sípolás**) és a hőfok villogni fog a kijelzőn.

- A hangjelzést az ajtó kinyitásával vagy bezárásával kapcsolhatja ki.
- A hangjelzés 24 óránként bekapcsol abban az esetben, ha a készülék hőfoka még mindig nem süllyedt a megfelelő szintre és továbbra is fennáll az ételek megromlásának veszélye. A figyelmeztetés automatikusan kikapcsol, amint a fagyasztó hőfoka olyan szintre esik, amelyen már nem áll fenn az ételek megromlásának veszélye.
- A készülék első alkalommal történő bekapcsolását követően 24 órás késleltetés van beállítva a hőfok-figyelmeztetésre, mivel a készülék ilyen gyorsan nem tudja elérni a megfelelő hőmérsékletet. Ezáltal elkerülhető a figyelmeztetés szükségtelen bekapcsolása.

Nyitott ajtó figyelmeztetés: ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja 2 percnél tovább van nyitva, hangjelzés lesz hallható. A hangjelzés az ajtó bezárását követően kapcsol ki.

Biztonsági zár (gyerekzár)




Ezt a funkciót akkor használhatjuk, ha nem szeretnénk manuálisan változtatni a készülék beállításait.

A funkció bekapcsolásához nyomjuk meg és tartuk benyomva a **B** gombot (három másodpercig); ekkor az **E** kijelzőn megjelenik az **LL** betű.

Ezzel a **B** gombon kívül az összes többi gomb inaktívvá válik. A biztonsági zár kikapcsolásához nyomjuk meg a **B** gombot és tartuk benyomva 3 másodpercig.

A ZeroZone rekesz vezérlése



- A teljes fagyasztótér használható **ZeroZone** rekeszként. Ennek a rekesznek a hőfoka 0°C körül vagy egy kicsivel alatta van. Ezért ne tároljon benne olyan élelmiszereket, amelyek érzékenyek az alacsony hőfokra, mert ezek megfagyhatnak benne.
A ZeroZone funkció bekapcsolása előtt ürítse ki a fagyasztót, hogy a fagyasztott élelmiszerek ne olvadhassanak ki és ne romoljanak meg.
- **A ZeroZone funkció be- és kikapcsolása:** nyomja meg a **G** gombot és tartsa benyomva 5 másodpercig. Amikor a funkció bekapcsolása megtörtént, a **G** gomb kigyullad.
- **A ZeroZone tér hőfokának beállítása:** nyomja meg az **I** gombokat a hőfok -2°C és +3°C közötti beállításához.
- **A ZeroZone tér akkor is működhet, ha a hűtőtér kikapcsolt állapotban van.**

A fagyasztótér **ZeroZone** funkcióra való átkapcsolását követően néhány órás várakozás lehet szükséges, amíg a hőfok a beállított értékre emelkedik. Ez idő alatt a **J** jelű kijelző villogni fog.

- A hőfokok közvetlenlegesen és függenek a hűtőszekrény hőfok-beállításától, a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitás gyakoriságától és a készülékbe helyezett élelmiszerek mennyiségétől. Ha a **ZeroZone** térben magasabb hőfok van beállítva, a hűtőtér hőfoka is magasabb lehet és fordítva. Igazítsa a beállítást a működési feltételekhez.
- Ha az alsó rész funkcionál ZeroZone-ként, a hűtőtér hőfoka csak +4°C és +9°C közötti értékre állítható be. A készülék ilyen jellegű használata csak akkor javasolt, ha a környezeti hőmérséklet +16°C és +32°C között van. Magasabb környezeti hőmérséklet esetén nem garantálható, hogy a készülékben megfelelően alacsony lesz a hőfok.

A készülék belső felszereltsége

(* A felszereltség modelltől függően változhat)

Polc



- Az ételekhez való könnyebb hozzáférés és a jobb áttekinthetőség miatt a polcok részlegesen kihúzhatók.
- A polcok – az igényeknek megfelelően – különböző magasságban helyezhetők el a hűtő belsejében lévő síneken. Ha a polcot ki szeretnénk venni a hűtőszekrényből, húzzuk ki addig a pontig, amíg a sín engedi. Ezután emeljük meg enyhén az első részét, majd húzzuk kik teljesen.

A romlandó élelmiszereket tároljuk a polc hátsó részén, ahol alacsonyabb a hőfok.

Palacktartó rács



- Egyes modellek palacktartó ráccsal is rendelkeznek. A palacktartó úgy van kialakítva, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni: csak akkor húzható ki, ha üres. Kihúzáshoz emeljük meg enyhén hátul és húzzuk magunk felé. A palacktartót úgy helyezzük el, hogy az ne akadályozza az ajtó megfelelő záródását. A palacktartón maximum 9 db 0,75 literes palack vagy összesen 13 kilogramm tömeg helyezhető el – lásd a készülék beljében jobb oldalon elhelyezett matricát.
- A palacktartón dobozos italok is elhelyezhetők (állítva vagy fektetve).

CrispActive zöldség- és gyümölcstároló rekesz nedvesség-szabályozással



- A CrispActive kosár gyümölcsök és zöldségek tárolására szolgál. Amikor a VitaLED funkció aktív, a kosár egy speciális, narancssárga színű fénnel van megvilágítva, amelynek hullámhossza azonos a napével. Ezáltal a zöldségekben és a gyümölcsökben tovább folyik a fotoszintézis és a C vitamin szintézise. Ennek eredményeként az ételek megőrzik frissességüket, színüket, ízüket, tápanyagukat, stb.
- A rekesz beépített nedvesség-szabályozóval rendelkezik, ami lehetővé teszi a nedvességtartalom beállítását a rekeszben elhelyezett élelmiszerek mennyiségének megfelelően.

Kisebbs mennyiségű étel – húzzuk a csúszkát jobbra;

Nagyobb mennyiségű étel – toljuk a csúszkát balra;




- A rekesz kihúzása:
 - Húzzuk ki a rekeszt, amennyire lehetséges. Ezután emeljük meg az első részét, majd húzzuk ki teljesen.

A hűtőszekrény ajtajának belső része

A hűtőszekrény ajtaján tárolóhelyek (polcok vagy rekeszek) kerültek kialakításra, sajt, vaj, tojás, joghurt és más kisebb dobozok, tubusok, konzervdobozok, stb. elhelyezésére. Az ajtó alsó részén egy palacktartó polc is található.

Állítható ajtórekeszek



Az ajtópolcok magassága anélkül változtatható, hogy ki kellene venni őket a készülékből. Egyszerűen húzza a polcok szélein lévő két fogantyút maga felé és csúsztassa a polcot le- vagy felfelé.

Ha egy rekeszt ki szeretnénk venni a készülékből, emeljük olyan magasra, amennyire lehetséges és húzzuk ki.

Tároló rekesz (MultiBox)



- A **MultiBox** megfelelő módot biztosít erős vagy pikáns szagú ételek – pl. érett vagy kék sajt, kolbász, hagyma, vaj, stb. – tárolására.
- A szilikon fedél légmentes záródást tesz lehetővé, ezzel megelőzve az ételek kiszáradását és a szagok hűtőszekrénybe történő kiáramlását.
- A szilikon fedél tojástartóként vagy jégkocka-készítőként is használható.
- Ha a fedelet tojástartóként használjuk, helyezzük közvetlenül az ajtórekesz aljára, a Multibox rekesz alsó, nyitott részében pedig tároljuk kisebb csomagokat: májkrém, lekvár, kisebb tubusok, stb.

Ventilátor


- A fagyasztótérben elrejtett ventilátor hozzájárul a hőmérséklet egyenletesebb eloszlásához és csökkenti a dérképződést a tároló felületeken.

Ionizátor (IonAir)


- A hűtőszekrényben elhelyezett **levegő ionizátor** eltávolítja a legtöbb baktériumot, vírust, gázt és kellemetlen szagot, így biztosítva, hogy a hűtőszekrény levegője mindig friss legyen. Az ételek ezáltal tovább maradhatnak frissek és ízletesek.
- A levegő ionizátor a ventilátor burkolatán vagy a hűtőszekrény oldalán (modelltől függően) elhelyezett kapcsoló segítségével kapcsolható be és ki.



Ionizátor bekapcsolva



Ionizátor kikapcsolva



Intelligens alkalmazkodó rendszer

Az innovatív szenzoros technológia lehetővé teszi a készülék működésének a felhasználó szokásaihoz való alkalmazkodását. Az intelligens alkalmazkodó rendszer heti szinten ellenőrzi, elemzi és tartja nyilván a készülék használatát és az adatok alapján változtat a működésen. Ha a készülék képes rá, hogy meghatározza azt az idő-intervallumot, amikor a készülék ajtaját gyakrabban nyitogatják, a rendszer ezen időpontot megelőzően automatikusan csökkenteni fogja a készülék hőmérsékletét, megelőzve így, hogy az ajtó gyakori nyitogatása miatt az ételek felmelegedjenek.

Az élelmiszerek javasolt elrendezése a készülékben

Az élelmiszerek javasolt elrendezése a készülékben

A hűtőtér részei:


- **felső rész:** dobozos ételek, kenyér, bor, tészta, stb.
- **középső rész:** tejtermékek, desszertek, üdítő italok, sör, főtt ételek, stb.
- **FreshActive kosár:** hús, húskészítmények, felvágottak;
- **CrispActive zöldség:** friss gyümölcsök, zöldségek, gyökérzöldségek, burgonya, hagyma, fokhagyma, paradicsom, déligyümölcsök, savanyú káposzta, karalábé, stb.

A hűtőszekrény ajtajának részei:

- **felső/középső ajtópolcok:** tojás, vaj, sajt, stb.
- **alsó ajtópolcok:** italok, konzervek, palackozott italok, stb.

A fagyasztó részei/ZeroZone:

- **fagyasztó:** fagyasztás, fagyasztott élelmiszerek tárolása (lásd a Fagyasztás és fagyasztott élelmiszerek tárolása részt);
- **ZeroZone:** hús, húskészítmények, felvágottak.



Élelmiszerek tárolása a hűtőtérben

Fontos figyelmeztetések az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban

-  A készülék megfelelő használata, az ételek megfelelő csomagolása, az optimális hőfok fenntartása és a ételhygiéniai szabályok betartása meghatározó hatással van az ételtárolás minőségére.
-  Ügyeljen a csomagoláson feltüntetett szavatossági időkre.
-  A hűtőszekrényben tárolt ételeket zárt dobozokban vagy egyéb megfelelő csomagolásban kell tartani, így megelőzve, hogy szagokat adjanak vagy vegyenek át.
-  A hűtőszekrényben ne tároljon gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat.
-  A magas alkoholtartalmú italok palackjait szorosan lezárva, függőleges helyzetben kell tárolni.
-  Egyes szerves oldatok, a citrom- és narancshéjban található olajok, a vajsav, stb. károsíthatják a műanyag felületeket, ha hosszabb ideig érintkeznek vele – így ezen anyagok idő előtti elöregedését okozhatják.
-  A kellemetlen szagok a készülék tisztaságának hiányára vagy a benne tárolt romlott élelmiszerekre figyelmeztetnek (lásd A készülék tisztítása fejezetet).
-  Ha hosszabb időre elutazik, távolítsa el a romlandó élelmiszereket a hűtőszekrényből.

Az élelmiszerek tárolhatóságának időtartama

Javasolt tárolási idő a hűtőtérben

Ételtípus	Idő
tojás, pácok, füstölt hús	max. 10 nap
sajt	max. 10 nap
gyökérzöldségek	max. 8 nap
vaj	max. 7 nap
desszertek, gyümölcs, készételek, nyers hús	max. 2 nap
hal, nyers darált hús, tenger gyümölcsei	max. 1 nap

Élelmiszerek tárolása a FreshActive fiókban

A **FreshActive** fiókban, ami a hűtőszekrény leghidegebb része, az ételek tovább frissek maradnak, mint egy hagyományos hűtőszekrényben, valamint megőrzik ízüket és tápanyagaikat.

A romlás és a tömegvesztés lelassul, így a gyümölcsök és a zöldségek tovább frissek és természetesebbek maradnak.

Az optimális teljesítmény érdekében a fióknak teljesen bezárt állapotban kell lennie.

- Az élelmiszerek vásárlásakor ügyeljünk rá, hogy azok frissek legyenek, mert ez alapvetően meghatározza az ételek minőségét és azt is, milyen hosszú ideig tárolhatók a hűtőszekrényben.
- Az ételeket tároljuk zárt dobozokban vagy más megfelelő csomagolásban, hogy ne tudjanak sem átadni, sem átvenni szagokat.
- Az élelmiszereket 30-60 perccel felhasználás előtt vegyük ki a fiókból, hogy aromáik és ízeik szobahőmérsékleten ki tudjanak teljesedni.
- Az alacson hőfokra érzékeny és így a **FreshActive** fiókban való tárolásra nem alkalmas élelmiszerek a következők: ananász, avokádó, banán, oliva, burgonya, padlizsán, uborka, bab, paprika (capsicum), dinnyék, sütőtök, cukkini, stb.
- A fiók kivétele:
 - Húzzuk ki a fiókot amennyire lehet.
 - Ezután emeljük meg az elejét és húzzuk ki teljesen.



Ételek tárolása a ZeroZone térben

A **ZeroZone** tér friss élelmiszerek széles választékának tárolását teszi lehetővé úgy, hogy azok akár háromszor hosszabb ideig elállnak, mint egy hagyományos hűtőszekrényben. Az ételek amellett, hogy frissek maradnak, megőrzik eredeti ízüket és tápanyagaikat is.

- Vásárláskor ügyeljen rá, hogy a megvásárolt élelmiszerek frissek legyenek, mivel ez határozza meg minőségüket, valamint azt is, hogy mennyi ideig lesznek tárolhatók a hűtőszekrényben.
- Az ételeket zárt dobozokban, vagy olyan megfelelő csomagolásban tárolja, ami garantálja, hogy ne adjanak vagy vegyenek át szagokat.
- Az élelmiszereket 30-60 perccel felhasználás előtt vegye ki a fiókból, hogy szobahőmérsékleten vissza tudják nyerni aromáikat és ízeiket.
- Az alacsony hőfokra érzékeny és ezért a ZeroZone fiókban való tárolásra nem alkalmas élelmiszerek többek között a következők: ananász, avokádó, banán, olajbogyó, burgonya, padlizsán, uborka, bab, paprika, sárgadinnye, görögdinnye, sütőtök, főzőtök, stb.


Hozzávetőleges tárolási idő a ZeroZone térben*

Ételtípus	Idő
kolbász, felvágott, marha, sertés, őz, nyers hús	max. 7 nap
szárnyas	max. 5 nap
hal	max. 4 nap
tenger gyümölcsei	max. 3 nap
Zöldség:	
káposzta, fokhagyma, sárgarépa	max. 180 nap
zeller, fűszernövények	max. 30 nap
saláta, karfiol, radicchio, rebarbara	max. 21 nap
brokkoli, spárga, kel, kínai kel, karalábé, retek	max. 14 nap
hagyma, gomba, spenót, borsó	max. 7 nap
Gyümölcs:	
alma	max. 180 nap
körte, kiwi	max. 120 nap
szőlő, birs	max. 90 nap
barack	max. 30 nap
ribizli, egres, szilva	max. 21 nap
sárgabarack, áfonya, cseresznye	max. 14 nap
málna, szamóca	max. 3-5 nap
Egyéb:	
tej	max. 7 nap
vaj	max. 30 nap
sajt	max. 30 nap

* az ételek minőségétől és frissességétől függően

Fagyasztás és fagyasztott élelmiszerek tárolása

A fagyasztás folyamata



⚠ Az egyszerre a fagyasztóba behelyezhető friss élelmiszerek mennyisége a készülék adattábláján olvasható. Ha a lefagyasztani kívánt élelmiszerek mennyisége meghaladja a feltüntetett mennyiséget, a fagyasztás minősége gyengébb lesz; ezen felül pedig a már lefagyasztott élelmiszerek mennyisége is romlani fog.

- A fagyasztó teljes kapacitásának kihasználása érdekében távolítsa el a fiókokat. Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a polcokra vagy a fagyasztó aljára.
- A gyorsfagyasztás funkciót a friss élelmiszerek fagyasztásának megkezdése előtt 24 órával kell bekapcsolni:
 - nyomja meg a **H** jelű gombot.

24 óra elteltével helyezze be a friss élelmiszereket a fagyasztóba.

Ügyeljen rá, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszerek ne érintkezzenek a már lefagyasztottakkal.

Nagyobb mennyiségű friss élelmiszer fagyasztására a legalkalmasabb hely a fagyasztó felső tartománya.

- Kisebb mennyiségű (1-2 kilogramm) élelmiszer lefagyasztásához nem szükséges gyorsfagyasztás funkció bekapcsolása.
- 24 óra elteltével a lefagyasztott élelmiszerek áthelyezhetők a fagyasztó más részeibe és a fagyasztási folyamat megismételhető, ha szükséges.

Fontos figyelmeztetések friss élelmiszerek fagyasztásához

⚠ Csak fagyasztóban való fagyasztásra alkalmas élelmiszert fagyasszon le. Ügyeljen rá, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszer jó minőségű és friss legyen.

⚠ Válasszon megfelelő csomagolást és használja a csomagolást megfelelően.

⚠ A csomagolás nem szabad, hogy nedvszívó legyen; légmentes kell, hogy legyen, megelőzendő, hogy az ételek kiszáradjanak és elveszítsék vitamin-tartalmukat.

⚠ Jelölje meg az ételeket; tüntesse fel rajtuk típusukat, mennyiségüket és lefagyasztásuk idejét.

⚠ Fontos, hogy az ételek lefagyasztása a lehető leggyorsabban történjék. Ezért használjon kisebb csomagokat. Hűtse le az élelmiszereket fagyasztás előtt.

Gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása

- A gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása és használata során tartsa be a gyártó utasításait. A javasolt tárolási hőmérséklet és a szavatossági idő a termék csomagolásán van feltüntetve.
- Csak sérülésmentes csomagolású terméket vásároljon meg, amit -18°C-on, vagy annál alacsonyabb hőfokon tároltak.
- Ne vásároljon meg olyan élelmiszereket, amelyek felületét jég vagy dér borítja, mert ez az jelzi, hogy az étel már többször részben kiolvadt, és emiatt rosszabb minőségű.
- Védje a terméket a szállítás során történő kiolvadástól. Ha a hőmérséklet magasabb, a tárolhatósági idő rövidebb lesz, a termék minősége pedig romlik.

Fagyasztott élelmiszerek tárolhatósági ideje

Javasolt tárolási idő a fagyasztóban

Ételtípus	Idő
gyümölcs, marha	10 - 12 hónap
zöldségek, borjú, szárnyas	8 - 10 hónap
vad	6 - 8 hónap
sertés	4 - 6 hónap
darált hús	4 hónap
kenyér, tészta, készétel	3 hónap
belsőség	2 hónap
füstölt kolbász, zsírosabb hal	1 hónap

Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása

Az ételek fagyasztása nem öli meg a mikroorganizmusokat. Az ételek kiolvasztása után a baktériumok ismét aktivákká válnak és az étel hamar megromolhat. A részben vagy teljesen kiolvasztott élelmiszert a lehető leghamarabb használja fel.

A részleges kiolvasztás csökkenti az ételek tápértékét, különösen a gyümölcsök, zöldségek és készételek esetében.

A készülék leolvasztása

A hűtőszekrény automatikus leolvasztása

A hűtőszekrényt nem szükséges leolvasztani, mert a hátsó falán felgyülemelő jég automatikusan elolvad.

Az összegyűlt jég akkor olvad el, amikor a kompresszor inaktív. A cseppek egy, a hűtőszekrény hátsó falán található nyíláson keresztül folynak egy tálcára, ami a kompresszor felett található – innen pedig elpárolognak.

Ha túl vastag (3-5 mm) jégréteg képződik a hűtőszekrény hátsó falán, kapcsolja ki a készüléket és olvassza le manuálisan.

A NO FROST fagyasztó leolvasztása

- A NO FROST fagyasztó leolvasztása automatikusan történik. A falain időnként megjelenő dér automatikusan eltűnik.
- A fagyasztótérben képződő jég vagy dér a nem megfelelő használat eredménye. (túl gyakran és/vagy túl hosszú időre kinyitott, vagy nem megfelelően bezárt ajtó, stb.). Ilyen esetben áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el a fagyasztóból az élelmiszereket és gondoskodjon róla, hogy ne olvadjanak ki. Tisztítsa meg és törölje szárazra a fagyasztó belsejét. Mielőtt az élelmiszereket visszahelyezné a fagyasztóba, kapcsolja be a készüléket és válassza ki a kívánt beállítást.

A készülék tisztítása

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket: – kapcsolja ki a készüléket (lásd A készülék be/kikapcsolása fejezetet) és húzza ki a csatlakozó kábelt a fali **konnektorból**.


- Tisztítsa meg az összes felületet egy **puha ruha** segítségével. A készülék tisztítására nem megfelelőek az olyan tisztítószeresek, amelyek **súroló anyagokat, savakat vagy oldószereket tartalmaznak**, mivel kárt okozhatnak a felületekben.


A készülék **külsejét** vízzel vagy szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozott és alumínium felületek langyos vízzel tisztíthatók, amelyhez hozzá lehet adni egy kevés kímélő tisztítószert. Alacsony alkoholtartalmú tisztítószeresek használata is engedélyezett (pl. ablaktisztítók).

A műanyag részekhez ugyanakkor ne használjon alkoholtartalmú tisztítószereseket.

A készülék belseje ecetes langyos vízzel tisztítható.

- A (külső) hátsó falon elhelyezett **kondenzációs** egységet mindig tisztán, pormentesen, az esetlegesen a füstből vagy égéstermékéből származó lerakódásoktól mentesen kell tartani. Törölje le róla időnként a port egy puha, nem fém ecset vagy porszívó segítségével.






- Tisztítsa meg a kompresszor feletti **tálcát** is. Ha esetleg leveszi, tisztítás után helyezze vissza. Ügyeljen rá, hogy vízszintesen legyen.
- A tisztítást követően kapcsolja be újra a készüléket és helyezze vissza bele az ételeket.

Hibaelhárítás

Probléma:	Ok vagy megoldás:
A készülék csatlakoztatva van a hálózatra, mégsem működik:	• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a konnektorban, illetve hogy a készülék be van-e kapcsolva.
A hűtőrendszer már hosszabb ideje folyamatosan működik:	• Túl magas környezeti hőmérséklet. • Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása. • Az ajtó nincs megfelelően bezárva (lehetséges szennyeződések a tömítésen, elhajlott ajtó, sérült tömítés, stb.). • Egyszerre túl nagy mennyiségű friss élelmiszer került behelyezésre. • A hűtőszekrény szenzorját (A) eltakarja a friss élelmiszer. Ügyeljen rá, hogy a levegő szabadon tudjon keringeni a szenzor körül (csak egyes modelleknél). • A kompresszor és a kondenzátor hűtése nem meg elegendő. Ellenőrizze a levegő keringését a készülék mögött és tisztítsa meg a kondenzációs egységet.
A hűtőszekrény hátsó falán túl sok jég képződik:	• Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása. • Meleg étel került a hűtőszekrénybe. • Az élelmiszerek hozzáérnek a hűtőszekrény hátsó falához. • Az ajtó tömítése nem megfelelő. Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
A fagyasztóban való jég vagy dérképződés a következők miatt lehet:	• Túl gyakran vagy túl hosszú időre kinyitott ajtó. • Nem megfelelően bezárt ajtó. • Hibás ajtó tömítés. • Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
Kondenzív (pára) a fiókok feletti polcon:	• Ez átmeneti jelenség, amely nem kerülhető el teljes mértékben olyankor, amikor a környezeti hőmérséklet és a páratartalom magas. Akkor múlik el, ha a hőfok és a nedvesség szintje normalizálódik. Javasolt a fiókok gyakoribb tisztítása és vízcseppek időnkénti letörlése. • Nyissa ki a nedvesség-szabályozó csúszkát. • Az ételeket zacskókban vagy más légmentes csomagolásban helyezze el.
A hűtőszekrényből víz szivárog:	• Eltömődött a vízleeresztő nyílás vagy a víz a vájat mellé csöpög. • Tisztítsa meg az eltömődött nyílást, például egy szívószállal. • Ha vastag jégréteg képződik, olvassza le a készüléket manuálisan (lásd A készülék leolvasztása részt).

Probléma:	Ok vagy megoldás:
A hőfok-kijelző villog:	• Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása. • Az ajtó nincs megfelelően bezárva (esetleges szennyeződések a tömítésen, elhajlott ajtó, sérült tömítés, stb). • Hosszabb áramszünet. • Egyszerre túl sok friss élelmiszer került a készülékbe.
Az ajtó nehezen nyílik: 	• Ha közvetlenül azután próbálja kinyitni a fagyasztó ajtaját, hogy bezárta, a nyitás nehéznek bizonyulhat. Amikor kinyitja az ajtót, valamennyi hideg levegő szabadul ki a készülékből és a helyére meleg levegő kerül a környezetből. Amikor ez a levegő hűl, negatív nyomás keletkezik, aminek az eredményeként nehéz lehet az ajtó kinyitása. Néhány perc elteltével a feltételek normalizálódnak és az ajtó ismét könnyedén kinyithatóvá válik. • Ha csökkenteni szeretné ezt a hatást, használja azt a dekompresziós lapot, ami a használati utasítás zacskójában található. Ragassza fel a lapot a hűtőszekrény burkolatának közepére elől, az ajtózsanér oldalára, a képen látható módon. (csak egyes modelleknél)
A LED világítás nem működik:	• Ha a LED világítás nem működik, hívjon szerelőt. • Ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a LED világítás, mivel fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye!
A VitaLED világítás nem működik:	• Ha a VitaLED világítás nem működik, hívjon szerelőt.
Hibakód jelenik meg a kijelzőn (csak egyes modelleknél):	• Ha az E kód jelenik meg a kijelzőn, hívjon szerelőt.

Ha a probléma a fenti utasításokkal sem orvosolható, hívja fel a legközelebbi meghatalmazott szervizet és hivatkozzon a típusra, modellre és szériaszámra, amely adatok a készülék belsejében elhelyezett adattábláról olvashatók le.

A hűtést a hűtő-fagyasztó készülékek esetében olyan hűtőrendszer teszi lehetővé, ami egy kompresszort (és egyes készülékeknél egy ventilátort) is magában foglal, ami bizonyos zajt idéz elő. A zaj szintje függ a készülék elhelyezésétől, megfelelő használatától és korától is.

- A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatását követően a kompresszor működése vagy a keringő folyadék hangja erősebb lehet. Ez nem jelent működési hibát és nem befolyásolja a készülék élettartamát. Idővel a készülék működése és ez a zaj halkabbá válik.
- Időnként, szokatlan vagy hangos zaj jelentkezhet a készülék működése során; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés miatt fordulnak elő:
 - A készüléknek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.
 - A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel.
 - Ügyeljen rá, hogy a belső tartozékok megfelelően a helyükön vannak-e, illetve hogy a zajt nem az egymás mellett elhelyezett italos dobozok, palackok vagy más edének okozzák-e.
- A készülék működése időnként több zajjal járhat, a hűtőrendszer nagyobb terhelésének következményeként, amire az ajtó gyakori nyitogatása vagy hosszabb ideig való nyitva tartása miatt, vagy akkor lehet szükség, ha nagyobb mennyiségű friss élelmiszer kerül a elhelyezésre a készülékben, illetve ha be van kapcsolva az intenzív hűtés vagy fagyasztás funkció.

FENNTARTJUK AZ OLYAN VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT,
AMELYEK NEM BEFOLYÁSOLJÁK A KÉSZÜLÉK
FUNKCIONALITÁSÁT.

A készülék használati utasítása megtalálható honlapunkon is:
www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

