

Powerfire 3: Háromlábú főzőkészülék
Powerfire 3 P: Háromlábú főzőkészülék piezo gyújtóval
Powerfire 3 T: Háromlábú főzőkészülék gyújtásbiztosítóval
Powerfire 3 PT: Háromlábú főzőkészülék. Piezo gyújtóval és gyújtásbiztosítóval.
Powerfire 4: Négylábú főzőkészülék
Powerfire 4 P: Négylábú főzőkészülék piezo gyújtóval
Powerfire 4 T: Négylábú főzőkészülék gyújtásbiztosítóval
Powerfire 4 PT: Négylábú főzőkészülék. Piezo gyújtóval és gyújtásbiztosítóval.

Biztonsága érdekében olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást.

Figyelem: A főzőlap használatakor széndioxid keletkezik, mely besűrűsödés esetén veszélyes lehet. Ezért a készüléket csak a szabad levegőn vagy jól szellőztethető helyiségben használja. Zárt helyiségekben ne használja.

Főzőkészülék technikai adatai

Gáztípus	DE I3B/P (UNI EN 497)
Gáznyomás	50 mbar, primer levegő min. 2,5.
Fűvóka átmérője	1,4 mm
Teljesítmény	7,5 kW
Fogyasztás	544 g/h
Hőterhelés	max. 12 kW

Útmutatás a készülék összeszereléséhez és beépítéséhez

Az alábbi lépéseket a szabad levegőn vagy jól szellőztethető helyen kell végrehajtani és soha ne nyílt láng vagy gyúlékony anyagok közelében.

1. A főzőkészüléket csatlakoztassa egy folyékony gáz részére kialakított cső segítségével egy gázpalackhoz. Mindig vegye figyelembe az adott ország országspecifikus rendelkezéseit, amelyben a főzőkészüléket használni kívánja.
2. A cső nem haladhatja meg az 1,5 m-t. Legyen engedélyeztetve az adott országban és 4 év után ki kell cseréltetni.
3. A főzőkészülék és gázpalack egymáshoz való csatlakoztatásához használjon egy alacsonynyomás-szabályzót. A szabályzó beállításai állandóak legyenek, 30 mbar butángázra és 37 mbar propángázra. Németországban és Ausztriában 50 mbar nyomású szabályzót kell használni.
4. Amennyiben a főzőkészüléket és a gázpalackot fémmel borított gáztömlővel csatlakoztatjuk egymáshoz, az nagyobb biztonságot nyújt. Alkalmazásuk viszont kizárólag olyan országokban lehetséges, ahol azt engedélyezik.
5. A gáztömlőt nem szabad sem elhajlítani, sem összecsavarni. Ezért ügyeljen arra, hogy a gázpalack a megfelelő helyzetben álljon a főzőkészülékhez képest.
6. A főzőkészüléket kizárólag egyenes talajon használja. Soha ne állítsa fára, műanyagra, vagy ehhez hasonló könnyen éghető vagy gyúlékony anyagra.

Figyelem

- Soha ne használjon nyílt lángot a tömítettségi ellenőrzéskor. Mindig speciális szivárgásvizsgáló sprayt használjon.
- Ne használja a főzőkészüléket, ha a gáztömlő nem rendelkezik a megfelelő csatlakozásokkal.
- A főzőkészülékkel együtt szállított gáztömlő az előállítástól számított kb. 4-5 évig tartós. (Az országnak megfelelően, amelyekben a főzőkészüléket használják.) A gáztömlőt a lejáratú idő után ki kell cserélni.
- Soha ne használja a főzőkészüléket tömítetlenség, sérülés és hibás működés esetén.
- Figyelem: a főzőkészülék állványa, ill. égője felforrósodhat, ezért mindig használjon kesztyűt vagy hasonló védőfelszerelést.

Használat

- Kizárólag egyenletes és sima felületen használja.
- Csak akkor használja a főzőkészüléket, ha megfelelő távolságra áll a könnyen gyúlékony folyadékoktól és tárgytól.
- Ügyeljen arra, hogy a szelep el legyen zárva.
- Most addig nyissa meg szelepet a gázpalackon, amíg lehetséges.
- Piezo gyújtó nélküli főzőkészülékek esetén: Addig tartson egy lángot az égőhöz, amíg be nem gyullad.
- Piezo gyújtóval rendelkező főzőkészülékek esetén: nyomja meg a gyújtógombot, akár többször is, ameddig a főzőkészüléken be nem gyullad a láng.
- Gyújtásbiztosítással rendelkező főzőkészülékek esetén: A gyújtás alatt tartsa nyomva a gyújtásbiztosítót üzemeltető gombot. Ha már ég az égő, még tartsa 30 másodpercig nyomva. Ezután a kívánt fokozatra állíthatja a lángot.
- Használat közben ne mozdítsa el a főzőkészüléket.

Használat után

- Zárja el a gázpalackon lévő szelepet.
- Zárja el a főzőkészüléken található szelepet.

Gázpalack lecserélése

A gázpalackot kizárólag a szabadban és nyílt lángtól, valamint gyúlékony anyagoktól távol szabad lecserélni.

- Ellenőrizze, hogy a főzőkészüléken és a gázpalackon lévő szelep el legyen zárva.
- Most csavarja le a gázpalackon lévő szelepről a szabályzót.
- Ellenőrizze a szabályzót, hogy a gumitömítő még megvan-e és hogy minden rendben van-e.
- Most pedig csavarja a szabályzó csavarját erősen a szelep menetére.

Néhány információ a főzőkészülék helyes használatához

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a főzőkészülék 1 méteres környezetében.
- Ügyeljen arra, hogy háziállatok se tartózkodjanak a főzőkészülék közelében.
- A használatban lévő készüléket soha se hagyja felügyelet nélkül.
- Ne engedjen gyerekeket a főzőkészülék közelébe.
- Hibás működés vagy gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalack szelepét.
- Meghibásodás esetén az adott szaküzletbe vigye szereltetni.

Figyelem: A főzőkészülék különböző részei felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen gyerekek közelében.

A levegőáramlás részleges vagy teljes elzáródása esetén azonnal szüntesse meg a főzőkészülékkel folytatott tevékenységet. A leírtak alapján zárja el az összes szelepet. Vigye a készüléket a kijelölt szervizhelyre vagy a kereskedőjéhez.

Ehhez a főzőkészülékhez max. 500 mm nagyságú tálcákat tudunk ajánlani.

Erre a minőségi termékre vétel után számított 2 éves garancia jár. A vásárlási bizonylaton szereplő dátum a mérvadó.

A garancia meg nem engedett termékek használatakor, helytelen kezelés vagy jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén hatályát veszti.