

## ÖSSZESZERELÉS

A készülék gáztartályhoz történő csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Győződjön meg arról, hogy a gázpalack szelepe és a tűzhely összes szelepe zárva van.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozótömlő (6) és a nyomásszabályozó (7) állapotát. Sérült vagy kopott tömlők vagy szabályozók nem használhatók.
- Csatlakoztassa a nyomásszabályozót (7) a gázpalackhoz.
- Csatlakoztassa a gáztömlőt a nyomásszabályozóhoz és a tűzhelyhez (5). Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs feszültség alatt, és nem érhet hozzá olyan részekhez, amelyek felforrósodhatnak.
- Nyissa ki a gázpalackot.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros-e (pl. szivárgásérzékelő spray segítségével), és szükség esetén fordítsa el a csatlakozások is szorosabbak. Ne használja a tűzhelyet, ha szivárgásra gyanakszik.

## HASZNÁLAT

A készülék begyújtásához és a láng beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyissa ki a gázpalackot a csap óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával.
- Nyomja meg a használni kívánt égő gombját, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a legmagasabb szintre (A). Tartson egyidejűleg lángot az égő előtt.
- Miután a készülék begyulladt, csökkentheti a lángot, ha tovább nyomja a gombot. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (B).
- Ha a láng kialszik, azonnal zárja el a gázcsapot. Ellenőrizze a tűzhelyet és gyújtsa meg. Ha nem talál semmi szokatlant, indítsa újra a készüléket a fent leírtak szerint.
- Használat után fordítsa a gombot „Ki” állásba (C).
- Zárja el a gázpalackot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

## NYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS CSATLAKOZÓ TÖMLŐ

Csak a mellékelt szabályozót és tömlőt használja. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal vagy a régiójával Gázkereskedő, ha cserére lenne szüksége. A nem engedélyezett vagy módosított alkatrészek használata veszélyes és veszélyes súlyos sérüléseket okozhat. A vezérlő cseréje öt év után javasolt.

A csatlakozótömlőnek meg kell felelnie a vonatkozó regionális jogszabályoknak. A tömlő nem lehet hosszabb, mint Legyen 1,5 méter. A kopott vagy sérült tömlőket ki kell cserélni. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs becsípve vagy megtörve, és a csatlakozáson kívül nem ér hozzá a tűzhely egyetlen részéhez sem.

## NYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS CSATLAKOZÓ TÖMLŐ

Csak a mellékelt szabályozót és tömlőt használja. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal vagy a régiójával Gázkereskedő, ha cserére lenne szüksége. A nem engedélyezett vagy módosított alkatrészek használata veszélyes és veszélyes súlyos sérüléseket okozhat. A vezérlő cseréje öt év után javasolt.

A csatlakozótömlőnek meg kell felelnie a vonatkozó regionális jogszabályoknak. A tömlő nem lehet hosszabb, mint Legyen 1,5 méter. A kopott vagy sérült tömlőket ki kell cserélni. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs becsípve vagy megtörve, és a csatlakozáson kívül nem ér hozzá a tűzhely egyetlen részéhez sem.

## HIBAELHÁRÍTÁS

| HIBA   | LEHETSÉGES OK                      | MEGOLDÁS  |
|--|------------------------------------|---|
| Az égő nem kapcsol be                        | Nincs minden gázcsap megnyitva     | Nyissa ki a gázpalack és a tűzhely csapját                |
|  | Üres a gázpalack                   | Cserélje ki a gázpalackot                                 |
|  | A nyomás szabályzó meghibásodott   | Cserélje ki a nyomás szabályzót                           |
| A láng nagyon gyenge, szabálytalan, sárga... | Majdnem üres a gázpalack           | Cserélje ki a gázpalackot                                 |
|  | A nyomás szabályzó meghibásodott   | Cserélje ki a nyomás szabályzót                           |
|  | Az égő és/vagy a csövek eltömődtek | Távolítsa el az égőt, és tisztítsa meg sűrített levegővel |
| Egy szelepből szivárog a gáz                 | Hibás gázcsap                      | Szakemberrel javíttassa meg a készüléket                  |
|  | A nyomás szabályzó meghibásodott   | Cserélje ki a nyomás szabályzót                           |

## ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A használhatatlan eszközöket újrahasznosítás céljából adja le egy újrahasznosító központban. Ne a háztartási hulladék tárolóba dobja. További információkat az illetékes hatóságtól kaphat. A csomagolást az anyag típusának és az Ön lakóhelyén érvényes helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

## BEVEZETÉS

**Fontos: Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy használat előtt megismerje a készüléket. Csatlakoztassa a gáztartályt. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.**

## MŰSZAKI ADATOK A 035940-ES DUO TŰZHELYHEZ (VERZIÓ AT - DE - CH):

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gáztípus                             | bután G30 / propán G31  |
| Gázkategória, üzemi nyomás           | I3B / P (50), 50 mbar   |
| G csatlakozás                        | 1/4" balmenetes   |
| Nagy égő befecskendező átmérője      | 0,55 mm   |
| A középső égő befecskendező átmérője | 0,50 mm   |
| Névleges teljesítmény                | 2,90 kW (208 g/h)<br>Nagy égő 1,70 kW (121 g / h)<br>Közepes égő 1,20 kW (85 g / h) |
| Az edények ajánlott átmérője         | 16-22 cm  |

## KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Égő
2. Rács
3. Gombok
4. Biztonsági burkolat
5. Csatlakozás
6. Csatlakozó tömlő
7. Nyomásszabályozó



**Csak szabadban használja! Vigyázat! Az alkatrészek nagyon forróak lehetnek. Tartsa a kisgyerekeket távol. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót**

## A CSOMAG TARTALMA

- 1 db 2 égős kempingtűzhely 50 mbar, G 1/4 " tömlőcsatlakozás balos menettel, Cikkszám: 035940H
- 1 gáznyomás-szabályozó (50 mbar alacsony nyomás, teljesítmény 1,5 kg / h), Cikkszám: 035921
- 1 gáztömlő, 800 mm, G 1/4 'bal menet x G 1/4' bal menet, Cikkszám: 035915

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**EZT AZ EGYSÉGET CSAK FOLYÉKONY GÁZZAL (PROPÁN VAGY BUTÁN) KELL üzemeltetni. SOHA NE PRÓBÁLJON MÁS TÍPUSÚ GÁZ HASZNÁLATÁRA.**

- **Ez a tűzhely csak a szabadban használható.**
- Figyelem! A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek.
- A készüléket legalább 0,5 m-re más tárgy mellett vagy 1,0 m-re alatta kell felállítani.
- Működés közben a gyúlékony anyagokat távol kell tartani.
- A csatlakozótömlőt nem szabad megcsavarni vagy becsipni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet használat közben. Tartsa távol a gyermekeket.
- A készüléket működés közben nem szabad mozgatni.
- Soha ne kapcsolja be a tűzhelyet zárt biztonsági fedéllel. Működés közben ne zárja le a fedelet.
- Óvja a gázpalackokat a közvetlen napfénytől. A gázpalackokat csak jól szellőző helyiségben tárolja. Ne zárt helyiségekben tároljuk.
- A gázpalackot a készüléktől legalább 60 cm-re kell elhelyezni.
- A gáztartályoknak jól szellőző helyen kell lenniük, lehetőleg szabadban, távol minden lehetséges gyújtóforrástól, mint pl. Nyílt lángtól, jelzőlámpától, elektromos főzőkészüléktől és más emberektől távol tartandó.
- Ritka szívárgás (gázszag) esetén azonnal zárja le a gázpalackot, és kapcsolja ki a készüléket
- Műszaki ellenőrzés. Csak a szabadban ellenőrizze a készülék tömítettségét. Soha ne keressen egy szívárgást lánggal, használjon szappanos vizet!
- Ne érintse meg a készülék forró részeit. Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Ha nem használja, tárolja a készüléket hűvös, biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- **A készüléken végzett bármilyen változtatás veszélyes lehet.**