



## English - Description

1. On/off-AM/FM button	• Press the button to switch on the device. • Press the button again to select the frequency (FM: 87.5 - 108 MHz/AM: 522-1620 MHz). • Press and hold the button to switch off the device. • When the alarm sounds, press the button to stop the alarm. • If the device is disrupted by a strong electric magnetic field, reset the device or put it in another location.
2. Hour button	• Simultaneously press the buttons and the time set button to set the correct time.
3. Minute button	• Simultaneously press the buttons and the hour button to select a radio station.
4. Time/Set/M+ button	• Press the time after selecting the hours and minutes with the hour button and the minute button, press the button to set the time. • Press frequencies (10 AM and 10 PM): After selecting the frequency, press and hold the button to enter the radio station. Press the button to preset the selected radio station. Do these steps again to complete the next preset.
5. Alarm 1/ Volume-button	• Press the button to increase or decrease the volume. • In clock display mode, press the button to select by buzzer. Press the button twice to set alarm by radio. In the display, the buzzer icon shows and the alarm time flashes. Set the alarm time with the hour button and the minute button.
6. Alarm 2/ Volume+ button	• Sleep mode: On radio playing mode, press the button to enter sleep mode. The display shows "90' for sleep mode. Press the button repeatedly to select the sleep mode. The display shows "90-80-70-60-50-40-30-20-10 OFF". After timer countdown, the radio will stop playing and shut off automatically. • Snooze function: On alarm sound mode, press the button. The alarm will go off again after 9 minutes. • On time display mode, press and hold the button to select the lighting of the display: off, low or high.
7. Sleep/snooze button	• Use the AUX input to connect the device to a MP3-player, smartphone or tablet. • Press the button repeatedly until AUX shows in the display. The music of the external player is transferred through the speakers of the device, if necessary, adjust the volume.
8. AUX inlet	• Put AAA batteries (2x) to have a backup power system in the case of power failure.
9. Battery compartment	• The display shows the time in 24 hours presentation. • If the display flashes, the power connection has been interrupted and restored. Reset the time and the alarm time.
10. LED display	Safety <b>General safety</b> • Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference. • The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-compliance with safety instructions or of damage to the device. • Only use the device for its intended purpose. Do not use the device for other purposes than described in the manual. • Do not use the device if it is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. • The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors. • The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes. • Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. • Do not use the device near heating radiators, fires, open flames or other heat sources. • Do not cover the device. • Place the device on a stable, flat surface. • Keep the device away from flammable objects.

## Safety

1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Druk op de knop om het apparaat in te schakelen. • Druk nogmaals op de knop om de frequentie te selecteren (FM: 87.5-108 MHz/AM: 522-1620 MHz).
2. Urenknop	• Hou de knop ingedrukt om het apparaat uit te sluiten.
3. Minutenknop	• Druk de knop in om de tijdinstellingen per uur in een reinderijder te selecteren.
4. Knop Tijd/Instellen/M+	• Druk de knop in om de tijdinstellingen per uur in een reinderijder te selecteren.
5. Alarm 1/Volume-knop	• Druk de knop in om de volume te verhogen of te verlagen.
6. Alarm 2/Volume+ knop	• Druk de knop in om de volume te verhogen of te verlagen.
7. Slap/slummer-knop	• Druk de knop in om de alarmtijd in te stellen.
8. AUX-ingang	• Druk de knop in om de radiofrequentie te selecteren.
9. Batterijcompartment	• Plaats AAA-batterijen (2x) om een noodstroomvoorziening te hebben in het geval van een stroomuitval.
10. LED-display	• De display toont de tijd in 24-uurnotatie. • Als de display knippert, is de stroomvoorziening onderbroken en hersteld. Reset de tijd en de alarmtijd.

Nederlands	Beschrijving
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Druk op de knop om het apparaat in te schakelen. • Druk nogmaals op de knop om de frequentie te selecteren (FM: 87.5-108 MHz/AM: 522-1620 MHz).
2. Urenknop	• Hou de knop ingedrukt om het apparaat uit te sluiten.
3. Minutenknop	• Druk de knop in om de tijdinstellingen per uur in een reinderijder te selecteren.
4. Knop Tijd/Instellen/M+	• Druk de knop in om de tijdinstellingen per uur in een reinderijder te selecteren.
5. Alarm 1/Volume-knop	• Druk de knop in om de volume te verhogen of te verlagen.
6. Alarm 2/Volume+ knop	• Druk de knop in om de volume te verhogen of te verlagen.
7. Slap/slummer-knop	• Druk de knop in om de alarmtijd in te stellen.
8. AUX-ingang	• Druk de knop in om de radiofrequentie te selecteren.
9. Batterijcompartment	• Plaats AAA-batterijen (2x) om een noodstroomvoorziening te hebben in het geval van een stroomuitval.
10. LED-display	• De display toont de tijd in 24-uurnotatie. • Als de display knippert, is de stroomvoorziening onderbroken en hersteld. Reset de tijd en de alarmtijd.

Veiligheid	Allgemeine Veilichheit
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Druk op de knop om het apparaat in te schakelen. • Druk nogmaals op de knop om de frequentie te selecteren (FM: 87.5-108 MHz/AM: 522-1620 MHz).
2. Urenknop	• Hou de knop ingedrukt om het apparaat uit te sluiten.
3. Minutenknop	• Druk de knop in om de tijdinstellingen per uur in een reinderijder te selecteren.
4. Knop Tijd/Instellen/M+	• Druk de knop in om de tijdinstellingen per uur in een reinderijder te selecteren.
5. Alarm 1/Volume-knop	• Druk de knop in om de volume te verhogen of te verlagen.
6. Alarm 2/Volume+ knop	• Druk de knop in om de volume te verhogen of te verlagen.
7. Slap/slummer-knop	• Druk de knop in om de alarmtijd in te stellen.
8. AUX-ingang	• Druk de knop in om de radiofrequentie te selecteren.
9. Batterijcompartment	• Plaats AAA-batterijen (2x) om een noodstroomvoorziening te hebben in het geval van een stroomuitval.
10. LED-display	• De display toont de tijd in 24-uurnotatie. • Als de display knippert, is de stroomvoorziening onderbroken en hersteld. Reset de tijd en de alarmtijd.

Elektrische Sicherheit	<b>Elektrische Sicherheit</b>
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
2. Urenknopf	• Bei Problemen mit dem Kabel der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
3. Minutenknopf	• Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
4. Knopf Tijd/Instellen/M+/-	• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
5. Alarm 1/Volumeknopf	• Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
6. Alarm 2/Volumeknopf	• Das Gerät darf nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit oder bei geweihweiden Blättern oder Schwammbären, die Wasser enthalten.
7. Slap/snooze-knopf	• Verwenden Sie keine Zettelschäden und kein Separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
8. AUX-inlet	• Use the AUX input to connect the device to a MP3-player, smartphone or tablet.
9. Batteryc compartment	• Put AAA batteries (2x) to have a backup power system in the case of power failure.
10. LED display	• The display shows the time in 24 hours presentation. • If the display flashes, the power connection has been interrupted and restored. Reset the time and the alarm time.

Safety	<b>General safety</b>
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
2. Urenknop	• The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-compliance with safety instructions or of damage to the device.
3. Minutenknop	• Only use the device for its intended purpose. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
4. Knop Tijd/Instellen/M+/-	• Do not use the device if it is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
5. Alarm 1/Volumeknop	• The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
6. Alarm 2/Volumeknop	• The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
7. Slap/slummer-knop	• Do not cover the device.
8. AUX-ingang	• Use the AUX input to connect the device to a MP3-player, smartphone or tablet.
9. Batteryc compartment	• Put AAA batteries (2x) to have a backup power system in the case of power failure.
10. LED display	Safety <b>General safety</b> • Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

Elektrische Sicherheit	<b>Elektrische Sicherheit</b>
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
2. Urenknopf	• Bei Problemen mit dem Kabel der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
3. Minutenknopf	• Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
4. Knopf Tijd/Instellen/M+/-	• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
5. Alarm 1/Volumeknopf	• Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
6. Alarm 2/Volumeknopf	• Das Gerät darf nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit oder bei geweihweiden Blättern oder Schwammbären, die Wasser enthalten.
7. Slap/snooze-knopf	• Verwenden Sie keine Zettelschäden und kein Separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
8. AUX-inlet	• Use the AUX input to connect the device to a MP3-player, smartphone or tablet.
9. Batteryc compartment	• Put AAA batteries (2x) to have a backup power system in the case of power failure.
10. LED display	• The display shows the time in 24 hours presentation. • If the display flashes, the power connection has been interrupted and restored. Reset the time and the alarm time.

Elektrische Sicherheit	<b>Elektrische Sicherheit</b>
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
2. Urenknopf	• Bei Problemen mit dem Kabel der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
3. Minutenknopf	• Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
4. Knopf Tijd/Instellen/M+/-	• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
5. Alarm 1/Volumeknopf	• Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
6. Alarm 2/Volumeknopf	• Das Gerät darf nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit oder bei geweihweiden Blättern oder Schwammbären, die Wasser enthalten.
7. Slap/snooze-knopf	• Verwenden Sie keine Zettelschäden und kein Separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
8. AUX-inlet	• Use the AUX input to connect the device to a MP3-player, smartphone or tablet.
9. Batteryc compartment	• Put AAA batteries (2x) to have a backup power system in the case of power failure.
10. LED display	• The display shows the time in 24 hours presentation. • If the display flashes, the power connection has been interrupted and restored. Reset the time and the alarm time.

Veiligheid	Allgemeine Veilichheit
1. Aan/Uit-AM/FM-knop	• Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
2. Urenknop	• Het apparaat moet niet worden gebruikt voor geschikte of voor schade aan elektronische componenten veroorzaakt door onvoldoende bescherming in de handel.
3. Minutenknop	• Gebruik het apparaat uitsluitend door een erkend servicecentrum of de fabrikant.
4. Knop Tijd/Instellen/M+/-	• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Verwijder het apparaat niet voor de reparatie.
5. Alarm 1/Volumeknop	• Gebruik het apparaat niet op een hoge luchtdichtheid, zoals in een badkamer.
6. Alarm 2/Volumeknop	• Gebruik het apparaat niet op een hoge luchtdichtheid, zoals in een badkamer.
7. Slap/slummer-knop	• Druk de knop in om de alarmtijd in te stellen.
8. AUX-ingang	• Druk herhaaldelijk op de knop totdat 'AUX' wordt weergegeven in de display. De muziek van de externe speler wordt overgedragen via de speakers van het apparaat.
9. Batteryc compartment	• Plaats AAA-batterijen (2x) om een noodstroomvoorziening te hebben in het geval van een stroomuitval.
10. LED-display	• De display toont de tijd in 24-uurnotatie. • Als de display knippert, is de stroomvoorziening onderbroken en hersteld. Reset de tijd en de alarmtijd.

Veiligheid	Allgemeine Veilichheit
<tbl\_info cols="2

