Régimódi Kisördög
Popcorn gép

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt használja, kérjük, olvassa el a használati utasítást!

Mielőtt használja, ezt az elektromos berendezést kövesse a következő útmutatást:

1. Ne érjen puszta kézzel a forró részekhez.
2. Ne kerüljön víz az elektromos vezetékhez vagy kapcsolóhoz.
3. Kapcsolja ki az áramból a készüléket, amikor tisztítja.
4. Ha a kapcsoló vagy a vezeték megsérül, azonnal keresse fel a szakszervízt cserére.
5. Ne használja a készüléket házon kívül a szabadban.
6. Vigyázzon, hogy a készülék ne legyen közel égő gázhoz vagy felfűtött sütőhöz.
7. Amikor a készülék áram alatt van, ne hagyja felügyelet nélkül.
8. A gép használatakor javasoljuk, hogy a két pattogatás között legalább 10 perc szünet legyen.
9. A készüléket gyermekek vagy képességeikben korlátolt személyek csak felügyelet mellett használhatják.
10. Ügyeljünk, hogy gyerekek ne használják, a készüléket, mint egy játékot.

Fontos szabályok, amire emlékezzünk:

A gépbe csak kukoricát tegyen!

1. Soha ne tegyük a készüléket vízbe és ne legyen a készülék vízhez közel.
2. Ne használjunk durva anyagot a készülék tisztításához.
3. Ne használjunk dörzsi jellegű mosogatószivacsot a tisztításhoz.
4. **Amikor a készüléket használja, ne tegyen bele sem olajat, vajat vagy vizet!!! Mert a készülék forró levegővel működik!**
5. Működés közben ne érintse a készülék forró részeit.
6. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a kapcsoló megsérül.
7. Ne tegyen a készülékbe mosogatóvizet.
8. Ne tegye bele a kezét működés közben a gépbe.

Ez a régimódi popcorn kocsi sok örömet fog szerezni Önnek, de legyen figyelemmel a fentiekre.

Gép specifikáció: 220 V,
50 Hz,
1200 Watt

A Popcorn készítés módja:

1. Töltse fel kukoricával a gép tetején lévő műanyag tartályt.
2. Ne tegyen bele többet, mint amennyi belefér.
3. Szórja be a nyíláson keresztül a tartály teljes tartalmát a gépbe.
4. Tegye vissza az üres tartályt a helyére.
5. Helyezzen egy kosarat szorosan a gép elé.
6. Kapcsolja be a Popcorn gépet az áramba.
7. A gép hátán lévő gombot nyomja meg.
8. Amikor a gép az utolsó szemet is kipattogatta, kapcsolja ki a gépet.
9. Az Ön kedvenc Popcornjára rá tehet sót, vajat, margarint vagy akár parmezán sajtot is.

Fontos:
Mindig hagyjon 10 perc szünetet két pattogatás között.

FIGYELEM: A gépbe CSAK kukoricát tegyen!
A kész popcorn csak utólag ízesíthető!

Ízesített Popcorn:
Ha szereti a változatos ízeket, vásárolhat különböző nagyon finom ízesítő anyagokat.
Ilyenek **Sajtos ízesítő**
Szalonnás-sajtos ízesítő
Pizza ízesítő
Barbecue ízesítő
Tejfölös-hagymás
Különböző erős mexicoi ízek

Kívánunk sok örömet a készülék használatához és ha bármilyen tanácsra vagy egyéb dologra van szüksége forduljon hozzánk bizalommal:

AMICORN POPCORN KFT
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Tel: 204-55-79, fax.: 206-72-90
e-mail: info@amicorn.hu
www.amicorn.hu