

## 13405 Szakácsfáklya

A termék töltetlen állapotban kerül forgalomba.  
Ajánljuk hozzá a Perfect Home 13410 cikkszámú gáztöltőt.

Használati utasítás:

### Töltés:

A tekerőgombot állítsa kikapcsolt helyzetbe (OFF)

Tartsa a fáklyát függőlegesen. A töltőszelepen keresztül töltsse fel a fáklyát jó minőségű bután gázzal.

A teljes feltöltés kb. 10 másodpercet vesz igénybe. Töltés után hagyja a fáklyát néhány percre, hogy a gáz stabilizálódjon, csak utána kezdje használni.

### Begyújtás:

Tekerje a tekerőgombot (1) nyitott helyzetbe (ON), míg a gáz hallhatóan elindul, majd nyomja meg a (PUSH) gombot (1) a begyújtáshoz. A láng erősségét a lángszabályzóval (3) szabályozhatja. Begyújtás után a lángszabályzó (3) óramutatóval ellentétes irányba tekerésével a láng erősségét gyengítheti, az óramutató járásával megegyező irányba tekeréssel erősítheti.

Kikapcsoláshoz tekerje a tekerőgombot (1) teljesen OFF állásba, míg a láng elalszik.

### Fontos figyelmeztetés:

Ne használja folyamatosan több mint 15 percre. 15 perc folyamatos használat után kapcsolja ki és hagyja kihűlni.

A hőmérséklet a fáklya hegyénél nagyon magas, használat közben és közvetlenül utána ne érjen hozzá.

Használat után hagyja a fáklyát magától kihűlni, ne tartsa víz alá és ne tegye ki más hirtelen hőingadozásnak.

A fáklya alját ne tekerje le, mert a gáz elszivároghat.

A fáklyát szobahőmérsékleten tárolja, ne tegye ki közvetlen napsütésnek.

Ne dobja tűzbe.

Használatkor és begyújtáskor ne tartsa maga felé, mert a láng megégetheti.

Gyerekek kezébe ne kerüljön.

Ne használja gyúlékony anyagok közelében.

Csak jól szellőző helyiségben használja.

### Tisztítása:

szükség esetén nedves, majd száraz ronggyal törölje át

