

Beállítási lépések:

1. Indítsa el az autót és a mobilján kapcsolja be a Bluetooth és a Wi-Fi-t.
2. Csatlakoztassa a CARPLAY-t USB-n vagy USB-C-n keresztül.
3. Várjon kb. 20másodpercet (Egyes autók esetében ki kell választani a CARPLAY ikont a kijelzőn) mire felugrik egy csatlakozási ablak.
4. Nyissa meg a Bluetooth interfészét és keresse meg a „Smart box-xxxx”-et majd párosítsa a mobillal. Engedélyezze az összes parancsot majd várjon néhány másodpercet.
5. Amikor az autó képernyője CARPLAY vezérlőfülre vált, az azt jelenti, hogy sikeres volt a csatlakozás.
6. A kezdeti párosítás után, amikor újra használja a vezeték nélküli CARPLAY adaptert, az automatikusan csatlakozik az mobiljához (Győződjön meg arról, hogy a mobil Wi-Fi és Bluetooth bekapcsolva vannak). Bizonyos autókban előfordulhat, hogy meg kell érintenie a CARPLAY ikont az autó kijelzőjén a kapcsolat létrehozásához.

RLT24024095-01R1 RED Directive 2014/53/EU

