



Használati utasítás MPM MRK-19 Robotgéphez

Biztonsági előírások

- **Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.**
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőknél kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervizt. Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, a forró felületeket! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt vagy tartozékait túl meleg vízzel.
- **TILOS a gépet vagy bármely alkatrészét mosogatógépben tisztítani**, mert az alkatrészek károsodásához vezet!
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint pl. gázégők, sütők, egyéb hőforrások közelébe stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van rögzítve és a gép elhelyezve.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját, illetve a gép egyéb károsodását. **FONTOS betartani:**

A maximális működési idő 5perc! (utána minimum 15 percet pihentetni kell a gépet!)

A termék háztartási célra készült, ezért vendéglátó ipari célra ill. nagykonyhai, folyamatos üzemi használatra történő alkalmazása esetén a jótállás érvényét veszti!

- A garancia nem terjed ki a kopó, forgó, egyéb alkatrészek természetes elhasználódására, kopására!
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben ez a normális működés része.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható. (Lehetőleg hosszabbítót Ne használjon)
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; ha csak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről.

A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.

- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót. - Ne használja a dugót vizes kézzel.

A mixer használata

- 1, Dugja be a kívánt keverőfejet a koronával jelzett helyre.
- 2, Dugja be a konnektorba az eszközt. **Vigyázat a gomb el van forgatva (1-6 között) a gép azonnal elindul!**
- 3, Az összetevők mennyiségétől függően válassza ki a megfelelő méretű edényt.
- 4, Helyezze őket bele az edénybe és kapcsolja be az eszközt az irányítógombbal úgy, hogy elfordítja azt 1-6-ig a megfelelő állásba. **Vigyázat a gomb elforgatása után a gép azonnal elindul!**
- Az 1-es a legalacsonyabb forgási sebesség és fokozatosan növelhető 6-os legmagasabb fokozatig.
- 5, Ha az irányító gombot ellentétes irányba forgatja el (P, állásba) az pillanatindító funkció.**
- 6, Az eszközön van egy Turbó gomb (6), amivel maximális teljesítményt érhet el.
- 7, Miután végzett az eszköz használatával, tekerje az irányító gombot a „0” állásba.
- 8, Húzza ki az eszközt a konnektorból.
- 9, Vegye ki az edényt a keverőfej kieresztő gombbal.

Leírás

- 1, Mozgatható motor
- 2, Sebességszabályzó 1-6+P fokozat
- 3, Meghajtó tengely
- 4, Rozsdamentes
Acél edény (6,5L)
- 5, Motor fej lezáró rögzítő
- 6, Készülék háza
- 7, Csobbanásgátló adagolóval
- 8, Mixer kar
- 9, Habverő
- 10, Tésztagyúró
- 11, Spatula



A mixer használata a keverőedénnyel.

- 1, Helyezze az edényt az állásba.
- 2, Helyezze fel a keverőegységet a fejekkel az állványra.
- 3, Helyezze a fejeket az edénybe, majd kapcsolja be az eszközt az irányítógombbal.
- 4, Vegye le a keverőegységet, nyomja meg az állvány gombját.(3)
- 5, Vegye le az állványt, és nyomja meg a gép test gombját.(5)
- 6, Tészta keverés közben liszt tapadhat az edény oldalára, ezt a spatulával el kell távolítani a keverő kikapcsolása után. **Vigyázat a gomb elforgatása után a gép azonnal elindul!**



Keverő kiegészítő

- 1, Csavarja a keverő kiegészítőt a keverő tengely végére.
- 2, Az edény nem lehet 2/3-adnál jobban tele. A magassága 21cm, az átmérője 23cm.
- 3, Forgassa a sebesség szabályzót a 1-6 közti állásba, és a **gép azonnal elindul**.
Az 1-es a legalacsonyabb forgási sebesség és fokozatosan növelhető 6-os legmagasabb fokozatig.
- 4, A keverendő alapanyagának legalább a keverő alját el kell érnie, hogy a keverés hatékony legyen.
- 5, **Soha ne csatlakoztassa/vegye le a keverő kiegészítőt működés közben.**
- 6, Soha ne használja a keverő kiegészítőt kemény anyagokhoz (kávébab, jégkocka, cukor, csokoládé stb.).
- 7, Biztonsági okokból a mixer érzékeli a kiegészítőket. Ha nincs, lehajtva nem indul el!
- 8, Használat után húzza ki a tápkábelt a hálózati ajszatóból!

Tisztítás és karbantartás

- 1, Bizonyosodjon meg, hogy az eszköz sebességszabályzója kikapcsolt állapotban van (0 állásban), és hogy az eszköz nincs bedugva a konnektorba.
- 2, Várja meg, míg az eszköz lehűl.
- 3, Tisztítsa le az eszköz házát egy nedves ruhával. **Soha ne merítse a motort semmilyen folyadékba!**
- 4, Tisztítson meg minden kiegészítőt, amit használt. (mosogassa el enyhén mosószeres vízben)

Technikai adatok	MRK-16
Teljesítmény	A technikai adatok az eszközön is megtalálhatóak 2200 W
Tápfeszültség	230-240V
Max működési idő	5 perc
Zajszint	73dB
Tápkábel hossza	0,95m

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS helyszínén.

Gyártó: MPM AGD S.A. Lengyelország

Importőrforgalmazó: Famatel 99 Kft.

2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4