

Kérjük, mérje meg a rendszámtábla méretét a vásárlás előtt, hogy elkerülje a sikertelen telepítést a vásárlás után.

Ha a kép a képernyőn elmosódott, villog, vagy vízszintes/függőleges csíkok vannak rajta, ellenőrizze az összes táp- és videokábel-csatlakozást. Próbáljon ki különböző negatív pólusokat (vaslemezeket), és tekerje be a táp- és videódugókat szigetelőszalaggal az interferencia megelőzése érdekében.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, rendeljen egy 12V DC tápegység szűrő egyenirányítót a megoldáshoz.

Termék neve: Autós tartozékok/autós kamera
Működési feszültség: DC 12V

Telepítési útmutató

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tolatólámpa áramköréhez (ez indítja el a kamerát a tolatólámpával együtt).
2. Csatlakoztassa a videokábelt az autó kijelzőjéhez (AV interfész vagy speciális protokoll interfész).
3. Csatlakoztassa az A indító vezetékét az autó kijelzőjének indító vezetékéhez / a B indító vezetékét az autó lámpájának pozitív pólusához.

A telepítéshez alapvető áramköri ismeretek szükségesek (ha vezetékezés szükséges), ajánlott szakemberrel végeztetni.

Használati útmutató

1. Az első telepítés után ellenőrizni kell, hogy a kamera látószöge lefedi-e a várt tartományt, és szükség esetén be kell állítani a szöget.
2. Tolatáskor továbbra is figyelnie kell a környező területet, és ügyelnie kell a gyalogosokra vagy más mozgó akadályokra.
3. Rossz időjárás (például heves esőzés, köd) esetén, vagy ha a lencse piszkos, a kép nem biztos, hogy tiszta lesz, ezért vezessen óvatosan.

Figyelmeztető információk

1. A beszerelés során válassza le a jármű áramellátását, hogy elkerülje a rövidzárlat okozta áramkörégést vagy biztonsági kockázatokat.
2. Ha a vezeték forró, vagy a jármű áramköre rendellenes, azonnal hagyja abba a használatát, és javítsa meg.

Speciális tárolási előírások

1. A leszerelt kamerákat száraz helyen kell tárolni, hogy elkerüljük a magas hőmérsékletnek való kitettséget vagy a kábelek összenyomódását.

Karbantartás és ápolás

1. Győződjön meg arról, hogy a kamera szilárdan rögzítve van, nem laza vagy eltolódott.
2. Ellenőrizze, hogy a kábel nem öregszik, nem törött vagy megrágta-e állat.

Tisztítási módszerek

1. Rendszeresen tisztítsa meg a lencse felületét, hogy megakadályozza a por, sár és víz által okozott látómező-elzáródást. Ne használjon maró tisztítószeret vagy kemény tárgyat a karcoláshoz.
2. Ha a lencse a gyors lehűlés miatt bepárásodik, használjon hajszárítót a vízpára elpárologtatásának felgyorsításához.

