

HU Használati útmutató egyszemes és kétszemes távcsövekhez

Saját egyszemes vagy kétszemes távcsőmodellje szerint végezze el a beállításokat.

1. Pupillatávolság állítása

Mindkét szemével nézzen a kétszemes távcső szemlencséjébe. A pupillatávolság állításához változtassa a kétszemes távcső részeinek szögét (a központi tengelyhez képest), míg a kép egyetlen körben nem egyesül. Jegyezze meg a beállítást, hogy azt később is használhassa.

2. Fókuszálás és dioptriaigazítás

Az Ön bal és jobb szemének éleslátása eltérhet egymástól, ezért elképzelhető, hogy módosítania kell a beállításon a dioptriaállító segítségével. Használja a dioptriaállító gyűrűt a jobb szemlencsén, hogy ezt a különbséget kiegyenlítsse. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az állítható nagyítású modelleken a dioptriaállító gyűrű a bal szemlencsén található.

Kövessen az alábbi eljárást a fókusz és a dioptria beállításához:

- Nézzon a kétszemes távcsővel egy távolban található objektumot;
- Hunyja be a jobb szemét, majd kezdje el forgatni a központi fókuszállító kereket egészen addig, míg a kép élessé nem válik;
- Most pedig hunyja be a bal szemét és a jobb szemével végezze a megfigyelést. Lassan forgassa a jobb szemlencsén található dioptriaállító gyűrűt, míg a kép újra fókuszált nem lesz.

Ezzel beállította a kétszemes távcső fókuszát, a megfigyelések során csak a központi fókuszállító kereket kell használnia.

3. Szemkagylók használata

Javasoljuk, hogy szemüveget viselve végzett megfigyeléseknél a szemlencsét a legalsó állásba állítsa be. Szemüveget nem viselve végzett megfigyeléseknél a szemlencsét a legfelső állásba állítsa be.

Kövessen az alábbi lépéseket saját kétszemes távcsővének modellje függvényében:

- Puha gumi szemkagylók: hajtsa le a szemlencsék puha részét a szemlencsén belülről vagy kívülről (alsó állásban); húzza ki a szemlencsék puha részét (felső állásban).
- Tekerhető szemkagylók: csavarja a szemkagylót felfele spirálisan (a felső álláshoz); csavarja a szemkagylót lefele spirálisan (az alsó álláshoz).
- Behajtható szemkagylók: húzza a szemkagylót függőlegesen (a felső álláshoz); finoman nyomja a szemkagylót lefele (az alsó álláshoz).

Ne használjon túlzott erőt, mert azt tönkre teheti a szemkagylókat.

4. Felszerelés háromlábú állványra

Hosszabb, illetve jelentős nagyítási értéken megfigyelésekhez javasoljuk, hogy a kétszemes távcsövet szerelje fel egy háromlábú állványra. A(z) 1/4"-os menetű kétszemes távcsövekhez azonos menetű adapter és háromlábú állvány szükséges (ezek külön kaphatók):

- Rögzítse az adaptert a háromlábú állványra.
- Szerelje le a kétszemes távcsőről az állványfoglalat fedelét.
- Rögzítse az adapter csavarját a kétszemes távcső menetes foglalatába.

5. Zoom állítása

Kizárólag állítható nagyítású modellek esetén. A zoom állítógyűrűvel (vagy karral) a kétszemes távcső nagyítása finoman állítható a gyártó által megadott tartományban. Forgassa a gyűrűt a nagyítás állításához. Megjegyzés: A nagyítás módosítása után gyakran szükség lehet az élesség utánállítására is a központi fókuszállító kerék használatával.

Biztonsági utasítások

Vigyázat! Soha ne nézzen közvetlenül a napba az eszközön keresztül, mert az maradandó szemkárosodást, sőt, akár vaktságot okozhat! Legyen kellően óvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel együtt használja az eszközt, akik nem olvasták vagy nem teljesen értették meg az előbbiekben felsorolt utasításokat. Bármilyen legyen is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt. Amennyiben pánt is található a készletben, győződjön meg róla, hogy az ne tekeredjen rá se a saját nyakára, se idegen tárgyra, mert ez akár fulladáshoz is vezethet.

Ápolás és karbantartás

Az optikai elemek felületéhez soha ne érjen az ujjával. Egy puha, éterbe vagy tiszta alkoholba mártott pelenka-szerű textíliával vagy törölkendővel tisztítsa a lencsét. Javasoljuk, hogy a Levenhuk speciális optikai tisztítófolyadékát használja erre a célra. Az optikai elemek tisztításához ne használjon maró hatású vagy acetonnal alapú folyadékokat. A kopató hatású részecskéket, például a homokot ne töröllel, hanem fújással vagy puha ecsettel távolítsa el a lencséről. Ne használjon túlzott erőt a fókusz beállításánál. Ne merítse víz alá. Óvja az eszközt a hirtelen behatástól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől.

Szavatosság

Minden termékre az adott márka gyártója által biztosított szavatosság vonatkozik. Amennyiben garanciális probléma lépne fel vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy a Levenhuk ügyfélszolgálati osztályával.

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékinformációk és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

www.levenhuk.com