


BLOW

Hordozható AM/FM rádió
Bluetooth napelemmel RA10



Használati útmutató

LEÍRÁS



1. KAPCSOLÓ/ HANGERŐ
2. HANGSZÓRÓ
3. ELŐZŐ
4. LEJÁTSZÁS/SZÜNET/TWS/BLEETOOTH/USB/TF
5. KÖVETKEZŐ
6. FREKVENCIA KIJELEZŐ
7. MÓD
8. HANGOLÁS
9. HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTÉS
10. TÖLTÉSJELZŐ
11. TÖLTÉS DC 5V BEMENET
12. TÁPFESZÜLTÉSJELEZŐ
13. USB-PORT
14. TF-KÁRTYAFOLYÓ
15. RÚDANTENNA
16. NAPELEMES TÖLTŐPANEL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hálózati tápegység

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hálózati bemenethez, majd csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a hálózati aljzathoz.

Elemes tápellátás

1. Húzza ki a hálózati tápkábelt, és vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
2. Helyezzen be 2 db R20 elemet az elemtartó rekeszbe, szigorúan betartva az elemtartó rekeszben látható polaritási utasításokat.

BE/KI kapcsoló

Kapcsolja be a főkapcsolót bármilyen művelet előtt.

Rádió

1. Állítsa a sávválasztó kapcsolót a kívánt rádióállomáshoz rendelt állásba.
2. Hangolja be a kívánt rádióállomást a hangoló gombbal.
3. Állítsa be a hangerőt a kívánt értékre.

MEGJEGYZÉS:

1. FM (vagy SW - opcionális) adás hallgatása közben fontos, hogy az antenna hosszát erős vételű területen állítsa be.

USB/SD/Bluetooth funkciók

Fordítsa a funkcióválasztó kapcsolót USB/SD/Bluetooth állásba. Először a Bluetooth indul el, majd helyezze be az USB/SD kártyát a rádióba, és kezdje el lejátszani a zeneszámot.

Specifikáció

Analóg AM / FM hangolás (AM530-1600 kHz, FM 87,5 - 108 MHz)

2,5 hüvelykes hangszóró kiváló hangminőséggel

Teleszkópos antenna

Napelem

Bluetooth

Tápellátás: AC 230V/50Hz, DC: 3V (2xR20)

USB port

Micro SD kártya port

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Hálózati tápellátás esetén győződjön meg arról, hogy a feszültség kompatibilis. Mindig a mellékelt hálózati tápkábelt használja; soha ne használjon más hálózati tápkábelt.
2. Mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból, ha nem használja, vagy ha az egyenáramú tápegység működik.
3. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak a hosszú távú normál működés biztosítása érdekében.
- Semmilyen körülmények között ne helyezze a készüléket fürdőhelyre, kályhák és fűtőtestek közelébe.
5. Ha azt észleli, hogy a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi szervizközpontba. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani.

FIGYELMEZTETÉS:

A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a burkolatot, forduljon szervizközponthoz vagy szakképzett szerelőhöz.