

600

pcs cold white / warm white LEDs
db hideghéér / melegfehér LED
ks studených bielych / teplých bielych LED
buc LED-uri albe, lumină rece / lumină caldă
kom. hladnobelih / toplobelih LED dioda
LED diod, studené biele / teplé biele svetlo
komada hladne bijele / tople bijele LED



LED ICICLE LIGHT CURTAIN • LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY • LED SVIETIACI ZÁVES CENCÚL' • PERDEA DE LUMINI LED, TIP SLOI DE GHEATĂ • LED SVETLEČÍ NÍZ • SVĚTELNÁ ZÁCLONA S RAMPOUCHY A LED DIODAMI • LED SVJETLEČÁ ZAVJESA

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the light strip with poorly fitting connectors. • Warning - this lighting chain must not be used without all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not to lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

HK HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZETTÉS

Ne helyezze áram alá a termékét, amíg az a csomagolásban van. • A termék a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izázottot ne használja sértő, rosszul tömítő csatlakozással! • Ezt a füzér tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • Csak IPX4 névleges értékű csatlakozájatokhoz csatlakoztatható! • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérült, a termék meg kell semmisíteni. • Ezt a füzér nem szabad másik füzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a füzér felfüzítő szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékkel a fényművek nem cserélhetők; a fényművek előtt mindenkor először le kell venni a termékkel. • A termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használaton kívül áramtalansítást ad adapterrel! • Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izázottot! • A termék nem járát, gyermek kezébe ne kerüljön! • A termék rendeltetéséhez dekorációk világítása nem alkalmas hártastrájai helyiségek megvilágítására! • Bármielőn meghibásodás esetén áramtalansítva az izázott és forduljon szakemberhez! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védet. Freccsenőn vizes ellen védet (minden irányból).

A hulladéká vált berendezést elkülnöttekben gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladéká vált berendezés részletesen áthatad a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegezően és funkciójában azonos berendezést értékelhet. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szaksorozott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékúről szerezetet. A vonatkozó jogszabályok előír, a gyártóra vonatkozó feladatakat valólaguk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu
Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H - 9027 • Győr, Gesztenye ut 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kina

SK NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNENIE

Nepripájaj reťazec na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepripájaj reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Reťazec nepoužívajte v prípade, ak sú tenšenia úchytovi žiaroviek poškodené! • Nepripájaj reťazec na napájanie, kým tenšenia nie sú na svojich miestach. • Pripojiteľný len k záveske s IP X4 ohraničením! • Sielovo prepojovací kábel alebo šnúra sa nedajú pripojiť, výrobok sa musí vyraďti! • Nespať reťazec elektricky s ďalším reťazcom! • Tento reťazec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dabajte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horečivých materiálov! • Žiarovky v reťazci sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok dalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používať len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Výrobok nie je hračka, nepatria do rúk detí! • Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti. • Pri akéľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníkov! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akéľvek strany).

Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive v predaju, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájúcej sa s likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripádne otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájúca sa s likvidáciou elektroodpadu.

Distributör: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútský rad 3, 945 01 Kománo, SK • Tel.: +421/0 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONAREA

Nu punete sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcționează în ambalaj! • Nu utilizati ghîrlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigilare corespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigilat corespunzător. • Produsul poate fi conectat numai la sursa cu valoare nominală IPX4! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorăza, trebuie dislocat produsul. • Această ghîrlanda nu poate fi conectată electric cu altă ghîrlandă! Această ghîrlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs se utilizează leduri de lumina nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumina, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care sursa de lumina este deteriorată sau avariata, întreprunați utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizată în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghîrlanda în funcționează fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, și nu se lăsa la îndemâna copiilor! • Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este adecvat pentru iluminarea încaperilor. • În cazul oricărui defecțiune decupați ghîrlanda și adresati-vă unui specialist! • Semnificație IP 44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mai mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).

Colectați în mod separat echipamentele devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate confinde și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația de a prevedea legale privind producătorii și suportări cheltuielile legate de aceste obligații.

Distributör: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Jara de origine: China

SBB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključima! • Zabranjeno je upotreba ovog proizvoda dok zaptivaci nisu postavljeni. • Sme se priključivati samo u utičnicu sa IPX4 oznakom! • Oštećeni priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se deseti oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sma povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamjenjiva Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je unistite. • Upotrebljavaj samo sa priloženim strujnim adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljaljite da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da igraju s njim! • Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavanje, ni primeren za razsvetljavanje u gospodinjstvima. • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 oznaka: zaštitena od prodora čestica većim od 1mm, zaštitena od prskajuće vode (iz svih pravaca).

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinju! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i nosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 (0) 268 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu! • Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení! • Svítelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojovacími prvky! • Tento svítelný řetěz je zakázanou používání, dokud není veškeré téžní správné na místo! • Je dovoleno zapojovat výhradně do zásuvek s nominální hodnotou IPX4! • Přivedení síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázané tento svítelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem! • Tento svítelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování. • Dobjete, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hraťáckých látek! • Svítelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti svítelného zdroje je nutno vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití svítelného zdroje výrobek dle nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se síťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebude výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Svítelný řetěz neprovozujte bez dozoru! • Výrobek není hračka, nedávajte ho dětem! • Ubráňte toboto výrobku je dekorativní osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti! • V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme tištění spojené případné náklady.

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhajzujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužívané přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive v všech takových distributoru, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chrání životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme tištění spojené případné náklady.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Nemjete spašati vijenac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži. • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kod niza žarulja se ne smiju koristiti oštećeni spojevi i spojevi s lošim izvlačenjem! • Upozorenje - ovaj rasvjetni lanac se ne smije koristiti ako nisu sve vrste na mjestu. • Može se priključiti isključivo u utičnicu IPX4 nazivne vrijednosti! • Kabel za napajanje se ne može zamjeniti. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije koristiti. • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vijenac nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkcioniiranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamjeniti. • Ako nastane prekid ili oštećenje žarulje vijenac se ne smije koristiti pod naponom, zbrinuti vijenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adapter za struju koji je bio priložen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adapter iz struje! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke djeци! • Proizvod predstavlja dekoracijsko osvjetljenje, nije pogodan za rasvjetu u kućanstvu. • U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz žarulja iz struje i obratite se stručnoj osobi! • IP44 oznaka: zaštitena od prodora čvrstih tijela većim od 1 mm. Zaštitena od prskajuće vodom (iz svih pravaca).

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izvoziti priključiti, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiju koju su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi stiže Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Zemlja podrijetla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenye ut 3, 9027 Györ, Mađarska



KKF 608/WH; KKF 608/WW

600 x 3 V / 0,06 W Σ: 31 V • Σ: 6 W max
PRI: 230 V / 50 Hz SEC: 31 V --- / 6 W

600

pcs cold white / warm white LEDs
db hideghéér / melegfehér LED
ks studených bielych / teplých bielych LED
buc LED-uri albe, lumină rece / lumină caldă
kom. hladnobelih / toplobelih LED dioda
LED diod, studené biele / teplé biele světlo
komada hladne bijele / tople bijele LED



LED ICICLE LIGHT CURTAIN • LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY • LED SVIETIACI ZÁVES CENCÚL • PERDEA DE LUMINI LED, TIP SLOI DE GHEATĂ • LED SVETLEČÍ NÍZ • SVĚTELNÁ ZÁCLONA S RAMPOUCHY A LED DIODAMI • LED SVJETLEĆA ZAVJESA

EN - INSTRUCTIONS

After connecting the Christmas decoration set to the network, you can select the desired program by pressing the pushbutton. The selected program will be repeated until you turn off the light. You can choose between 8 different programs by pressing the button on the controller, according to the following table.

Use of TIMER function: If you hold pressed the push-button, you can activate (6h ON/18h OFF) lighting timer, which is repeating from the switch on, and which is indicated by the adapter's button with green light.

H - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A karácsonyi termék hálózathoz csatlakozása után a nyomógomb lenyomásával tudjuk a kívánt programot kiválasztani. A kiválasztott program az izzósor kikapcsolásáig fog folyamatosan működni.

Programok kiválasztása: a vezérlőpult gombjának nyomogatásával 8 különböző fényjáték választható ki az alábbiak szerint.

TIMER funkció használata: Ha nyomva tartja a nyomógombot, akkor aktiválja bekapcsolástól ismétlődő (6h ON/18h OFF) világítás időzítést, mely funkciót az adapter gombja zöld fényvel igazol vissza.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení vianočného reťazca do siete stlačením tlačidlového spínača vyberieme požadovaný program. Zvolený program bude fungovať do tej doby, kým reťazec nebude vypnutý, odpojený z elektr. siete.

Výber programov: pomocou tlačidlového spínača možno vybrať z 8 programov podľa nasledovnej tabuľky.

TIMER funkcia: Keď podržíte stlačené tlačidlo, tak aktivujete opakujúci sa časovač svietenia (6h ON/18h OFF), a túto funkciu potvrdí tlačidlo adaptéra zeleným svetlom.

RO - MOD DE UTILIZARE

După conectarea produsului la rețea prin apăsarea butonului poate fi selectat programul dorit. Programul selectat va rămâne același până la oprirea funcționării ghirlandei.

Selectarea programelor: prin apăsarea butonului de control se pot selecta 8 feluri de jocuri luminoase, conform tabelului de mai jos.

Utilizarea funcției TIMER: Dacă înțeți butonul apăsat, veți activa de la pornire temporizarea cu repetare (6h ON/18h OFF), funcție care este confirmată de butonul adaptorului cu o lumină verde.

SRB-MNE - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Program rada ukrasnog novogodišnjeg svetla se odabira nakon uključenja pritisakom na tastera. Odabrani program će biti aktiviran se dok se ukrasno svetlo ne isključi iz struje.

Odarbit program: pritiskom na taster mogućnost odabira 8 programa.

Aktiviranje ciklične TIMER funkcije: Držite pritisnuto taster da bi aktivirali ciklični rad osvetljenja (6h ON/18h OFF), ova funkcija se indikuje zelenim svetlom tastera strujnog adaptora.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

Po pripojení vánočního řetězce k elektrické sítii, který je vybavený programátorem, opakují se dokola následující programy dle bodů 1. Až 8. Výběr programu provedeme stlačením tlačítka programátora. Zvolený program bude fungovat do prvního přerušení elektrického připojení, vypnutím zásuvky.

Použitím programového tlačítka je možné navolit program z osmi možných, dle následující tabulky.

Používání funkce TIMER: přidruženým stisknutím tlačítka aktivujete opakovány načasovaný režim osvětlení (6h ON/18h OFF), tato funkce je signalizována tlačítkem na adaptéru, které svítí zeleným světlem.

HR-BIH - UPUTA ZA UPORABU

Nakon spajanja dekorativnog proizvoda na el.mrežu, možete odabratи željeni program pritiskom na tipkalo. Odabrani program će se ponavljati dok se dekoracija ne isključi.

Odarbit program: 8 različitih svjetlosnih efekata možete odabratи pritiskom na tipkalo na regulatoru prema sljedećoj tablici.

Uporaba funkcije TIMER: Držite pritisnuto tipkalo i možete aktivirati (6h ON/18h OFF) timer osvjetljenja koji se ponavlja nakon uključivanja, indikator na adapteru svijetli zelenim svjetlom.

		EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1	COMBINATION	combination of all programs	valamennyi program kombinációjá	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinace všech program	kombinacija svih efekata
2	IN WAVES	lights in waves	hullámzó fényfúzér	vlnenie svetla	lumină în valuri	plutăjúci efekat	vlnění světla	efekt valova
3	SEQUENTIAL	lights in sequential rhythm	izzópárok változó ritmusban	svietia páry žiaroviek, vždy v inom rytmie	perechi de becuri în ritm secvențial	ritam promenljivih parova sijalica	svítí páry žárovek, vždy v jiném rytmu	promjenjuje svjetla u sekvencama
4	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat žarulje	nízká intenzita svícení	spori sjaj
5	CHASING/FLASH	chasing flash	gyorsan villogó fényfúzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirlandă luminoasă în ritm rapid	brzo treptući efekat	rychle blikající řetězec	efekt brzog treptanja
6	SLOW FADE	slow fade	lassú kigyulladás/kialvás	pomalé zapnutie/zhasnutie	aprindere/stingere lenta	sporo paljenje/gašenje	pomalé rosvičení/zhasnutí	sporo gašenje
7	TWINKLE/FLASH	twinkle flash	gyors sziporkázás	rýchle blikanie	scăpare rapidă	brza promena	rychlé blikání	svjetlucanje/blijeskanje
8	STEADY ON	steady on	minden izázó folyamatosan világít	trvalo svietia všetky žiarovky	lumină constantă	konstantno svetlo	trvale svítí všechny žárovky	kontinuirano svjetlo



SOMOGYI ELEKTRONIK®
since 1981

KKF 608/WH; KKF 608/WW

600 x 3 V / 0.06 W Σ: 31 V • Σ: 6 W max
 PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V === / 6 W