



Tökéletesen elkészített receptek, garántálva

Élvezze a megszokott ízeket! A maghőmérővel rendelkező SenseCook® sütőben mindig pontosan ugyanannyira sütheti át kedvenc ételeit. Beállíthatja az étel maghőmérsékletét, és a sütő automatikusan kikapcsol, amikor a beállított hőmérsékletet eléri az étel. Ez a porhanyós húsok és a finom lasagnék elkészítésének titka.

Product Benefits & Features

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért

A maghőmérőnek köszönhetően minden alkalommal tökéletes lesz az eredmény. Használatával nyomon követheti az étel belső hőmérsékletét. Jelzi, amikor az étel belső hőfoka elérte a beállított hőmérsékletet, és ki is kapcsolja a sütőt.



Könnyen átlátható LCD kijelző

Az LCD kijelzőn az idő, program és a hőmérséklet beállítása csak egy érintés. Előhívhatja az előre beprogramozott recepteket, így a munka nehezét a sütő elvégzi Ön helyett. Válassza ki a kívánt ételt, és a sütő automatikusan beállítja az elkészítéshez szükséges paramétereket.



Pirolitikus tisztítás: nincs több sütő súrolás

A pirolitikus tisztítással gyerekjáték a takarítás. Az öntisztító program olyan magas hőfokra hevíti a sütőt, amelyen a zsír- és ételmaradványok hamuvá égnek. Ezután egyszerűen csak ki kell törölnie a sütő aljából a hamut. A súrolást nyugodtan elfelejtheti.



Takarítson meg időt a gyors felfűtés funkcióval

A gyors felfűtéssel időt takaríthat meg. Ezt akár arra is fordíthatja, hogy még szebben tálalja a fogásokat.

Finomság a kezünk ügyében

A teleszkópos sínek segítségével könnyedén felügyelheti a sütetést az előkészítéstől egészen a tálalásig. Ha például zöldségeket süt, egyszerűen csúsztassa maga felé és emelje ki a tepsit. Az extra kényelem érdekében a sínek helye még a sütőtéren belül is szabadon változtatható, így az ételekhez mindig optimális módon férhet

- Beépíthető sütő
- 3 sütési szint
- Gyorsfelfűtés funkció
- Maghőmérő
- Pirolitikus tisztítás
- Automatikus hőmérséklet ajánlás
- Beprogramozott receptek
- Súlyérzékelős sütőprogramok
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Gyerekzár
- Automatikus kikapcsolás funkció
- Maradékhő kijelzés
- Elektronika funkciói: időtartam kijelzés, sütési idő kijelzés, elektronikus hőmérséklet szabályozó, biztonsági kikapcsolás, elektronikus ajtózár, kikapcsolható óra (napi idő), hőmérséklet ajánlás, óra (napi idő), program vége, gyors felfűtés, percszámláló (fel és le), kedvenc program, valós hőmérséklet kijelzés, percszámláló, sütővilágítás (ki-bekapcsolható), ajtózár jelzés, világítás kapcsoló, demo mód, maradékhő felhasználás, szervizkód, gyerekzár, maradékhő kijelzés, visszaszámláló, sütési idő kijelzése, hangjelzés, pirolitika emlékeztetés, késleltetett pirolitika, pirolitika (3 ciklus), 9 recept
- Halogénvilágítás
- Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
- Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
- A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
- Hűtő ventilátor
- Sütő tálcák: 1 szürke zománczott sütőtálca, 1 szürke zománczott zsírfelfogó tálca
- Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács
- Demó mód
- Szerviz kódok
- Kábelhossz: 1.6 m

Product Specification

Márkanév	Electrolux
Modellnév	EOE7P31X
WiFi kapcsolat	Nincs
Energiaosztály	A+
Elektromos teljesítmény (W)	3480
Sütési mód	hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill	Hagyományos, kivehető
Tisztítás	pirolitikus tisztítás alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás, gyors grill, grill, melegen tartás, nedves hőlégbefúvás, pizza, lassú sütés, hőlégkeverés, turbo grill
Sütőfunkciók	
Sütési tartomány	30-300 C
Sütő nettó űrtartalma (l)	72 l
Sütőajtó	3 rétegű ajtó
Ajtó	kiegyensúlyozott ajtó, könnyen leszerelhető ajtó, lágyan záródó
Elektromos csatlakozó	dugvilla
Sütővilágítás	1 halogén izzó
Rácsokat a sütőben	Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry
Egyéb tartozékok	1 szintű sütősín

Tartozékok
Sütőrácsok
Maghőmérő

1 szürke zománcozott sütőtálca, 1

szürke zománcozott zsírfelfogó tálca

1 krómozott grillrács

maghőmérő,

