

IskraERO




TÍPUS: IE-WL200

S MUNKALÁMPA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

H



Használati útmutató

Ezek az utasítások erre a készülékre vonatkoznak. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak a készülék használatáról. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. Ezen használati utasítások be nem tartása, a készülék komoly fizikai sérülését és károsodását eredményezhetik. A használati útmutató, az Európai Unióban hatályos szabványok és előírások alapján készült.

Külföldön is tartsa be minden ország előírásait és jogszabályait.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja, egyidejűleg mellékelnie kell ezen használati útmutatót is.

Figyelmeztetés

A használati útmutatóban vagy a készüléken, a következő figyelmeztető szimbólumok és szavak kerültek feltüntetésre:



FIGYELEM!

Ezen szimbólum/szó olyan kockázatot jelöl, amelynek el nem kerülése anyagi kárt, halált vagy súlyos fizikai sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉSEK!

A szimbólum hasznos további információkat jelöl a készülék használatára vonatkozólag.



FIGYELEM!

A gyártó nem felelős semmiféle kárért, amely a készülék szabálytalan használatából, szabálytalan karbantartásából, és az alkatrészek cseréje vagy módosítások miatt tett beavatkozásokból ered. A készüléken, csak a készülék gyártója által meghatalmazott szervíz végezhet módosításokat.

Ezen használati útmutató utasításainak és figyelmeztetéseinek be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. A készülék használatának esetén, ahol a fém részek érintkezésbe kerülhetnek a rejtett elektromos vezetékkel vagy saját elektromos kábelével (ha be van építve), a készüléket mindig a műanyag, szigetelt markolaján fogja meg.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**Általános utasítások**

- Ezt az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy kevés tapasztalatokkal és ismerettel rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelik, vagy utasították őket a készülék biztonságos használatára, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást vagy karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- A csomagolóanyag nem játék! Tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn!
- A lámpát nem szabad veszélyes környezetben használni, tűz vagy robbanás esetén.



FIGYELEM!! SOHA NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A LED-VILÁGÍTÁSBA, AMÍG A KÉSZÜLÉK MŰKÖDIK!

- A fény nagyon erős. Ne nézze közelről, és ne vakítson meg más embereket vagy állatokat.
- Óvja a lámpát a szélsőséges hőtől, hidegtől, erős rezgéstől és ütésektől.
- A felület károsodásának elkerülése érdekében ne nyomja a lámpát arra a felületre, amelyhez tapad.
- Ne tisztítsa a lámpát tisztítószerrel vagy súrolószerekkel. Ellenkező esetben a felülete megsérülhet.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető. Amikor a fényforrás megszűnik működni, az egész lámpát ki kell cserélni.

Az akkumulátorra vonatkozó utasítások

- Az akkumulátor nem megfelelő kezelése robbanást vagy sérülést okozhat, mivel az akkumulátorból folyadék kiszivároghat.
- Ne tegye ki az elemeket erős hő hatásának, és ne dobja nyílt lángba.
- Mindig cserélje le az összes elemet egyszerre azonos típusú elemekre.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.

- Soha ne próbálja meg nem újratölthető elemeket tölteni.
- Kerülje az akkumulátorfolyadékra bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését.
- Ne távolítsa el az akkumulátorfolyadékokat vagy a kiszivárgott maradványokat puszta kézzel.
- Ha az akkumulátor kiszivárgott tartalmával érintkezik, azonnal mossa le az érintett területet bő tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- A használt elemeket azonnal és megfelelően dobja ki.
- Az elemeket tartsa gyermekek elől elzárva.
- Ha az elemeket lenyeli vagy más módon kerül a testébe, azonnal forduljon orvoshoz.
-

A készülék részei

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Horog | 4. Mágnes |
| 2. COB LED fény | 5. Az elemtartó rekesz fedele |
| 3. Be / ki kapcsoló | 6. Elemtartó rekesz |

Használat

Az elemek behelyezése

1. Nyissa ki az elemtartót (6) az elemtartó fedelének (5) eltávolításával.
2. Helyezze be az elemeket az ábrán látható módon az elemtartó rekeszbe.
3. Először helyezze az akkumulátor negatív pólusát a tekercsrugóra, majd nyomja befelé az akkumulátort a pozitív pólussal.
4. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.

Használat



FIGYELEM!!

Soha ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába, amíg a készülék működik!

A fény bekapcsolása előtt irányítsa a LED-lámpát az ellenkező irányba!

1. A munkafény be- / kikapcsolásához nyomja meg a be / ki kapcsolót.
2. A készülék hátulján található beépített mágnessel rögzítheti az eszközt fémtárgyakhoz.
3. Forgó horog segítségével felakaszthatja a készüléket a megfelelő helyre.

Tisztítás



Sérülésveszély!

A nem megfelelő tisztítás károsíthatja a felületet.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a víz ne hatoljon be a házba.
- Ne használjon tisztítószeret, éles vagy fém tisztító tárgyakat, például kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Óvatosan tisztítsa meg a készüléket enyhén nedves mikroszálas kendővel.

Tárolás

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

Technikai információ

Típus:	DL200-LED
Fényerő:	200 lm
Tápegység:	3X AA