

MPM MMK-08 Barista kávédaráló




Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőken kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt. Ne használja az eszközt kültéren. Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Használat után hagyja az eszközt lehűlni, mielőtt kitisztítja.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad. Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját. Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben. Az eszköz csak földelt aljzatba dugható. A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártnan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- A terméket nem úgy tervezték, hogy külső időzítő vagy vezérlő rendszerrel működjön együtt.
- Hogy elkerülje a tűzveszélyt, ne tartsa éghető tárgyak közelében.
- Használat közben ne nyúljon a mozgó alkatrészek közelébe.

Leírás

1. Ház
2. Be / ki kapcsoló
3. Kávé mennyiségének beállítása (üzemidő) 2 és 12 csésze között
4. Beállító gomb az őrlés finomságához
5. Felső babkávétartály (kb. 180 g)
6. A felső babkávétartály fedele
7. Alsó malom
8. Felső darálófej (kivehető)
9. Őrölt kávé tartály (legfeljebb 100 g)
10. Az őrölt kávé tartályának fedele
11. Őrölt kávé tartály háza
12. Tisztító kefe a darálóhoz
13. Csúszásgátló lábak
14. Tápkábel tároló



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Emelje fel a felső babtartály fedelét (6). Ügyeljen arra, hogy ne legyenek idegen tárgyak a tartályban, majd öntsön fel 180 g szemes kávé. Túlzsúfolt az edény (5) nem haladja meg a 180 g kávé.
- Állítsa be a kívánt őrlési finomságot az őrlési finomság beállító gombjával (4).
A ... val Gomb, 17 szint őrlési finomság állítható be, a fenti finom őrlés (FINE) Közepes őrlés (MEDIUM) és durva őrlés (durva őrlés) tartomány. A nagynyomású kávéfőzőgépekben használt kávéhoz ajánlatos finomra őrölni, míg a klasszikusan őrölt kávéhoz képest is.
Kávé vagy kotyogós kávéfőzőkkel a kávé durván őrölhető.
- Állítsa be a kívánt értéket a kávémenyiség beállító gombjával (3). A mennyiség készíthető csésze kávéban (2-től 12-ig) méretezhető. Minden érték megfelel megfelelő programozott étkezés (max. kb. 72 másodperc).
- Győződjön meg arról, hogy a fedéllel ellátott edény (9) az őrölt kávé tartályának foglalaton (11) van található (10). A tartály ablakának a daráló felé kell mutatnia. Az őrölt kávé tartályában legfeljebb 100 g őrölt kávé fér el (ez az érték a kávé típusától függően kisebb is lehet). Ne töltse túl a tartályt ezen érték fölé.
- Csatlakoztassa a darálót az áramforráshoz, és indítsa el a folyamatot a kapcsolóval (2).
A daráló megkezd az őrlési folyamatot, és automatikusan befejeződik, miután a őrlés befejeződött a (3) gombbal beállított kávé mennyiségét. Az eszköz védelemmel rendelkezik, ha a felső fedél (6) vagy a tartály (9) nincsenek összeszerelési pontjukon (11).
MEGJEGYZÉS: Ürítse ki az őrölt kávé tartályát, mielőtt újra őrölné a kávé.
- Az őrlés után húzza ki a kávédarálót az áramforrásból, és távolítsa el az őrölt kávé az edény (9) kinyomásával a gépből. Ezután tisztítsa meg a malom. A tápkábelt a kábeltárolóban (14) tárolhatja.
- A darálót bármikor kikapcsolhatja a be / ki kapcsolóval (2).
- Ne hagyja, hogy a daráló 70 másodpercnél tovább működjön. Ezen idő elteltével legalább 10 perces szünetre van szükség, hogy a daráló lehűljön.
- Daráljon sok kávé, amelyet azonnal felhasznál, mert az őrölt kávé gyors elveszíti ízét. A kávé sötét, hűvös és száraz helyen tárolja légmentesen lezárt edény.
- Empirikusan válassza ki a kávéőrlés finomságát az egyes kávéfajtákhoz. Túl sok a különféle
A piacon lévő kávéfajták és -típusok egyértelműen jelzik az őrlés finomságának beállítását.
- Ha a darálók működés közben elakadnak, állítsa le a kávédarálót, és kapcsolja ki durvább a kávédaráló és folytassa a folyamatot. MEGJEGYZÉS! Ne használja a készüléket olajtartalmú ételek őrlésére, pl. B. Diófélék. Ne használja a készüléket túl kemény ételek kezelésére, pl. B. rizs őrölni.
- Minden használat után tisztítsa meg az őrlogépet, mivel a maradék kávé csomókat képez és szennyezheti a következő adag kávé.

Tisztítás és karbantartás

- A tetőt kézzel mossa el.
- Egy nedves ruhával tisztíthatja le a házat.
- Ne használjon súroló anyagokat, mivel azok kárt tehetnek az eszközben.

**Figyelem! Legyen óvatos a pengékkel.
Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.**

Gyártó:
MPM AGD S.A.
Lengyelország

MMK-05	MMK-08
Teljesítmény	150W
Tápfeszültség	220-240V 50/60Hz
Zajszint	90dB
Max. működési időtartam	70 másodperc
Tápkábel hossza	0,8m

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.