



Famatel



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




MODELL: MPM-35-MBV-07/MPM-30-MBS-06

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL MEGELŐZŐEN

A készüléket csak a használati utasításban foglaltak szerint használja, csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja. Ne használja a készüléket abban az esetben, ha a tápkábel vagy a hálózati csatlakozója sérült, amennyiben dobálva volt, le lett ejtve, sérült, vízbe lett ejtve. Ezen esetekben vigye el készülékét egy hivatalos szervizbe. Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva, valamint ne húzza éles sarkokon, felületek a tápkábelt, továbbá tartsa távol forró felületektől. Ne kezelje vagy használja a készüléket, vagy annak hálózati csatlakozóját vizes kézzel. Ne tároljon benzint, gázt, gyúlékony folyadékokat a készülék közelében vagy a készülékben, mert a párologhatnak és a kipárolgásuk akár tüzet vagy robbanást is okozhatnak. A készüléken található jelzéseket és az adattáblán található információkat olvassa el figyelmesen és tartsa be. Nem megfelelő hálózati feszültség használata kárt tehet a készülékben, valamint személyi sérülést, áramütést okozhat. A megfelelő hálózati feszültség a termék adat táblásán található! A készüléket ne használják gyermekek, csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve megfelelő tapasztalat hiányában, kivéve, ha rendelkeznek felügyelettel és tisztában vannak a készülék használatára vonatkozó utasításokkal. Ne engedjen gyermekeket játszani a készülékkel. Ügyeljen, hogy a készülék szellőző nyílásai maradjanak szabadon és akadály mentesen. **Ne használjon semmilyen más gépi eszközt vagy bármely más módot a készülék leolvasztási módjának felgyorsításához, csak azt, amelyet a gyártó meghatároz és ajánl. Ügyeljen kiemelten, hogy ne sérüljön meg a hűtőközeg áramlása. Ne használjon más elektromos készüléket a hűtőn belül (pl.: fagyalt készítő), csak akkor, ha gyártó által ajánlva, engedélyezve van.** A fő jellemzői a hűtőnek, hogy R717 hűtőközeget használ, és teljes mértékben környezetbarát termék. A működése közben nincs mozgó alkatrész, nem ad ki semmilyen zajt, nem használódik el, valamint hosszú élettartammal rendelkező termék. Ezen termék használata alkalmas szállodák, cégek, intézmények, számára, recepciók, tárgyaló szobák, kórházak vérbankjai számára és értékes gyógyszerészeti termékek tárolására is alkalmas. **Figyelem: ügyeljen rá, hogy a készülék hátulján található hűtési rendszerhez (amely jelentősen felmelegszik működés közben), még véletlenül se tudjon valaki hozzáérni, a sérülések elkerülése érdekében. Ne fröcskölje le vízzel a készüléket. Robbanás veszélyes, gyúlékony, párologó, veszélyes anyagok, korrozív savak, tárolása a készülékben tilos.** Meghibásodás vagy egyéb működési zavar esetén keressen fel egy megfelelően képzett szakembert vagy vigye el készülékét szakszervizbe, továbbá **NE PRÓBÁLJA MEG SZÉTSZERELNI KÉSZÜLÉKÉT!** A készülék mind a két oldala, valamint a hátuljánál hagyjon szabadon legalább 10 cm, továbbá a készülék megfelelő működéséhez 250 cm² szabad tér szükséges. **Ne tegye be a készüléket zárt szekrénybe!** A készüléket ne helyezze bármely hőforrás közelébe, valamint olyan helyre, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve. Ügyeljen, hogy a hűtőrendszer közelében ne legyen semmilyen tárgy vagy bármilyen ténylező akadályozza a megfelelő szellőzést. A készülék szellőzőnyílását ne takarja le semmivel, továbbá stabil, sík szilárd helyen helyezze el. Amennyiben mozgatni kívánja a készüléket, ne fordítsa a szállítási során vízszintesen, és ne döntse meg túlzottan a készüléket.

A készülék beépítése:

A megfelelő hőelvezetésről a beépítés során gondoskodni kell! Az ábra mutatja a beépítés megfelelő módjait.



KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a tápkábelét, ajánlott az abszorpciós hűtőszekrényt az első használat előtt kitisztítani. Fogjon egy puha rongyot és langyos vízzel törölje át és tisztítsa ki a készülék belsejét, használjon semleges tisztítószer és **NE HASZNÁLJON SÚROLÓ ANYAGOT** a tisztításhoz. **FONTOS:** a tisztítást követően törölje szárazra a készülék belsejét, és addig ne helyezze vissza üzembe, amíg teljesen ki nem száradt. Ne tisztítsa a készüléket fém eszközökkel, valamint fontos, hogy ne éles tárgyakkal akarja eltávolítani a jeget a készülékből, használjon műanyag kaparót a folyamat elvégzéséhez. A készülék hátulján található hűtő rendszert is tisztítsa meg egy puha ronggyal vagy egy toll porolóval. Időnként a készülék víz tároló tartályát is ki kell tisztítani, amely a készülék hátulján található. Amennyiben a készülék ajtajában található polcokat kívánja tisztítani csak finoman kezd felfelé emelni, miután kiürítette a polcot, és óvatosan emelje ki a helyéről a polcot. Abban az esetben, ha a tápkábel sérült, készülékét vigye el egy megfelelően képesített szerviz centerbe, vagy szakemberhez, a veszélyek és sérülések elkerülése érdekében.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Helyezzen el a készülékbe élelmiszert miután bekapcsolta azt és 5-6 óra elteltével teljesen lehűl a készülék belseje a beállított hőmérsékletre. A polcok szabadon állíthatók, ezzel is elősegítve, hogy különböző méretű élelmiszereket, ételeket, italokat tárolhasson a hűtőben. A készülék egy mikroprocesszoros vezérlésű termosztáttal van felszerelve. A készülék belsejébe egy lámpát szereltek, mely automatikusan felkapcsolódik az ajtó kinyitása esetén. A készüléket húzza ki a konnektorból a lámpa kicserélése előtt. Ezek után távolítsa el **ÓVATOSAN** az átlátszó lámpa borítást, majd fordítsa el az égőt az óramutató járásával ellentétes irányban és vegye ki azt, majd helyezzen vissza egy új égőt, úgy, hogy vissza csavarja azt az óramutató járásával megegyezően, ezután helyezze vissza az átlátszó lámpa borítást. Amennyiben jég keletkezik a hűtő belsejében, úgy azt okozhatja az ajtó nem megfelelő záródása vagy az ajtó tömítése, szigetelése nem megfelelő, ez esetben keressen fel egy képesített szakembert, továbbá okozhatja, hogy a hűtőt túlzottan hosszú ideig tartják nyitva rendszeresen, ezért ügyeljen rá, hogy a szükségesnél ne tartsa nyitva hosszabb ideig a készüléket. Ahogy azt a fentiekben már olvashatta, a készülék hőt termel a működése közben ezért szükséges a megfelelő szellőzés biztosítása. Abban az esetben, ha ez nincs biztosítva megemelkedhet a készülék energia felhasználása, csökkenhet a hűtési teljesítménye, valamint a készülék élettartama is csökkenhet. **A hűtőszekrény automatikus jégtelenítő rendszerrel rendelkezik, ezért leolvasztani nem szükséges!**

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozatlan hulladék kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újra felhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedéssel, ahol termékét vásárolta, vagy használja a hulladék gyűjtési rendszert.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég terméket választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közeleső kereskedőnél a **VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN**, vagy az www.faniatel99.hu.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGDS.A.
Lengyelország

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft
H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4. Hungary