



Használati Útmutató

MPM MUG-21 olajradiátorhoz



Biztonsági előírások

- **Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.**

TILOS a készüléket letakarni! TILOS a készüléken ruhát és bármit szárítani!

- Ne hagyja az eszközt gyerekek közelében felügyelet nélkül.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját semmilyen folyadékba.
- Ne rakja a kábelt éles élre vagy forró felületre.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja vagy tisztítja.
- Ne használja az eszközt, ha az vagy a kábele sérült. Küldje vissza egy szakszervízbe. Különösen figyeljen oda a védőrácsra – a sérülése emelkedett hőmérsékletet, meghibásodásokat, eldeformálódást vagy színváltozást is okozhat a test túlmelegedése miatt.
- Hogy elkerülje a károkat, tüzet és sérüléseket, csak a gyártó által javasolt kiegészítőket használja az eszközhöz.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Az eszközt vízszintes és stabil felületen használja.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Legyen körültekintő, hogy gyermek ne játsszon az eszközzel.
- Az eszközt beltéri használatra tervezték.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Az eszközt tilos víz közelében használni!
- Ne tegyen az eszközbe idegen tárgyakat, és ügyeljen, hogy gyermekek se tegyenek ilyet.
- Ha az eszköz véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Ne hagyja az eszközt magára működés közben.
- Ne tegye az eszközt forró, instabil vagy egyenetlen felületre.
- Ne tekerje a kábelt az eszköz köré.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire tervezték.
- Ne használja a fűtőtestet kádak, kagylók, vagy bármilyen más vízzel teli edények közelében, vagy párák szobában.
- Mindig kapcsolja ki az eszközt, mielőtt kihúzza a konnektorból.
- Ne takarja le a radiátort! Tűzveszélyes!
- Ne zárja el a légkiömlő nyílásokat.
- Ne tekerje a szabályzót tovább, mint ameddig az azt engedi.
- Ne tegye a radiátor közvetlenül konnektor alá.
- Ne tegye a radiátort a fal, bútorok vagy más tárgyak közelébe
- Az eszközt csakis álló helyzetben használja.
- Hogy elkerülje az első használatkor tapasztalható szagokat, állítsa a radiátort maximális teljesítményre, és hagyja úgy legalább 2 óráig.
- Furcsa hangokat tapasztalhat az első használatkor. Ez teljesen normális, és nincs oka aggódni.
- Olajfolyás esetén azonnal keresse meg a legközelebbi szervizet. Ne próbálja meg maga megjavítani.
- Ne használja a radiátort 5 négyzetméternél kisebb helyiségben.
- Csak vízszintes, száraz és stabil felületen használja, tartva 90 centiméter távolságot a falaktól és bútoroktól, valamint hagyjon 1 méter helyet fölötte is.
- Ne használja ruhák szárítására a készüléket!



Leírás:






1. "POWER" jelzőlámpa
2. Forgókapcsoló a fűtési teljesítményhez
 - "0" - a fűtés kikapcsolva
 - "1" - alacsony fűtési teljesítmény 800 W (MUG-21:1000 W)
 - "2" - átlagos fűtési teljesítmény 1200 W (MUG-21:1500W)
 - "3" - nagy fűtőteljesítmény 2000 W (MUG-21:2500W)
3. Termostát gomb
4. A fűtőventilátor világító kapcsolója
5. Levegő kimenet a fűtőventilátorból
6. Fűtőventilátor (400W)
7. Hely a tápkábel feltekeréséhez
8. Kerekek
9. Fűtőbordák (MUG-17: 9 db, MUG-21: 11 db.)
10. Fogantyú

Első használat előtt

- 1, Vegye ki a radiátort a dozból, és vegyen le róla minden csomagolást
- 2, Ellenőrizze, hogy az eszköz nem sérült-e.
- 3, Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik az eszköz által kívánttal.
- 4, Helyezze fel a kerekeket a következők szerint

Kerekek felhelyezése

- 1, Óvatosan fordítsa fel a radiátort (lehetőleg puha felületen), ügyelve rá, hogy a védőfesték ne sérüljön rajta.
- 2, vegye le a fém karokat és a fém rögzítőket.
- 3, Helyezze a kerekek támasztékait a lyukakba, és rögzítse őket anyákkal.
- 4, Használja a fém rögzítőket, hogy a fém karokat a bordák közé rögzítse.
- 5, Fordítsa vissza a radiátort.



Használat

1, Helyezze az eszközt stabil, vízszintes, egyenes felületre. Bizonyosodjon meg róla, hogy van elég hely a radiátor fölött és körül a megfelelő levegőmozgáshoz.

2, Dugja be a konnektorba az eszközt.

3, Kapcsolja be az eszközt a 2a és/vagy 2b kapcsolóval. Három fokozat van:

- Alacsony (1) – (800W MUG-17, 1000W MUG-21)
- Közepes (2) – (1200W MUG-17, 1500W MUG-21)
- Magas (3) – (2000W MUG-17, 2500W MUG-21)

A kapcsoló megnyomásakor a megnyomott kapcsoló világítani fog, ez jelzi az eszköz működését.

4, Állítsa a termosztát szabályzót a megfelelő állásba. Óramutató járásával megegyezően tekerve növelni fogja a szobában a hőmérsékletet, ellentétesen tekerve pedig csökkenteni. Amint a kívánt hőmérsékletet elérte, a radiátor automatikusan tartani fogja az a hőmérsékletet.

Megjegyzés: Amikor bekapcsolja az eszközt, állítsa a szabályzót maximum állásba.

5, A beépített ventilátorral gyorsíthatja a szoba melegedését. Használja a kapcsolót (3), hogy bekapcsolja.

Amikor működik, a gomb világít. Amikor a beállított hőmérsékletet elérte a radiátor, az eszköz tartani fogja a hőmérsékletet, ki és bekapcsol, amikor szükséges.

6, Ha ki akarja kapcsolni a radiátort, használja a kapcsolókat, hogy kikapcsolja a különböző funkciókat. Állítsa a termosztátot „MIN” állásba, majd húzza ki a konnektorból és várja meg, míg lehűl.

Megjegyzés: Az olaj a radiátorban jó hőtartó képességű. Sokáig megtartja a meleget kikapcsolás után is. Legyen óvatos amikor hozzáér.

Megjegyzés: A radiátor fel van szerelve egy borulás-érzékelővel. Amint az eszköz nem áll stabilan, az automatikusan ki fog kapcsolni.

Tisztítás és karbantartás

1, Az olajradiátor nem igényel különleges karbantartást.

2, Takarítás előtt mindig húzza ki azt a konnektorból és várja meg, míg lehűl.

3, Használjon nedves ruhát, hogy letörölje a bordákat és a ventilátorházat.

4, Ne használjon oldószereket vagy más maró folyadékot a tisztításra.

5, Bármilyen port, ami összegyűlt a bordákon, eltávolíthat egy porszívóval puha fejjel.

Megjegyzés: Ne merítse a radiátort vízbe.

Technikai adatok

A technikai adatok az eszközön találhatóak

Tápkábel hossza: 1,75m

Gyártó:
MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa
Asbóth Oszkár u.4

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban