



MODEL: CH-2020F stand, CH-2020F turbo

FONTOS UTASÍTÁSOK

Ez a készülék csak jól elszigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.



A készülék nem külső használatra rendeltetett, sem külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő használatra.



Ezt a készüléket szabványos hálózati csatlakozóaljzathoz való használatra készült és nem ipari vagy kereskedelmi használatra.



Csatlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.

A biztonsága érdekében

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha csatlakoztatva van. Csatlakoztassa le a készüléket, ha nem használja, valamint tisztítás és karbantartás előtt. Mindig a csatlakozót húzza, ne a tápvezetékét.
- Ne használja a készüléket, ha úgy sérült, hogy az befolyásolhatja a működését.
- Ha a tápkábel sérült ki kell cserélni. Ebben az esetben forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne áztassa a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a tápvezetékét is, nem használhatják 8 éven aluli gyermekek vagy felügyelet nélkül nem használhatják mozgássérült személyek. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és nem tarthatják karban. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket!
- Tartsa felügyelet alatt a gyermekeket, mivel nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket kád, tus vagy medence közelébe.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent mozgás, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha részesültek a biztonságos használatra vonatkozó utasításokban és értik a használattal kapcsolatos kockázatokat.

- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. A készülék nem rendelkezik olyan alkatrészszel, amelyiket önnállóan ki tudná cserélni. A készülék javításához forduljon a hivatalos szervizközpontoz.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kapcsoló és a kezelőpanel ne kerüljön a fürdőkádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személy által elérhető helyre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket automatikus hajtású vagy távindítású készülékekhez.
- Működés közbeni megállás kikerülése érdekében ne alkalmazzon túl nagy erőt a készülék kezeléséhez.



- A túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje le a tápkábelt!
- A fizikai sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében soha ne helyezze az ujjait, sem kapcsokat vagy bármilyen más tárgyat a bejövői vagy kimenő szellőzőnyílásokba!
- Ne használja a készüléket zárt helyen. A készüléket mindig használja távolabb a falaktól és függönyöktől. Kerülje a készülék és az érzékeny anyagok, például függönyök vagy falburkolat közötti érintkezést.
- Ne takarja le a készüléket, mert tüzet okozhat!
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Tárolja a készüléket bent, száraz helyen.

FONTOS: Ne hagyja a készüléket olyan helyre, ahol felborulhat. Ne hagyja a készüléket kádban, a zuhany alatt, a mosdókagylóban, az úszómedencében vagy a mosogatóban. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása áramütés veszélyéhez vezethet, még akkor is, ha a készülék "OFF" állásban van.

Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzattól, ha a készüléket nem használja. Ha a készülék véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki. Soha ne használja a kezét, hogy kivegye a vízből.

FONTOS: A következő csatlakoztatás előtt a készüléket meg kell vizsgálni.


Első használat előtt

- Vegye ki a készüléket a csomagolásból és távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék.
- Az első használat előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a termékcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő elektromos hálózat feszültségével.

TELEPÍTÉS

1. Óvatosan döntse meg a fűtőtestet, és rögzítse a görgöket a lábakra.
2. Tekerje a lábakat a képen látható módon. Használja a csavarokat.
3. Mindkét láb rögzítéséhez két csavar szükséges.

A készüléket nem szabad szilárdan rögzített, görgős lábak nélkül használni.



ESZKÖZÖK LEÍRÁSA

Biztonsági rések

A biztonsági rések védelmet nyújtanak a fűtőelemekre kerülő tárgyak ellen.

3 fűtési fokozat

750W / 1250W / 2000W

Ellenőrző lámpa

Ventilátor be/ki kapcsoló
(turbó jelzésű modellekhez)

Termosztát beállítása

Állítsa be a hőmérsékletet a kapcsoló elfordításával.

Stabil lábak biztonsági kapcsolókkal

A készülék lapos kialakítása stabilitást biztosít a talajon.

Túlmelegedés elleni érzékelő

A készülék beépített érzékelővel rendelkezik, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket.

A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEINEK ISMERTETÉSE



A termosztát beállítása lehetővé teszi a felhasználó számára a hőfok beállítását. Ez hatékonyabb fűtést tesz lehetővé, mivel szélesebb hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé a hőszabályozáshoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: A készülék az első használatkor szagot bocsát ki. Ez teljesen természetes, mivel a fűtőelem körüli védőréteg felmelegszik. A következő használatkor a szag eltűnik.

- Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzathoz, és kapcsolja be a készüléket. A tápkábel károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elég távol legyen a működő készüléktől.

Forgassa el a forgatható gombot a készüléken, és válassza ki a kívánt hőteljesítményt. Az 1-es állásba a kimenő hőteljesítmény 750W, a 2-es állásba 1250W-os hőteljesítménnyel, 3-as állásba pedig 2000W hőteljesítménnyel fog működni a készülék.

A termosztát beállítása szabályozza a fűtési szintet, de ez függ a készülék hőteljesítmény-beállításától. A hőfok növeléséhez forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba. Ez a funkció lehetővé teszi a helyiségbe kibocsátott hő intenzitását.

Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa el a termosztát gombját az óramutató járásával ellentétes irányba kattanásig és amíg az ellenőrzőlámpa kialszik. Ezután a fűtőtest automatikusan tartja fenn a beállított szobahőmérsékletet automatikus kikapcsolással.

FIGYELMEZTETÉS: Egy működő eszköz megérintése égési sérülést okozhat. Ne érintse meg a forró felületeket, ahhoz használja a megfelelő fogantyúkat és gombokat.

HASZNÁLATI CÉL

A készülék száraz helyiségek fűtésére használható.

A készülék alkalmas kiegészítő fűtés biztosítására. Önmagában nem alkalmas nagy helyiségek fűtésére.

A készülék háztartási és hasonló környezetekben való használatra rendeltetett, mint például:

- üzletek, irodák és egyéb konyhai személyzet által használt munkakörnyezetek,
- farmok
- szállodák, motelek és egyéb vendégek által használt létesítmények,
- panziós létesítmények.

Gondosan őrizze meg ezt a használati utmutatót, és ha szükséges, adja tovább a következő felhasználónak. A készülék használatába vétele előtt fontos elolvasni és betartani az utasításokat, amelyek a későbbi használat során is hasznosak lesznek. Fordítson különös figyelmet az „A biztonsága érdekében” foglalkozó szakaszra.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Minden használat után győződjön meg arról, hogy a készüléket leválasztotta az elektromos hálózatról. Használat után hagyja kihűlni a készüléket.
2. A készülék külsejét csak enyhén nedves ronggyal tisztítsa meg. A végén használjon száraz, puha rongyot, hogy áttörölje a készüléket.
3. A por eltávolításához mindig használjon pórszívót.
4. Amikor nem használja a készüléket, nagyobb védelem érdekében tárolja a csomagolásban, hűvös, tiszta és száraz helyen.

Soha ne cserélje ki a sérült kábelt egymaga! A tápkábel cseréjét csak a készülék hivatalos szervizközpontjában végezhető el.



FIGYELEM! Soha ne áztassa vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.



"NE FED LE" FELÍRAT FONTOSÁGA

A készüléken található felirat azt jelenti, hogy a készüléket tilos letakarni ruházattal, takaróval vagy egyéb textiltermékkel, amely gyulladást okozhatnak!

SZERVÍZELÉS

Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és alkatrészeit. Amennyiben a készülék minőségellenőrzésünk és megfelelő karbantartásunk ellenére is meghibásodik, javítását csak a hivatalos szervizközpontunkra bizza.

Mielőtt a készüléket szervizbe adná, meg kell tisztítani minden szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban kell leadni.

Semmilyen körülmények között ne merítse folyadékba az alkatrészeket vagy az egész készüléket!

MŰSZAKI ADATOK

NÉV	FESZÜLTÉS	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	HŐFOK BEÁLLÍTÁSA	VENTILÁTOR
CH-2020F állvány	220-240V~ 50 Hz	1700-2000W	IGEN	NEM
CH-2020F turbó	220-240V~ 50 Hz	1700-2000W	IGEN	IGEN

Energiafogyasztás a készülék kikapcsolt állapotában: 0 W

Modell: CH-2020F állvány, CH-2020F turbó					
Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenettípusa, csak elektromos tárolós helyi fűtőtestekhez (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	Phnom	1.9	kW	kézi hőszabályozás, beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőleges)	Pmin	0	kW	kézi hőszabályozása szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	Pmax, c	1.9	kW	elektronikus hőszabályozás szoba- és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				hőteljesítmény ventilátor segítségével	[nem]
Névleges hőteljesítmény mellett	elmax	0	kW	Hőteljesítmény típus / szobahőmérséklet szabályozás (válasszon egyet)	
Minimális hőteljesítmény mellett	elmin	0	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és szobahőmérséklet szabályozás nélkül	[nem]
Készenléti állapotban	eISB	0.000	kW	Két vagy több kézi fokozat, szobahőmérséklet szabályozás nélkül	[nem]
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozásával	[Igen]
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozás napi időzítővel	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással heti időzítővel	[nem]
				Egyéb szabályozási lehetőségek (több választás is lehetséges)	
				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	[nem]
				szobahőmérséklet szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	[nem]
				távolsági szabályozás lehetőséggel	[nem]
				adaptív indításszabályozással	[nem]
				üzemidő korlátozásával	[nem]
				fekete izzós érzékelővel	[nem]

JÓTÁLLÁSI JEGY

№.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu



Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TAJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszama:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja: