



**TÍPUS: KPT-1218B**

**HU FŰTŐVENTILLÁTOR**

**AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA**

**FONTOS**

**Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.**

A készülék otthoni használatra készült, és nem üzleti célokra. Gondosan tartsa be a kézikönyvet és az utasításokat. Ha szükséges, adja át őket a következő felhasználónak / tulajdonosnak. Még akkor is, ha már használt hasonló eszközt, és ismeri annak funkcióit, szánjon rá időt, és figyelmesen olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.



**A készüléket nem külső használatra szánják, és külső időzítővel vagy külön távirányítóval használható.**



**Ezt a készüléket szabványos csatlakozóaljzaton történő használatra szánják, és nem ipari vagy kereskedelmi felhasználásra.**



**csatlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.**

**Az ön biztonságáért**

- Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van. Ha nem használja, és tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Mindig a csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, mert ez befolyásolhatja annak teljesítményét.
- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizközponttal.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne áztassa a készüléket, a dugót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a kábelt, 8 év alatti gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek nem használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel és nem karbantarthatják azt. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Óvja a gyermekeket a készülékkel való játék elkerülése érdekében.
- Ezt az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, kognitív és mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a használat során a biztonságukért felelős személy felügyeli, aki betanította őket a készülék használatára. .
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. Nincs olyan alkatrész, amelyet egyedül cserélhetne. A készülék javításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- **Ne használja a készüléket gyermekek közelében.**
- **Ne helyezze a készüléket közvetlenül az aljzat alá.**
- **Ne használja a készüléket, ha kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében van.**
- **A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket.**
- **A készülék elhelyezésekor kerülje, hogy a kapcsoló és a kezelőpanel elérhető legyen a kádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személyek számára.**
- **Ne csatlakoztassa a készüléket automatikus meghajtáshoz vagy távolságindításhoz.**

- A túlmelegedés elkerülése érdekében tekerje le teljesen a tápkábelt.
- A fizikai sérülések és sérülések elkerülése érdekében soha ne tegye az ujjait, a kapcsokat vagy más tárgyakat a bejövő vagy kimenő szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket zárt helyen. A készüléket mindig a falak és a függönyöktől távolabb használja. Kerülje a készülék és az érzékeny anyagok, például a függönyök vagy a falbélés érintkezését.
- Ne takarja le a készüléket, mert az tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Tartsa a készüléket bent, száraz helyen.

**FONTOS: Ne hagyja a készüléket ott, ahol felborulhat. Ne hagyja a készüléket a fürdőkádban, a zuhany alatt, a mosdóban, az uszodában vagy a vályúban. Ezen utasítások be nem tartása áramütés veszélyéhez vezethet akkor is, ha a készülék »KI« helyzetben van.**

**Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, ha a készüléket nem használják. Ha a készülék véletlenül vízbe esik, húzza ki a konnektorból. Soha ne használja a kezét a vízből.**

**FONTOS: A következő csatlakoztatás előtt meg kell vizsgálni az eszközt.**

## **Az első használat előtt**

- Vegye ki a készüléket, és távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a készülék semmilyen módon nem sérült-e.
- Első használat előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a termékcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni elektromos hálózat feszültségével.

## **MŰKÖDÉS**

**FIGYELMEZTETÉS: Első használatkor a készülék könnyű szagot bocsáthat ki. Ez teljesen normális, mivel a fűtőelem körül a védőréteg felmelegszik. A következő használat során a szag eltűnik.** Dugja be a tápkábelt az aljzatba, és kapcsolja be a készüléket. A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy távol tartsa a működő készüléktől

**FIGYELEM:** A készülék beépített borulásvédelemmel rendelkezik. Helyezze az eszközt egy sík felületre a működés biztosítása érdekében. (Modell: FH01AKT, FH02KT)

- A kívánt funkció kiválasztásához: forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban a maximális helyzetbe

Kapcsolja be a fűtőelemeket úgy, hogy a kapcsolót "I" (LOW) helyzetbe fordítja az alacsony hatású teljesítményhez, vagy "II" (HIGH) állásba a nagy hatásfokú hatást.

Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a "kattanás" fel nem hallatszik és a jelzőlámpa kialszik. A fűtés automatikusan megtartja a szobahőmérsékletet és automatikusan kikapcsol.

## VENTILÁTOR funkció

A légkeringéshez kapcsolja be a ventilátort a ventilátor kapcsolójának elfordításával. A ventilátor funkció csak akkor működik, ha a termosztát a maximális helyzetbe van állítva.


**MEGJEGYZÉS:** Az elülső jelzőfény kigyullad, amikor a készülék be van kapcsolva. Amíg a termosztát tartja a szobahőmérsékletet, a lámpa kigyullad és kialszik.

**FONTOS:** Az érintéssel működő eszközök használata égési sérüléseket okozhat. Ne érintse meg a forró felületeket, és használjon speciálisan kialakított fogantyúkat és gombokat.

## TELJESÍTMÉNY

Csatlakoztassa a készüléket. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e a készüléken található jelöléseknek.

Válassza ki a sebességet a gomb jobbra forgatásával.



0 = KI  
 -> = HIDEG LEVEGŐ  
 I = MELEG LEVEGŐ (1000W)  
 II = FORRÓ LEVEGŐ (2000W)

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz. Hagyja az egységet teljesen kihűlni.
2. Tisztítsa meg a készülék belsejét jól megnedvesített (nem nedves), puha ruhával. Kerülje a mosószerek és az oldat használatát. Kerülje a polírozást és a csiszolást, mert károsíthatja a készülék felületét.
3. A tároláshoz jól hajlítsa meg a tápkábelt. Kerülje a hálózati kábel hajlítását a készülék körül. Tárolja hűvös, száraz helyen. Soha ne viselje a készüléket a tápkábelen.

Soha ne változtassa meg a sérült kábelt maga! A kábelt csak a műhely szerszámgyártójának szabad kicserélnie.



**FIGYELEM! Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.**



»DO NOT COVER« INSCRIPTION IMPORTANCE

The inscription on the device means that the device is not to be covered with clothing, blankets and other textile products which could cause ignition.

## JAVÍTÁS

Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és alkatrészeit. Ha a minőség-ellenőrzésünk és a megfelelő karbantartás ellenére a készülék meghibásodik, a javítást csak egy hivatalos szervizszakember végezheti.

**A készülék szervizbe juttatása előtt meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban. Semmilyen körülmények között ne merítse folyadékba alkatrészeit vagy egész készülékét!**

## MŰSZAKI ADATOK

NÉV	FESZÜLTSG	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	HŐ BEÁLLÍTÁS	VÉDELMI BESOROLÁS	TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
KPT-1218B	220-240V~50Hz	1800W	IGEN	II	IGEN

Energiafogyasztás készenléti és kikapcsolt állapotban: 0 W

Tétel	JELZÉS	ÉRTÉK	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
<b>Hőteljesítmény</b>				<b>Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós fűtőtestekhez (válasszon egyet)</b>	
Névleges hőteljesítmény	$P_{nom}$	1,8	kW	kézi hőszabályozás, beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	$P_{min}$	0,9	kW	kézi hőszabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	1,8	kW	elektronikus hőszabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
<b>Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás</b>				ventilátoros hőteljesítmény	[nem]
Névleges hőteljesítménynél	$e_{lmax}$	0,014	kW	<b>Hőteljesítmény / szobahőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)</b>	
Minimális hőteljesítmény mellett	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet-szabályozás	0,014	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet-szabályozás	[nem]

Készenléti állapotban	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	0	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	[nem]
				szerező termosztát szobahőmérséklet-szabályozással	[igen]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	[nem]
				<b>Egyéb vezérlési lehetőségek (többféle választás lehetséges)</b>	
				szobahőmérséklet-szabályozás, presence detection	[nem]
				szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	[nem]
				távolságvezérlési opcióval	[nem]
				adaptív indításvezérléssel	[nem]
				munkaidő korlátozásával	[nem]
				fekete izzó érzékelővel	[nem]