



PTC-808



PTC-903B



PTC-905B

TÍPUS: PTC-808, PTC-903B, PTC-905B

FONTOS

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

A készülék otthoni használatra készült, és nem üzleti célokra. Gondosan tartsa be a kézikönyvet és az utasításokat. Ha szükséges, adja át őket a következő felhasználónak / tulajdonosnak. Még akkor is, ha már használt hasonló eszközt, és ismeri annak funkcióit, szánjon rá időt, és figyelmesen olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.



A készüléket nem külső használatra szánják, és külső időzítővel vagy külön távirányítóval használható.



Ezt a készüléket szabványos csatlakozóaljzaton történő használatra szánják, és nem ipari vagy kereskedelmi felhasználásra.



csatlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.

Az ön biztonságáért

- Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van. Ha nem használja, és tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Mindig a csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, mert ez befolyásolhatja annak teljesítményét.
- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizközponttal.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne áztassa a készüléket, a dugót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a kábelt, 8 év alatti gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek nem használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel és nem karbantarthatják azt. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Óvja a gyermekeket a készülékkel való játék elkerülése érdekében.
- Ezt az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, kognitív és mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a használat során a biztonságukért felelős személy felügyeli, aki betanította őket a készülék használatára. .
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. Nincs olyan alkatrész, amelyet egyedül cserélhetne. A készülék javításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- **Ne használja a készüléket gyermekek közelében.**
- **Ne helyezze a készüléket közvetlenül az aljzat alá.**
- **Ne használja a készüléket, ha kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében van.**
- **A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket.**
- **A készülék elhelyezésekor kerülje, hogy a kapcsoló és a kezelőpanel elérhető legyen a kádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személyek számára.**
- **Ne csatlakoztassa a készüléket automatikus meghajtáshoz vagy távolságindításhoz.**

- A túlmelegedés elkerülése érdekében tekerje le teljesen a tápkábelt.
- A fizikai sérülések és sérülések elkerülése érdekében soha ne tegye az ujjait, a kapcsokat vagy más tárgyakat a bejövő vagy kimenő szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket zárt helyen. A készüléket mindig a falak és a függönyöktől távolabb használja. Kerülje a készülék és az érzékeny anyagok, például a függönyök vagy a falbélés érintkezését.
- Ne takarja le a készüléket, mert az tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Tartsa a készüléket bent, száraz helyen.

FONTOS: Ne hagyja a készüléket ott, ahol felborulhat. Ne hagyja a készüléket a fürdőkádban, a zuhany alatt, a mosdóban, az uszodában vagy a vályúban. Ezen utasítások be nem tartása áramütés veszélyéhez vezethet akkor is, ha a készülék »KI« helyzetben van.

Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, ha a készüléket nem használják. Ha a készülék véletlenül vízbe esik, húzza ki a konnektorból. Soha ne használja a kezét a vízből.

FONTOS: A következő csatlakoztatás előtt meg kell vizsgálni az eszközt.

Az első használat előtt

- Vegye ki a készüléket, és távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a készülék semmilyen módon nem sérült-e.
- Első használat előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a termékcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni elektromos hálózat feszültségével.

MŰKÖDÉS

FIGYELMEZTETÉS: Első használatkor a készülék könnyű szagot bocsáthat ki. Ez teljesen normális, mivel a fűtőelem körül a védőréteg felmelegszik. A következő használat során a szag eltűnik. Dugja be a tápkábelt az aljzatba, és kapcsolja be a készüléket. A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy távol tartsa a működő készüléktől

FIGYELEM: A készülék beépített borulásvédelemmel rendelkezik. Helyezze az eszközt egy sík felületre a működés biztosítása érdekében. (Modell: FH01AKT, FH02KT)

• A kívánt funkció kiválasztásához: forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban a maximális helyzetbe

Kapcsolja be a fűtőelemeket úgy, hogy a kapcsolót "I" (LOW) helyzetbe fordítja az alacsony hatású teljesítményhez, vagy "II" (HIGH) állásba a nagy hatásfokú hatást.

Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a "kattanás" fel nem hallatszik és a jelzőlámpa kialszik. A fűtés automatikusan megtartja a szobahőmérsékletet és automatikusan kikapcsol.

VENTILÁTOR funkció

A légkeringéshez kapcsolja be a ventilátort a ventilátor kapcsolójának elfordításával. A ventilátor funkció csak akkor működik, ha a termosztát a maximális helyzetbe van állítva.

MEGJEGYZÉS: Az elülső jelzőfény kigyullad, amikor a készülék be van kapcsolva. Amíg a termosztát tartja a szobahőmérsékletet, a lámpa kigyullad és kialszik.

FONTOS: Az érintéssel működő eszközök használata égési sérüléseket okozhat. Ne érintse meg a forró felületeket, és használjon speciálisan kialakított fogantyúkat és gombokat.

Oszcilláló funkció (Típus: PTC-903B és PTC-905B)


Aktiválja a funkciót a képen látható gomb megnyomásával. A készülék felváltva balra és jobbra fordul, különböző irányokba fűtve.



TELJESÍTMÉNY

Csatlakoztassa a készüléket. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e a készüléken található jelöléseknek.

Válassza ki a sebességet a gomb jobbra forgatásával.



0 = KI
 -L = HIDEG LEVEGŐ
 I = MELEG LEVEGŐ (1000W)
 II = FORRÓ LEVEGŐ (2000W)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatról. Hagyja az egységet teljesen kihűlni.
2. Tisztítsa meg a készülék belsejét jól megnedvesített (nem nedves), puha ruhával. Kerülje a mosószerek és az oldat használatát. Kerülje a polírozást és a csiszolást, mert károsíthatja a készülék felületét.

3. A tároláshoz jól hajlítsa meg a tápkábelt. Kerülje a hálózati kábel hajlítását a készülék körül. Tárolja hűvös, száraz helyen. Soha ne viselje a készüléket a tápkábelen.

Soha ne változtassa meg a sérült kábelt maga! A kábelt csak a műhely szerszámgyártójának szabad kicserélnie.



FIGYELEM! Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.



»DO NOT COVER« INSCRIPTION IMPORTANCE

The inscription on the device means that the device is not to be covered with clothing, blankets and other textile products which could cause ignition.

JAVÍTÁS

Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és alkatrészeit. Ha a minőség-ellenőrzésünk és a megfelelő karbantartás ellenére a készülék meghibásodik, a javítást csak egy hivatalos szervizszakember végezheti.

A készülék szervizbe juttatása előtt meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban. Semmilyen körülmények között ne merítse folyadékba alkatrészeit vagy egész készülékét!

MŰSZAKI ADATOK

NÉV	FESZÜLTSG	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	HŐ BEÁLLÍTÁS	VÉDELMI BESOROLÁS	TÜLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
PTC-808	220- 240V~50/60Hz	1500W	IGEN	II	IGEN
PTC-903B	220- 240V~50/60Hz	1500W	IGEN	II	IGEN
PTC-905B	220- 240V~50/60Hz	1500W	IGEN	II	IGEN

Energiafogyasztás készenléti és kikapcsolt állapotban: 0 W

Tétel	JELZÉS	ÉRTÉK	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós fűtőtestekhez (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	1,5	kW	kézi hőszabályozás, beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	0,75	kW	kézi hőszabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	1,5	kW	elektronikus hőszabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				ventilátoros hőteljesítmény	[igen]
Névleges hőteljesítménynél	e_{lmax}	N/A	kW	Hőteljesítmény / szobahőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Minimális hőteljesítmény mellett	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet-szabályozás	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	[nem]
Készenléti állapotban	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[nem]
				szereelő termosztát szobahőmérséklet-szabályozással	[igen]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	[nem]
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	[nem]
				Egyéb vezérlési lehetőségek (többféle választás lehetséges)	
				szobahőmérséklet-szabályozás, presence detection	[nem]
				szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	[nem]
				távolságvezérlési opcióval	[nem]
				adaptív indításvezérléssel	[nem]
				munkaidő korlátozásával	[nem]
				fekete izzó érzékelővel	[nem]