



TÍPUS: DL200-LED

HU


MÁGNESES MUNKALÁMPA

AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

**IskraERO**

**SI**

**IskraERO**



## Használati útmutató

Ezen utasítások, ezen készülékre vonatkoznak. Fontos információkat tartalmaznak a termék használatáról és kezeléséről.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat.

Ezen használati utasítások be nem tartása, a készülék komoly fizikai sérülését és károsodását eredményezhetik.

A használati útmutató, az Európai Unióban hatályos szabványok és előírások alapján készült.

Külföldön is tartsa be minden ország előírásait és jogszabályait.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja, egyidejűleg mellékelnie kell ezen használati útmutatót is.

## Jelmagyarázat

A használati utasítás a következő szimbólumokat és figyelmeztetéseket használja:



### FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum / szó közepes kockázatú veszélyt jelent, amely, ha nem kerülik el, anyagi károkat, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.



### MEGJEGYZÉS!

A szimbólum további hasznos információkat ad az eszköz használatáról.



### FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából, helytelen karbantartásából és az eszközzel kapcsolatos részleges cseréje vagy módosítása céljából végzett beavatkozásokból eredő károkért. Csak a gyártó által felhatalmazott javítóműhely végezhet munkákat a készüléken.

A kézikönyvben szereplő utasítások és figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy akár súlyos sérüléseket okozhat.

Ha akkor használja a készüléket, amikor annak fém alkatrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetőkkel vagy annak tápkábelével (ha van), mindig tartsa a műanyag, szigetelt fogantyúnál.

## Biztonsági figyelmeztetés

## Általános utasítások

- Ezt az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelték vagy utasították őket a készülék biztonságos használatára, és megértik az eszköz biztonságos használatából fakadó veszélyeket. használata. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást vagy a felhasználó karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- A csomagolóanyagok nem gyermekjátékok! Tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn!
- A lámpát nem szabad veszélyes környezetben használni, tűz vagy robbanás esetén.

**FIGYELEM!! MŰKÖDÉS KÖZBEN NE NÉZZEN A KÉSZÜLÉKBE!**

- A fény nagyon erős. Ne nézze közelről, és irányítsa a fénysugarat más emberekre vagy állatokra.
- Óvja a lámpát a szélsőséges hőtől, hidegtől, erős rázkódástól és ütésektől.
- A felület károsodásának elkerülése érdekében ne nyomja a munka lámpát arra a felületre, amelyhez tapad.
- Ne tisztítsa a munka lámpáját kemény tisztítószerrel vagy súrolószerekkel. Ellenkező esetben a felületek megsérülhetnek.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető. Amikor a fényforrás eléri az élettartamát, az egész lámpát ki kell cserélni.

**Az akkumulátorra vonatkozó utasítások**

- Az akkumulátor nem megfelelő kezelése robbanást vagy fekélyt okozhat, mivel az akkumulátorból folyadék szivárog.
- Ne tegye ki az elemeket erős hő hatásának, és ne dobja nyílt lángba.
- Mindig egyszerre cseréljen minden elemet azonos típusú elemekre.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Soha ne próbálja meg nem újratölthető elemeket tölteni.
- Kerülje az akkumulátorfolyadék bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését.
- Ne távolítsa el az elemfolyadékokat vagy a szivárgott maradványokat puszta kézzel.

- Ha az akkumulátor maradványaival érintkeznek, azonnal mossa le az érintett területeket bő tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- A használt elemeket azonnal és megfelelően dobja ki.
- Az elemeket tartsa gyermekek elől elzárva.
- Ha az elemeket lenyeli vagy más módon kerül a testbe, azonnal forduljon orvoshoz.

## Főbb alkatrész

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Akasztó        | 4. Mágnes                  |
| 2. LED panel      | 5. Elemtartó rekesz fedele |
| 3. BE/KI kapcsoló | 6. Elemtartó rekesz        |

## Használat

### Elemek behelyezése

1. Nyissa ki az elemtartót (6) az elemtartó fedelének (5) eltávolításával.
2. Helyezze be az elemeket az ábrán látható módon az elemtartó rekeszbe.
3. Először helyezze az akkumulátor negatív pólusát a tekercsrugóra, majd nyomja befelé az akkumulátort a pozitív pólussal.
4. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.



### FIGYELEM!!

**Soha ne nézzen közvetlenül a LED-lámpára, amíg a készülék működik!**

A munkafény bekapcsolása előtt NE irányítsa a LED-lámpát magára.

1. A munkafény be- / kikapcsolásához nyomja meg a be / ki kapcsolót (3).
2. A készülék hátulján található beépített mágnessel rögzítheti az eszközt fémtárgyakhoz.
3. Forgó horog segítségével a készüléket megfelelő helyre akaszthatja.

## Tisztítás



### Sérülésveszély!

**A nem megfelelő tisztítás károsíthatja a felületet.**

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a víz ne hatoljon be a házba.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, éles vagy fém tisztítószeret, például kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Óvatosan tisztítsa meg a készüléket enyhén nedves mikroszálas kendővel.

## Tárolás

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- A készüléket száraz helyen tárolja.

## Műszaki adatok

Típus:	DL200-LED
Fényerő:	200 lm
Tápellátás:	3X AA