


Fiş / Δελτίο / ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ / Adatlap / Dane techniczne

İmalatçı	Κατασκευαστής	Предприятие-изготовитель	Gyártó	Producent	TEKA
Model	Μοντέλο	Модель	Τίπος	Model	HR-550
A ile (en etkin) G (daha az etkin) arasınd aki bir ölçekte enerji etkinlik sınıfı.	Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από A (υψηλή ενεργειακή απόδοση) μέχρι G (χαμηλή ενεργειακή απόδοση).	Тип энергоэф- фективности, варьируется от A (наиболее энергоэффекти- вный) до G (наименее энергоэффе- ктивный)	Energiahatékonysági osztály az A (alacsony fogyasztás) G (magas fogyasztás) skálán	Klasa wydajności energetycznej, w skali obejmującej od A (najbardziej wydajna) do G (mniej wydajna).	A
Isitma fonksiyonu.	Λειτουργία θέρμανσης.	Нагревательная функция	Melegítés.	Funkcja podgrzewania.	←
Konvansiyonel isitma	Συμβατική θέρμανση.	Обычное нагревание	Hagyományos melegítés.	Podgrzewanie konwencjonalne.	
(Isinin ç.n.) motor gücü ile dağıtımı	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Принудительная воздушная конвекция	Légkeveréses/ meleg levegős	Konwekcja wymuszona.	
Enerji tüketimi.	Κατανάλωση ενέργειας.	Потребление энергии	Energiafogyasztás.	Zużycie energii.	
Konvansiyonel isitma	Συμβατική θέρμανση.	Обычное нагревание	Hagyományos melegítés.	Podgrzewanie konwencjonalne.	0,78 Kwh
(Isinin ç.n.) motor gücü ile dağıtımı	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Принудительная конвекция	Légkeveréses/ meleg levegős	Konwekcja wymuszona.	0,84 Kwh
Net hacim (litre).	Ωφέλιμος όγκος (λίτρα).	Полезный объем (литров)	Nettó úrtartalom (liter).	Pojemność netto (w litrach).	53
Tip: Küçük Orta Büyük	Τύπος: Μικρός Μεσάιος Μεγάλος	Тип: Малый Средний Большой	Τίπος: Kicsi Közepes Nagy	Typ: Mały Średni Duży	←
Normal yük ile pişirme süresi	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου.	Продолжительность приготовления при нормальной загрузке	Sütési idő átlagos mennyiségnél	Czas pieczenia przy normalnym obciążeniu.	41 min.
Konvansiyonel isitma	Συμβατική θέρμανση.	Обычное нагревание	Hagyományos melegítés.	Podgrzewanie konwencjonalne.	
(Isinin ç.n.) motor gücü ile dağıtımı	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Принудительная конвекция	Légkeveréses/ meleg levegős	Konwekcja wymuszona.	40 min.
Πίσριμε yüzeyi	Επιφάνεια ψησίματος.	Полезная площадь	Sütési felület.	Powierzchnia pieczenia.	1250 cm²
Gürültü (dB (A) re 1 pW).	Θόρυβος (dB (A) ανά 1 pW).	Уровень шума (дБ (А) на 1 пВт)	Zaj (dB (A) re 1 pW).	Poziom hałas (dB (A) re 1 pW).	40

Çevrenin korunmasına yardımcı olmak için dönüştürülmüş kağıt kullanıyoruz.
 Нравствуємо до уваги пропозицію про переробку використаного паперу.
 При создании данного руководства использовались переработанные бумага - это наш вклад в защиту окружающей среды.
 Komplexitunk vedelme érdekében: újrahasznosított papírt használtunk.
 Nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru recyklingowanego.
 Cod.: 83172362/3172362-2000




Özellikler Sayfası
 Φυλλάδιο Χαρακτηριστικών
 Список возможностей
 Termék leírás
 Instrukcja obsługi
HR-550



TeKa


HR-550



1. Kapcsolótábla
2. Sütőtömités
3. Grill ellenállás
4. Krómozott tartó elem
9. Hideg levegő kimenet
10. Rögzítés a konyhabútorhoz
11. Grill egység
12. Világítás
13. Hátsó fal
14. Szellőztető
15. A sütőajtó nagy belső üveg lemeze

Kapcsolótábla

HR-550 típus



1. Analóg kapcsoló óra
2. Melegedést jelző ellenőrző lámpa: a fűtőelem bekapcsolását jelzi, és akkor alszik el, amikor a sütő elérte a beállított hőmérsékletet
3. Funkcióválasztó
4. Hőmérséklet szabályzó

Sütő funkciók

A sütő ki van kapcsolva

Grill és alsó hő

Leginkább húsok sütéséhez alkalmas. Bármilyen nagyságú ételismiszeret süthet ezzel a funkcióval.

Hagyományos légkeveréssel

Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a sütési mód. A ventilátor egyenletesen szétosztja a hőt a sütő belsejében.

Grill

Ez a sütési mód az ételek pirításához és csöben sütéséhez ideális. Az ételek külső felületének pirítása úgy lehetséges, hogy ez nem befolyásolja az ételismiszerek belsejét. Lapos ételek, mint pl. beefsteak, hal, melegszendvics, oldalas sütéséhez is ideális.

Figyelem

A grill funkció használatakor a sütőajtónak csukva kell lennie.

Alsó hő

A hő csak alulról érkezik. Ez a sütési mód ételek melegítéséhez, sütemények kelesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra alkalmas.

Kiolvasztás

Érzékeny ételismiszerek kímélő kiolvasztásához használható, amelyeket hidegen használ fel például tejszín, vanília öntet, tészta, sütemény, gyümölcs, stb.

Figyelem

A világítás mindegyik sütési funkciónál bekapcsol.

Az óra beállítása.

Egyszerre húzza kifelé és forgassa el jobbra az óra gombját addig, amíg a kívánt időt nem mutatja.

Kézi működtetés.


1. Addig forgassa jobbra az óra gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "I" jel.
2. Válassza ki a sütési hőmérsékletet és funkciót.
3. Helyezze a kezelőgombokat "0" pozícióba, amikor ki szeretné kapcsolni a sütőt.

A sütési időtartam programozása.

Lehetővé teszi egy előzetesen kiválasztott időtartamú sütést. Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Addig forgassa az óra kezelőgombját jobbra, amíg percben mérve el nem éri a kívánt sütési időt.
2. Válassza ki a sütési funkciót és hőmérsékletet.
3. A beprogramozott idő lejártakor a sütő automata módon kikapcsol és egy hangjelzést ad.

4. Addig forgassa az óra kezelőgombját jobbra, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "0" jel, ekkor megszűnik a hangjelzés.
5. Helyezze a gombokat "0" pozícióba, ha ki szeretné kapcsolni a sütőt.



ÓRA KIJELEZŐJE

ÓRA
KEZELŐGOMBJA