

180

pcs LEDs
db LED
ks LED
buc LED
kom. LED dioda
kos. LED diod
LED diod
kom LED



OPTIC FIBER ARTIFICIAL PINE • OPTIKAI SZÁLAS MŰFENYŐ • UMELÝ STROMČEK S OPTICKÝMI VLÁKNAMI • BRAD ARTIFICIAL CU FIBRĂ OPTICĂ • PLASTIČNA JELKA SA OPTIČKIM VLAKNIMA • PLASTIČNA SMREKICA S OPTIČNIMI VLAKNI • UMĚLÝ STROMEČEK S OPTICKÝMI VLÁKNY • PLASTIČNA JELKA SA OPTIČKIM VLAKNIMA

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Firstly, assemble the base of the tree, then insert the tree into it. Fasten the screws. After securing the tree against overturning, connect the adapter to the power outlet.

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the light strip with poorly fitting connectors. • Warning - this lighting chain must not be used without all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • When breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions). • Do not leave children unattended, without adult supervision near the product. • After assembly, secure the product to prevent it from tipping over. • Keep away from radiating heat sources such as candles and space heaters.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELEMZETÉTS

Először állítsa össze a fa talpat, majd illesszé be a fát. Húzza meg a csavarokat.

Mután biztosította a fat felborlás ellen, csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozóaljzatba.

Ne helyezze áram alá a termékét, amíg az a csomagolásban van. • A termék a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izzósor ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal! • Ez a fűzert tilos adag használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • Csak IPX4 névleges értékű csatlakozóaljzatokhoz csatlakoztatható! • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a termékkel meg kell semmisíteni. • Ez a fűzert nem szabad másik fűzérrel vilamosan összekapcsolni. • Ez a fűzert felülözött szérszerés nem alkalmaz. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken a fényforrások nem cserélhetők, a fényforrás ellettetlensége a teljes termék cserélhető kell. • A fényforrás sérléséhez vagy töréséhez esetén a termék ne használja tovább, áramtalansági, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használatakor kívül áramtalansáta az adapter! • Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izzósor! • A termék nem járunk, gyermek kezébe ne kerüljen! • A termék rendelkezik dekorációs világítással, nem alkalmazás háztartási helyiségben megvaligítására. • Bármielyen meghibásodás esetén áramtalansáta az izzosor és forduljon szakemberhez! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobbnál szilárd testek behatolására ellen védett. Freccsenőn viz ellen védett (minden irányból). • Gyermeknek ne hagyjon egyedül, felnőt felügyelete nélkül a termékkel! • Összezállítás után rögzítse felborlás ellen a terméket! • Sugárzó hőtel (pl. gyertya, fűtőfest) távol tarlândó!

A hulladéká vált berendezést elkülfönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladéká vált berendezés téritoit lehessen áthatolni a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleggel és funkciójában azonos berendezést értékel. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szaksorozott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelőről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® - H-9027 Győr, Gesztenyea út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kina

S NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIE

Najprv poskladajte podstavec stromu, potom do neho umiestnite strom. Zalihnite skrutky. Najprv zabezpečte strom proti prevrhnutiu, potom adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.

Nepripravujte reťaz na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepripravujte reťaz na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvŕdzanie! • Refažec nepoužívajte v prípade, ak si tesnenia úchytov žiaroviek poškodené! • Nepripravujte reťaz na napájanie, kym tesnenia nie sú na svojich miestach. • Pripojte len k zásuvke s IP X4 ochranou! • Sieťový prepoviacajúci kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť! Ak sa šnúra poškodí, výrobok sa musí vyradiť! • Nesprávny refažec elektricky s dalsím refažcom! • Tento refažec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dabajte na to, aby sa refažec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v rázoci su nevyjemniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok daľje nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečne spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používajte len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Výrobok nie je hračka, nepatri do rukou detom! • Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určené na osvetlenie domácnosti. • Pri akeljekovej poruše výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborník! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti strieľajúcej vode (z akeljekov strany). • Nepoužívajte výrobok v blízkosti detí bez dozoru! • Po zložení výrobku, zabezpečte ho proti prevráteniu! • Držte ďalej od sáčajového tepla (napr. sviečka, ohrevák)!

Výrobok nevhýdzajte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvadzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý záhrada, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvadzať aj miestnej organizácii zaobrábajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tym chránite životné prostredie, ľudske a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrábajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gúsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajinu pôvod: Čína

R MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Mai întâi, asamblează talpa bradului și introduceți bradului. Strângeți surburile.

După securizarea bradului împotriva răsturnării, conectați adaptorul la priza de rețea.

Nu puneti sub tensiune un produs care incă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcție în ambalaj! • Nu utilizați ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau nu sunt corecte și sărsele corespundătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigură corespundere! • Produsul poate conecta numai la sursa cu valoare nominală IPX4! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează, trebuie să schimbați! • Asigurați ghindărându-ne pe conectorul electric cu altă ghindărând! • Această ghindărând nu este adecvată pentru montaj în serii! • Asigurați că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie să schimbați întregul produs. • În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariată, întreprunați utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate că folosiți numai cu adaptérul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghirlanda în funcție fără supraveghere! • Produsul nu este jucăuș, a nu se lăsa la indemâna copiilor! • Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este conceput pentru iluminare încăperilor. • În cazul oricare defecțiuni decuplați ghirlanda și adresăți-vă unui specialist! • Semnificație IP 44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție). • Nu lăsați copiii singuri, fără supraveghere sau unui adul cu produsul! • După asamblare fixați produsul pentru a preveni răsturnarea! • Se ţine departe de căldură radiatoră (ex. lumânare, corp de încălzire)!

Colecția în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au plus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate că și asemenea predată la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejăți mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/204/14/3.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Ţara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Prvo sastavite postolje i postolje postavite dvo. Stegnite šarafe. Nakon što ste dvo postavili na stabilno mesto uključite strujni adapter u struju.

Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštetečenim priključnicama! • Zabranjeno je upotreba ovog proizvoda dok zaptivaci nisu postavljeni. • Sme se priključivati samo u ulične sa IPX4 označom! • Oštetečeni priključni kabel nije zamjenjiv! Ako se desi oštetečenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ova svjetlica ne se sma povezivati sa drugim nizovima. • Obrijeti pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštetečenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uštedite. • Upotrebljavaj samo sa priloženim strujnim adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljavajte da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati da igraju snijem! • Izdelek je namenjen za dekorativno razsvjetljavanje, na primjer za razsvjetljavanje u gospodinjstvima. • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 označka: za razsvjetljavanje, na primjer za razsvjetljavanje u gospodinjstvima. • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 označka: zaštitna od praha i vrućine! • Nakon sklapanja fiksirajte proizvod da se ne bi prevrnil! • Proizvod držite dalje od vremelj predmeta (svjeća, grejalice...)!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštjeće životnu sredinu i može da naruti zdravju ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodaniciima gde ste ih kupili ili prodavačima koji prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnjaka. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatajmo i nosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mišića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381 024 688 270 • www.elementa.rs • Žemlja uvoza: Mađarska • Žemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

SLO NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

Najprej sestavite podnožje in podnožje vstavite drevo. Privijte vijke. Po tem ko ste drevo postavili na stabilno mesto, vključite električni pretvornik in električno omrežje.

Proizvod ne vključite v električno omrežje dokler je v embalaži! • Proizvod ne vključite dokler je v embalaži! • Proizvod ne uporabljalj se iz neispravnimi poškodovanimi priključki! • Prepovedana je uporaba tega proizvoda dok niso vstavljene plombe. • Sme se priključiti samo v vtičnic s IPX4 označo! • Poškodovani priključni kabel ni zamjenjiv! Če se proizvod poškodi, ne vči za uporabo. • Prepovedano je povezovanje z drugimi dekorativnimi svetlimi! • Ova svjetlica ne se sma povezovati z drugimi nizi. • Bodite pozorni da med delovanjem proizvoda in bližini vnetljivih materialov! • Izvor svjetlosti ne zamjenjiv! Po izteku delovne dobe se mora zamjenjati celoten proizvod. • V primeru kakršne koliko poškodite proizvod se ne sma uporabljati, izključite ga iz električnega omrežja in ga vamo uniči. • Uporaben samo s priloženim električnim pretvornikom! • Po uporabi, električni pretvornik izključite iz električnega omrežja! • Proizvod ne puščajte, da deluje brez nadzora! • Ta proizvod ni igračka, ne dajte otrokom da se z njim igraj! • Izdelek je namenjen za dekorativno razsvjetljavanje, na primjer za razsvjetljavanje v gospodinjstvih. • V primeru kakršne koliko nepravilnosti, takoj izključite proizvod in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo! • IP44 označka: zaščiten pred vodoravnim pralevem večjim od 1 mm, zaščiten od prskajoče vode (iz vseh smeri). • Proizvod ne puščajte, da deluje brez nadzora v prisotnosti otrok! • Po stavljanju fiksirajte proizvod, da se ne bi prevrnil! • Proizvod držite dalje od vremelj predmeta (svjeća, grejalice...)!

Napravam katerin je poteka življenska doba zbiranje posebne, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem sičite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Uvoznik za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: +386 59 178 322 • www.elementa-e.si • Država uvoza: Mađarska • Država porekla: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K Použití / UPOZORNENÍ

Nejprve sestavte podnožku stromu, potom do něj umístěte stromeček. Utáhněte šrouby.

Stromeček zajistěte proti převrnutí, tepřive potom zapojte adaptér do zásuvky elektrické sítě.

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nechápe v obalu! • Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení! • Světelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojkami pravky! • Tento světelný řetěz je zakázáno používat, dokud není všechny těsnění správně na místě! • Je dovoleno zapojovat vyhradně do zásuvek s nominální hodnotou IPX4! • Přivedený řetězový kabel nejméně vypořádávajte. Ještěle bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem! • Tento světelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování! • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat, po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat, po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat vyhradně se sítovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Ještěle nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovádzujte bez dozoru! • Výrobek není hračka, nedávejte do rukou detem! • Určením tohoto výrobku je dekorativní osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti. • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte od sítě! • Určením tohoto výrobku je dekorativní osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti. • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte od sítě! • Určením tohoto výrobku je dekorativní osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti. • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte od sítě!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte záhy a tyto nevhodujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky velmi nebezpečné pro životní prostředí nebo skodlivé látky dleškumu zdraví! Nepožívejte přístroje můžete záhradu a odevzdávajte v místě distribuce, respektive u všech těchto distributorů, kteří se zabývají prodejem zářízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdávajte můžete i na spěrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakékoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy predefinované příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

Přístroje, které se odláždají v odpad se trebuje izdvojeno přikupovat, odvozeno od odpadu z kučanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i judsko zdravje! Kabeli i uređaji koji se odlaze u odpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i u depozitima kojih su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi stiže Vaš okoliš. Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada.

Prihvácamo na sebe zakonom određene obvezne koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tím.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sveti Ivan, Hrvatska • Tel.: +385 1 206 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M. Špahića 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel.: +387 61 095 035 • www.digitalis.ba

Zemlja podrijetla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyea út 3, 9027 Győr, Mađarska



SOMOGYI ELEKTRONIC®

KIX 4/150

180 x 3 V / 0,06 W Σ: 12 V • Σ: 6 W
PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 12 V ~ / max. 12 W • IP44