

# 768

pcs colorful LEDs  
db színes LED  
ks farebných LED  
buc LED-uri multicolor  
kom. kolor LED dioda  
kos. barvnih LED diod  
LED diod, barevné světlo  
komada boje LED svjetlosti



## LED CLUSTER LIGHT CHAIN • LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR • LED CLUSTER REȚAZEC • GHIRLANDĂ LUMINOASĂ CLUSTER CU LED • SVETLOSNI NIZ SA MICRO LED-OVIMA • SVETLOBNI NIZ Z MICRO LED-I • SVĚTELNÝ ŘETĚZ CLUSTER, S LED DIODAMI • SVJETLOSNI NIZ SA MIKRO LED-OVIMA

**(EN)** You can control the purchased product using the adapter's push-button, or the remote control.

Press and hold the push-button of the adapter, or press the TIMER button on the remote control to activate 6 h ON / 18 h OFF repeating timer. The TIMER mode is indicated by the green light on the adapter. Use the MODE arrows on the remote control to select the lighting functions. Use the DIMMING arrows to change the brightness of the LEDs.

The available lighting functions are the following:

**(H)** A megvásárolt terméket az adapter nyomógombjával, vagy a távirányítójával tudja vezérlni.

Az adapter nyomógombját tartva nyomva, vagy a távirányítón nyomja meg a TIMER gombot a 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés aktiválásához. A TIMER üzemmódot az adapter zöld fényvel igazolja vissza.

A távirányító MODE nyilakkal választja ki a világító funkciókat. A DIMMING nyilakkal a LED-ek fényerejét tudja változtatni. Az elérhető világítási funkciók a következők.

**(SK)** Výrobok môžete ovládať pomocou tlačidla na adaptéri alebo pomocou diaľkového ovládača.

Podržte stlačené tlačidlo na adaptéri alebo stlačte tlačidlo TIMER na diaľkovom ovládači, keď chcete aktivovať časovač 6 h ON / 18 h OFF. Zapnutý režim TIMER označuje zelená kontrolka na adaptéri. Pomocou šípok MODE na diaľkovom ovládači môžete vybrať funkciu osvetlenia. Pomocou šípok DIMMING môžete nastaviť svietivosť LED.

Dostupné funkcie osvetlenia:

**(RO)** Puteti controla produsul achizitionat cu ajutorul butonului adaptorului sau cu telecomanda.

Apăsați și lăsați apăsat butonul de pe adaptor sau apăsați butonul TIMER de pe telecomandă pentru a activa temporizatorul de 6 h ON / 18 h OFF. Modul TIMER este confirmat de lumina verde de pe adaptor. Cu săgețile MODE de pe telecomandă puteți selecta funcțiile de lumini. Cu săgețile DIMMING puteți regla luminozitatea LED-urilor. Funcțiile de iluminare disponibile sunt următoarele:

**(SRB)** Proizvod se može kontrolisati tasterom na strujnom adaptoru ili daljinskim upravljačem.

Za aktiviranje tajmera 6 h ON / 18 h OFF držite pritisnuto taster na strujnom adaptoru ili pritisnite taster TIMER na daljinskom upravljaču. Aktivna funkcija se indikuje zelenom bojom.

Željena funkcija svetla se može odabratи strelicama MODE na daljinskom upravljaču. Strelicama DIMMING se nastavi jakost LED svetlobe.

Dostupni su sledeći svetlosni efekti:

**(SLO)** Proizvod se lahko upravlja s tipko na električnem pretvorniku ali z daljinskim upravljalcem.

Za aktiviranje tajmerja 6 h ON / 18 h OFF držite dlan časa pritisnjeno tipko na električnem pretvorniku ali pritisnite tipko TIMER na daljinskem upravljalcu. Aktivna funkcija se prikaže z zeleno barvo.

Željena funkcija svetlobe se lahko izbere s puščicama MODE na daljinskem upravljalcu. S puščicama DIMMING se nastavi jakost LED svetlobe.

Dostopni so sledећи svetlobni efekti:

**(CZ)** Zakoupený výrobek můžete ovládat tlačítkem na adaptéru nebo na dálkovém ovladači.

Pro aktivaci funkce opakovaneho načasování 6 h ON / 18 h OFF předzde stiskněte tlačítko adaptéra nebo stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači. Provozní režim TIMER je signalizován zelenou svítící kontrolkou na adaptéru.

Šípkami MODE na dálkovém ovladači zvolíte světelné funkce. Šípkami DIMMING můžete měnit intenzitu jasu LED diod.

Dostupné jsou níže uvedené světelné funkce:

**(HR)** Kupljeni proizvod možete kontrolirati pomoću gumba za prilagodbu ili daljinskog upravljača.

Pritisnite i držite pritisnuto tipku na adaptoru ili pritisnite tipku TIMER na daljinskom upravljaču za aktiviranje 6 h ON / 18 h OFF ponavljajućeg timera. Način rada TIMER označen je zelenim svjetlom na adapteru.

Za odabir funkcije osvjetljenja koristite strelice MODE na daljinskem upravljaču. Koristite strelice DIMMING za promjenu svjetline LED dioda.

Dostupne su sljedeće funkcije osvjetljenja:

	EN	H	SK	RO	SRB	SLO	CZ	HR	
1	COMBINATION	combination of all programs	valamennyi program kombinációja	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinacia všech účinkov	kombinace všech programů	kombinacija svih efekata
2	IN WAVES	lights in waves	hullámzó fényfüzér	vlnenie svetla	ghirlandă luminoasă ondulată	plutajući efekat	plavajoči učinek	vlnění světla	valoviti efekt
3	SEQUENTIAL	lights in sequential rhythm	izzópárok változó ritmusban	svietia páry žiaroviek, vždy v inom rytme	perechi de beculete în ritm schimbător	ritam promjenljivih parova sijalica	ritem zamenljivih parov žarnic	svítí páry žárovek, vždy v jiném rytmu	parovi sijalica u promjenljivom ritmu
4	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat žarulje	učinek žarnice	nízká intenzita svícení	efekt slabog svjetljenja
5	CHASING/FLASH	chasing flash	gyorsan villogó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirlandă luminoasă în ritm rapid	brzo treptući efekat	hitro utripajoci učinek	rychle blikající řetězec	brzo treptajući efekt
6	SLOW FADE	slow fade	lassú kigylladás/kialvás	pomalé zapnutie/zhasnutie	aprindere/stingere lentă	sporo paljenje/gašenje	počasen vžig/gašenje	pomalé rosvičení/zhasnutí	sporo paljenje/gašenje
7	TWINKLE/FLASH	twinkle flash	gyors szíporkázás	rýchle blikanie	scăpare rapidă	brza promena	hitra spremembra	rychlé blikání	brza promjena
8	STEADY ON	steady on	minden izzó folyamatosan világít	trvalo svetia všetky žiarovky	fiecare bec luminează încontinuu	konstantno svetlo	neprekijnja konstantna luč	trvale svítí všechny žárovky	svaka žarulja konstantno svijetli



SOMOGYI ELEKTRONIC®

## LCS 768/M

768 x 3 V / 0,06 W Σ: 36 V • Σ: 6 W  
PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 36 V~ / max. 6 W • IP44

