



pcs warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED alb, lumenā cālādā
kom, toplobelih LED dioda
LED diody, teplý bílý odstín
kom, toplo bijele LED svjetlosti



LANTERN WITH WATER MIXING AND GLITTERS • LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL • LAMPÁS SO SNEŽÍTKOM A TRBLIETKAMI • FELINAR CU LICHID ȘI SCLIPICI • LOKOMOTIVA SA VODOM I ŠLJOKICAMA • SNĚHOVÁ LUCERNA • SVJETILJKA S EFEKTOM SNIJEGA • LATARNIA, Z MIESZANIEM WODY I BŁYSKOTKAMI

EN INSTRUCTIONS

Select the continuous (ON) or the repeating from switch on (6h ON/18h OFF) lighting timer.

WARNING Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light string electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

II HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Válassza ki a folyamatos (ON) vagy a bekapcsolástól ismétlődő (6h ON/18h OFF) világítás időzítését.

FIGYELMEZTETÉS A termékkel a csomagolásban ne üzemeltesse! • Ez tűzöt nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzer felülről szérszerrel nem alkalmás. • Ugyelen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljen gyűlékeny anyag közvetlen közelébe! • A termékkel a fényforrások nem cserehatók, a fényforrások eltártarama végén a teljes termék cserélhető készlet! • Az elemcserét csak felhőt vezethet! Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polárisárral! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltőiségi állapotú elemeket! • Az elemcserére után rögzítsen az elemről fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a termékkel! • Ha abból esetleg kifoly a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítson meg az elemről! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszélyt hajtjelen elemcserére esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és papsugárzáshoz! Tilos tisztítani, tüzező dobni vagy rövidre zární! Am a nem töltések elemet tilos! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegesszen vagy forraszzen közvetlen az elemhez! • Am a nem használt elemet tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgyaktól. Am ár kicsomagolt elemet ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem járat, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárolág száraz, belteri környéken közzét használható!

A hulladékát valórendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetet vagy az emberi egészséges veszélyeztetésével tárta! A használt vagy hulladékát való rendezést résztelenítéssel áthadtához a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegzetben azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keress a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat végeljük, az azokkal kapcsolatban felmerülő kölcsököt viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználói törvény kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja, így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva. Gyártó: SOMOGYIELEKTRONIK® - H-9027 Győr, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kina

SK NÁVOD NA POLUŽITIE

Nastavte priebežné svetlo (ON) alebo časováčko (6h ON/18h OFF) svietenia.

UPOZORNENIE Neprajte na refázec nie je v obale, ktorie nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento refázec nie je vhodný na sériovú zapojenie. • Tento refázec nie je spojovateľný s iným refázcom. • Dbejte na to, aby sa refázec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Závorky v refázci sú nevynevniteľné, po skončení životnosti závorky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérii môže prebieť len dospelá osoba! • Pri výmeni batérii dbejte na správnu polariť! • Používajte len batériu rovnakých hodnôt a rovnakých známkach! • Po výmeni batérii upevňte kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batériu! • Keď z nich vytiekla tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierku uzavretu puzdro na batériu! • Vybitú batériu ihneď odstráňte z príslušnej! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie nevystavujte priamu tepenu, slnečnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodit do ohňa alebo skratovať! • Neinabojateľne batérie je zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátory namiesto batérií, mäť pišeň napátie aj účinnost! • Nezvarajte alebo nesprávajte priamo na batériu! • Nepoužívajte batériu skladujte ich v originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hráčka, nepatriť do ruky detom!

Len na vnútorné použitie!

Výrobok nevyhýdavate do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predaja, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrábajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tím chránite životné prostredie, ľudskej a tejsnej ľudstvovej zdravie. Prípadne otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrábajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. - Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

RO MOD DE UTILIZARE

Selecționați iluminarea continuă (ON) sau cea cu temporizare repetativă (6h ON/18h OFF).

ATENȚIONĂRI Produsul nu se pune în funcție în ambalaj! • Această ghîndără nu poate fi conectată electric cu altă ghîndără! • Această ghîndără nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbată; la sfîrșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbată înregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcu și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suprotului de baterii! • Dați căldură din baterii să se scurcă, folosiind mănuși de protecție și ștergătorul suprotului de baterii cu lăveta uscată! • Îndepărtați imediat baterile deschise! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiatiile directe solare și termice! Este interzisă desfășurarea, aruncarea în foc sau scurtcircuitarea! Este interzisă încărcarea bateriei care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulator în locul bateriilor doarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sujuți sau lipiți direct de baterii! • Depozitați bateriile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați baterile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemnă copilori!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabilă locul de vânzare al acestuia sau la toti distributorii care au pus in circulație producute cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind producătorii și suportăm chefului legate de aceste obligații.

TRATAREA BATÉRIÍ A AKUMULÁTORÓK Batéria si acumulatori nu pot fi tratati impreuna cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda batériile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigura faptul că batériile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J1/2014/13,06,2006 C.U. RO 18761195 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Jara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Odaberite konstantno osvijevanje (ON) ili tajmerski rad u trenutku aktiviranja (6h ON/18h OFF).

MNE NAPOMENA Proizvod ne uključjuje dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleć niž se ne sma povezivati sa drugim nivoima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamenljiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamenu batereje treba da radi odrasla osoba! • Prilikom zamene baterije, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavlja, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Olužko duže vreme ne konzistiraju, izvadite bateriju! • Ako baterija slčajuje iskrivljači rukavice u kromu očistite ležište baterije! • Prazna baterija odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toploj ili direktnoj sunčevi! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Neupotrebljive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se naponi i kapacitet znatno razlikuju od originalnih! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriji! • Nekorisćene baterije sklanjajte u originalnu ambalažu, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otkopavane baterije ne miješajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraj snjm!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaj kojim je istekao radni vekva sakupljaje posebno, ne miješajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteuje životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinji! Ovaj se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje združje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaš lokalni reciklažni centar. Prema važećim propisima prihvatom i smoštuju smo vam ovu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERYJA Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obezbeđiti da se baterije i akumulatori budu na pravilan vremenom reciklirani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikčić 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 024 688 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodac: Somogyi Electronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Zvolte trvalé (ON) anebo od zapnutí časované (6h ON/18h OFF) podsvícení.

UPOZORNĚNÍ PROIZVOD nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz není vhodný k sítovému zapojení. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu baterii smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vyměnění baterií objepte na správnou polariitu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých známk a/nebo baterie s různým stupněm nabíjení! • Po vyměně baterii připevněte kryt sítovny na baterii! • Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyměňte baterii! • Pokud je baterie v kufříku, násadte je ochranné rukavice a vycístejte. • Výměnu baterií je významnou bezpečnostní funkcií! • Upozornění! Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystavujte baterii úzkruhu přímého tepla nebo slunečnímu záření. Neotevřejte, nevraťtejte do ohně ani je nezkratujte! Neabinujte baterie je zakázané nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterií nabíjecí baterie, protože napáli a výdrž je menší! • Nesvářejte ani nepájejte přímo k baterii! • Nepoužíte baterie skladujte je v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Jíz vybalené baterie nemíchte ani neskládejte na sklo!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhodujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Neopětně nebe nepoužívané přepravujte můsté zdráma odevzdávajte v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejnou parametry a funkci. Odevzdávajte můsté z druhých městských místech určeného za shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu vztahujícími se k výrobce vykonáváme a neseme s tím spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ S batériemi / akumulátory se nesmi nařídat k zlikvidování. Zákonem povinností uživatele je odevzdání upotřebených batérií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků batérií / akumulátorů ekologickým způsobem.

BHR UPUTA ZA UPORABU

Odaberite kontinuirani (UKLJUČENO) ili ponavljajući od uključivanja (6h ON / 18h OFF) timer-a osvjetljenja.

UPOZORENJA PROIZVOD se ne smije koristiti u ambalaži! • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vjenac nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da pravoživotem funkcioniраne ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvrdi. • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. • Zamjenu baterija mogu vršiti isključivo odrašte osobe! • Kod postavljanja baterija primite na dogovoru polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih marki i/ili stupnja napunjenošću! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za bateriju! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrebljavati duže vrijeme. • Ako tekućina izbuni na bateriju, uzmite zaštitne rukavice i očistite izduvnik s tijekom nepravilne zamjene baterije. Te se može učiniti samo istom ili zamjenjskim tipom baterije. Ne izbježte je izravnom toplošinskom zračenju i sunčevu svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vodu ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarujte niti lemiti direktno na bateriju. • Neiskoristene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne mijesajte baterije koje su već otpakirane.

Proizvod nije igračka, stoga se ne smije dospijeti u ruke djeci!

Može se koristiti samo u suhim okolištima i zatvorenim prostorijama!

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojiti pripremajući, odvojivajući od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Koristiš ili uredaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributora koji vrši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na depozitima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime V štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškovе koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristene i ispravljene baterije i akumulatore dostaviti na depozite za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 7220 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Zemlja podrijetla: Kina • Proizvodac: Somogyi Electronic Kft, Gesztenyefu ul. 3, 9027 Györ, Madarska



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981